



窯 例

14

自动喷水灭火系统工作原理

自动喷水灭火系统的示意图如图 2-16。




图2-16 自动喷水灭火系统示意图

1—消防水池;2—水泵;3—止回阀;4—闸阀;5—水泵接合器;6—消防水箱;7—报警阀组;8—配水干管;9—水流指示器;10—配水管;11—闭式喷头;12—配水支管;13—末端试水装置;14—排气阀;15—电动阀;16—报警控制器;17—泄水阀;18—压力开关;19—电磁阀;20—感温探测器;21—感烟探测器;22—信号阀;23—驱动电机

- 问: 1. 请问上图是哪一类自动喷水灭火系统的示意图? 请简述该系统工作原理。
 - 2. 该系统管网验收时,管道充水时间如何确定? **
- 答: 1. 上图是预作用自动喷水灭火系统,工作原理如下: 系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀入口 前管道内充水的压力,雨淋阀后的管道内平时无水或充以有压气体。发生火灾时,感烟探 测器首先报警,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,配水管道开始排气充水,使系 统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,并在闭式喷头(感温探头)开启后立即喷水。
 - 2. 预作用的管道充水时间不大于 2min。







知识点热度: ★★★★ 考 试 难 度: 中

关键词: 预作用自动喷水灭火系统、工作原理、充水时间

【案例知识点及拓展】

基础知识点: 1. 预作用自动喷水灭火系统工作原理

2. 预作用自动喷水灭火系统配水管道充水时间

拓展知识点:湿式、干式、预作用、雨淋、水幕灭火系统的工作原理及适用范围介绍

表 2-17 湿式、干式、预作用、雨淋、水幕灭火系统的工作原理及适用范围汇总表

湿式系	工作原理	湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式报警阀自动开启。此时压力水通过湿式报警阀流向管网,同时打开通向水力警铃的通道,延迟器充满水后,水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出启动供水泵的信号。供水泵投入运行后,完成系统的启动过程
统	适用范围	湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统,适合在环境温度不低于 4℃并不高于 70℃的环境中使用。低于 4℃的场所使用湿式系统,存在系统管道和组件内充水冰冻的危险;高于 70℃的场所采用湿式系统,存在系统管道和组件内充水蒸气压升高而破坏管道的危险
干式系统	工作原理	干式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持干式报警阀人口前管道内充水的压力,报警阀出口后的管道内充满有压气体(通常采用压缩空气),报警阀处于关闭状态。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热量元件动作,闭式喷头开启,使干式阀出口压力下降,加速器动作后促使干式报警阀迅速开启,管道开始排气充水,剩余压缩空气从系统最高处的排气阀和开启的喷头处喷出,此时通向水力警铃和压力开关的通道被打开,水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出启泵信号,启动系统供水泵;管道完成排气充水过程后、开启的喷头开始喷水。从闭式喷头开启至供水泵投入运行前,由消防水箱、气压给水设备或稳压泵等供水设施为系统的配水管道充水
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	适用范围	干式系统适用于环境温度低于 4℃,或高于 70℃的场所。干式系统虽然解决了湿式系统不适用于高、低温环境场所的问题,但由于准工作状态时配水管道内没有水、喷头动作、系统启动时必须经过一个管道排气充水的过程,因此会出现滞后喷水现象,对系统及时控火不利
预 作 用	工作原理	预作用系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀入口前管道内 充水的压力, 预作用系统报警阀后的管道内平时充以有压气体。发生火灾时,由火灾自动报警系统自动开 启报警阀,配水管道开始排气充水,使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,并在闭式喷头开启后立即 喷水
系统	适用范围	预作用系统可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,因此预作用系统可在低温和高温环境中替代干式系统。系统处于准工作状态时,严禁管道漏水,严禁系统误喷的忌水场所,应采用预作用系统



雨淋系统	工作原理	系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀人口前管道内充水的压力。发生火灾时,由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和供水泵,向系统管网供水,由雨淋阀控制的开式喷头同时喷水
	适用范围	雨淋系统的喷水范围山雨淋阀控制,因此在系统启动后立即大面积喷水。因此,雨淋系统主要适用于需大面积喷水、快速扑灭火灾的特别危险场所。火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效 覆盖着火区域,或室内净空高度超过一定高度,且必须迅速扑救初期火灾的,或属于严重危险级 II 级的场 所,应采用雨淋系统
水幕系统	工作原理	系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,由火灾自动报警系统联动开启雨淋报警阀组和供水泵,向系统管网和喷头供水
	适用范围	防火分隔水幕系统利用密集喷洒形成的水墙或多层水帘,可封堵防火分区处的孔洞,阻挡火灾和烟气的蔓延,因此适用于局部防火分隔处。防护冷却水幕系统则利用喷水在物体表面形成的水膜,控制防火分区处 分隔物的温度,使分隔物的完整性和隔热性免遭火灾破坏

干式、预作用、雨淋自动喷水灭火系统配水管道充水时间如下:

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2001,2005 年版) 第 8.0.9 条规定: 干式喷水灭火系统的 配水管道充水时间不宜大于 1min: 预作用与雨淋喷水灭火系统的配水管道充水时间, 不宜大于 2min。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(CB 50216—2005) 第 8.0.8 条规定;干式喷水灭火系统管 网容积不大于 2900L 时, 系统允许的最大充水时间不应大于 3min; 如干式喷水灭火系统管道充水时间 不大于 1min, 系统容积允许大于 2900L。预作用喷水灭火系统的管道充水时间不应大于 1min。

两个规范的规定不一致。根据规范条文说明,两个规范都参考了NFPA13《自动喷水灭火系统安 装标准》(2002版)的相关规定,从NFPA13第7.2.3和7.3.2条规定原文分析,《自动喷水灭火系统 施工及验收规范》(GB 50216—2005) 的规定更贴近 NFPA 原意。

【引申变换题型】

涉及湿式、干式、预作用自动喷水灭火系统原理之间的区别, 仅从本题的知识点分析, 可变换出 以下相关客观题型:

- 1. () 自动喷水灭火系统管道充水时间不大于 2min。(易)
- B. 淹没式
- C. 湿式
- D. 干式
- 2. 自动喷水灭火系统中,湿式系统适合在环境温度不低于()并不高于()的环境中 使用。(易)

 - A. 3℃, 60℃ B. 3℃, 70℃
- C. 4℃, 60℃
- D. 4°C. 70°C
- 3. 在发生火灾时,由火灾自动报警系统自动开启报警阀,配水管道开始排气充水的系统是哪一 种?()。(易)
 - Λ. 预作用系统 B. 开式系统 C. 湿式系统
- D. 干式系统





- 4. 自动喷水灭火系统中,干式灭火系统的管道充水时间不大于 () min; 预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间不大于 () min。
 - A. 1, 2
- B. 2, 1
- C. 2, 3
- D. 3, 2
- 5. 按照《自动喷水灭火系统设计规范》规定,配水管道充水时间不宜大于 2min 的系统是()。(中)
 - A. 预作用系统
- B. 雨淋系统
- C. 湿式系统
- D. 干式系统

- E. 全淹没系统
- F. 局部应用系统
- 6. 下图是某自动喷水灭火系统的工作原理图,请回答下面问题。



- (1) 请问上图表示的是开式还是闭式自动喷水灭火系统? 名称是什么? 并根据示意图简述该系统工作原理。
 - (2) 该系统的适用范围是什么?
 - 答: (1) 该图表示的是闭式系统,是预作用灭火系统,工作原理如下:

预作用系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀入口前管道内充水的压力,预作用系统报警阀后的管道内平时充以有压气体。发生火灾时,由火灾自动报警系统自动开启报警阀,配水管道开始排气充水,使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,并在闭式喷头开启后立即喷水。


(2) 预作用系统的适用范围如下:

预作用系统可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,因此预作用系统可在低温和高温环境中替代干式系统。在严禁管道漏水,严禁系统误喷的忌水场所,应采用预作用系统。





7. 下图表示的是某自动喷水灭火系统的工作原理,请回答下面问题。



- (1) 上图表示的是哪一类自动喷水灭火系统?并简述该系统工作原理。
- (2) 该系统的适用情形是什么?
- 答: (1) 该图表示的是干式灭火系统,工作原理如下

干式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持干式报警阀人口前管道内充水的压力,报警阀出口后的管道内充满有压气体,报警阀处于关闭状态。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,闭式喷头开启,使干式阀出口压力下降,加速器动作后促使干式报警阀迅速开启,管道开始排气充水,剩余压缩空气从系统最高处的排气阀和开启的喷头处喷出,此时通向水力警铃和压力开关的通道被打开,水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出启泵信号,启动系统供水泵;管道完成排气充水过程后,开启的喷头开始喷水。从闭式喷头开启至供水泵投入运行前,由消防水箱、气压给水设备或稳压泵等供水设施为系统的配水管道充水。

(2) 干式系统的适用情形如下

干式系统适用于环境温度低于 4℃,或高于 70℃ 的场所。干式系统虽然解决了湿式系统不适用于高、低温环境场所的问题,但由于准工作状态时配水管道内没有水,喷头动作、系统启动时必须经过一个管道排气充水的过程,因此会出现滞后喷水现象,对系统控火、灭火不利。



8. 某湿式自动喷水灭火系统示意图如下。




图2-19

1—消防水池; 2—水泵; 3—止回阀; 4—闸阀; 5—水泵接合器; 6—消防水箱; 7—湿式报警阀组; 8—配水干管; 9—水流指示器; 10—配水管; 11—闭式喷头; 12—配水支管; 13—末端试水装置; 14—报警控制器; 15—泄水阀; 16—压力开关; 17—信号阀; 18—驱动电机

回答下面问题:

- (1) 结合图中各部件示意图, 描述湿式自动喷水灭火系统工作原理。
- (2) 标出图中止回阀的方向。
- (3) 在系统启动后,水力警铃未发出警报,分析故障原因。
- (4) 简述安装前闭式喷头的密封性能试验要求及合格标准。
- 答: (1) 湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式报警阀自动开启。此时压力水通过湿式报警阀流向管网,同时打开通向水力警铃的通道,延迟器充满水后,水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出启动供水泵的信号。供水泵投入运行后,完成系统的启动过程。
 - (2) 3: → 连接5的止回阀: ← 连接6的止回阀: →。
- (3) 水力警铃不报警原因:延迟器底部的节流孔完全开启;产品质量问题或者安装调试不符合要求:控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。
 - (4) 试验压力为 3.0MPa, 保压时间不少于 3min。试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。