





1. Signal analogique

Un **signal analogique** est un signal qui varie de façon continue au cours du temps. **La température** d'un lieu ou encore le son d'un appareil de musique sont des signaux analogiques.



2. Signal numérique (digital)

Un **signal numérique** est un signal qui varie de façon discrète dans le temps. C'est une succession de **0** et de **1** (Signal binaire).



- Tout ou rien (TOR): Il informe sur un l'état bivalent d'un système.
 - Exemple: une vanne ouverte ou fermée.
- Train d'impulsion : Chaque impulsion est l'image d'un changement d'état.

Exemple: un codeur incrémental donne un nombre fini et connu d'impulsion par tour.

• Echantillonnage: C'est l'image numérique d'un signal analogique.

Exemple: température, débit, niveau.





3. Conversion analogique/Numérique

La plupart des systèmes actuels de **transport**, de **stockage** ou encore de **traitement de données** se font à partir de **signaux numériques**.

Lorsque le signal est analogique, il faudra donc le transformer afin de le rendre numérique.

Ex:




Une image capturée par un appareil photo est **numérisée** pour être stockée sur une carte SD.



Un son est **numérisé** par un microphone numérique, puis traité par un système de sonorisation, pour être restitué avec des corrections éventuelles (effacement du bruit de fond, écho, réverbération)

La transformation d'un **signal analogique** en **signal numérique** est appelée **conversion numérique** ou encore **numérisation**.

Un signal analogique, pour être converti en signal numérique, doit être numérisé par un convertisseur analogique numérique (CAN).



Le **Convertisseur Analogique/Numérique** transforme une **information analogique**, entrée sous forme d'un courant ou d'une tension, en un mot binaire de **n bits**, **proportionnel** à la **valeur analogique**.


La numérisation consiste à prélever un certain nombre d'échantillons du signal analogique à une « fréquence d'échantillonnage », puis à les coder sur un certain nombre de bits, « la quantification ».






3.1 Echantillonnage / Blocage


Echantillonner un signal revient à prélever à intervalle de temps régulier Te (période d'échantillonnage), les valeurs s(nTe) du signal où n est un entier.






Le **blocage** va **figer l'échantillon** pendant le temps nécessaire à sa conversion.

Plus **la fréquence d'échantillonnage** utilisée sera grande, plus les mesures seront fidèles au signal original.



3.2 Quantification

La quantification consiste, pour chaque échantillon, à lui associer une valeur d'amplitude. Cette valeur s'exprime en bits. L'action de transformer la valeur numérique de l'amplitude en valeur binaire s'appelle le codage.








4. Convertisseur Analogique / Numérique (CAN)

4.1 Présentation


Place des convertisseurs analogique-numérique et numérique-analogique dans le processus




4.2 Définition

Le Convertisseur Analogique/Numérique CAN ou ADC (Analog to Digital Converter) permet de transformer une information analogique, entrée sous forme d'un courant ou d'une tension, en un mot binaire de n bits, proportionnel à la valeur analogique.

La Conversion Analogique/Numérique réalise donc une quantification.



4.4 Caractéristique d'un CAN unipolaire



Nombre de bits du CAN représenté ci-contre : 3

Plus grand nombre en sortie du CAN: 7

Tension d'entrée correspondante : E





4.5 Quantification

> q: Quantum ou LSB (Least Significant Bit) est l'écart entre 2 valeurs successives.

$$q = \frac{\Delta V e_{max}}{2^n}$$

- $ightharpoonup \Delta Ve_{max}$: Ecart entre les valeurs min et max de la **tension Ve** à numériser.
- > n : Nombre de bits en sortie du convertisseur.

La **valeur décimale en sortie du CAN** en fonction de la tension d'entrée se détermine avec la formule cidessus :

Le code binaire en sortie du CAN se déduira en convertissant la valeur décimale de N en binaire.

4.6 Temps de conversion

C'est le **temps minimum nécessaire** au convertisseur pour **stabiliser une donnée numérique** en sortie, après qu'une **tension analogique stable** ait été appliquée à **l'entrée du CAN.**

Ordre de grandeur de la µs à la ms suivant la résolution du convertisseur.

EX : pour un arduino UNO, la mesure prend environ 100µs soit 10000 mesures par seconde