## הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה להנדסת חשמל



'מעבדה 1, 1ח

ניסוי . M.S.S – חומר רקע Mixed Signal System

גרסה 1.3

פברואר 2018

עודכן על ידי: אלכס גרינשפון, אברהם קפלן

על פי חוברת של אלכסנדר קינקו ורוני לביא שנכתבה בהנחיית אלי שושן

הניסוי פותח בחסות המעבדה למערכות ספרתיות מהירות שניסוי


# תוכן עניינים

3	הכרת הפלטפורמה .M.S.S		.1
3	מהי מערכת .M.S.S?	.1.1	
3	פלטפורמת הניסוי .M.S.S	.1.2	
	הכרטיס לעיבוד ספרתי <i>–DE10</i> חיבורי הכרטיס	.2.1	
5	יחידת ה- Audio codec controller	.2.2	
	סיכום – העבודה עם פלטפורמת הM.S.S. זרימת הנתונים – יציאה בלבד	.3.1	
שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.	זרימת הנתונים – כניסה ויציאה	.3.2	
7	$\dots \dots (DPR)$ Dual Port RAM – יחידת הזיכרון		.4
8	נספח – תורת הדגימה – Sampling Theory		.5
18 Wolfson	נספח – דפי הנתונים של ה CODEC נספח		.6
19	חיאור ווול חירור הרריר WM8731 וחרירחו	6 1	

## 1. הכרת הפלטפורמה M.S.S.

#### 1.1. מהי מערכת M.S.S. מהי

מערכת ( $Mixed\ Signal\ System$ , היא כל מערכת היא כל מערכת ( $Mixed\ Signal\ System$ , היא כל תשלב גם עיבוד סיפרתי של האותות האנלוגיים הדגומים. המערכת בדרך כלל תשלב גם עיבוד סיפרתי של האותות האנלוגיים הדגומים היום, רוב המערכות הקיימות הן מערכות M.S.S. (טלפונים סלולאריים, מערכות סטריאו והדוגמאות הן אינסופיות...). בניסוי, תטפל במקרה הבא:




מערכת M.S.S. בסיסית

כאשר הכניסה והיציאה הן אותות אנלוגיים בתחום השמע.

#### 1.2. פלטפורמת הניסוי .1.2

להלן תיאור של המערכת עליה הניסוי מתבסס. זהו תרשים זרימת האות במערכת:




תרשים זרימת האות בפלטפורמת הניסוי

את דרגת הכניסה האנלוגית ודרגת היציאה האנלוגית, אפשר לממש על גבי מטריצה. דרגות אלו יכולות את דרגת הכניסה האנלוגית מסננים אקטיביים, מגברים או כל מעגל אנלוגי אחר שתרצו לממש. הכניסה להיות מסננים פסיביים, מסננים אקטיביים, מגברים או כל מעגל אנלוגית עוברת לDE10 ונדגמת לצורך עיבוד. לאחר העיבוד, המידע מועבר למערכת השחזור ומשם לדרגת היציאה.


## 2. הכרטיס לעיבוד ספרתי –2010

הכרטיס מבוסס ה-Terrasic של חברת של גבי כרטיס ייעשו על גבי ייעשו על גבי הספרתיים הספרתיים. בניסויים הספרתיים. בניסויים הספרתיים.  $Cyclone\ V$ 



DE10. -ה כרטיס

בין רכיב הסיפרתי הטיפרתי בין FPGA בין רכיב הדגימה את צורת ההתממשקות בין החלט הבא רואים את את בשרטוט הבא החלטות ההתממשקות ההתממשקות החלטות הח



#### .2.1 חיבורי הכרטיס

1. שלושה מחברים




- Line-In במעב למעלה גורם ל audio\_codec במצב למעלה גורם ל SW9 במעם .2
  - MICROPHONE תדלק במצב LEDR9 נורית. 3

## 2.2. יחידת ה- Audio codec controller

: הם AUDIO\_CODEC\_CONTROLLER הם אשר מרכיבים את ה-

- audio\_codec\_controller.qpx קובץ audio\_codec\_controller.qpx
  - Core- קובץ של סמל גרפי לחיווט של bsf

שיטת עבודה זו מאוד נפוצה בתעשייה, כאשר חברה קונה Core של חברה אחרת, וסביבה בונה את פיתוח המוצר שלה, מבלי לדעת איך מימשו את התכן הפנימי של ה-Core. הדבר מאפשר האצה בפיתוח המוצר הסופי, שכן ניתן להתחיל לעבוד על פיתוח המוצר, תוך התמקדות במודולים הרלוונטיים למוצר, ולחסוך זמן יקר בפיתוח סביבת עבודה.



ובין (Audio codec) WM8731 וממש ממשק בין רכיב PGA מצא מudio\_codec\_controller ה audio\_codec שנמצאים כולם על כרטיס FPGA שנמצאים כולם על כרטיס FPGA

Signal name	Туре	Direction		
CLOCK_50	std_logic	input	50 mHz	
resetN	std_logic	input	Active Low	
MICROPHON_ON	std_logic input		Select microphone or line-in	
			MIC = 1 LINE-IN = 0	
dacdata_left	std_logic_vector(15 downto 0)	input	Dacdata left channel	
dacdata_right	std_logic_vector(15 downto 0)	input	Dacdata right channel	
adcdata_left	std_logic_vector(15 downto 0)	output	adcdata left channel	
adcdata_right	std_logic_vector(15 downto 0)	output	adcdata right channel	
MICROPHON_LED	std_logic	output	LED lights when microphone configured	
AUD_ADCDAT	std_logic	input	Audio codec	
AUD_ADCLRCK	std_logic	input	Audio codec	
AUD_BCLK	std_logic	input	Audio codec	
AUD_DACLRCK	std_logic	input	Audio codec	
AUD_DACDAT	std_logic	output	Audio codec	
AUD_XCK	std_logic	output	Audio codec	
AUD_I2C_SCLK	std_logic	output	Audio codec	
AUD_I2C_SDAT	std_logic	ioutput	Audio codec	

# 3. סיכום – העבודה עם פלטפורמת ה- 3.


בעבודה עם פלטפורמת ה- MSS חשוב לזכור את הדברים הבאים:

- א על הכרטיס שנמצא על הכרטיס מערכת ביכם מערכת כוללת רכיב מערכת ה-M.S.S. .1 מערכת ה-DE10
  - 2. ניתן לדגום רק אות אנלוגי ורק אחד בו זמנית.
  - .A/D בכניסה ל- DC בכניסה מפני שהוא נחסם עייי הקבל הטורי בכניסה ל- 3.
- 4. אין אפשרות לקלט /פלט ספרתי מבחוץ אלא רק לאות אנלוגי. כיום האפשרות היחידה לקלט ספרתי היא ע״י המתגים והלחצנים ופלט ספרתי ל- leds או 7segments, המהווים חלק מכרטיס ה- DE10.

#### .3.1 זרימת הנתונים – יציאה בלבד

# יציאה דיגיטלית


#### במספר מיני פרויקטים נדרש ליצור באופן סינטטי אות כלשהו



#### 3.2. זרימת הנתונים – כניסה ויציאה

## כניסה ויציאה דיגיטלית

## במספר מיני פרויקטים נדרש ששנות באופן סינטטי אות כניסה כלשהו ולהוציאו ליציאה



## 4. יחידת הזיכרון – Dual Port RAM


ה-DPR הוא זיכרון אשר מאפשר גמישות מרבית בכל הקשור לכתיבה וקריאה ממנו, ומאפשר קריאה וכתיבה בו זמנית מכתובות שונות.

לזיכרון יש קווים שתפקידם הוא לנהל את הכתיבה אל הזיכרון וקווים נפרדים אשר תפקידם לנהל את הקריאה מהזיכרון.

להלן התיאור הגרפי של זיכרון ה-DPR:

DPRAM סוג זכרון מאוחד המאפשר כתיבה וקריאה בו זמנית מכתובות שונות.

Signal name	Туре	Direction	PIN
clock	std_logic	input	
data	std_logic_vector(15 downto 0)	input	
rdaddress	std_logic_vector(14 downto 0)	input	
rden	std_logic	input	
wraddress	std_logic_vector(14 downto 0)	input	
wren	std_logic	input	
q	std_logic_vector(15 downto 0)	output	



DPR תיאור גרפי של יחידת זיכרון

כניסת המידע לזיכרון בת 16 סיביות (data[15..0]).

.(rdaddress) והן לקריאה (wraddress) לזיכרון קיימות גם כניסות כתובת, הן לכתיבה


לתהליך הכתיבה והקריאה יש כניסות אפשור שונות (wren בהתאמה).

(enable) בנוסף, לזיכרון כניסת שעון אחת לכתיבה ולקריאה (clock) וכמו כן כניסות אפשור לשעון (clock) בנוסף, לזיכרון יציאת מידע בת 16 סיביות ((g[15..0])).

# 5. נספח – תורת הדגימה – Sampling Theory

מערכות אלקטרוניות רבות קולטות אות אנלוגי ומבצעות עליו עיבודים ספרתיים. לדוגמא מד מתח דיגטלי המוכר לך מהמעבדה, מסוגל למדוד מתח, זרם, התנגדות ולהציג את ערכם על תצוגה ספרתית. רוב האותות אותם אנו דוגמים הם אותות אנלוגיים, כלומר אותות רציפים. דוגמאות לאותות רציפים הם אותות טמפרטורה, לחץ, מפלס, עוצמת תאורה, מהירות, מתח, זרם, תדירות ועוד.


בשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. מתוארת מערכת דגימת אותות אנלוגיים עקרונית:



תרשים מלבנים של מערכת לדגימת אותות

אות אנלוגי עשוי להיות מלווה ברעש ובפועל הגשש אינו ליניארי. ניתן להתגבר על בעיות אלה ע״י עיבוד מידע כגון סינון רעש ובניית עקומת ליניאריזציה בתוך מערכת עיבוד מידע.

כאשר על המערכת לא רק לעבד ולהציג את המדידות אלא גם להוציא מידע החוצה לצורכי בקרה (לדוגמא, הטמפרטורה הנמדדת ע"י המכשיר מבקרת את קצב האינפוזיה אצל חולה), יש צורך להמיר את האות המעובד חזרה לאות אנלוגי. פעולה זו מתבצעת ע"י ממיר D/A המתרגם את האותות הספרתיים לאותות אנלוגיים (מתח או זרם) המבקרים על המפעיל (שסתום אינפוזיה). בשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. מתוארת מערכת בקרה משובצת מערכת מיחשוב וכוללת ממירי D/A ו- D/A:




תאור מערכת בקרה המשלבת ממירי A/D ו- תאור

דגימת אות אנלוגי מלווה תמיד בבעיה: מכיוון ואות אנלוגי הוא אות רציף ברור שכדי לשגר למערכת ספרתית את האות המדויק אנו זקוקים לבצע דגימות רבות של האות. ככל שמספר הדגימות יהיה גדול יותר כך המערכת תקבל מידע מדויק יותר. באופן מעשי קצב דגימת האותות מוגבל ע"י קצב עבודה של רכיבי A/D , קצב תקשורת העברת הנתונים למערכת הממוחשבת, קצב בו המערכת הממוחשבת מסוגלת לעבד את המידע ועוד.

בנוסף, הדרישה היא שבזמן שבו הרכיב A/D מבצע המרה, המידע האנלוגי בכניסה חייב להיות יציב (קבוע). מסיבה זו לפני ממיר A/D אנו מוסיפים מעגל Sample & Hold אנו מוסיפים מעגל אות המבוא ואות המבוא ואות המוצא של (Sample) אשר מחלק את הזמן לדגימת האותות (Sample) בו אות המבוא ואות המוצא של הרכיב שווים, ולזמן אחזקה (Hold) בו המתח במוצא הרכיב הוא קבוע ושווה לערך האחרון שנדגם.

בשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. מתואר תרשים מלבנים של מערכת דגימה:




תרשים מלבנים של מערכת דגימה

נשאלת השאלה באיזה קצב עלינו לבצע את דגימת האותות. ככל שקצב הדגימה יהיה גבוה יותר, המידע שתקבל מערכת עיבוד המידע יהיה מדויק יותר, אך מאידך דגימות רבות מדי יקשו על קצב העבודה של המערכת כולה, וכמות המידע הרב עלול לסתום את החוצצים (Buffers) בתקשורת ולגרום להשהיה בין קליטת המידע ובין הוצאת אותות הבקרה לתהליך.

מצד שני אם קצב דגימת האותות יהיה נמוך מדי, יתכן שלא נצליח לשחזר את האות הנדגם. לצורך המחשה נניח שבמבוא למערכת מחובר אות משולש בתדר  $1 \mathrm{KHz}$ . אנו נראה מה קורה כאשר דוגמים את האות בתדרים :


נקודות דגימה מתוארות כנקודות. מתוך ידיעה שמתח מבוא הוא גל משולש נחבר את נקודות הדגימה עייי קווים ישרים.

באיור הבא שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. מתוארת דגימה בקצב 667 Hz באיור הבא



1 KHz דגימת אות דגימת אות 1 KHz בקצב


מתוך האיור רואים שהאות המשוחזר הוא בתדר שונה לגמרי מהאות המקורי כלומר לא הצלחנו לשחזר את האות. בשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. הבא מתוארת דגימה בקצב 1 KHz בשגיאה!



1 KHz בקצב 1 KHz דגימת אות

מתוך האיור רואים שהאות המשוחזר הוא מתח ישר - כלומר לא הצלחנו לשחזר את האות.


בשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. הבא מתוארת דגימה בקצב 1.33 KHz בשגיאה!



1.33 KHz בקצב 1 KHz דגימת אות

מתוך האיור רואים שהאות המשוחזר הוא בתדר שגוי - כלומר לא הצלחנו לשחזר את האות.

בשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.הבא מתוארת דגימה בקצב 2 KHz



2 KHz בקצב 1 KHz דגימת אות

אנו רואים שרק דגימת האות בקצב 2 KHz אנו רואים שרק דגימת האות בקצב

באופן כללי ניתן להוכיח שכדי לשחזר אות אנלוגי בעל תדר  $^{f_a}$ יש לדגום את שכדי לשחזר שהוא בתדר באופן כללי ניתן להוכיח שכדי לשחזר אות אנלוגי לתדר הדגימה  $^{f_s}$ תהיה לתדר הדרישה לתדר הדגימה ל

 $f_s \ge 2 \cdot f_a$ 

המשפט האחרון המגדיר את התדר המינימלי הדרוש לדגימת האותות נקרא <u>משפט נייקוויסט</u>.

נשים לב לתופעה מעניינת שנוצרה בדגימת האותות:

: מדר האות שהתקבל את האות בעל תדר אובר אתר בתדר אוב בעל תדר בעל היה בעל את האות בעל אתר בעל  $1~\mathrm{KHz}$ 

1KHz - 667 = 333Hz

: כאשר דגמנו את האות בעל תדר  $1~\mathrm{KHz}$  בתדר  $1~\mathrm{KHz}$  , תדר האות שהתקבל היה

1KHz - 1KHz = 0Hz

: אות שהתקבל את את את את את את 1.33KHz בתדר אות בעל בעל את האות בעל את את בעל בתדר אות בעל בעל את האות בעל בעל בעל בעל בתדר

2018 , חומר רקע , 1.2. חומר רקע , MSS - 12 - עמוד -


|1KHz - 1.33KHz| = 333Hz


תופעה זו נקראת קיפול (Aliasing).

עד עכשיו ערכנו דיון איכותי בלבד והגדרנו תדר דגימה מינימלי ואת תופעת הקיפול הנוצרת כאשר תדר הדגימה נמוך מתדר נייקוויסט.

כעת נעבור לדיון כמותי.

באיור מתואר אות אנלוגי, רכבת פולסי דגימה ותוצאות הדגימה:





איור 14 אות אנלוגי, רכבת פולסי דגימה ואות דגום

 $\sigma$  ניתן לתאר את רכבת הפולסים בעלי רוחב  $\sigma$ , מחזור T ואמפליטודה

$$f(t) = \frac{A \cdot \tau}{T} \cdot \left( 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n \cdot \pi \cdot f_s \cdot \tau)}{n \cdot \pi \cdot f_s \cdot \tau} \cdot \cos n\omega_s t \right)$$

: כאשר

רוחב הפולס - au

ד - זמן המחזור - T

$$\omega_s = \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

 $\frac{\sin(n\cdot\pi\cdot f_s\cdot au)}{n\cdot\pi\cdot f_s\cdot au}$  קרוב ל-נsinc קטן, אז הערך של הפונקציה (הנקראת החס אם היחס אם היחס אז הערך הפונקציה A=1 הפונים. אם נניח אם נניח אם נניח מספר ערכי (מספר ערכי החים אם נניח אם ניחום אם

$$f(t) = \frac{\tau}{T} * \left[ 1 + 2\cos(\omega_s t) + 2\cos(2\omega_s t) + 2\cos(3\omega_s t) \dots \right]$$

. הוא תדר דגימה  $\omega_s$  כאשר

מייצג רכבת פולסים בעלי רוחב סופי. f(t)

: התוצאה הוא אות המשוט ביותר לדגימה הוא אות המשוט בעל תדר (מהירות המשוט ביותר לדגימה הוא אות המשוט ביותר לדגימה הוא אות בעל תדר (מהירות המשוט ביותר לדגימה הוא אות בעל תדר (מהירות המשוט ביותר לדגימה הוא אות בעל המשוט ביותר לדגימה הוא אות בעל המשוט בעל המשוט ביותר לדגימה הוא אות בעל המשוט ביותר לדגימה הוא אותר בעל המשוט ביותר בעל ביו


$$s(t) = \frac{\tau}{t_s} \cdot \cos(\omega_a t) \cdot \left[ 1 + 2\cos(\omega_s t) + 2\cos(2\omega_s t) + 2\cos(3\omega_s t) \dots \right]$$

נוכל לנצל את הזהות הטריגונומטרית:

$$\cos A \cdot \cos B = \frac{1}{2} \cdot \cos(A - B) + \frac{1}{2} \cdot \cos(A + B)$$


ולרשום:

$$s(t) = \frac{\tau}{t_s} \cdot \left[\cos(\omega_a t) + \cos(\omega_s - \omega_a)t + \cos(\omega_s + \omega_a)t + \cos(2\omega_s - \omega_a)t + \cos(2\omega_s + \omega_a)t + \cos(3\omega_s - \omega_a)t + \cos(3\omega_s + \omega_a)t + \cos(4\omega_s - \omega_a)t + \cos(4\omega_s - \omega_a)t + \cos(4\omega_s + \omega_a)t + \cos(4\omega_s - \omega_a)t + \cos(4\omega_s -$$



DPF ספקטרום אות מבוא, ספקטרום אות דגום וספקטרום אות דגום אחרי סינון

אם תדר הדגימה איטי מדי (קטן מתדר נייקוויסט) , תדר שה יוצא משמאל לתדר (קטן מתדר נייקוויסט) אם תדר הדגימה איטי מדי (קטן מתדר נייקוויסט) , תדר המצה מתואר בשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.:



ספקטרום האות הדגום כאשר תדר הדגימה נמוך מתדר נייקויסט

: במצב גבולי


 $\omega_a = \omega_s - \omega_a$ 

: כלומר

 $\omega_s = 2 \cdot \omega_a$ 

aliasing מתקבל מצב של מתדר האות הנדגם. אם  $\omega_s < 2 \cdot \omega_a$  מתקבל מצב של חפיפה כלומר תדר הדגימה יהיה כפול מתדר האות הנדגם. אם יהיה מעוות בשחזור.

בשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. מתוארת התופעה במישור הזמן: אות הסינוס נדגם בתדר איטי מדי וכתוצאה מכך מתקבל בשחזור אות בתדר שגוי.



אות סינוס הנדגם בתדר איטי מתדר נייקוויסט


באופן מעשי האות הנדגם הוא לרוב אינו בעל תדר יחיד אלא תחום של תדרים. לדוגמא, לקו טלפון יש באופן מעשי האות הנדגם הוא לרוב אינו בעל תדר יחיד אלא תחום של  $300\,Hz \div 4\,KHz$  בספרות מציינים ספקטרום עייי משולש המתואר ב**שגיאה!** מקור ההפניה לא נמצא.:



#### ספקטרום אות מבוא


1.2. חומר רקע , MSS - 16 עמוד -

אם נדגום את האות בתדר 10 KHz נקבל ספקטרום של האות הנדגם כמתואר ב**שגיאה! מקור** הפניה לא נמצא.:



ספקטרום אות דגום - דגימה בתדר גבוה מתדר נייקוויסט- אין קיפול

אם נדגום בתדר איטי מדי – 6 KHz , נקבל תופעת קיפול כמתואר ב**שגיאה! מקור ההפניה לא** נקצא.:



אות דגום – דגימה בתדר נמוך מתדר ניקווסט - יש קיפול

תיאורטית, תדר הדגימה יכול להיות כפול מתדר האות עצמו אך אז נדרש מסנן LPF אידיאלי. באופן מעשי יש לדגום בתדר גבוה יותר. גם כאשר תדר הדגימה הוא פי 4 מתדר האות עדיין עשוי להיות קושי מעשי לסנן את האותות.

# 6. נספח – דפי הנתונים של ה Wolfson WM8731 CODEC עמוד ראשוו



## WM8731 / WM8731L

## Portable Internet Audio CODEC with Headphone Driver and Programmable Sample Rates

#### DESCRIPTION

The WM8731 or WM8731L (WM8731/L) are low power stereo CODECs with an integrated headphone driver. The WM8731/L is designed specifically for portable MP3 audio and speech players and recorders. The WM8731 is also ideal for MD, CD-RW machines and DAT recorders.

Stereo line and mono microphone level audio inputs are provided, along with a mule function, programmable line level volume control and a bias voltage output suitable for an electret type microphone.

Stereo 24-bit multi-bit sigma delta ADCs and DACs are used with oversampling digital interpolation and decimation filters. Digital audio input word lengths from 16-32 bits and sampling rates from 8kHz to 96kHz are supported.

Stereo audio outputs are buffered for driving headphones from a programmable volume control, line level outputs are also provided along with anti-thump mute and power up/down circuitry.

The device is controlled via a 2 or 3 wire serial interface. The interface provides access to all features including volume controls, mutes, de-emphasis and extensive power management facilities. The device is available in a small 28pin SSOP package or the smaller 28 lead quad flat leadless package (QFN).


#### **FEATURES**

- Highly Efficient Headphone Driver
- Audio Performance
  - ADC SNR 90dB ('A' weighted) at 3.3V, 85dB at 1.8V
  - DAC SNR 100dB ('A' weighted) at 3.3V, 95dB at 1.8V
- Low Power
  - Playback only 22mW, 8mW ('L' Variant)
  - Analogue Pass Through 12mW, 3.5mW ('L' variant)
  - 1.42 3.6V Digital Supply Operation
  - 2.7 3.6V Analogue Supply Operation
  - 1.8 3.6V Analogue Supply Operation ('L' Variant)
- ADC and DAC Sampling Frequency: 8kHz 96kHz
- Selectable ADC High Pass Filter
- 2 or 3-Wire MPU Serial Control Interface
- Programmable Audio Data Interface Modes
  - I<sup>2</sup>S, Left, Right Justified or DSP
  - 16/20/24/32 bit Word Lengths
  - Master or Slave Clocking Mode
- Microphone Input and Electret Bias with Side Tone Mixer
- Available in 28-Pin SSOP or 28-pin QFN package

#### **APPLICATIONS**

- Portable MP3 Players and Recorders
  - CD and Minidisc Recorders
- PDAs / smartphones

#### **BLOCK DIAGRAM**




WOLFSON MICROELECTRONICS pic

Production Data, April 2004, Rev 3.4

## .6.1 תיאור של חיבור הרכיב WM8731 וסביבתו.

: ורכיבי הפריפריה שלו ורכיבי המרטוט החשמלי של רכיב ההמרה WM8731



שרטוט רכיב ההמרה WM8731 והרכיבים הסובבים אותו