VISION TRACK STUDIO

Manual da base independente - 0.2.0-dev.2

Esta edição está em desenvolvimento e ainda não tem equivalência completa com a versão anterior. Não foi validada com câmeras, microfones ou joysticks físicos. Os testes de rede usam servidores locais ou simulados.

Primeiro arranque

Instale Python 3.12 com Tk, execute **python -m pip install -r requirements.txt** e **python -m playwright install chromium**. Instale FFmpeg separadamente no PATH ou indique o caminho em VISION_TRACK_FFMPEG. Inicie com **python -m vtrack**.


O pacote Windows de desenvolvimento, quando gerado pelo workflow, inclui o runtime Python. FFmpeg continua a ser uma dependência externa. O instalador não constitui uma Release final aprovada.

Fluxo de trabalho

Crie cenas no painel esquerdo. Em Adicionar fonte escolha imagem, texto, cor, vídeo, RTSP, câmera USB, ecrã, janela, microfone, áudio ou link web. Selecione uma fonte para alterar posição, tamanho, opacidade e visibilidade. A última fonte da lista fica por cima.

A pré-visualização permite preparar outra cena. Corte envia imediatamente para Programa; Transição mistura durante 500 ms. Programa é a imagem enviada à gravação e transmissão.

Interface e produção



Captura da interface real em ambiente de teste. A aparência pode variar entre sistemas.

Áudio e gravação

Vídeos com áudio criam um canal automaticamente. Em RTSP, use Áudio da fonte para ativar a faixa; câmera USB e microfone são fontes separadas. Liste os dispositivos para copiar o nome DirectShow exato. Os medidores mostram o sinal das fontes visíveis na cena em Programa, incluindo a transição.

Selecione a fonte para controlar volume e mute. Monitorizar áudio liga a reprodução no dispositivo de saída padrão; use auscultadores para evitar retorno. Gravar MKV grava vídeo e áudio AAC. A transmissão usa URL RTMP completa e requer encoder libx264 no FFmpeg externo.

As saídas usam um relógio comum para manter a cadência mesmo quando a imagem não muda. A sincronização de captura entre fontes físicas ainda precisa de medição e calibração. Som do sistema (WASAPI) captura a saída padrão do Windows. A monitorização e essa fonte não podem estar ativas em simultâneo para evitar retorno. O adaptador depende de validação física.

Filtros e plugins

Filtros A/V oferece brilho, contraste, chroma key, gate, compressor e atraso de áudio de 0 a 2000 ms. Os filtros são básicos, sem equivalência com uma cadeia avançada de produção. Plugin de vídeo carrega explicitamente um ficheiro Python da API própria; clique novamente para o remover. Plugins binários de outros motores não são compatíveis. Só execute plugins em que confia.

Links e CSS

Adicione uma fonte Link web / CSS e introduza um endereço HTTP/HTTPS. Editar fonte / CSS abre o editor. O fundo transparente é preservado. A implementação obtém imagens do Chromium; não transporta o áudio da página e não tem equivalência completa com fontes web de outros motores.

Rastreio e enquadramento

Selecione a fonte de vídeo e clique Detetar na fonte selecionada. As pessoas detetadas aparecem em caixas. Clique numa caixa para fixar a referência de aparência. Perda de sinal ou ambiguidade suspende o alvo; a recuperação exige três observações coerentes.

O detector atual usa HOG/OpenCV, não um modelo avançado de identificação. Pessoas com roupa parecida, oclusões, iluminação e mudanças de ângulo podem causar perda ou confusão. Os testes sintéticos não demonstram a qualidade de rastreio em eventos reais.

Recorte digital automático mantém a saída no tamanho do projeto, ampliando uma região da câmera fixa. Ajuste o zoom e o perfil Cinema, Suave ou Dinâmico. Zoom digital reduz a resolução útil da imagem.

PTZ, presets e joystick

Configurar / ligar PTZ permite VISCA IP, VISCA Serial, Pelco-D TCP, Pelco-D Serial e ONVIF. Indique o protocolo, IP/porta ou porta série e baud corretos. ONVIF descobre os serviços através do endpoint indicado e usa credenciais apenas na sessão; não as guarda no projeto.

Setas e zoom funcionam enquanto pressionados. Guardar preset e Chamar preset usam o número escolhido. O movimento automático só atua quando está explicitamente ativo e existe uma deteção recente. Ao perder comandos recentes, a sessão envia paragem. A mudança de câmera ou perda de foco interrompe o movimento automático.

Joystick usa WinMM no Windows: eixos X/Y para pan/tilt e botões 1/2 para zoom. Desconexão interrompe os comandos. A calibração por modelo e a compatibilidade física ainda não foram verificadas.

Troca de câmeras

Ative deteção nas fontes pretendidas, volte à fonte principal e selecione a pessoa. A opção experimental procura uma correspondência única em outra câmera, exige cinco amostras novas e aplica intervalo mínimo entre trocas. Substitui a imagem da fonte principal pela câmera escolhida; não troca automaticamente o áudio nem liga o PTZ da próxima câmera.

Projetos, créditos e limitações

Guarde projetos em JSON. Endereços de fontes podem conter palavras-passe e chaves em texto; o aplicativo pede confirmação antes de os guardar. Projetos da base anterior não são compatíveis automaticamente.

Dependências: Python/Tk, Pillow (MIT-CMU), NumPy (BSD), OpenCV (Apache-2.0 e componentes de terceiros), Playwright (Apache-2.0/Chromium e terceiros), pyserial (BSD), sounddevice e PyAudioWPatch (MIT/PortAudio) e FFmpeg externo, cuja licença depende da compilação. Consulte docs/DEPENDENCIAS.md e os avisos distribuídos com cada componente.

Consulte docs/PARIDADE.md: ainda faltam testes físicos, validação de loopback e filtros, compatibilidade de plugins, migração de projetos e validação prolongada de desempenho. Esta documentação não declara equivalência total nem aprovação de produção.