Universidade Federal de Uberlândia Faculdade de Engenharia Elétrica Disciplina Sinais e Sistemas em Engenharia Biomédica 1º Período Especial de 2020

Aluna: Barbara Duarte Cunha 11521EBI010

Atividade de laboratório - Utilização das portas digitais do Arduino


Esta experiência tem a finalidade de mostrar o funcionamento das portas digitais (entrada e saída) do Arduino. O estudo das portas será realizado através da implementação de um semáforo.

Material:

- Arduino UNO;
- 10 resistores de 150Ω;
- 3 LEDs sendo: Verde, Vermelho e Amarelo;
- 1 display 7 segmentos catodo-comum;

Procedimentos / Questões:

✓ Montar o circuito do roteiro no Proteus;



✓ Consultar nas referências do Arduino o funcionamento dos comandos *pinMode, digitalRead, digitalWrite, delay.*

pinMode(): Configura o pino especificado para funcionar como uma entrada ou saída.

Sintaxe: *pinMode*(pino, modo)

Parâmetros: pino é o numero do pino do Arduino no qual se quer configurar o modo. Modo é o modo do pino, "estado", pode ser *INPUT* (entrada), *OUTPUT* (saída) ou *INPUT PULLUP* (saída e entrada com *pull-up* ativado).

digitalRead(): Lê o valor de um pino digital especificado, HIGH (nível alto) ou LOW (nível baixo).

Sintaxe: digitalRead(pino)

Parâmetros: pino é o número pin do Arduino que você deseja ler.

digitalWrite(): Escreva um HIGH ou um LOW valor em um pino digital. Se o pino tiver sido configurado como OUTPUT com pinMode(), sua tensão será configurada para o valor correspondente: 5 V (ou 3,3 V em placas de 3,3 HIGH V) para, 0 V (terra) para LOW. Se o pino estiver configurado como INPUT, digitalWrite() irá habilitar (HIGH) ou desabilitar (LOW) o pullup interno no pino de entrada.

Se você não definir *pinMode()* como *OUTPUT* e conectar um *LED* a um pino, ao chamar *digitalWrite* (*HIGH*), o *LED* pode parecer fraco. Sem definir explicitamente *pinMode()*, *digitalWrite()*terá habilitado o resistor *pull-up* interno, que atua como um grande resistor limitador de corrente.

Delay(): Pausa o programa pelo período de tempo (em milissegundos) especificado como parâmetro. (Existem 1000 milissegundos em um segundo.) Sintaxe: delay(ms)

Parâmetros: ms é o número de milissegundos para pausar.

- ✓ Faça um programa no Arduino para acionar repetidamente os LEDs, seguindo a sequência de um semáforo de trânsito e obedecendo os seguintes tempos: a. Vermelho: 3 segs. b. Amarelo: 1 seg. c. Verde: 2 segs.
- ✓ Monitore a chave Amarelo Intermitente de modo que quando ela estiver fechada, o semáforo piscará de forma intermitente o LED amarelo com tempos de 0,5 segundo apagado e 0,5 segundo aceso. Quando a chave estiver aberta o semáforo deverá funcionar normalmente. 6. Desenvolva outro software para acionar o display, de modo que no mesmo seja mostrado os números de 0 a 9 repetidamente, com intervalo de 300ms.

```
const int LED VERMELHO = 11;
const int LED_AMARELO = 12; // atrbuindo variável do tipo inteira e inicializando nas
portas digitais do arduino.
const int LED_VERDE = 13;
const int chave = 8;
void setup() { //A void setup() é uma função que é executada apenas quando se
inicia o programa e serve para configurar os pinos da placa e estabecer a comunicação
serial com um computador.
 pinMode(chave, INPUT_PULLUP); //configurar um pino como sendo saida ou entrada
//INPUT_PULLUP: saída e entrada com pull-up ativado.
 pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT);
 pinMode(LED AMARELO, OUTPUT);
 pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
}
void loop() { //é a função que executa os comandos.
 if(digitalRead(chave)){ // serve para ler em um pino digital 0 ou 1(0V ou 5V).
  digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH); //serve para escrever em um pino digital 0
ou 1(0V ou 5V).
  delay(3000); // aguarda 3s
  digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);
  digitalWrite(LED_AMARELO, HIGH);
  delay(1000); aguarda 1s
  digitalWrite(LED_AMARELO, LOW);
  digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
  delay(2000); aguarda 2s
  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
  else{
```

```
digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);
digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

digitalWrite(LED_AMARELO, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(LED_AMARELO, LOW);
delay(500);
}
```

- ✓ Padrão de resposta esperado:
 - a) Gerar um arquivo pdf com o desenho do esquema eletrônico;
 - b) Gerar um arquivo pdf com o software desenvolvido na IDE do Arduino;
 - c) Preparar um vídeo de até 5min explicando o esquema eletrônico, o software desenvolvido e o funcionamento de cada função utilizada na implementação do programa.