فرآيند بوت(Boot)

فرآیند بوت (Boot) یا راهاندازی سیستم، مراحلی است که در هنگام روشن کردن یا راهاندازی مجدد سیستم، به منظور بارگذاری و اجرای سیستم عامل و برنامههای مورد نیاز انجام می شود. در اینجا، بوت سیستم در یک سیستم کامپیوتری را به طور کلی توضیح خواهم داد. برخی جزئیات ممکن است بسته به سیستم عامل و سخت افزار مورد استفاده، متفاوت باشند.

1 روشن کردن سیستم: با فشار دادن دکمه روشن/خاموش یا تغذیه به سیستم، منبع تغذیه (پاور) روشن می شود و برق به تمامی قطعات سیستم، از جمله مادربورد، پردازنده و حافظه اصلی، تامین می شود.

POST (Power-On Self-Test) 2

پس از روشن شدن سیستم، مادربرد (Motherboard) ابتدا یک خود آزمایش بر روی تمامی سخت افزارهای متصل به آن انجام می دهد. این آزمون، POSTنامیده می شود و هدف آن تشخیص هر گونه خطا یا مشکل در سخت افزارها مانند حافظه RAM ، پردازنده، کارت گرافیک و غیره است. در صورت و جود خطا، سیستم ممکن است صدای بیپ داده و یا پیغام خطا را نمایش دهد.

BIOS بارگذاری

پس از اجرایPOST ، مادربورد بایوس (BIOS) را از حافظه POST ، مادربورد بایوس (BIOS) بست که نقش رابط بین سختافزارها و سیستم عامل را بازی می کند. بایوس تنظیمات سیستم را بررسی کرده و سپس سیستم عامل را بارگذاری می کند.

4 بارگذاری سیستم عامل:

پس از بارگذاری بایوس، سیستم عامل از روی ذخیرهسازی دائمی) مانند هارد دیسک یا SSD (بارگذاری می شود. در این مرحله، سیستم عامل کنترل را بر روی سیستم به دست می گیرد و شروع به اجرای فرآیندها و خدمات ضروری می کند.

5 مرحله بوت سیستم عامل: در این مرحله، سیستم عامل اجرای روند بوت خود را شروع می کند. این شامل بارگذاری و اجرای برنامه های اولیه و سرویس های سیستم است. سپس روند بوت به سطح ککاربردی و دسترسی به رابط کاربری (مانند صفحه ورود) منتقل می شود.

6 ورود به سیستم: پس از اجرای مراحل بوت، کاربر به سیستم عامل وارد می شود و می تواند به صفحه کاربری خود دسترسی پیدا کند. در این مرحله، برنامه ها و سرویس های مورد نیاز کاربر در حال اجرا هستند و کاربر می تواند از تمامی قابلیت های سیستم استفاده کند.

مراحل بالا توصیفی از فرآیند بوت کامپیوتری بودند. هر سیستم عامل و سختافزار ممکن است مراحل و جزئیات متفاوتی در بوت داشته باشند. برای مثال، سیستمهای با BIOS سنتی با سیستم های UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) تفاوت دارند و مراحل بوت آنها ممكن است متفاوت باشد. همچنين، در برخي سيستمها، مراحل بوت قابل تنظيم هستند و می توانید به تنظیمات BIOS/UEFI دسترسی پیدا کرده و ترتیب بارگذاری سختافزارها و سیستم عامل را تغییر دهید.

بعد از ورود به سیستم عامل، فرآیند بوت هنوز تمام نشده است. بارگذاری سیستم عامل فقط یکی از مراحل اصلی بوت است و در ادامه، برنامهها و سرویسهای بیشتری بارگذاری و اجرا میشوند. در ادامه فرآیند بوت، مراحل زیر را می توان انجام داد:

7. بارگذاری درایورها و سرویسهای سیستم: در این مرحله، سیستم عامل درایورهای مورد نیاز برای سختافزارهای مختلف را بارگذاری می کند. این درایورها به سیستم اجازه میدهند با سختافزارها تعامل کرده و از آنها استفاده کنند. علاوه بر درایورها، سرویسهای سیستم نیز بارگذاری میشوند که وظیفههای مختلفی را بر عهده دارند، مانند مدیریت شبکه، صدا، سیستم فايل و غيره. 8. اجرای برنامههای آغازین: در این مرحله، برنامههای آغازین (startup programs) بارگذاری و اجرا میشوند. این برنامهها معمولاً برنامههایی هستند که با همراهی سیستم عامل شروع به اجرا میشوند و وظایف خاصی را انجام میدهند، مانند بررسی بهروزرسانیها، مدیریت برنامههای آغازین کاربر و غیره.

9. بارگذاری رابط کاربری: در این مرحله، رابط کاربری گرافیکی (مانند Command Prompt) یا Explorer یا Explorer) یا محیط خط فرمان (مانند Explorer) یا محیط خط فرمان (مانند که رابط کاربری گرافیکی بارگذاری می شود. این بخش عمد تا مربوط به سیستم عامل هایی است که رابط کاربری گرافیکی دارند. پس از بارگذاری رابط کاربری، کاربر می تواند با سیستم تعامل کند و برنامه ها و سرویس های مختلف را اجرا کند.

10. بوت کامل: با بارگذاری رابط کاربری، فرآیند بوت به پایان میرسد و سیستم آماده استفاده از کاربر می شود. در این مرحله، تمامی سرویسها و برنامههای ضروری برای عملکرد سیستم در حال اجرا هستند و کاربر می تواند تمامی قابلیتهای سیستم را بهرهبرداری کند.

قسمت های مختلف منوی بایوس

منوی بایوس (BIOS) سیستم، یک رابط کاربری که در بیشتر کامپیوترها و دستگاههای سختافزاری موجود است، امکان تنظیم و پیکربندی تنظیمات سیستم را فراهم می کند. در زیر، برخی از قسمتهای معمول منوی بایوس را می توان ذکر کرد:

1. Main (اصلی): در این قسمت، اطلاعات اولیه سیستم مانند نام مدل سیستم، نسخه بایوس و تاریخ و ساعت سیستم نمایش داده می شود. همچنین، می توانید تنظیمات مربوط به سیستم تشخیص داده شده، مانند سخت افز ارها و یورتها را مشاهده کنید.

2. Advanced (پیشرفته): در این بخش، تنظیمات پیشرفته تر سیستم قرار دارد. این شامل تنظیمات مربوط به پردازنده، حافظه، کارت گرافیک، انواع رابطهای ذخیرهسازی (مانند SATA و NVMe)، مدیریت انرژی و سختافزارهای دیگر است. همچنین، می توانید ویژگیهای مربوط به امنیت سیستم را تنظیم کنید، مانند رمزگذاری سیستم و کارتهای IPM (Trusted Platform Module).

3. Boot (بوت): در این قسمت، تنظیمات مربوط به بوت سیستم قرار دارد. می توانید تر تیب بوت سیستم را تنظیم کنید، یعنی کدام دستگاه بوت شود (مانند هارد دیسک، درایو نوری،

USB و غیره). همچنین، این بخش امکان تنظیمات مربوط به UEFI (Unified Extensible یا Legacy BIOS را نیز فراهم می کند.

4. Security (امنیت): در این بخش، می توانید تنظیمات امنیتی سیستم را کنترل کنید. می توانید رمز عبور بایوس را تنظیم کنید و سیستم را محافظت کنید. همچنین، برخی سیستمها امکاناتی مانند Secure Boot را در این بخش دارند که اجازه می دهند فقط نرمافزارهای امضاشده توسط سازنده ی سیستم اجرا شوند.

5. Peripherals (لوازم جانبی): این بخش به شما امکان می دهد تنظیمات مربوط به دستگاه های جانبی مانند کارت گرافیک، کارت صدا، USB، سریال و پورت های شبکه را مشاهده و تغییر دهید.

6. Power (برق): در این قسمت، تنظیمات مربوط به مدیریت انرژی سیستم و رفتار سیستم در شرایط مختلف برقراری است. می توانید تنظیمات مربوط به Sleep Mode ،Hibernate و تنظیمات مربوط به رفتار سیستم در صورت از بین بردن برق را انجام دهید.

7. Exit (خروج): در این قسمت، می توانید تغییرات اعمال شده را ذخیره کنید و از بایوس خارج شوید یا به حالت پیش فرض برگردید.