

Durum denklemlerini yazınız.

\* Durum denklemlerini yazmak igin zamanla değisen ifadelerin lablace sı alınır. Bu devrede C ve L'nin gerilimi zamanla değisir.

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + BU(t)$$

$$c \frac{dVc}{dt} = -iL + i_1, \quad R_1i_1 + Vc = V_3$$

$$i_1 = \frac{V_3 - Vc}{R}$$


$$SV_{c}(s) = -\frac{1}{cR_{1}}V_{c}(s) - \frac{1}{cR_{1}}I_{c}(s) + \frac{1}{cR_{1}}V_{g}(s)$$

\* Digagram aizilirken ilk bosta girisin olduğu denklemlere bakılır. "Vg(s)"

1 > denkleminde IL(s) yalnız birakılırsa;

$$\frac{1}{c} I_{L(s)} = -V_{c} \left( s + \frac{1}{cR_{1}} \right) + \frac{1}{cR_{1}} V_{g(s)}$$

2. ve 3. denklemlerden Vg'nin olduğu denklemden baslanmak üzere;



$$\begin{bmatrix} \frac{dV_L}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{cR_1} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{L} & \frac{R_1}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_C \\ i_L \\ V_S \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{cR_1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} V_S$$

## Frekans Cevabi Yöntemi

Frekansın bir kompleks fonksiyonu olan sinüzoidal transfer fonksiyonu genlik, faz açısı ve frekans ile karekterize edilir. Sinüzoidal transfer fonksiyonu gösteriminde yaygın olarak kullanılan 3 temel yöntem vardır. 3 temel çizim tekniği vardır;

- i-) Logaritmik eğriler veya Bode diyagramları
- ii) Kutupsal eğriler veya Nyquist eğrileri
- iii-) Log modül faz açısı veya Nichels diyagramları

# Bode Diyagramları

Of G(s) = 1 olsun. Genlik ve forz grafigini Gizelim.

(G(s) = |G(s)| | sekline dönüstürelim.)

$$G(jw) = \frac{1}{jw+1}$$
  $\rightarrow$  Genlik igin  $|G(jw)|$  bulunur.


$$|G(jw)| = \frac{1}{\sqrt{w^2 + 1}} \qquad |G(jw)| = -\tan^{-1}(w)$$
genlik
$$|G(jw)| = \frac{1}{\sqrt{w^2 + 1}} \qquad |G(jw)| = -\tan^{-1}(w)$$


$$G(jw) = \frac{1}{jw+1} = \frac{1}{(+w^2)^2} = a - jb$$

$$(-jw+1) = \sqrt{a^2 + b^2} \implies |G(jw)| = \sqrt{w^2 + 1}$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 + 1}} \left[ -\frac{1}{4\alpha^{-1}(\omega)} \right]$$

W	G (ĵw)
0	1 6
0,5	0,894 1-24,6
1	0,707 1-45°
1,5	0,555 1-56,30
2	0,447 1-63.4
3	0,316 1-71,6
5	0,196 1-73,70
10	0,1 1-84,3
8	0 1-30°





### Bode digagramlarinda kullanılan kavramlar;

Desibel: Bir logaritmik sayının 20 katıdır. 20 log(x).

Dekode: f2/f, = 10 ise f2 f1 den 1 dekode fazladir denir. Ya da f1 den f2' ye giderken 1 dekodelik artis vardır.

Oktav: 
$$\log \left( \frac{f_2}{f_1} \right) = 3.32 \log \left( \frac{f_2}{f_1} \right) \left( \text{oktav} \right)$$

f2 = 2 örnegin 1H2-2H2 le anlik I aktavlik fark vardır.

oran kadar oktavlik fark vardir.

$$G(jw) H(jw) = \frac{K(1+jwT_1) \cdot (1+jwT_2)}{(jw)^{N} (1+jwT_3) \left[1 + \frac{(2)^{N}}{w_1} jw + \frac{1}{w_1^{N}} (jw)^{N}\right]}$$

#### Genlik:

$$|GH(jw)| = 20\log |X + 20\log |1 + jwT_1| + 20\log (1 + jwT_2) - N20\log |jw|$$


$$-20\log |1 + jwT_0| - 20\log |1 + \frac{28}{w_0} + jw + \frac{1}{2}(jw)^2$$

Aq1: Tek tek bilesenlerin aqısı yazılır.
$$\frac{\left|\text{GH(jw)}\right|}{\left|\text{GH(jw)}\right|} = 0^{\circ} + \tan^{-1}\left(\text{WT}_{1}\right) + \tan^{-1}\left(\text{WT}_{2}\right) - \text{N30}^{\circ} - \tan^{-1}\left(\text{WT}_{0}\right)$$

$$- \tan^{-1}\left(\frac{29 \text{ W/wn}}{1 - \text{W}^{2}/\text{Wn}^{2}}\right)$$

#### (-) Sabit Kazana

Transfer fonksigen sabit bir degere sahipse;



(ii) 
$$20\log|jw| = 20\log w$$
 [dB]

far agist sabit ve  $\emptyset = 90^{\circ}$ 
 $20\log\left|\frac{1}{jw}\right| = -20\log w$  [dB]  $\rightarrow \emptyset = -90^{\circ}$ 

Sabit Transfer Fonksiyonu 
$$\left(\frac{1}{jw}\right)^N$$
 reya  $(jw)^N$ 

20 log  $|(jw)^N| = 20 \log w^N = 20 N \log w$  (dB)

20 log  $|\frac{1}{(jw)^N}| = -20 N \log (w)$  (dB)

40

20 log  $|\frac{1}{(jw)^N}| = -20 \log (dekode - 30)$ 

(G(jw) =  $\frac{1}{jw}$  'nin bode diyagramları)

(G(jw) =  $\frac{1}{jw}$  'nin bode diyagramları)

(G(jw) =  $\frac{1}{jw}$  'nin bode diyagramları)

(1+  $\frac{1}{jwT}$ ) ign

20 log  $|\frac{1}{1+jwT}| = -20 \log \sqrt{1+w^2T^2}$  (dB)


20 log 
$$\left| \frac{1}{1+j\omega T} \right| = -20\log \sqrt{1+\omega^2 T^2}$$
 (dB  
\* Düsük frekanslar igin  $\omega < \sqrt{\frac{1}{T}}$ 


# Dusuk frekanslar 1911

Genlik;

-20 log 
$$\sqrt{1+w^2r^2} \cong -20\log 1 = 0$$
 dR

$$\rightarrow \emptyset = -tan^{-1}(wT)$$






$$G(s) = \frac{2(1+0.3s)}{1+0.1s} \qquad G(\hat{j}\omega) = \frac{2(1+0.3\hat{j}\omega)}{1.1+0.1\hat{j}\omega}$$

$$\Rightarrow 20 \log |2| + 20 \log |1 + \frac{\hat{j}\omega}{10/3}| - 20 \log |1 + \frac{\hat{j}\omega}{10}|$$

① 
$$20109121 = 6.02$$
 dB



$$3 - 20 \log \left[ 1 + \left( \frac{w}{10} \right)^2 \right]$$

displications
Asimtot


Asimtot

$$W < \sqrt{\frac{10}{3}} \Rightarrow 20\log 1 = 0 dB$$
 $W >> \frac{10}{3} \Rightarrow 20\log \left(\frac{w}{10/3}\right) dB$ 


yüksek frekans
Asimtot

1.1+0,13W

=> W<<10 ise -20 log1 = 0 dB (Algak frekons asim+a+) w>> 10 ise -20139 w dB (Yüksek frekans asimtat)



1., 2. re 3. grafiklesi birlestirelim.



o'dan baslayarak üf grafikte soldan saga doğru taranır. Degerler toplanarak grafige yansıtılır.

$$G(jw) = \frac{jw+1}{1+j\frac{w}{10}}$$

1 
$$1+\hat{j}\frac{\omega}{1}$$
  $\Rightarrow \emptyset = +an^{-1}\left(\frac{\omega}{1}\right)$ 

