
ÖRNEK



- Operasyon alın tornalama Sabit kesme hızı 150 mm/dev Max devir 1500 dev/dak ilerleme 0.20 Ayna saat yönünün tersine dönecek
- 2. Dış kaba ve ince tornalama işlemleri
- 3. Dış kısmın kaba ve ince talaş işlemi
- 4. Delik Açma
- 5. Delik içi kaba ve ince talaş
- 6. Kanal açma
- 7. Diş açma

T0101 = Dış Kaba talaş kalemi

T0202 = Dış finish kalemi

T0303 = Ø38 MATKAP

T0404 = Delik içi Kateri (Kaba talaş ve Finish kalemi)

T0505 = Kanal kalemi (5 mm)

T0606 = Metrik Diş açma Kalemi

N5	T0101; (Alın tornalama)
N10	G50 S1500;
N15	G96 S150 M4;
N20	G54 M8;
N25	G0 X374 Z0;
N30	G1 X-0.5 F0.2;
N35	G0 Z2;

N40	X374;
N45	(Dış kaba ve ince tornalama)
N50	G71 U5 R1
N55	G71 P60 Q100 U1 W0.5 F0.2;
N60	G0 X216;
N65	G1 Z0 F0.15;
N70	X220 Z-2;
N75	Z-245;
N80	X260;
N85	G3 X280 Z-255 R10;
N90	G1 X280 Z-280;
N95	X372 Z-338;
N100	G0 X374
N105	G0 X250 Z300 M5;
N110	T0202;
N115	G50 S1500
N120	G96 S180 M3;
N125	G54 M8;
N130	G0 X374 Z2;
N135	G70 P60 Q100;
N140	G0 X250 Z300 M5;
N145	T0303; (MATKAP SEÇİLDİ)
N150	G97 S600 M3/M4;
N155	G54 M8;
N160	G0 X0 Z10
N165	G74 Z-400 Q20 R5 F0.1;
N170	G0 X250 Z300 M5;
N175	T0404;
N180	G50 S1500;
N185	G96 S150 M4;
N190	G54 M8;
N195	G0 X37 Z2;
N200	G71 U3 R1;
N205	G71 P210 Q250 U1 W0.5 F0.15;
N210	G0 X144
N215	G1 Z0 F0.1;
N220	X140 Z-2;
N225	Z-70;
N230	G3 X100 Z-90 R20;
N235	G1 X44 Z-90;
N240	X40 Z-92;
N245	Z-380;
N250	G0 X37;
N255	G96 S180;
N260	G70 P210 Q250;
N260	G0 X250 Z300 M5;
N265	T0505;
N270	G97 S500 M3;
N275	G54 M8;
N280	G0 X222 Z-155

NIGOT	C75 V400 7 405 D4 5 O5 D2 504
N285	G75 X180 Z-195 P4.5 Q5 R2 F0.1;
N290	G0 X250 Z300 M5;
N295	T0606;
N300	G97 S150 M3/M4;
N305	G54 M8;
N310	G0 X222 Z2;
N315	G92 X219.5 Z-155 F4;
N320	X219
N325	X218.5
N330	X218
N335	X217.5
N340	X217
N345	X216.5
N350	X216
N355	G0 X250 Z300 M5;
N360	M30;

Delik Delme : G74 Z Q R F

Kanal açma : G75 X Z P Q R F

Diş Açma : G92 X Z F