# מבנה מחשבים ספרתיים 361.1.4191

# Final report LAB2

בר קופפרשמיד בר קופפרשמיד

208065052 רותם ארביב

23/04/2025 : תאריך הגשה

#### המשימה:

הוספת מצב חדש לקוד המערכת המבוסס מודל שכבות אבסטרקציה וגרעין הפעלה FSM מבלי פגיעה בתפריט המערכת הקיימת ותקינות המערכת לא תפגע.

המצב החדש יהווה את state4. המצב מוגדר כך שבלחיצה על לחצן PB3 המערכת נדרשת להפיק מרגל הבקר state4. אות PWM בתדר PE.2 עם ערך PWM שנייה לפי סדר מרגל הבקר PWM בתדר PE.2 בצורה מחזורית.

המצב מוגדר להסתיים בלחיצה על לחצן של מצב אחר. הפקת האות נדרשת להתבצע בשימוש Cutput compare באופן עבודה באופן עבודה

#### דרך הפתרון:

הוספנו למערכת המצבים מצב חדש state4 למימוש המשימה. כניסה למצב זה מתרחשת בעת החספנו למערכת המצבים מצב חדש P2.1 וקינפגנו בהתאם בשכבת הBsp. לחיצה על לחצן PB3.

רגל P2.2 כבר מקונפגת להוצאת אות PWM מטיימר A1 מטיימר PV ללחצן P2.1 ללחצן P2.2 כבר מקונפגת להוצאת אות PWM אז יש לקבוע את ערכי SEL,DIR,IES,IE,IFG עבור רגל P2.1 להיות ערכי שי לקבוע את ערכי וחput במצב וחput מצב עבודה pull-down ולאפשר פסיקות ולנקות פסיקות קיימות.

.PB3 על מנת לאפשר טיפול נכון בעת לחיצה על כפתור PORT2 של ISR. בנוסף של לעדכן את הארבו של פתור bsp:

: bsp.h

```
30 // PushButtons BP3 abstraction
31 #define PBsArrPort3
                                P2IN
32#define PBsArrIntPend3
                                P2IFG
33#define PBsArrIntEn3
                                P2IE
34#define PBsArrIntEdgeSel3
                                P2IES
35 #define PBsArrPortSel3
                                P2SEL
36 #define PBsArrPortDir3
                                P2DIR
37 #define PB3
                                          // Connects to P2.1
                                0x02
38
                                                            : bsp.c
23
                                    // PB3
   PBsArrPortSel3 &= ~0x02;
                                    // I/O
   PBsArrPortDir3 &= ~0x02;
                                    // Input
26 PBsArrIntEdgeSel3 &= ~0x02;
                                    // pull-down mode
27 PBsArrIntEn3 = 0x02;
                                    // clear pending interrupts
28 PBsArrIntPend3 &= ~0x02;
```

### עדכון הISR של PORT2 בשכבת הISR:

```
213// Port2 Interrupt Service Routine - switch & PB3
215 #pragma vector=PORT2_VECTOR
     __interrupt void SWs_handler(void){
216
i 217
         delay(debounceVal);
             SWsArrIntPend & SW0){ // SW0
SWsArrIntPend &= ~SW0; // Turn off IFG
         if (SWsArrIntPend & SW0){
218
219
             __no_operation();
220
221
         if(PBsArrIntPend3 & PB3){
222
223
             state = state4;
224
             PBsArrIntPend3 &= ~PB3;
225
             LPM0_EXIT;
226
         }
227 }
```

#### הגדרת המצב בmain ובipa:

: apia שנמצאת בשכבת state4Logica בעת כניסה למצב מופעלת פונקציית

```
State 4 Logic
93//-----
94 void state4Logic(){
     unsigned int n = 1111;
96
     TIMERS4start(); // Start timer A1
97
98
    TIMERS2start(); // Start timer A0 in Up-Down mode
99
100
   while (state == state4) {
101
       TimerPWMUpdateDuty(n>>2);
       102
103
104
          break;
105
106
        TimerPWMUpdateDuty(n>>1);
       107
108
109
          break;
110
111
        TimerPWMUpdateDuty(n - (n>>2));
112
        enterLPM(lpm_mode); // Go to sleep
113
114
     TIMERS2stop(); // Stop timer A0
115
     TIMERS4stop(); // Stop timer A1
116 }
```

ראשית נסביר את אופן פעולת הטיימרים והפונקציות שהגדרנו עבורם:

#### <u>פונקציות הטיימרים שבשימוש:</u>

במימוש state3 בעבודת המכין קינפגנו את טיימר A1 כך שיוצא מרגל PWM ומצאנו כי State3 בענודת המכין קינפגנו את טיימר A1 כך שיוצא מרגל 1kHz יהיה 1kHz קבענו דA1CCR0 על מנת שתדר הPWM יהיה Duty Cycle במעטפת Duty Cycle של האות באמצעות הכנסת ערך למעטפת TA1CCR1. לכן, בדומה לפונקציית הפעלת הטיימר עבור state3 יצרנו בשכבת הAL פונקציית הפעלה, פונקציית כיבוי Puty Cycle של טיימר A1 עבור State4:

```
101//-----
            Timer State 4
102 //
103 //-----
104 void TIMERS4start(void){
    TA1CTL |= MC_1 + TACLR;
     TA1CCTL1 = OUTMOD_7;
106
107
     TA1CCR0 = 1111;
108}
109 void TIMERS4stop(void){
    TA1CTL \&= \sim MC_3;
110
     TA1CCTL1 = OUTMOD_0;
111
112}
113 void TimerPWMUpdateDuty(unsigned int d){
    TA1CCR1 = d;
114
115}
```

פונקציית TIMERS4start מפעילה את TimerA1 מפעילה את TIMERS4start פונקציית את במצב TIMERS4stop מפעילה את את ערך המעטפת מדבוסף, קובעת את ערך המעטפת הטיימר ובנוסף, קובעת את להיות חוזירה את OUTPUT להיות במצב OUT bit מכבה את הטיימר ומחזירה את  $\frac{1}{2}$ 

אותו היא TA1CCR1 מעדכנת מערך מערך דוmerPWMUpdateDuty בנוסף, פונקציית פונקציית הפונקציה הזו אנחנו שולטות את מקבלת הפונקציה הזו אנחנו שולטות על מקבלת באמצעות הפונקציה הזו אנחנו שולטות אנחנו שולטות מקבלת הפונקציה הזו אנחנו שולטות אנחנו שולטות אנחנו שמתקיים באמצעות הפונקציה הזו אנחנו שולטות על הפונקציה הזו אנחנו שמתקיים באמצעות הפונקציה הזו אנחנו שולטות על הפונקציה הזו אנחנו שמתקיים באמצעות הפונקציה הזו אנחנו שולטות על הפונקציה הזו אנחנו שמתקיים באמצעות הפונקציה הזו אנחנו שולטות על הפונקציה הזו אנחנו שמתקיים באמצעות הפונקציה הזו אנחנו שמתקיים באמצעות הפונקציה הזו אנחנו שמתקיים בייום המונקציה שמתקיים בייום המונקציה הזו אנחנו שמתקיים בייום המונקציה שמתקיים בייום המונקציה שמתקיים בייום המונקציה שמתקיים בייום המונקציה הזו אנחנו שמתקיים בייום בייום המונקציה הזו אנחנו שמתקיים בייום ב

$$Duty\ Cycle\% = \frac{TA1CCR1}{TA1CCR0} \cdot 100$$

זכרנו כי את state2 מימשנו באמצעות שימוש בטיימר A0 מימשנו באמצעות מימשנו באמצעות הפעלה אותו הפעלה שלו עבור מצב state2 השתמשנו בו ופונקציית ההפעלה שלו עבור מצב אותו מצב זה עם אותו הקינפוג בדיוק:

```
Timer State 2
76//
77 //-----
78 void TIMERS2start(void){
     TA0CCTL0 |= CCIE;
     TAOCTL |= MC_3 + TACLR; // Clear the register and start in Up/Down mode
82 void TIMERS2stop(void){
    TA0CTL &= ~MC_3; // Stop timer to save power
TA0CCTL0 &= ~CCIE; // Disable envelope interrupts
84
85 }
      : כאשר בשכבת שר, Cp/Down mode במצב Up/Down mode, כאשר בשכבת הפעלה
50
51
    TAOCTL = TASSEL_2 + ID_3 + TACLR; // SMCLK input divided by 8, cleared current value
   TAOCCRO = 0x8FFF;
```

שעבורו נקבל פסיקה כל שנייה.

## הסבר הלוגיקה בשכבת הapi:

אז בכניסה למצב נפעיל את הטיימרים (A1 שמייצר את אות השMח אז בכניסה למצב נפעיל את הטיימרים (בט את רצף הפעולות הבא: שנייה). כל עוד המצב לא התחלף נבצע את רצף הפעולות הבא

- .1 מעדכן את ערך המעטפת TA1CCR1 להיות 1111/4 וכך נקבל Duty Cycle של 25%.
  - 2. נכנס למצב שינה.
- 3. ברגע שתתקיים פסיקה (מטיימר A0 כי עברה שנייה או מלחיצה על כפתור) נתעורר.
- 4. נבדוק כי המצב לא השתנה במידה וכן נצא מהלולאה, נכבה את הטיימרים ונחליף את המצב.
- כך נקבל TA1CCR1 להיות 1111/2 להיות המצב נעדכן את ערך המעטפת Duty Cycle  $^{\circ}$ 
  - 6. נכנס למצב שינה.
  - 7. ברגע שתתקיים פסיקה (מטיימר A0 כי עברה שנייה או מלחיצה על כפתור) נתעורר.
- 8. נבדוק כי המצב לא השתנה במידה וכן נצא מהלולאה, נכבה את הטיימרים ונחליף את המצב.
- 9. במידה ולא השתנה המצב נעדכן את ערך המעטפת TA1CCR1 להיות 1111-11114 כך ... נקבל Duty Cycle של 75% (7.5–2.5.).
  - .10 נכנס למצב שינה.
- 11. בפעם הבאה שנתעורר תתקיים פסיקה (מטיימר A0 כי עברה שנייה או מלחיצה על כפתור), נחזור לבדיקת תנאי הלולאה (המצב נשאר state4) ואם מתקיים התנאי נחזור חלילה.
  - 12. אם התנאי לא מתקיים (המצב לא state4) נכבה את הטיימרים ונחליף את המצב.