



クルーズ・コントロール・ユニット

	0	0.1	I	2				MI		11	1K	13 黑黄		11	111	H		115			1C 青洲		1B		H		一部
	11/14	神の風			100	Di H			ail.		日記			共共	青馬		香垣	大學					ap-m	# #	1 1		印题
	プラチュニータ (フラッチ) 競子フテログ・エータ (単選信号)			W S v - n - v S w					THE STREET	タイアグリーシス・コネクタ	ストップ15Aフェーズ	7 / 5 5 7 3 11		メイファン ーンス・コネクタ	プレーキ SW		メイン SW (N.O 切)	メイン SW (N.C 別)	(CRUISEインジャータ・ランプ)	電子フナログ・ムータ	11610155101	76 - 4 77	1774-7 (4-7)	24 214-	774 = = -3 (=-3)		湖 活
メイヤの回転している時 	A	MONOWS CHA	I G - S Word Notes	ET/COA C. SP SUME/ VE相LC. VE相LC.		インSW かののの時	1 10	IG - SW 2: ON 558		茶時	シファン・・・OFP.N LL水の時	クフトンバーが P.N の時	1	アワーキ・ベメルを踏らたいる時	IG · SW かのN、メイン SW かのN の時	メイン SW を押している時	IG - SW or ON DES	クルース・インファータが点だしている時	IG - SW = ON DB	24 2 SW 2: ON 585	IG SW of ON DEF	FECT NO 10 MS C. D. Y.	福C NO id WS - DI	FEG NO 4 WS A F F	IG - SW 2: ON 259	湖 紀 対 器	
	150-10V	76 G	A0 42	VOGE 51時全WS	(ACCEL 約3V	T SWE	V5 (4)	15 12 V	A0 68	D- A1	85 12 V	10 5V	¥90V		k9 12 V	の時 約9V	#5 12 V	85 12 V			46 Gr	V0 67	¥3 12 V	#5 0 V	\$5 12 V	A0 GF	

クルーズ・コントロール・ユニット

Q

Q

人間のアクセルへメル場所をしなくても、自動が一度単端を保持する機能がある。

東道保持は、スロットル・バルフ開席をワイナを介してキータにて直接模型する事により存在われる。

・設定可能公果返に、40~100km/h 範囲であり、設定事達に対して +10km/h/ -15km/h の事道変動が発生すると、タルー

◆ 車頭以定

◆ 坦遠保持 Loルーズ・コントロール・メイン・スイッチを一回押し、反応可能単端範囲内で SET/COAST スイッチを ON すると。 その時の果選をメータ内スピード・センサ信号を用いて、タルーズ・コントロール・ユニット内に記憶する。

1. タルース・コントロール・ユニット時間点、記憶した単端と実際の単遠とが、メータ内スピード・センド国等にた圧裂力

2. 記憶した単弦と実際の単弦との間に変動がある場合、キーメ内部へ直れる電質の方向性を切り替えて、スロッドル・バル プを開閉し、単述の地質調整を行う。尚、単述の地質量は、キータへ調す電波量により調整される。 (記憶した重速)実際の重選 時の電流の流れ) 単速を上げる媒に作動する。

ユニット(18周子) (7942=-3) ユニット(14 福子)

【記憶した単遠<実際の単遠 時の韓漢の流れ】車速を下げる様に作動する。

スロットル・バルブ間

7-7

ユニット(IA 福子) (7 2 + 1 = - 9) ユニット(1B 項子) クラード・ロットロール

* 定選走行時の選度変更

ワイヤを引く力を弱める (スロットル・レバー・スプリング力の作動)

U

スロットル・バルブ閉

<設定速度を低くする (COAST 機能)>

<設定速度を高くする (ACCEL 機能)> 1. SET/COAST スイッチを押し続けると、タルーズ・コントロール・エニットに、モータ内部へ事選を下げる方向に電流 を置す。SET/COAST スイッチを難した時点で、その時の単連が再び記憶され、その単連を保持する様に作動する。

1. RESUME/ACCEL メイッチを押し続けると、フルース・コントロール・ユニットは、モータ内部へ単連を上げる方向に 電流を流す。RESUNE/ACCEL スイッチを関した明点で、その時の軍道が再び記憶され、その軍道を保持する場に作動

・ 位定単速解除後の位定速度への復帰 1. キャンセル・スイッチを押して設定単連解除しても、RESUNE/ACCEL スイッチを押す事により、解除前の設定重選を 保持する様に作動する。(但し、車速か 40km/h 以下では復帰しない)

◆ クルーズコントロール概括停引

以下条件が1つたも成立すると、クルースコントコール環境を廃止させる。

・アルーズ・コントコール・メイン・スイッチ:OFF ・ 投資事選に買して - 10km/h/、- 15km/h の変数がある時 ・イグニョンョン・スイッチ:OFF

・ストップ 15人 フェース各断時

※1] 第子点質の時は、EGI コントロール