Se quiere diseñar un filtro pasabajos con un ripple máximo de 0.01 dB y una atenuación de por lo menos 26 dB, determine la ventana que cumpla con las especificaciones y utilice la menor cantidad de taps.(Otro valor de atenuación 20) GUIA 4

Ventana	Ancho lóbulo principal	Lóbulo principal / secundario	Amplitud del mayor pico (Atenuación)	Amplitud de paso (Ripple máximo)
Rectangular	4/M	-13dB	-21dB	1.55 dB
Hamming	8/M	-32dB	-53dB	0.03 dB
Hanning	8/M	-43dB	-44dB	0.11 dB
Blackman	12/M	-58dB	-74dB	0.002 dB

Usas la ventana que cumple la peor condición de las dos, todas cumplen la atenuación menos la rectangular pero la única que cumple el ripple es la blackman. Los taps no los podes sacar sin el ancho de banda creo.

2. Determinar el valor entero, expresado en formato decimal, correspondiente al número -0.40625 expresado en formato S16,15.

$$2^{P} - [|N|*2^{R}]$$
 sabiendo que para S.16.15; R=15 y P=16 N=52224

```
p=16;
r=15;
n=-0.40625;
if(n<0)
{2^p-(abs(n)*2^r)}
end
if(n>0)
{(abs(n)*2^r)}
end
mas facil asi => N=dec(fi(n,1,16,15))
```

convertir a la inversa

 $x_fx = fi(0,1,16,15)$; % Convierte el número x en S16.15 $x_fx.dec=['52224']$ //Cuidado con esas comillas.

3. Si la frecuencia de muestreo es de 48 KHz ¿ A que frecuencia real corresponde una frecuencia digital de 0.35? GUIA 4

frecuencia=48000; frecuenciadigital=0.35; frecuenciareal=frecuencia*frecuenciadigital/2


4. Suponga el kernel de convolución [1.5 , 1.5 , -1.5], e indique si el filtrado de una imagen con este kernel resaltará líneas verticales u horizontales. GUIA 3

Resalta el sentido de signos iguales, horizontales

1.5	1.5
<mark>-1.5</mark>	<mark>-1.5</mark>

- 5. Se quiere calcular un filtro pasa altos con frecuencia de corte digital 0.15 por el método de reversión ¿Qué frecuencia debe tener el filtro pasabajos base? GUIA 4
 - Reversión: 1-0.15 = 0.85. Espejado
 - Inversión: Misma frecuencia. Le resta al pasatodo el "pasabajos".
- 6. En el filtro notch del ejercicio 5 de la guía 2, si utilizo la ventana de Blackman ¿Cuántos taps necesito lograr para una atenuación de 42,855 dB?

2879 taps aprox



 Se desea realizar una FFT de tamaño 128 utilizando la librería dsp en el dsPIC. Utilizando el simulador, indique el valor hexadecimal de la parte real ubicado en el índice 27 del vector de factores de giro.

MATLAB

FactorG= 27;
TamanoFFT= 128;
real=cos(2*pi*FactorG/TamanoFFT);
a = fi((real),1,16,15);
hexa=a.hex;
hexa %Lo da en Hexadecimal
real %Lo da en decimal

Forma MPLAB

 $log_2(Tamaño de FFT) = N$ a = fi(-1,1,16,15);a.hex=['VALORENHEXA']

8. ¿Cuántas multiplicaciones complejas se necesitan en total para calcular una FFT de tamaño 32? GUIA 7

N=32; Complejas=log2(N)*N/2; Reales= Complejas*4; Complejas Reales


9. Suponiendo una frecuencia de muestreo de 44100Hz, una primer modulación en 0.5 y una segunda modulación de 0.4932 (ambas modulaciones expresadas en frecuencia digital de 0 a 1 ¿ Cual será el desplazamiento en Hertz resultante del espectro?

MATLAB

fs=44100; Mod1=0.5; Mod2=0.4932; f=fs/2*(Mod1-Mod2)


10. ¿Cúal es el nombre del registro (y campo de ser necesario) a modificar si se desea cambiar la dirección del periférico apuntado en el canal DMA 0? MPLAB-DSPIC

DMA0PAD → Periferico DMA0CONbits.DIR = 0; Periferico a RAM → Dirección DMA1CONbits.size → Tamaño DMA 11. Si la frecuencia de muestreo es de 10 KHz ¿ Cuanto retardo en milisegundos generará un filtro compuesto por un impulso desplazado 6000 taps?



frecuencia=10000; taps=6000; retardo=(taps-1)/frecuencia

12. ¿Cuál es la frecuencia digital de corte el filtro pasabajos necesario para pasar de una frecuencia de muestreo de 40000 Hz a una frecuencia de muestro 30000 Hz? GUIA 7



Teniendo en cuenta que el upsampling exige una frecuencia de corte para el filtro de 1/L y que el diezmado exige otra frecuencia de corte de 1/M, se deberá elegir aquella que sea menor.

$$\frac{FNueva}{FVieja} = \frac{30000}{40000} = \frac{3}{4} = \frac{L}{M}$$

1/4

Frecuencia original/Frecuencia final= 1/ el más grande

13. Para una frecuencia de muestreo de 100 KHz ¿ Cuantos taps son necesarios para un filtro pasabajos de ventana blackman con frecuencia de paso 1KHz y frecuencia de stop 2 KHz?

Fs=100000; FrecuenciaPaso=1000; Frecuenciadecorte=2000; AB=abs((FrecuenciaPaso-Frecuenciadecorte)/(Fs/2)); 12/AB


Ventana	Ancho lóbulo principal
Rectangular	4/M
Hamming	8/M
Hanning	8/M

Blackman	12/M
----------	------

14. Si convoluciono una matriz de 2x3 con una matriz de 5x5 ¿Qué tamaño tiene la matriz resultante?

15. ¿Cuál es el valor del segundo factor de giro, expresado como parte real e imaginaria en punto flotante, para una FFT de tamaño 32?

16. En un filtro promediador, ¿Cuánto mejora la SNR si se utilizan 4 taps? (Tener en cuenta que la gráfica empieza en cero, donde cero corresponde a 1 tap) Guia 2 Ejercicio 2



La SNR mejora en 6dB.

17. ¿Qué frecuencia de muestreo se obtendrá en el DAC si el campo APSTSCLR del registro ACLCON valor 0x5 y el campo DACFDIV del registro DAC1CONbits vale 0x5, asumiendo una frecuencia de entrada (Fvco) de 160 MHz? MPLAB-DSPIC

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70211B.pdf http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70216D.pdf

$$f = \frac{frecuencia\ de\ entrada}{4*256*(DACFDIV+1)}$$

APSTSCLR<2:0> Bit Value	Aosc Setting
111	Divide by 1
110	Divide by 2
101	Divide by 4
100	Divide by 8
011	Divide by 16
010	Divide by 32
001	Divide by 64
000	Divide by 256 (default setting)
- Charles Carles	

Frecuencia=160000000;

APSTSCLR=5;

DACFDIV=5;

if APSTSCLR==0

f=Frecuencia/(256*(2^(8-APSTSCLR)*(DACFDIV+1)))

else

f=Frecuencia/(256*(2^(8-APSTSCLR-1)*(DACFDIV+1)))

end

18. Al utilizar un filtro FIR desde la librería dsp en el dsPIC, a que valor es necesario alinear los coeficientes del filtro si este posee 257 taps.

19. En un filtro promediador y suponiendo una frecuencia de muestreo de 1KHz ¿Qué frecuencia de corte tiene un filtro con 2 taps? Guía 2, ejercicio 3

La frecuencia de muestreo es el doble de "N" de afuera del bloque en LABView. La cantidad de taps es N que fijas en el panel frontal.

Fórmula:

$$fc = \frac{fs}{N*2}$$

fc=frec de corte fs= frec de muestreo N=taps



20. En el ejercicio 3.2 de la guía 3 ¿Qué amplitud tiene el último tap si cambio la atenuación entre retardos a 2 dB?

$$HdB \longrightarrow 10^{-(H*k)/20} = a$$

$$2dB ---> 10^{-(2*5)/20} = 0.3162$$

H= atenuación entre retardos

k= 5, retardos

a=amplitud en el último tap

21. Se desea generar una interrupción con el timer de 32 bits cada 0.25 segundos, para un frecuencia de 20MIPS. Indicar en hexadecimal el valor de los registros PR3 y PR2.

MPLAB-DSPIC

004C4B40

t=0.25;

f=2000000;

N=t*f;

dec2hex(N) % Dividir en dos numeros de 4 cifras

PR3 PR2 004C4B40

22. Se desea realizar 2(dos) filtros de IIR de 6 secciones cada uno, utilizando la librería dsp en dsPIC. ¿Cuántos BYTES son necesarios para almacenar todos los coeficientes de los filtros?

Por cual valor se debe dividir

Secciones*coeficientes*bytesxcoeficientes*cantidad de filtros=

6 * 5 * 2 * 2 =120 bytes

23. Suponga un filtro IIR pasabajos de 2do orden, y frecuencia de corte digital de 0.2 ¿Cuántas etapas en serie se necesitan para llegar a una atenuación de al menos 8dB en frecuencia 0.3?

Es butterworth

Guía 4

```
Fs=256;
                                             %Frecuencia de muestreo
                                             %Frecuencia de corte en Hz
                           Fc=50:
                           %fc=Fc*2/Fs;
                                            %Frecuencia de corte digital
                                              fc=0.2;
                              K=2000;
                                               %Numero de muestras
                           x=(0:K/2-1)*2/K; %Eje de frecuencias digitales
                         [B,A]=butter(2,fc,'low'); %8.1 orden,frec corte, tipo
                   %8.2 creamos función impulso de entrada de longitud de 4 seg
                                         L=4*Fs;
                                         i=zeros(1,L);
                                             i(1)=1;
                                         %i(L)=1;
                                     %aplico el filtro a la señal
                                         h_pa=filter(B,A,i);
                           %pasamos al dominio de la frecuencia con FFT
                                     H pa=fft(h pa,K);
                                 y_pa=20*log10(abs(H_pa(1:K/2)));
                                            %graficamos
                                             figure(1);
                                                plot(x,y_pa);
                            title('Respuesta en frecuencia del pasa altos Butter');
                                            xlabel('Frecuencia');
                                           ylabel('Amplitud [dB]');
                                                    grid;
                                                  hold all;
                                       %buscamos la posicion de la frecuancia de 20hz
             x 20=find(x>=0.3);
atenuacion= abs(y_pa(x_20(1))); %obtenemos la atenuacion en la posicion guardada anteriormente
               cont=1;
                                          %contador para llevar el numero de etapas
                                      while (atenuacion <= 33)
                   %aplico el filtro a la señal impulso asi obtengo la respuesta el impulso...
                                     h_pa=filter(B,A,h_pa);
                                    %lo paso al dominio de la frecuencia
                                     H_pa=fft(h_pa,K);
                                     y_pa=mag2db(abs(H_pa(1:K/2)));
                             %buscamos la posicion de la frecuancia de de 20hz
                                             x_20=find(x>=0.3);
```

```
%obtenemos la atenuacion en la posicion guardada anteriormente atenuacion= abs(y_pa(x_20(1)));
    %incrementamos el contador
    cont= cont + 1;
    hold all;
    plot(x,y_pa);
```

legend(strcat('Etapas necesarias para lograr una atenuación de 33dB con butter=',num2str(cont)));

Resumido: pones [B,A] = butter(orden del filtro, frecuencia digital); graficas en frecuencia y buscas la atenuación en la frecuencia que te pide, cuando la encontras dividis la atenuación que te pide el por la que te da en el gráfico y eso te da el numero de etapas (redondear para arriba)

24. Cuantas operaciones butterfly se necesitan en total para calcular una FFT de tamaño 4. a Ejercicio parecido al 8.

$$\frac{N}{2}$$
 x $log_2(N)$ =4
N = tamaño de la FFT

25. Suponiendo que se desea desplazar el espectro de una señal de 200 hertz y asumiendo una frecuencia de muestreo de 44100 Hertz, y una primer modulación de 11025 Hertz ¿ Cual deberá ser la frecuencia digital de 0 a 1 del segundo coseno.

26. Por cuál valor se debe dividir el clock de entrada al DAC para obtener una frecuencia de muestreo de 13020,8333 Hertz. Asumiendo una frecuencia de entrada de 160 MHz.

$$\frac{Frecuencia\ de\ entrada}{256*Frecuencia\ muestreo} = \frac{160\ MHz}{256*13020,833\ Hertz} = 48$$

27. Indique un valor de upsampling L y downsampling M, necesarios para pasar de una frecuencia de muestreo de 48000 Hertz a una de 72000 Hertz. GUIA 7

$$\frac{FNueva}{FVieja} = \frac{72000}{48000} = \frac{3}{2}$$


L=3 y M=2.

28. Se pretende aplicar mientras el metodo de overlap & save un filtro cuya frecuencia al impulso tiene un tamaño de 125 muestras y se quieren procesar 388 muestras nuevas por bloque.

Determine el tamaño de la FFT a utilizar. GUIA 7

Definiciones

- N: Cantidad de muestras de la FFT
- M: Longitud de la respuesta al impulso del filtro (coeficientes en el dominio del tiempo)
- L: Cantidad de muestras procesadas por bloque



FFT=512

29. Cual es el registro a modificar si se desea cambiar el origen de las solicitudes(señal que dispara el comienzo de la transacción) en el canal DMA 2. MPLAB-DSPIC

DMA2REQ

Guía 1

- 1. Hola mundo
- 2. Tipos de datos y conversión de tipos diferentes
- 3. SubVI Cálculo de potencia en dB
- 4. Estructura FOR Generación de señal senoidal
- 5. Estructura WHILE Generación de señal en tiempo real
- 6. Estructura CASE & Nodo fórmula Generador de funciones
- 7. Clusters y Waveforms Salida por placa de sonido
- 8. Entrada por placa de audio

Guia 2

- 1. Reducción de Ruido
- 2. Caracterización del filtro promediador SNR
- 3. Caracterización del filtro promediador Ancho de banda
- 4. Ecualización
- 5. Remoción de interferencia
- 6. Correlación

7. Remuestreo

Guia 3

- 1. Operaciones con matrices
- 2. Filtros de respuesta finita al impulso FIR
- 3. Convolución con filtros de retardo
- 4. Convolución en dos dimensiones

Guia 4

- 1. Respuesta en frecuencia de un filtro FIR
 - 1.1. Representación de la respuesta en frecuencia de un filtro FIR pasa-bajos
- 2. Método de la función sinc enventanada para el diseño de filtros FIR pasa bajos
- 3. Obtención de filtro pasa-altos a partir de filtro pasa bajos
 - 3.1. Método de inversión de espectro
 - 3.2. Método de reversión de espectro
- 4. Obtención de filtros pasa banda a partir de filtros pasa altos y pasa bajos
- 5. Filtros IIR. Implementación y respuesta en frecuencia
- 6. Respuesta al impulso de un filtro IIR y filtros en cascada

Guia 5

- 1. Manejo básico de puertos en configuración básica
- 2. Temporizador con interrupción y uso del PLL
- 3. Uso del DAC con interrupciones y DMA
- 4. Uso del ADC mediante DMA
- 5. Uso de la UART mediante interrupciones

Guia 6

- 1. Eliminación de interferencias con filtro FIR
- 2. Ecualizador IIR
- 3. Analizador de Fourier

Guia 7

- 1. Remuestreo
- 2. Modulación
- 3. Transformada Rápida de Fourier
- 4. Filtrado en Frecuencia
- 5. Filtrado adaptivo