

- □管理服务IP: 192.168.20.157
- □APP组名: WestLake3.0
- □终端/边缘服务器/服务器统一IP:
- □APP使用本地文件进行数据存储
- □终端分熔炼设备/机加工设备/装配设备三个,对应服务端口为11010/11020/11030
- □边缘服务器分熔炼设备/机加工设备/装配设备三个,每个设备的采集路由管理/投料/


产出/工单管理客户端/首末检/工艺参数客户端/打码服务端口分别对应

11011/11012/11013/11014/11015/11016/11017

11021/11022/11023/11024/11025/11026/11027


11031/11032/11033/11034/11035/11036/11037


- □告警路由管理/工单路由管理/投料检查/产出检查/条码管理/物料流转管理对应 11101/11102/11103/11104/11105/11106
- □基础信息/工单管理服务/排程/质检服务/操作权限验证/工艺参数服务/设备锁机对应 11201/11202/11203/11204/11205/11206



- □物料: R_Get_MaterialName(根据物料编码获取名称)
 □设备: R_Get_EquipmentName(根据设备编码获取名称)
 □人员: R_Get_PersonInfo(根据人员编码获取人员名称和设备编码)
- □ 工艺: None□ 工艺路线:
- □ BOM: R_Get_BomByProcess(根据工艺编码获取投入产出物料编码及比率)

终端 - — . 	边缘服务器	熔炼设备终端		
扫码		条码		
-	采集数据路由管理	刷卡		
[†]) 由 管 理	工艺参数		
工艺参数采集	— □ 熔炼/机加工/装配三个APP分别发送port为1 □ 熔炼/机加工/装配三个APP分别发送port为1 □ 发送R_Post_TerminalInfo, { "type" :1, "va			





采集数据路由管理

设备编码

保存

□收到类型为1(条码)的信息,依次转发服务投料/首检/末检/产出 11012/11015/11015/11013 11022/11025/11025/11023 11032/11035/11035/11033


- □收到类型为2(刷卡)的信息,转发服务工单管理客户端
 - 11014
 - 11024
 - 11034

发送R_Post_RfCard,携带设备编码和人员编码信息

发送R_Post_Barcode, 携带设备编码和条码信息

- □收到类型为3(工艺参数)的信息,转发服务工艺参数客户端
 - 11016
 - 11026
 - 11036


发送R_Post_ProcessData,携带设备编码和工艺参数信息



熔炼投料


条码	数量	品次	结果
AAA	20	合格	成功
BBB	10	不合格	成功
ccc	4	废品	失败

- □收到类型为1(条码)的信息,发送请求到投料检查端口11103 R_Post_Barcode, { "equipment": "EQ_RL", "barcode":" aaaa" } 返回失败时弹框提示
- □条码检查成功时,根据返回数据发送请求到条码管理端口11105 发送R_Post_PoolIn, { "equipment": "EQ_RL"," process": "PR_RL", "quality": 20, "barcode": "aaaa"}
- □条码管理返回成功后,手动刷新页面可以看到投料成功的记录



- □收到条码信息,发送请求到条码管理端口11105 R_Get_BarcodeInfo,发送条码信息,返回物料编码,批次,时间,品次
- □发送请求到基础信息管理端口11201 发送R_Get_BomByProcess,发送工艺编码,返回投入物料,产出物料,比率
- □进行数据校验,校验失败,发送请求到告警路由管理端口11101 发送R_Post_Warning,发送告警信息"投料检查失败"

文件/业务库




熔炼产出

条码	数量	品次	结果
AAA	20	合格	成功
BBB	10	不合格	成功
ccc	4	废品	失败


```
□收到类型为1(条码)的信息,发送请求到产出检查端口11104
R_Post_Barcode, { "equipment": "EQ_RL", "barcode":" aaaa" }
返回失败时弹框提示
```

```
□条码检查成功时,根据返回数据发送请求到条码管理端口11105
发送R_Post_PoolOut,
{ "equipment": "EQ_RL"," process":" PR_RL", "quality": 20, "barcode":" aaaa"}
```


□条码管理返回成功后,手动刷新页面可以看到产出成功的记录




- □收到条码信息,发送请求到条码管理端口11105 R_Get_BarcodeInfo,发送条码信息,返回物料编码,批次,时间,品次
- □发送请求到基础信息管理端口11201 发送R_Get_BomByProcess,发送工艺编码,返回投入物料,产出物料,比率
- □进行数据校验,校验失败,发送请求到告警路由管理端口11101 发送R Post Warning,发送告警信息"产出检查失败"




- □实现R_Post_PoolIn, R_Post_PoolOut, R_Post_Check 接受设备编码,工艺编码,数量,物料条码,更新条码状态 发送信息到物料流转管理端口11106,W_Post_MaterialFlow 包括物料条码前一状态信息(条码,物料编码,数量)和后一状态信息
- □实现R_Get_BarcodeInfo,接受条码,返回条码对应物料编码,数量信息
- □实现R_Get_CreateBarcode,接受物料编码/批次/品次,返回条码
- □显示条码规则信息:物料编码+批次+日期+品次
- □添加条码功能:增加条码和对应数量,作为原料库存信息记录




□实现处理W_Post_MaterialFlow,接受物料条码前一状态信息(条码,物料编码,数量)和后一状态信息,并实时刷新到WEB



□实现处理R_Post_Warning,接受告警信息内容,并刷新到WEB



- □接收消息R_Post_DispatchOrder分发工单,接受消息中包含设备编码,工艺编码,产出物料编码及数量,根据设备编码将消息转发出去
- □界面提供配置选项,将设备编码和服务端口号绑定(可以硬编码完成)



□排程实现处理批量下发工单到工单管理服务端口11202

 $R_Post_BatchSendOrder$

下发工单信息包括工单号, 工序编码, 物料编码, 数量等

□工单管理服务实现将工单指定到设备上,并发送工单到路由管理服务端口11102


R_Post_SendOrder

下发工单信息包括工单号,设备编码,工序编码,物料编码,数量等


□工单管理客户端实现接收工单,实现接口

R Post Order


接收工单信息




- □接收刷卡信息,发送权限校验请求到操作权限验证服务端口11204 R_Post_PersonCheck 请求信息包括人员编码,设备编码
- □操作权限验证获取人员基本信息进行验证,验证失败时向告警路由管理端口11101 R_Post_Warning 请求信息为告警提示信息
- □工单管理客户端启动成功和完成结束时,发送请求到工单管理服务端口11202 R_Post_OrderStart/R_Post_OrderEnd/



- □工艺参数客户端接收数据采集信息,并进行基本参数校验
- □工艺参数客户端发送工艺参数信息到工艺参数服务端口11205 R_Post_ProcessPara
- □工艺参数服务WEB显示收到的工艺参数信息
- □超出参数范围的,发送信息到告警服务端口11101 R_Post_Warning 请求信息为告警提示信息



- □首末检服务接收到条码信息,并将检查结果输入,发送到质检服务端口11204 R_Post_CheckFirst/R_Post_CheckLast 携带条码信息和检查结果
- □ 质检服务收到质检结果通过后可以显示到WEB页面,同时发送信息到条码管理端口11105 R_Post_CheckFirst/R_Post_CheckLast 携带条码信息和检查结果
- □ 质检失败时,发送信息到设备锁机服务端口11206 R_Post_CheckFailed 设备锁机服务WEB可以显示需要锁机的信息
- □ 质检失败时,发送信息到告警路由管理端口11101 R_Post_Warning 请求信息为告警提示信息



□打码服务WEB页面输入物料编码,批次,品次后,发送请求到条码管理服务端口11105 R_Get_CreateBarcode

□WEB上显示收到的条码