## 第3章传输线和波导

- o 3.1 TEM,TE和TM波的一般解
- 3.2 矩形金属波导
- 3.3 圆波导
- 3.4 同轴线的高次模及单模传输
- 3.5 带状线和微带
- 3.6 介质波导

- o电磁波三种基本模式
  - TEM波: 横电磁波
  - TM波: 横磁波ーE波
  - TE波: 横电波一H波

T-横: 意义?

- 3.1.1简介
- (1) 电磁波
- (2) TEM波

3. 1. 2波阻抗 
$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi$$

- 3.1.3波的传播
- 3.1.4由麦氏方程组推导波动方程
- (1)波动方程
- (2)趋肤深度

(3) 波的传输常数 
$$k \qquad \beta = \frac{2\pi}{\lambda} \qquad \gamma = \alpha + j\beta$$

#### 3.1.5电磁场能量和能流

(1) 电磁场储存的能量

(1) 电磁场储存的能量 
$$\overrightarrow{P} = \frac{1}{2} \left( \overrightarrow{E} \times \overrightarrow{H} \right)$$
 单位:  $\mathbb{W}/\mathbb{m}^2$  (3) 平均坡印庭矢量 — 平均能量流 
$$S_{AV} = \int_{S} \overrightarrow{P} \cdot d\overrightarrow{S}$$

# 3.1.6坡印庭定理

- (1) 流经闭合曲面的能量
- (2)本质: 能量守恒
- 3.1.7传输线的等效参数

从能量角度分析传输线特征参数

$$\vec{P}_{AV} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left( \vec{E} \times \vec{H}^* \right)$$

- 3.1.8边界条件
- (1)切向
- (2)法向
- 3.1.9波的极化
- (1)椭圆极化
- (2) 圆极化、线极化
- 3.1.10无界空间的平面波
- (1)椭圆极化
- (2) 圆极化、线极化

#### 3.1.11波的速度

- (1) 群速(Group Velocity) 波包络传输速度  $v_g = d\omega/d\beta$
- (2) 相速(Phase Velocity) 波本身传输速度  $v_p = \omega/\beta$  相速:波的等相位面沿波导轴向传播速度

波导波长 波导内沿轴向传播电磁波相邻两个同相位点之间的距离

$$\lambda_g = v_p T$$
 周期

色散 (Dispersion) 现象 (相速和群速都随频率变化)

#### 3.1.12波传输

- (1) 波在不同介质(损耗、低损耗、无损耗)内的传输
- (2)波的反射、折射(全反射、全折射)

# 微波传输线

1. 研究的对象

微波传输线、波导

- 2. 研究的目的 电磁波理论和微波电路间建立关系
- 3. 研究的内容

多导体线: 双导线、同轴线、微带线...(可传输TEM波)

单导体线: 矩形、圆柱型波导(不能传输TEM波)

开路边界结构: 电极、介质棒、

#### 4. 研究的方法

#### 麦克斯韦方程组

#### 无源区域

波动方程

均匀、线性、各向同性、理想介质

$$abla imes \overrightarrow{H} = \overrightarrow{J} + \frac{\partial \overrightarrow{D}}{\partial t}$$
 安培环路定律

$$abla imes \overrightarrow{E} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$$
 法拉第电磁感应定律

$$\nabla \cdot \overrightarrow{D} = \rho$$

高斯定律

$$\nabla \cdot \overrightarrow{B} = 0$$

磁通连续性定律

$$\nabla \times \overset{\rightarrow}{H} = \varepsilon \frac{\partial \overset{\rightarrow}{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \overset{\rightarrow}{E} = -\mu \frac{\partial \overset{\rightarrow}{H}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \overset{\rightarrow}{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \overset{\rightarrow}{H} = 0$$

$$\nabla^2 \stackrel{\rightarrow}{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \stackrel{\rightarrow}{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \stackrel{\rightarrow}{H} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \stackrel{\rightarrow}{H}}{\partial t^2} = 0$$

时谐场复数形式的波动方程

亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 \stackrel{\rightarrow}{E} + k^2 \stackrel{\rightarrow}{E} = 0$$

$$\nabla^2 \stackrel{\rightarrow}{H} + k^2 \stackrel{\rightarrow}{H} = 0$$

$$k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon}$$

# 传输线和波导

$$\nabla^2 \stackrel{\rightarrow}{E} + k^2 \stackrel{\rightarrow}{E} = 0$$

波宁:一般是空心或者填充介质的腔体 理想情况下:

- (1) 电磁场的幅值在横截面内的分布规律不随坐标z的变化 横向
- (2)场的幅度、相位沿z轴的变化规律与横截面坐标无关 纵向  $\stackrel{\rightarrow}{E}(x,y,z)=\stackrel{\rightarrow}{E}(x,y)e^{-\gamma z}$  利用亥姆霍兹方程


$$\nabla_{\tau}^{2} \overrightarrow{E}(x, y) + (k^{2} + \gamma^{2}) \overrightarrow{E}(x, y) = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad \underline{k_{C}^{2}} = k^{2} + \gamma^{2}$$

(3) 理想情况下截止波长  $\gamma = 0 + j\beta \qquad \beta = \sqrt{k^2 - k_c^2}$ 

$$k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} = \frac{2\pi}{\lambda}$$
$$\gamma = \alpha + j\beta$$

#### 传输系统

## 电线





电缆(20世纪)


与

电报电缆(公元 1837年)

# 传输系统










平行金属板传输线


平行双导体传输线

同轴传输线









矩形波导传输线

圆柱波导传输线


微带传输线

介质传输线(如:光纤)

(g)

### 电线(双线)


0 如图




o在高频时,会向外辐射电磁波,引起能量损失

# 同轴线


组成 Perfect conductor 导体 Lossless dielectric 介质 Homogeneous (均匀的)、理想同心圆柱体



## 同轴电缆



- o 信号在内部传输, 无辐射损耗
- o频率可做到6G、8G、10G
- o硬电缆(外面是铜管)



#### 最小损耗

$$\frac{b}{a} \approx 3.6$$

$$\frac{b}{a} \approx 1.65$$

折中 
$$\frac{b}{a} = 2.3$$

对应空气同轴波导: 
$$Z_0 = 50$$
 ( $\Omega$ )


$$Z_0 = 50 \quad (\Omega)$$


#### 波导

- 0 同轴电缆内芯细,有损耗
- o把芯去掉,成为圆波导



可做成矩形,即矩形波导(比同轴损耗小)






# 矩形波导(Ka波段)27~40GHz



# 平面传输线




# 特点

- (1) 扁平、小尺寸、轻 - 低损耗
- (2) 所有线集成在一个平面内 - 易制作


# 4种平面传输线


- 1、Strip line 带状线
- 2、Microstrip line微带线
- 3、Slot Line 槽线





Symmetry 对称 Asymmetry 非对称







(3)

# 微带线


## 如图





#### o频率再高,就需要用光纤




# 光子晶体













#### 目前光与电差别

光

电

灵活性

弱

强

带宽

大

小

#### 损耗

- o 同轴线损耗(粗:分米量级): 0.1-0.3dB/m
- o光纤: 0.17dB/km
- o波导、微带线:介于上面二者之间

材料	电导率 σ <sub>2</sub> (Ω/n)	磁导率 µ <sub>2</sub> (H/m)	趋肤深度 δ(m)	表面电阻 R,(Ω)
银	$6.17 \times 10^7$	$4\pi \times 10^{-7}$	$0.0642/\sqrt{f}$	$2.52 \times 10^{-7} \sqrt{f}$
紫铜	$5.80 \times 10^{7}$	$4\pi \times 10^{-7}$	$0.0660/\sqrt{f}$	$2.61 \times 10^{-7} \sqrt{f}$
铅	$3.72 \times 10^7$	4π× 10 <sup>-7</sup>	0.0826/ √ƒ	$3.62 \times 10^{-7} \sqrt{f}$
黄铜	$1.57 \times 10^7$	$4\pi \times 10^{-7}$	$0.127/\sqrt{f}$	$5.01 \times 10^{-7} \sqrt{f}$
焊锡	$0.706 \times 10^7$	$4\pi \times 10^{-7}$	0.185/√ƒ	$7.73 \times 10^{-7} \sqrt{f}$