



- 1 信道的定义与分类
- 2 信道在时频域的特征




## What is channel?



- ❖ 狭义信道: 收、发两端之间传输媒质的总称
  - 有线 vs. 无线
  - 离散 vs. 连续
  - 恒参 vs. 随参

#### ❖ 广义信道:除传输媒质外,还包括某些设备

- 调制信道:调制器输出端到解调器输入端的部分。从调制解调的角度来看,调制解调器之间的装置及传输媒质都是对已调信号进行某种变换。
- 编码信道:针对编/译码,编码器输出端到译码器输入端的部分。
- 研究对象收发之间的部分都可称为信道。



通信系统仿真及实现







#### ❖加性干扰和噪声

- 窄带干扰 *I*: 单频干扰,时间上连续变化,频率集中与某载波附近的窄带内。e.g:交流电对医用仪器的低频干扰
- 脉冲干扰 *I*:时间突发性,具有较宽的频带
- 噪声 n: 时间上连续变化,非常宽的带宽,
  - 常建模为高斯白噪声(热噪声)

■ 加性: n与X 独立

■ 白:覆盖整个带宽范围

■ 高斯: 指n是零均值高斯





#### ❖乘性干扰 h

- 通常乘性因子是一个复杂的函数,包括各种线性\非线性畸变,同 时由于信道的迟延特性和损耗特性随时间随机变化,往往用随机 过程表述
- 据乘性干扰时间变化特性,信道可分为

• 恒参信道: 不随时间变化或基本不变

• 随参信道: 随时间快变

通信系统仿真及实现

**BUPT** 





# 几个重要定义 和 信道的分类

信道选择性	信道扩展	相关度量参数
频率选择性	时延扩展 $\sigma_{\iota}$	相关带宽 $B_c$
时间选择性	多普勒扩展 $f_m$	相关时间 $T_c$

	分类
频域	平坦
	频率选择性
时域	快衰
	慢衰

通信系统仿真及实现





- 1 信道的定义与分类
- 2〉 信道在时频域的特征
- 3 信道的容量定义

通信系统仿真及实现





## ❖无线信道基本传播方式

- **反射**:电磁波入射到一个尺寸比波长大得多的物体, 电磁波会发生反射;主要来自地表面,建筑物和墙壁
- **绕射**:电磁波被一个明显不规则边缘的表面阻塞,阻 塞表面引起的二次波能够绕过障碍物传播
- **散射**: 电磁波遇到一些尺寸与波长可比拟的障碍物时会发生散射。它由粗糙表面,小目标物或信道的不规则性产生。

## ❖ 随参信道特征

- 损耗 随时间随机变化
- 时延 随时间随机变化



# 一、在时域观察信道的时变性



- ❖ 对任意两个时刻t1、t2, 信道增益h1=h(t1)和h2=h(t2)是两个 复随机变量。
  - 若t2→t1,必然h2→h1,即它们趋于同一个随机变量(完全相关);
  - 反之, 若t2远离t1, h2也应该与h1趋于独立(完全不相关)
  - 一般来说,随着时间间隔的增加,这两个信道增益之间的相似度越来 越小
  - 平稳随机过程h(t)的自相关函数是时间间隔t2-t1的函数,一般是单调减函数(但不是必然)。

#### 定义1: 相干时间

- ❖ 为了给完全相关和完全不相关这两种状态给出一个数量边界,引入了一个物理量称为相干时间Tc
  - Tc只具有定性的意义。用来大致判断:经过一定时间间隔后,信道是基本不变,还是完全独立
  - 万不可认为: 间隔为Tc +e是不相关, 间隔为Tc -e是信道不变。

通信系统仿真及实现





■ 符号间隔大于相干时间(或与之相当),则一个符号间隔内冲激响应变化很大,信号发生严重失真。

$$T_s \geq T_c$$

#### ❖慢衰落

■ 符号间隔远小于相干时间,则一个符号间隔内冲激响 应基本不变,信号波形变化很小(失真可以忽略)


$$T_s \leq T_c$$






# 二、在时域域观察信道的时延扩展

- 发送x(t), 经过无失真信道得到 $y(t)=ax(t-\tau)$
- ullet 如果发送信号经由L条无失真的路径到达接收端, 则输出是






$$h(t) = \sum_{l=1}^{L} a_l \delta(t - \tau_l)$$
 by the second second

## 称其为多径信道,其中

- *a<sub>l</sub>*: 第*l*径的幅度增益
- $t_i$ : 第l径的时延



**◇ 最大时延扩展**  $au_{\max}$ 最后一径相对于第一径的时延

通信系统仿真及实现




# 三、在频域观察信道的时变性



- **全定义3:** 多普勒频移  $f_d = f_m \cos \alpha = \frac{vf_c}{a} \cos \alpha$
- - 收发信机的相对运动产生的频率迁移


# ❖多普勒频率扩展

■ 移动信道中散射体在各方向中均有分 布,接收机接收到各方向的信号,频 率偏移为(-fm~+fm)



## ❖相干时间Tc

- 最大多普勒频移的倒数:
- 信道冲激响应幅度的时变特件。  $T_c \approx 1/f_m$







- 假设发送x(t)= $\delta(t)$ , 此时信号时宽为0, 带宽为无穷
- 输出为:  $y_{L}(t) = \sum_{l=1}^{L} a_{l} \delta(t \tau_{l})$
- 单位冲击激励下的输出为<mark>信道冲激响应</mark>,傅氏变换后为信道传递函数H(f):
  - 若为常数,则只有一个冲激,这不是多径信道
  - 不是常数, 称此信道为频率选择性衰落信道

*13* 

通信系统仿真及实现





# 时延扩展vs.相干带宽

- 基于完全相同的逻辑,对于频变衰落信道,我们可以建立相 干带宽*B*。的概念
- 定义2: 相干带宽*B*。
  - 反映H(f)上两个频率点的响应之间的关系
  - 若频率间隔远小于 $B_c$ ,则这两个频率上的响应基本相同
  - 若频率间隔远大于B<sub>c</sub>,则这两个频率上的响应完全独立
- 从时域观察:
  - 时宽为0的信号在信道输出端变宽, 称此现象为时延扩展
  - 扩展程度体现频率选择性程度:相干带宽与时延扩展是倒数关系





## ❖ 最大时延扩展 $\tau_{\rm max}$

■ 均方根时延扩展 
$$\sigma_{\tau} = \sqrt{\overline{\tau^2} - \overline{\tau}^2}$$

■ 相干帯宽 
$$B_c = \frac{1}{2\pi\sigma_{\tau}}$$
  $B_C \approx \frac{1}{\tau_{\text{max}}}$ 


$$B_C \approx \frac{1}{\tau_{\text{max}}}$$


- 信号带宽B vs. 信道相干带宽
  - 平坦衰落: B << B<sub>C</sub>
    - 接收端只有一条可辨析径
    - 信号的各个频率分量经历相同的衰落
  - 频选衰落: B> = B<sub>C</sub>
    - 多条可辨析径
    - 信号的各个频率分量经历不同的衰落

通信系统仿真及实现

# 五、损耗特性

瑞利信道 vs.莱斯信道







### 衰落信道的包络统计特性



#### > 瑞利衰落分布

$$p(x) = \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \ge 0$$

$$p(\varphi) = \frac{1}{2\pi}, \qquad 0 \le \varphi < 2\pi$$

#### > 莱斯衰落分布

$$p(x) = \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + A^2}{2\sigma^2}\right) \cdot I_0\left(\frac{Ax}{\sigma^2}\right), \quad x \ge 0 \qquad p(\varphi) = \frac{1}{2\pi}, \quad 0 \le \varphi < 2\pi$$

#### ▶ Nakagami 衰落分布


$$p(x; u, w) = \frac{2u^u}{\Gamma(u)w^u} x^{2u-1} \exp\left(-\frac{ux^2}{w}\right), \quad x \ge 0 \qquad p(\varphi) = \frac{1}{2\pi}, \quad 0 \le \varphi < 2\pi$$


- $\mu = 1$ 时, 瑞利分布;
- 1 < μ < ∞时, 莱斯分布;</li>
- $\mu = 0.5$ 时,单边高斯分布(因为变量是幅度,取值>0);


通信系统仿真及实现

17

## 衰落信道的包络统计特性







通信系统仿真及实现







$B_c =$	_ 1	
$\boldsymbol{D}_{c}$ –	$2\pi\sigma_{\tau}$	
$T_c \approx 1$	$/f_{m}$	

	分类	
频域	平坦	$B < B_c$
	频率选择性	$B > B_c$
时域	慢衰	$T_s < T_c$
	快衰/时间选择性	$T_s > T_c$

通信系统仿真及实现

**BUPT** 





- 1 信道的定义与分类
- 2 信道在时频域的特征
- 6道的容量定义



# 连续信道的容量



## ❖输入X与输入Y的互信息

$$I[X;Y,p(x)] = H(X) - H(X|Y)$$

❖连续信道的容量为


$$C = \max_{p(x)} I[X; Y, p(x)]$$

$$I[X;Y,p(x)] = H(Y) - H(Y \mid X)$$

$$= H(Y) + \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \int_{-\infty}^{\infty} p(y \mid x) \log p(y \mid x) dy dx$$

$$= H(Y) - \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \log \sqrt{2\pi e \sigma^2} \, \mathrm{d}x$$

$$=H(Y)-\log\sqrt{2\pi e\sigma^2}$$



通信系统仿真及实现

BUPT





$$I[X;Y] = H(Y) - \log \sqrt{2\pi e\sigma^2}$$

$$C = \log \sqrt{2\pi e P_y} - \log \sqrt{2\pi e \sigma^2}$$

答: Y为均值为0的正态分布

$$=\frac{1}{2}\log\frac{P_y}{\sigma^2}$$

$$= \frac{1}{2} \log \frac{P_s + \sigma^2}{\sigma^2} = \frac{1}{2} \log (1 + \frac{P_s}{\sigma^2})$$

$$C = \frac{1}{2}\log(1 + \frac{P_s}{\sigma^2})$$

$$C = \log(1 + \frac{P_s}{\sigma^2})$$

$$C = B \log(1 + \frac{P_s}{\sigma^2})$$





实数信道

$$C = \frac{1}{2}\log(1 + \frac{P_s}{\sigma^2})$$

Bits/symbol

复数信道 
$$C = \log(1 + \frac{P_s}{\sigma^2})$$

Bits/symbol

$$C = \frac{C_T}{T} = \frac{2BT \cdot \frac{1}{2}\log(1 + \frac{P_s}{\sigma^2})}{T}$$
$$= B\log(1 + \frac{P_s}{N_0B})$$


Bits/second

通信系统仿真及实现

**BUPT** 







Thank You!