
13. MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM DONANIMI VE YAZILIMI GELİŞTİRME ARAÇLARI

Mikroişlemcili sistemler geliştirilirken, tasarlanan mikroişlemci temelli sistemin donanımını ve yazılımını gerçekleştirmek, fiziksel dünyaya aktarmak amacıyla tasarlanmış donanım ve yazılımlar kullanılır.


13.1. Mikroişlemcili Sistem Donanımı Geliştirme Araçları

Mikroişlemcili sistem donanımı geliştirilirken genellikle kullanıcı tarafından tasarlanan mikroişlemci temelli sistemin donanımı gerçekleştirilerek geliştirme amaçlı kullanılır.




Şekil 13-1 EPROM tümleşik devrelerinin programlanması

Günümüzde yaygın olarak kullanılan mikroişlemcili sistemler, flaş tipinde program belleğini tümleşik olarak içinde bulunduran mikrodenetleyicilerdir. Veri akışı seri olduğu için bu tip programlama devrelerine "devre içi seri programlayıcı" (In Circuit Serial Programming, ICSP) adı verilir.




Şekil 13-2 Devre içi seri programlama

Eğitim amaçlı veya ekonomik mikroişlemcili veya mikrodenetleyicili ürün geliştirmelerinde ise geliştirmesi yapılacak mikroişlemciye özel genel amaçlı çalışabilen mikroişlemci temelli donanımlar kullanılır. Genel amaçlı mikroişlemci sistem donanımı geliştirme araçlarına "Mikroişlemci Geliştirme Sistemi", (Microprocessor Development System) adı verilir.



Şekil 13-3 Mikroişlemci Geliştirme Sisteminin Blok Diyagramı


Araştırma, geliştirme gerektiren mikroişlemcili veya mikrodenetleyicili ürün geliştirmelerinde ise geliştirmesi yapılacak mikroişlemciye özel çalışabilen mikroişlemci temelli donanımlar kullanılır. Bu tür özel amaçlı mikroişlemci sistem donanımı geliştirme araçlarına "Devre İçi Donanım Benzetici, Emülatör", (In Circuit Emulator, ICE) adı verilir.



Şekil 13-4 Devre İçi Donanım Benzetici sisteminin blok diyagramı.

13.2. Mikroişlemcili Sistem Yazılımı Geliştirme Araçları


Mikroişlemcili sistem yazılımı geliştirilirken genellikle kullanıcı tarafından tasarlanan mikroişlemciye özel geliştirme amaçlı çevirici dilinden makine dilene çeviriciler, C ve BASIC gibi yüksek seviyeli dillerden makine diline derleyiciler (Compiler), gibi yazılımlar kullanılır. Bu yazılımlar genellikle tasarlanan programın bir kişisel bilgisayar ortamında çalışmasını, incelenmesini, hata ayıklanmasını (debug) sağlar.



Şekil 13-5 6800 Mikroişlemcisi için kullanılan bir simülatör yazılımı

Mikroişlemci temelli sistem programının kişisel bilgisayar ortamında çalışmasını sağlayan programlara "Benzetim, Simülatör" (Simulator) programı denir.

Günümüzde, en yaygın olarak kullanılan mikroişlemci yazılımı geliştirme araçları, tümleşik geliştirme ortamlarıdır (Integrated Development Environment, IDE).




Sekil 13-6 Bir tümlesik geliştirme ortamının ekran görüntüsü

13.2.1. Cevirici Dili ve özellikleri

En temel mikroişlemci yazılımı geliştirme aracı olarak çevirici programlar kullanılır. Kısa komut adları kullanılarak oluşturulmuş mikroişlemci yazılımlarını, ilgili mikroişlemciye özel makine diline çeviren programlara çevirici programı (Assembler) denir.

Değişik mikroişlemciler için ayrı ayrı veya bir bütün içinde yönlendirmeyle seçilen mikroişlemci çevirici dilleri (Assembly Language) vardır. Bunlar temel özellikleri aynı olmak kaydıyla, birbirinde farklı ek özelliklere sahip olabilir. Çevirme şekline göre: tek geçişli, iki geçişli, makro gibi değişik ön adlar alabilirler.



13.2.2. Kaynak Dosyası Özellikleri

Bir kaynak dosyası her bir satırında sadece bir ifade bulunan birçok satırdan meydana gelmiş bir dosyadır. Word, WordPad, not defteri, vs. gibi kelime işlem yazılımları kullanılarak ASCII tipinde, farklı kaydetme "Düz Metin (*.txt)" seçimi ile oluşturulur. Bu kaynak dosya içindeki ifadelerin biçimleri izin verilen tanımların dışına çıkamaz ve çıkılması durumunda çıkış dosyalarında belirtilen hatalara neden olunur. Her satır geriye taşıma (CR) ve/veya satır besleme (LF) ile birbirinden ayrılır. <CR><LF> algılaması sisteme bağlıdır. Sonra satır sayacına bir eklenir. Bir çevirici satırı belirli sayıda karakterden (132, 255 gibi) büyük olamaz. Çevirici programları kaynak dosyası tip kısmı verilmediği zaman, genellikle ASM (*.ASM) kelimesini tip kodu olarak kabul eder. Kolaylık olması açısından yazılan çevirici kaynak programlarında tip kodu ASM seçilmelidir.

13.2.3. Çevirici Satırları Yazım Biçimi

Farklı firmaların ürettiği çevirici yazılımların kaynak dosya girişleri küçük farklar dışında benzerdir. Satırın ilk kısmı, satırdaki komut adresinin belirlenmesini sağlayan ve program yazımı sırasında çeviricinin daha sonra satır eklenmesi esnekliği getiren satırın devamından ":" özel karakteri ile ayrılan "Etiket" kısmıdır. İkinci kısımda ise komut kısmı kısa komut adı ile beraber adresleme şekli belirteci ve işlenenden oluşur. Üçüncü ve son kısım, ";" özel karakteri ile ayrılan satırın devamı, satırdaki komutun açıklama kısmıdır. Aşağıda bir çevirici yazılımı için düzenlenmiş kaynak dosyası satır yazım biçimi verilmiştir.

Etiket [:] Kısa Komut Adı [;] Açıklama

13.2.4. Çevirici Yönetim Komutları

ORG (adres)

Mikroişlemci yazılımının makine diline çevrileceği program belleği, veri belleği, vektörlerin bulunduğu bellek bölgesinin başlangıç adresinin belirlenmesi için kullanılır.

END

Mikroişlemci yazılımının makine diline çevriminin bittiği yerin belirlenmesi için kullanılır.

EQU

Değişmez değer tanımlamak için kullanılır.

DFB veya FCB

1 bayt veri tanımlamak için kullanılır.

DWM veya FDB

Motorola bicimli 2 bayt veri tanımlamak için kullanılır.

16-bit değerin yüksek ağırlıklı baytı küçük değerli adreste, düşük ağırlıklı baytı büyük değerli adreste bulunur.

Örnek 13-1

SAYI1: EQU 28H

ORG 0H

VERI: DFB 17H,32H,0F6H,SAYI1,0FEH,0DCH

SONUC: DWM 6278H

Bu tanımlamalardan sonra bellek içeriği aşağıda verilen şekilde olur.

Adres	Veri
0000H	17H
0001H	32H
0002H	F6H
0003H	28H
0004H	FEH
0005H	DCH
0006H	62H
0007H	78H

13.2.5. Kaynak Dosya Örnekleri

Farklı firmaların ürettiği çevirici yazılımların kaynak dosya girişleri küçük farklar dışında benzerdir. Burada iki değişik çevirici yazılımı için düzenlenmiş kaynak dosyası örneği verilmiştir. İlk örnekte çevirici değişik mikroişlemcileri desteklediği için önce "CPU" komutu ile mikroişlemci tanımı yapılması gerekir. İkinci örnek ise tümleşik geliştirme ortamı içinde yer alan çeviricide mikroişlemci tipi program ayarları ile belirtilir. İki örnek incelenirse yukarıda da açıklandığı gibi bazı yönetim komutları dışında aynı oldukları görülür.

Örnek 13-2

0000H->00FFH ADRESLERİ ARASINDAKİ BELLEK ALANININ 00H->FFH ILE DOLDURULMASI. "6800.TBL" ; mikroişlemci tipinin tanımlanması CPU HOF "MOT8" on altılık çıkış dosyasının tipi **ORG** 100H programın başlangıç adresi X dizin yazmacına başlangıç adresinin yükle BASLA: LDX #0H CLRA ; A akümülatörüne sıfır ilk değerinin yüklenmesi L1: STAA 0,X; A akümülatörünü (X+0) bellek adresinde sakla INCA ; A akümülatöründeki değeri bir artır INX ; X dizin yazmacındaki adresi bir artır CPX son adrese gelindi mi? #100H gelinmediyse L1 etiketli adrese giderek devam et **BNE** L1 NOP yoksa programı bitir. VEKTÖR ADRESLERİ ORG 0FFFEH BASLA DWM ; yeniden başlatma vektör adresi **END**

Örnek 13-3

0000H->00FFH ADRESLERİ ARASINDAKİ BELLEK ALANININ 00H->FFH ILE DOLDURULMASI. ORG 100H : programın başlangıç adresi BASLA: LDX #0H ; X dizin yazmacına başlangıç adresini yükle ; A akümülatörüne sıfır ilk değerini yükle CLRA STAA L1: 0,X ; A akümülatörünü (X+0) bellek adresinde sakla **INCA** ; A akümülatöründeki değeri bir artır. INX ; X dizin yazmacındaki adresi bir artır. CPX ; son adrese gelindi mi? #100H BNE L1 gelinmediyse L1 etiketli adrese giderek devam et ; yoksa programı bitir. NOP VEKTÖR ADRESLERİ ORG 0FFFEH FDB BASLA ; yeniden başlatma vektör adresi **END**

13.2.6. Program Listesi Dosyası Örnekleri


Yukarıda verilen iki değişik kaynak dosyasının çevirici çıkışında oluşan program listesi dosyası örnekleri aşağıda verilmiştir. İki örnek incelenirse bunların da biçimleri dışında özünde aynı özellikte oldukları görülür. İkinci örneğin birinci örnekten farkı her satırın başına satır numarası ve komutların cevrim sayıları eklenmesidir.

Kullanıcı tarafından doğrudan görülebilen program listesi çıkış dosyası da kaynak dosyası gibi ASCII yapıda dosyadır. Program listesi dosyası kaynak dosyasında yazılan satırların çevirici yanıtlarını verir. Ayrıca varsa yazım hatalarını da belirtir ve genellikle LST (*.LST) kelimesini tip kodu olarak kabul eder.

Örnek 13-4

```
0000H->00FFH ADRESLERİ ARASINDAKİ
                       BELLEK ALANININ 00H->FFH ILE DOLDURULMASI.
0000
                       CPU
                              "6800.TBL"; mikroişlemci tipinin tanımlanması
0000
                       HOF
                              "MOT8"
                                          ; on altılık çıkış dosyasının tipi
0100
                       ORG
                              100H
                                          ; programın başlangıç adresi
0100 CE0000 BASLA: LDX
                              #0H
                                          ; X dizin yazmacına başlangıç adresinin yükle
                                          ; A akümülatörüne sıfır ilk değerinin yüklenmesi
0103 4F
                       CLRA
0104 A700
              L1:
                       STAA
                              0,X
                                          ; A akümülatörünü (X+0) bellek adresinde sakla
                                          ; A akümülatöründeki değeri bir artır
0106 4C
                       INCA
                       INX
                                          ; X dizin yazmacındaki adresi bir artır
0107 08
                       CPX
                              #100H
                                          ; son adrese gelindi mi?
0108 8C0100
                                          : gelinmediyse L1 etiketli adrese giderek devam et
010B 26F7
                       BNE
                              L1
010D 01
                       NOP
                                          ; yoksa programı bitir.
                       VEKTÖR ADRESLERİ
FFFE
                       ORG
                              0FFFEH
                       DWM BASLA
FFFE 0100
                                          ; veniden baslatma vektör adresi
0000
                       END
0100 BASLA
                 0104 L1
Örnek 13-5
00001
                                    0000H->00FFH ADRESLERİ ARASINDAKİ
00002
                                    BELLEK ALANININ 00H->FFH ILE DOLDURULMASI.
00003
                                    ORG
                                           $D000 ; programın başlangıç adresi
00004
        [3] D000 CE 00 00
                            BASLA: LDX
                                                   ; X dizin yazmacına başlangıç adresinin yükl
                                           #0H
00005
        [2] D003 4F
                                    CLRA
                                                   ; A akümülatörüne sıfır ilk değerinin yüklenm
00006
        [4] D004 A7 00
                            L1:
                                    STAA 0.X
                                                   ; A akümülatörünü (X+0) bellek adresinde sa
                                                   : A akümülatöründeki değeri bir artır
00007
        [2] D006 4C
                                    INCA
80000
        [3] D007 08
                                    INX
                                                   ; X dizin yazmacındaki adresi bir artır
00009
        [4] D008 8C 01 00
                                    CPX
                                           #100H; son adrese gelindi mi?
00010
        [3] D00B 26 F7
                                    BNE
                                           L1
                                                   ; gelinmediyse L1 etiketli adrese giderek dev
                                                   ; yoksa programı bitir.
00011
        [2] D00D 01
                                    NOP
                                    VEKTÖR ADRESLERİ
00012
00013
                                    ORG
                                           OFFFEH
00014
                                    FDB
           FFFE D0 00
                                           BASLA; yeniden başlatma vektör adresi
00015
                                    END
----- SYMBOL Table -----
L1
          A $D004 BASLA
                                 A $D000
```

Kaynak dosyasında bazı yazım hataları varsa bir ekran görüntüsü örneği:



Aynı Kaynak dosyasında bazı yazım hataları varsa bir çıkış dosyası örneği:

0000H->00FFH ADRESLERİ ARASINDAKİ

BELLEK ALANININ 00H->FFH ILE DOLDURULMASI.

0000 CPU "6800.TBL" ; mikroişlemci tipinin tanımlanması 0000 HOF "MOT8" ; on altılık çıkış dosyasının tipi 0100 ORG 100H ; programın başlangıç adresi

0106 4C INCA ; A akümülatöründeki değeri bir artır 0107 08 INX ; X dizin yazmacındaki adresi bir artır

S0108 00 CMPX #100H ; son adrese gelindi mi?

0109 26F7 BNE L1 ; gelinmediyse L1 etiketli adrese giderek devam et

010B 01 NOP ; yoksa programı bitir.

; VEKTÖR ADRESLERİ

FFFE ORG OFFFEH

FFFE 0100 DWM BASLA ; yeniden başlatma vektör adresi

0000 END

0100 BASLA 0104 L1

Yukarıdaki çıkış dosyasında "S" karakteri ile hatanın bulunduğu satırın yeri belirtilmiştir.

13.2.7. Onaltılık Çıkış Dosyası Örnekleri

Onaltılık çıkış dosyası program listesi dosyasında bulunan verileri ve makine dilindeki değerleri saklar. Programlayıcı cihazı, tümleşik geliştirme ortamı, simülatör programı vs. tarafından program belleğinin programlanması için kullanılır ve genellikle HEX (*.HEX) kelimesini tip kodu olarak kabul eder.

Motorola tipindeki 8-bit onaltılık çıkış dosyasındaki her satırın sonunda yer alan kontrol toplamı (checksum) aşağıda verilen şekilde hesaplanır.

(veri değerlerinin toplamı + adres bayt değerleri + uzunluk değeri) = sonucun 1'e tümleyeni

Örnek 13-6 Motorola 8-bit onaltılık çıkış dosyasının biçimi

\$00600004844521B \$111D000CE00004FA7004C088C010026F7015B \$105FFFED0002D \$9030000FC

S00600004844521B

		Adres	;	"H" '	'D" "l	R"		Kontrol Toplamı (checksum)
S0	06	00 00)	48	44 :	52		1B=FF-(06+00+00+48+44+52)
	Uzunluk →	1	2	3	4		5	6

S1 11 D000 CE 00 00 4F A7 00 4C 08 8C 01 00 26 F7 01 5B

		Adres	Veriler Kontrol Toplamı
S1	11	D0 00	CE00004FA7004C088C010026F701 5B=FF-(A4)
	Uzunluk →	1	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17
		2	13 14 15 16

S1 05 FFFE D0 00 2D

0.0	01 00111 E B0 00 EB						
		Adres	Veril	er	Kontrol Toplamı		
S1	05	FF FE	D0 (00	2D=FF-(05+FF+FE+D0+00)=FF - (2 D2)		
	Uzunluk →	1	3	4	5		
		2					

S9 03 0000 FC

		Adres	Kontrol Toplamı
S9	03	00 00	FC=FF-(03+00+00)
	Uzunluk →	1	3
		2	