
18. MİKROİŞLEMCİ TEMELLİ SİSTEM UYGULAMALARI

Mikroişlemci temelli sistemler eğitim, güvenlik, ticari, endüstriyel, askeri, sağlık, vs. alanlardaki uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun sonucunda uygulamaya yönelik olarak mikroişlemcili sistemlerin donanım ve yazılımının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi çeşitli alanlardaki mühendislik çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Endüstriyel uygulamalar, kendisi de mikroişlemci temelli bir sistem olan kişisel bilgisayarlar ile gerçekleştirilebilmektedir. İşaret işleme uygulamalarına özel mimariye sahip mikroişlemciler olarak tanımlanabilen Sayısal İşaret İşleyiciler (DSP), mikroişlemci temelli sistemler ile beraber kullanılmaktadır. Robot sistemleri gibi mekanik ile elektroniği birleştiren (Mekatronik) uygulamalarında mikrodenetleyiciler kullanılmaktadır.

18.1. Giriş Uygulamaları

Mikroişlemci temelli bir sisteme dışarıdan bilgi girişi yapmanın en basit yöntemi yapılan işe uygun bir anahtar kullanmaktır. ASCII tablosunda yer alan alfabetik veya sayısal bilgiler gibi karmaşık bilgileri girmek için ise bir anahtar takımı, klavye kullanılır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan IBM uyumlu kişisel bilgisayar sistemleri gibi grafik işlem yeteneği varsa fare veya benzeri grafik işaretçiler kullanılarak, parmak izi veya insan sesi ile bilgi girişi yapılabilir.



Şekil 18-1 Bir anahtar ile oluşturulmuş fiziksel giriş devresi

Aşağıda giriş işlemini gerçekleştirmek üzere tasarlanmış bir program parçası verilmiştir.


LDAA 8000H ;Sayısal giriş biriminin okunması

ANDA #80H ;Giriş biriminin 8. ucundan giriş yapılıyor.

BEQ KAP1 ;8. uç "0" ise anahtar kapatılmıştır.

.... ;anahtar açık ise yapılacaklar burada yer alır.

KAP1: ;anahtar kapalı ise yapılacaklar burada yer alır.



Şekil 18-2 Anahtarın çınlama etkisinin önlenmesi ile giriş devresi

ANA:


JSR BEK1 ;çınlamanın geçmesi için bekleme alt programı

LDAA 8000H ;Sayısal giriş biriminin okunması


ANDA #80H ;Giriş biriminin b7 ucu bayraklarda elde edilir.
BEQ KAP1 ;uç "0" ise sonuç sıfır Z=1, anahtar kapatılmıştır.
;anahtar açık ise yapılacaklar burada yer alır.

KAP1: ;anahtar kapalı ise yapılacaklar burada yer alır.

JMP ANA ;ana program döngüsü



Şekil 18-3 Bir bas bırak anahtar ile oluşturulmuş fiziksel giriş devresi



Şekil 18-4 Çok konumlu anahtar ile oluşturulmuş fiziksel giriş devresi

```
ANA:
               BEK1
                        ;çınlamanın geçmesi için bekleme alt programı
       JSR
       LDAB #8
                        ;Anahtar konumu sayacı (burada 8 anahtar var)
       LDAA
              8000H
                        ;Sayısal giriş biriminin okunması
                        ;Giriş biriminin ucunun durumu C bayrağına alınır.
L1:
       ASLA
       BCC
               KAP7
                        ;uç "0" ise anahtar kapatılmıştır.
       DECB
                        ;anahtar konumu sayacını azalt
       BNE
                        : anahtarın 8 konumu bitene kadar devam.
               L1
                        ;anahtar açık ise yapılacaklar burada yer alır.
KAP7: CMPB #7
                        ;anahtarın konumu sayacı "7" mi?
       BNE
               KAP6
                        ; "7" ise yapılacak işlemler.
                        ;ana program döngüsüne git
       JMP
               ANA
KAP6: CMPB #6
                        ;anahtarın konumu sayacı "6" mı?
               KAP5
       BNE
                        ; "6" ise yapılacak işlemler.
       . . . .
                        ;ana program döngüsüne git
               ANA
       JMP
       . . . .
KAP1: CMPB #1
                        ;anahtarın konumu sayacı "1" mi?
       BNE
               KAP0
                        ; "1" ise yapılacak işlemler.
       . . . .
       JMP
               ANA
                        ;ana program döngüsüne git
KAP0: ....
                        ; "0" ise yapılacak işlemler.
       JMP
               ANA
                        ;ana program döngüsüne git
;çınlama etkisini önlemek için 10 ms gecikme sağlayan alt program.
6802 icin toplam gecikme = 3 + 1249 x (4+4) + 5 = 10000 sistem saati
;sistem saati 1 MHz ise 10000 \times 1us = 10 \text{ ms}
BEK1: LDX
               #1249
                        ;döngü sayacının ilk değeri
L2:
       DEX
                        ;döngü sayacının
       BNE
               L2
                        ;sıfır olana kadar azaltılması.
       RTS
                        ;ana programa geri dönülmesi.
```

286 Aynı programın tabloya bakma (lookup table) yöntemiyle tasarımı: ANA: **JSR** BEK1 çınlamanın geçmesi için bekleme alt programı LDX ;Anahtar konumu sayacı (burada 8 anahtar var) #8 LDAA H0008 ;Sayısal giriş biriminin okunması L1: **ASLA** ;Giriş biriminin ucunun durumu C bayrağına alınır. BCC KAPX ;uç "0" ise anahtar kapatılmıştır. DEX ;anahtar konumu sayacını azalt L1 BNE ; anahtarın 8 konumu bitene kadar devam. ;anahtar açık ise yapılacaklar burada yer alır. KAPX: DEX LDAA X,TUS :anahtarın ASCII kodu ile **JMP** ANA ;ana program döngüsüne geri dön ;çınlama etkisini önlemek için 10 ms gecikme sağlayan alt program. :6802 icin toplam gecikme = $3 + 1249 \times (4+4) + 5 = 10000$ sistem saati ;sistem saati 1 MHz ise 10000 x 1us = 10 ms BEK1: LDX #1249 ;döngü sayacının ilk değeri L2: DEX ;döngü sayacının BNE L2 ;sıfır olana kadar azaltılması. **RTS** ;ana programa geri dönülmesi. ;TUS adlarının bulunduğu tablo TUS: 31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H DFB **END** Çıkış Dosyası: 0100 ORG 100H 0100 8E007F BASLA:LDS #007FH ;Yığın işaretçi RAM'in tepe adresine NOP ;ana programda yapılacaklar burada yapılır. 0103 01 ANA: 0104 BD011A JSR BEK1 ;cınlamanın geçmesi için bekleme alt programı 0107 CE0008 LDX #8 ;Anahtar konumu sayacı (burada 8 anahtar var) 010A B68000 LDAA 8000H :Sayısal giriş biriminin okunması ;Giriş biriminin ucunun durumu C bayrağına alınır. 010D 48 L1: ASLA 010E 2404 BCC KAPX :uc "0" ise anahtar kapatılmıştır. DEX 0110 09 ;anahtar konumu sayacını azalt 0111 26FA BNE ; anahtarın 8 konumu bitene kadar devam. L1 0113 01 NOP ;anahtar açık ise yapılacaklar burada yer alır. KAPX: DEX 0114 09 0115 A660 LDAA TUS.X :anahtarın ASCII kodu ile 0117 7E0103 **JMP** ANA ;ana program döngüsüne geri dön ;çınlama etkisini önlemek için 10 ms gecikme sağlayan alt program. $;6802 \text{ için toplam gecikme} = 3 + 1249 \times (4+4) + 5 = 10000 \text{ sistem saati}$;sistem saati 1 MHz ise 10000 x 1us = 10 ms 011A CE04E1 BEK1: LDX ;döngü sayacının ilk değeri #1249 011D 09 L2: DEX ;döngü sayacının 011E 26FD **BNE** L2 ;sıfır olana kadar azaltılması. 0120 39 **RTS** ;ana programa geri dönülmesi.

;TUS adlarının bulunduğu tablo

60H

31H,32H,33H,34H

35H,36H,37H,38H

ORG

DFB

END

0060

0000


0064 35363738

0060 31323334 TUS: DFB

18.2. Çıkış Uygulamaları

Uygulamaların amacına bağlı olarak insanın duyu organlarının algılama kapasitesine uygun çıkış cihazları kullanılır. Bunlar için görme, duyma, temas vs. gibi algılama alanlarında çok geniş ölçekli mekanizmalar kullanılmaktadır. Ayrıca otomatik kontrol amacıyla giriş biriminden alınan bilgiler değerlendirilip çıkış birimine bağlı motor, ısıtıcı gibi birimler denetlenebilir. Burada yaygın olarak kullanılan çıkış birimlerinin mikroişlemcili donanımları ve yazılımları temel düzeyde ele alınacaktır.


LED 'in pozitif lojik ile çalıştırılması.



Şekil 18-5 LED kullanarak yapılan çıkış uygulamaları

Sürücü çıkışındaki akımı sınırlamak için LED'e seri R direnci kullanılır. Bu direncin hesabı için Şekil 18-6 ve Şekil 18-7'de verilen eşdeğer devreler kullanılabilir. Şekil 18-6'da verilen devrede LED'in pozitif lojik ile sürülmesi durumunda bir eşdeğer devre verilmiştir. Bu devrede kapı çıkışının lojik "1" gerilim seviyesinde olduğu VOH gerilimi uygulandığında LED'in ışık yaydığı durum sağlanır. LED'in ışık yayması için gerekli olan gerilim ve akımın tipik değerleri Tablo 18-1'de verilmiştir. Bu tablodan elde edilen standart kırmızı LED için değerler kullanılarak R1 direncinin değeri, çevre denklemi yazılarak kolayca bulunabilir.

$$R1 = \frac{V_{OH} - V_{LEDON}}{I_{LEDON}} = \frac{3.6 - 1.6}{20 \cdot 10^{-3}} = 100\Omega$$




Şekil 18-6 LED'in pozitif lojik ile çalıştırılması için eşdeğer devre

Tablo 18-1 Değişik renkteki LED'lerin DC özellikleri


LED	VLEDON	ILEDON	
Düşük Akımlı Kırmızı	1.8 V	2 mA	
Standart Kırmızı	1.6 V	20 mA	
Parlak Kırmızı	2.2 V	20 mA	
Standart Sarı	2.2 V	10 mA	
Standart Yeşil	2.3 V	10 mA	

Şekil 18-7'de verilen devrede LED'in negatif lojik ile sürülmesi durumunda bir eşdeğer devre verilmiştir. Bu devrede kapı çıkışının lojik "0" gerilim seviyesinde olduğu VOL gerilimi uygulandığında LED'in ışık yaydığı durum sağlanır. LED'in ışık yayması için gerekli olan gerilim ve akımın tipik değerleri Tablo 18-1'den elde edilen standart kırmızı LED için değerler kullanılarak R1 direncinin değeri, çevre denklemi yazılarak kolayca bulunabilir.


$$R1 = \frac{V_{CC} - V_{OL} - V_{LEDON}}{I_{LEDON}} = \frac{5 - 0.4 - 1.6}{20 \cdot 10^{-3}} = 150\Omega$$




Şekil 18-7 LED'in negatif lojik ile çalıştırılması için eşdeğer devre



Şekil 18-8 7-parça LED gösterge parça tanımları




Şekil 18-9 7-parça LED gösterge için Ortak Katot ve Ortak Anot bağlantı şekli



Şekil 18-10 7-parça LED göstergede sayıların şekil ve tanımları

7-parça göstergeyi mikroişlemci temelli bir sisteme bağlamak için bir blok diyagramı Şekil 18-11'de verilmiştir. Blok diyagramda paralel G/Ç biriminin B portu çıkış olarak tanımlanır. Şekil 18-8'de görülen şekillerin göstergede oluşturulması için B portuna yazılan 8-bit değer sürücü devre kullanılarak 7-parça göstergeye Tablo 18-2'de verilen dönüşüm tablosunda belirtilen veriler uygulanır.



Şekil 18-11 Paralel G/Ç tümleşik devresi ile 7-parça LED gösterge parça bağlantısı

Tablo 18-2 7-parça gösterge için veri dönüşüm tablosu

	Ortak Anot		Ortak Katot	
Sayı	g f e d c b a	hex	gfedcba	hex
0	1000000	40	0111111	3F
1	1111001	79	0000110	06
2	0100100	29	1011011	5B
3	0110000	30	1001111	4F
4	0011001	19	1100110	66
5	0010011	13	1101100	6C
6	0000011	03	1111100	7C
7	1111000	78	0000111	07
8	000000	00	1111111	7F
9	0011000	18	1100111	67

Aşağıda Şekil 18-11'deki blok diyagram kullanarak ortak katot 7-parça LED göstergeye çıkış işlemini gerçekleştirmek üzere tasarlanmış iki örnek program parçası verilmiştir.

LDAA #3FH ;göstergeye "0" bilgisi için kod

STAA 8002H ;Sayısal çıkış biriminin B portuna yazılması

LDAA #06H ;göstergeye "1" bilgisi için kod

STAA 8002H ;Sayısal çıkış biriminin B portuna yazılması

Aşağıda verilen örnek program parçasında göstergede sırayla 0'dan 9'a kadar olan sayılar gösterilmektedir.

;göstergeye "0" bilgisi için kod

```
STAA 8002H
                        ;Sayısal çıkış biriminin B portuna yazılması
                        yazılanı gözün algılaması için bekleme alt programı
       JSR
               BEK1
       LDAA #06H
                        ;göstergeye "1" bilgisi için kod
       STAA 8002H
                        ;Sayısal çıkış biriminin B portuna yazılması
                        yazılanı gözün algılaması için bekleme alt programı
       JSR
               BEK1
       . . . .
       LDAA #67H
                        ;göstergeye "9" bilgisi için kod
       STAA 8002H
                        ;Sayısal çıkış biriminin B portuna yazılması
               BEK1
                        yazılanı gözün algılaması için bekleme alt programı
       JSR
       JMP
               ANA
                        ;ana program döngüsüne git
;Göstergenin okunabilmesi için 1 sn gecikme sağlayan alt program.
;6802 için toplam gecikme = 3 + 4095 \times (4+4) + 5 = 32768 sistem saati
;sistem saati 32.768 kHz ise 32768 x 30.518us = 1 sn
BEK1: LDX
               #4095
                        ;döngü sayacının ilk değeri
       DEX
L2:
                        ;döngü sayacının
                        ;sıfır olana kadar azaltılması.
       BNE
               L2
       RTS
                        ;ana programa geri dönülmesi.
       END
Aynı programın tabloya bakma (lookup table) yöntemiyle tasarımı:
BASLA:LDS
              #007FH ;Yığın işaretçi RAM'in tepe adresine
ANA: LDAB #10
                        ;göstergeye yazılacak sayı adedi
       LDX
               #GTBL
                        ;gösterge değerleri için tablonun başlangıç adresi
                        ;gösterge bilgisi için kodun tablodan alınması
L1:
       LDAA 0,X
       STAA 8002H
                        ;Sayısal çıkış biriminin B portuna yazılması
       STX
               60H
                        ;X dizin yazmacının bellekte saklanması
                        yazılanı gözün algılaması için bekleme alt programı
       JSR
               BEK1
       LDX
               60H
                        X dizin yazmacının bellekten geri alınması
       INX
                        ;bir sonraki gösterge bilgisi adresi
       DECB
                        ;sayı adedi sayacını azalt
       BNE
               L1
                        ;sayıların gösterilmesi bitene kadar devam.
                        ;ana program döngüsüne geri dön
       JMP
               ANA
;Göstergenin okunabilmesi için 1 sn gecikme sağlayan alt program.
;6802 için toplam gecikme = 3 + 1023 x (4+4) + 5 = 32768 sistem saati
;fXTAL= 32.768kHz ise sistem saati 8.192kHz olur. Gecikme 8192 x 122.07us = 1 sn
BEK1: LDX
               #1023
                        ;döngü sayacının ilk değeri
       DEX
L2:
                        ;döngü sayacının
       BNE
               L2
                        ;sıfır olana kadar azaltılması.
       RTS
                        ;ana programa geri dönülmesi.
;Ortak katot gösterge kodlarının bulunduğu tablo
               3FH,06H,5BH,4FH,66H; "0","1","2","3","4"
GTBL: DFB
       DFB
               6CH,7CH,07H,7FH,67H;"5","6","7","8","9"
       END
```


ANA:

LDAA #3FH

Algoritma kullanmak programın insan düşüncesine yakın, kısa, daha anlaşılır ve esnek olmasını sağlamıştır.


```
Çıkış Dosyası:
0100
                     ORG
                           100H
0100 8E007F BASLA: LDS
                           #007FH
                                      :Yığın isaretci RAM'in tepe adresine
                    LDAB #10
                                      ;göstergeye yazılacak sayı adedi
0103 C60A
             ANA:
0105 CEF100
                     LDX
                            #GTBL
                                      ;gösterge değerleri için tablonun başlangıç adresi
                     LDAA 0,X
0108 A600
            L1:
                                      ; gösterge bilgisi için kodun tablodan alınması
                     STAA 8002H
010A B78002
                                      ;Sayısal çıkış biriminin B portuna yazılması
010D DF60
                     STX
                            60H
                                      ;X dizin yazmacının bellekte saklanması
                     JSR
010F BD011B
                            BEK1
                                      yazılanı gözün algılaması için bekleme alt programı
                     LDX
0112 DE60
                            60H
                                      :X dizin vazmacının bellekten geri alınması
0114 08
                     INX
                                      ;bir sonraki gösterge bilgisi adresi
0115 5A
                     DECB
                                      ;sayı adedi sayacını azalt
                     BNE
0116 26F0
                            L1
                                      ;sayıların gösterilmesi bitene kadar devam.
0118 7E0103
                     JMP
                            ANA
                                      ;ana program döngüsüne geri dön
              ;Göstergenin okunabilmesi için 1 sn gecikme sağlayan alt program.
              ;6802 için toplam gecikme = 3 + 1023 x (4+4) + 5 = 32768 sistem saati
              ;fXTAL= 32.768kHz ise sistem saati 8.192kHz olur. Gecikme 8192 x 122.07us = 1 sn
011B CE03FF BEK1: LDX
                            #1023
                                      :döngü sayacının ilk değeri
011E 09
             L2:
                     DEX
                                      ;döngü sayacının
011F 26FD
                     BNE
                            L2
                                      ;sıfır olana kadar azaltılması.
0121 39
                     RTS
                                      ;ana programa geri dönülmesi.
                            ;Gösterge kodlarının bulunduğu tablo
F100
                            ORG
                                     0F100H
                                      3FH,06H,5BH,4FH,66H;"0","1","2","3","4"
F100 3F065B4F66 GTBL:
                            DFB
                                      6CH,7CH,07H,7FH,67H;"5","6","7","8","9"
F105 6C7C077F67
                            DFB
0000
                            END
  18.3. Zamanlama Uygulamaları
;10 ms gecikme sağlayan alt program.
;f_{XTAL}= 4 MHz ise sistem saati 1 MHz dir ve süre 10000 x 1us = 10 ms
;6802 için toplam gecikme = 3 + TE (toplam sistem saati) x (4+4) + 5 \cong 10000
TE = (10000 - 8)/8 = 1249
G10ms:
                LDX
                          #1249
                                    ;döngü sayacının ilk değeri
L2:
                 DEX
                                    ;döngü sayacının
                 BNE
                          L2
                                    ;sıfır olana kadar azaltılması.
                 RTS
                                    ;ana programa geri dönülmesi.
;6802 için gerçek toplam gecikme = 3 + 1249 \times (4+4) + 5 = 10000 sistem saati
                                    = 10000 x (1) us = 10 ms
;1 sn gecikme sağlayan alt program.
;f_{XTAL}= 32.768kHz ise sistem saati 8.192 kHz dir ve gecikme 8192 x 122 us = 1 sn
;6802 için toplam gecikme = 3 + TE (toplam sistem saati) x (4+4) + 5 = 8192
TE = (8192 - 8)/8 = 1023
G10ms:
                LDX
                          #1023
                                    ;döngü sayacının ilk değeri
L2:
                 DEX
                                    ;döngü sayacının
                BNE
                          L2
                                    ;sıfır olana kadar azaltılması.
                 RTS
                                    ;ana programa geri dönülmesi.
;6802 için gerçek toplam gecikme = 3 + 1023 \times (4+4) + 5 = 8192 sistem saati
```

 $= 8192 \times (1/8192) \text{ us} = 1 \text{sn}$



Şekil 18-12 Mikroişlemci yazılımı kullanılarak zamanlama işaretlerinin üretilmesi

Örnek Pr. 18-1 Aşağıda verilen darbe diyagramını oluşturan zamanlama yazılımını tasarlayınız:



Çözüm:

;sayısal çıkış biriminin port adresi 8000H olsun.

ANA: LDAB #\$80

STAB \$8000 ; Q7="1"

LDX #5117 ; 5 sn gecikme için 5117 JSR G1 ; gecikme altprogramı

LDAB #\$00

STAB \$8000 ; Q0-Q7="0"

LDX #1021 ; 1 sn gecikme için 1021 JSR G1 ; gecikme altprogramı

LDAB #\$40

STAB \$8000 ; Q6="1"

LDX #2045 ; 2 sn gecikme için 2045 JSR G1 ; gecikme altprogramı

LDAB #\$00

STAB \$8000 ; Q0-Q7="0"

LDX #1021 ; 1 sn gecikme için 1021 JSR G1 ; gecikme altprogramı

JMP ANA ;darbe zamanlamasını tekrarlamak için başa dön

;1,2,5 sn gecikme sağlayan alt program.

;6802 için toplam gecikme = 5 + 3 + 9 + 1023 x (4+4) + 5 + 2 = 32768 sistem saati


 f_{XTAL} = 32.768kHz ise sistem saati8.192 kHz ise 8192 x 122.07us = 1sn

;döngü sayacının ilk değeri 1sn=1021, 2sn=2045, 5sn=5117


G1: DEX ;döngü sayacının

BNE G1 ;sıfır olana kadar azaltılması. RTS ;ana programa geri dönülmesi.

18.4. Giriş/Çıkış Uygulamaları



Şekil 18-13 Matris tipi tuş takımı bağlantı diyagramı



Şekil 18-14 Paralel Giriş/Çıkış tümleşik devresine matris tipi tuş takımı bağlanması.

ANA:

JSR BEK1 ;çınlamanın geçmesi için 10 ms gecikme alt programı

CLR 8000H ;Sayısal çıkış birimine "0000" yazılması

LDAA 8000H ;Sayısal giriş biriminin okunması

ANDA #01110000B ;PA4-PA6 uçlarından okunan verinin elde edilmesi

CMPA #01110000B; Herhangi bir tuşa basıldı mı?

BEQ ANA ;Tuşa basılmadıysa ana program döngüsüne git

```
SAT1:
```

LDAA #00001110B; Basılan tuş 1. satırda mı?

STAA 8000H ;Sayısal çıkış birimine "1110" yazılması

LDAA 8000H ;Sayısal giriş biriminin okunması

ANDA #01110000B; PA4-PA6 uçlarından okunan verinin elde edilmesi

CMPA #01100000B; Basılan tuş "1" mi?

BNE S1K2

.... ;Basılan tuş "1" ise yapılacak işlemler.

JMP ANA ;ana program döngüsüne git

S1K2: CMPA #01010000B; Basılan tuş "2" mi?

BNE S1K3

.... ;Basılan tuş "2" ise yapılacak işlemler.

JMP ANA ;ana program döngüsüne git

S1K3: CMPA #00110000B; Basılan tuş "3" mü?

BNE SAT2

.... ;Basılan tuş "3" ise yapılacak işlemler.

JMP ANA ;ana program döngüsüne git SAT2: LDAA #00001101B ;Basılan tuş 2.satırda mı?

STAA 8000H ;Sayısal çıkış birimine "1101" yazılması

LDAA 8000H ;Sayısal giriş biriminin okunması

AND #01110000B ;PA4-PA6 uçlarından okunan verinin elde edilmesi

CMPA #01100000B; Basılan tuş "4" mü?

BNE S2K2

.... ;Basılan tuş "4" ise yapılacak işlemler.

JMP ANA ;ana program döngüsüne git

S2K2: CMPA #01010000B ;Basılan tuş "5" mi?

BNE S2K3

.... ;Basılan tuş "5" ise yapılacak işlemler.

JMP ANA ;ana program döngüsüne git

S2K3: CMPA #00110000B ;Basılan tuş "6" mü?

BNE SAT3

....;Basılan tuş "6" ise yapılacak işlemler.

JMP ANA ;ana program döngüsüne git

SAT3:

....

...

SAT4: LDAA #00000111B; Basılan tuş 4.satırda mı?

STAA 8000H ;Sayısal çıkış birimine "0111" yazılması

LDAA 8000H ;Sayısal giriş biriminin okunması

AND #01110000B ;PA4-PA6 uçlarından okunan verinin elde edilmesi

CMPA #01100000B; Basılan tuş " * " mı?

BNE S4K2

.... ;Basılan tuş " * " ise yapılacak işlemler.

JMP ANA ;ana program döngüsüne git

S4K2: CMPA #01010000B ;Basılan tuş "0" mı?

BNE S4K3

.... ;Basılan tuş "0" ise yapılacak işlemler.

JMP ANA ;ana program döngüsüne git

S4K3: CMPA #00110000B; Basılan tuş " # " mi?

BNE SATX

.... ;Basılan tuş " # " ise yapılacak işlemler.

SATX: JMP ANA ;ana program döngüsüne git

;çınlama etkisini önlemek için 10 ms gecikme sağlayan alt program. ;6802 için toplam gecikme = 3 + 1249 x (4+4) + 5 = 10000 sistem saati


;sistem saati 1 MHz ise $10000 \times 1us = 10 \text{ ms}$

BEK1: LDX #1249 ;döngü sayacının ilk değeri


L2: DEX ;döngü sayacının

BNE L2 ;sıfır olana kadar azaltılması. RTS ;ana programa geri dönülmesi.

END



Şekil 18-15 Çok sayıda göstergenin bir PIA ile sürülmesi




Şekil 18-16 Çok basamaklı 7-parça göstergelerin dinamik tarama ile sürülmesi


Aşağıda Şekil 18-15'deki blok diyagram kullanarak ortak katot 7-parça LED göstergeye çıkış işlemini gerçekleştirmek üzere tasarlanmış iki örnek program parçası verilmiştir.

```
ANA:
       LDAA #0000001B
                            ;göstergenin 1.basamağının seçilmesi
       STAA 8002H
                            ;Sayısal çıkış biriminin B portuna yazılması
       LDAA #66H
                            ;göstergeye "4" bilgisi için kod
       STAA 8000H
                            ;Sayısal çıkış biriminin A portuna yazılması
                            yazılanı gözün algılaması için bekleme alt programı
       JSR
              BEK1
       LDAA #00000010B
                            ;göstergenin 2.basamağının seçilmesi
       STAA 8002H
                            :Sayısal çıkış biriminin B portuna yazılması
       LDAA #4FH
                            ;göstergeye "3" bilgisi için kod
       STAA 8000H
                            ;Sayısal çıkış biriminin A portuna yazılması
       JSR
              BEK1
                            yazılanı gözün algılaması için bekleme alt programı
       LDAA #00000100B
                            ;göstergenin 3.basamağının seçilmesi
       STAA 8002H
                            :Sayısal çıkış biriminin B portuna yazılması
                            ;göstergeye "2" bilgisi için kod
       LDAA #5BH
                            ;Sayısal çıkış biriminin A portuna yazılması
       STAA 8000H
                            yazılanı gözün algılaması için bekleme alt programı
       JSR
              BEK1
       LDAA #00001000B
                            ;göstergenin 4.basamağının seçilmesi
       STAA 8002H
                            ;Sayısal çıkış biriminin B portuna yazılması
       LDAA #06H
                            ;göstergeye "1" bilgisi için kod
       STAA 8000H
                            ;Sayısal çıkış biriminin A portuna yazılması
                            yazılanı gözün algılaması için bekleme alt programı
       JSR
              BEK1
       JMP
              ANA
                            ;ana program döngüsüne git
Aynı programın tabloya bakma (lookup table) yöntemiyle tasarımı:
ANA:
       LDAB #00001000B
                            ;göstergenin 4.basamağının seçilmesi
       LDX
              #GTBL
                            ;gösterge değerleri için tablonun başlangıç adresi
       LDAA 0,X
L1:
                            ;gösterge bilgisi için kodun tablodan alınması
       STAA 8000H
                            ;Sayısal çıkış biriminin A portuna yazılması
       STAB 8002H
                            ;basamak seçimi için PIA'nın B portuna yazılması
                            ;X dizin yazmacının bellekte saklanması
       STX
              60H
       JSR
              BEK1
                            yazılanı gözün algılaması için bekleme alt programı
       LDX
                            ;X dizin yazmacının bellekten geri alınması
              60H
                            ;bir sonraki gösterge bilgisi adresi
       INX
                            ;bir sonraki basamağın seçimi
       RORB
       BNE
              L1
                            ;sayıların gösterilmesi bitene kadar devam.
       JMP
              ANA
                            ;ana program döngüsüne geri dön
;Gösterge kodlarının bulunduğu tablo
GTBL: DFB
              06H,5BH,4FH,66H;"1","2","3","4"
;Göstergenin okunabilmesi için 20 ms gecikme sağlayan alt program.
;6802 için toplam gecikme = 5+9+3+ 2497 x (4+4) +5+4 = 20002 sistem saati
;fXTAL= 4 MHz ise sistem saati 1 MHz ise 20002 x 1us ≅ 20 ms
BEK1: LDX
              #1249
                           ;döngü sayacının ilk değeri
L2:
       DEX
                           ;döngü sayacının
       BNE
              L2
                           ;sıfır olana kadar azaltılması.
                           ;ana programa geri dönülmesi.
       RTS
       END
```


Şekil 18-17'de 6802 mikroişlemci temelli bir sisteme 6821 PIA ile centronics arabirimli paralel yazıcı bağlamak için düşünülmüş bir ek donanım tasarım örneği verilmiştir.



Şekil 18-17 Paralel Giriş/Çıkış tümleşik devresinin yazıcı arabirim için kullanılması



Şekil 18-18 Analog giriş uygulaması



Şekil 18-19 Gerilim çıkışlı ikili girişli sayısal analog dönüştürücü birimi


VOUT çıkış geriliminin sayısal giriş ve REF+ ucuna uygulanan gerileme bağlı ifadesi aşağıda verilen şekildedir.

$$VOUT = 10V \left(\frac{D7}{2} + \frac{D6}{4} + \dots \frac{D0}{256} \right)$$


En küçük analog çıkış gerilimi için D0-D7="0" dır ve çıkış=0V olur. En büyük analog çıkış gerilimi için D0-D7="1" dir ve çıkış≅10V olur.

$$VOUT = 10V \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{256}\right) = 10\frac{255}{256} = 9,96V$$

Mikroişlemci temelli sistemlerde yaygın olarak kullanılan diğer bir sayısal işareti analog işarete dönüştürme yöntemi ise darbe genişlik modülasyonu (PWM) yöntemidir.



18.5. Birden Fazla Kesme İşaretinin Mikroişlemciye Uygulanması



Şekil 18-21 Birden fazla kesme işaretinin mikroişlemciye bağlanması

Aşağıda Şekil 18-21'deki yöntemin 6802 mikroişlemcisi için tasarlanmış bir kesme servis programı ve ek yazılımı birlikte verilmiştir.

BASLA: ; başlangıçta yapılacak işlemler.

..

CLI ;örtülebilir kesme isteğine izin

ANA: ; ana programda yapılacak işlemler.

....

JMP ANA ;ana program döngüsüne git

;IRQ örtülebilir kesme isteği için servis programı

KESME: LDAA 0D900H ;kesme kaynağı için giriş biriminin okunması

AND #00000111B ;D0-D3 uçlarından okunan verinin elde edilmesi

IRQ1:

CMPA #0000001B;kaynak IRQ1 mi?

BNE IRQ2

.... ;IRQ1 ise yapılacak işlemler. RTI ;ana program döngüsüne geri dön

IRQ2:

CMPA #00000010B; kaynak IRQ2 mi?

BNE IRQ3

.... ;IRQ2 ise yapılacak işlemler.

RTI ;ana program döngüsüne geri dön

IRQ3:

CMPA #00000100B; kaynak IRQ3 mü?

BNE IRQX

... ;IRQ3 ise yapılacak işlemler.

IRQX: RTI ;ana program döngüsüne geri dön


;Vektör Adresleri ORG 0FFF8H

DWM KESME ;IRQ Örtülebilir Kesme Servis Program Adresi
DWM BASLA ;SWI Yazılım İle Kesme Servis Program Adresi
DWM BASLA ;NMI Örtülemez Kesme Servis Program Adresi


DWM BASLA ;RES Reset, Mikroişlemciyi Yeniden Başlatma Adresi

END


18.6. Genel Amaçlı Bir 6802 Mikroişlemcili Sistem Uygulaması




Şekil 18-22 MC6802 Mikroişlemci ve Adres Çözümleme Birimi



Şekil 18-23 Program ve Veri Belleği Birimi



Şekil 18-24 Genel Amaçlı Sistemin Bellek Haritası



Şekil 18-26 Seri G/Ç Birimi, Baud Oranı Üreteci ve RS-232 Sürücü Devreleri