
## Mühendisler için Yarıiletken Fiziği






Transistör:


Uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlayan, anahtarlama elemanı olarak da kullanılan devre elemanlarıdır.



Bipolar birleşimli transistörler katkılanmış üç tabakadan oluşur. Bu üç tabaka Emitter (emiter), Collector (Kolektör) ve Base (Beyz)'dir. P ve N tipi malzemelerin yerleşim sırasına bağlı olarak BJT'nin PNP ve NPN olmak üzere iki çeşidi vardır.



Gerek npn gerekse pnp transistörlerin çalışma prensibi:
Emitter ve Kollektör uçları arasındaki akımın baz ucuna uygulanan gerilimle kontrol edilmesi esasına dayanır.
Emitter ,Kollektör ve Baz uçlarına uygulanan gerilimir isaratina bağlı olarak 2 farklı madda salısabilir.




## Transistör Aktif Modda çalışıyorsa: YÜKSELTEÇ

Emiter: (-)gerilim,

Beyz: (+)gerilim,

Collectore: (+)gerilim.




## Transistör Aktif Modda çalışıyorsa: YÜKSELTEÇ

- 1. Transistör içerisinde emiterden beyz ve collectöre doğru bir elektron akışı vardır..
- 2. Elektronların küçük bir kısmı da V<sub>BE</sub> kaynağının oluşturduğu giriş devresi üzerinden, büyük bir kısmıda V<sub>CE</sub> kaynağının oluşturduğu çıkış devresi üzerinden devresini tamamlar...
- Giriş ve çıkışta dolaşan elektronların miktarı, trans. büyüklüğüne bağlı olduğu gibi, V<sub>BE</sub> ve V<sub>CE</sub> kaynak gerilimlerinin büyüklüğüede bağlıdır.
- 4. Emiterdeki elektronları harekete geçirmek için "Silisyum" transistörde en az 0.6V, "Germanyum" VBE transistörde ise 0.2V olması gerekir.
- 5. Elektroları çekebilmesi için V<sub>CE</sub> gerilimi V<sub>BE</sub> 'ye göre oldukça büyük seçilir.
- Giriş devresinden dolaşan elektronlar "I<sub>B</sub>" beyz akımını, çıkış devresinden dolaşan elektronlarda "I<sub>C</sub>" collectör akımını oluşturur.
- 7. Buradaki I<sub>B</sub> ve I<sub>C</sub> akımları DC akımlardır... Eğer girişe AC gerilim uygulanırsa, ve I<sub>C</sub> 'de AC olarak değişir.

Herzaman geçerli kural:  $I_E = I_B + I_C$ 

#### Sonuçta:

I<sub>B</sub> akımı giriş akımı, I<sub>C</sub> akımı da çıkış akımı olarak değerlendirilirse, I<sub>B</sub> gibi küçük değerli bir akımdan, I<sub>C</sub> gibi büyük değerli bir akıma ulaşılmaktadır.



Transistör üretilirken baz bölgesinin genişliği emetör ucundan salınan elektronların baz bölgesindeki boşluklarla birleşmeye fırsat bulamadan kollektör ucuna ulaşabilmesi için, mümkün olduğunca ince yapılır

$$I_C = I_S \exp(\frac{V_{BE}}{V_T})$$

 $I_S$ : Doyum akımı

$$V_T = \frac{kT}{q}$$

$$I_S = \frac{AqD_nn_p}{W}$$

 $D_n$ : elektron için difüzyon sabiti  $n_p$ : Baz bölgesindeki elektron konsantrasyonu A: Emiter — Baz ekleminin kesit alanı  $n_p$ : elektronun yükü

W: Baz bölgesinin genişliği

$$I_B$$
: Baz akımı

$$I_B = I_S \left( \frac{D_p N_A W}{D_n N_D L_p} + \frac{1}{2} \frac{W^2}{D_n \tau_b} \right) exp(\frac{V_{BE}}{V_T})$$

 $au_b$ : Baz bölgesinde elektronun ömrü

 $\boldsymbol{L_p}$ : Boşluklar için difüzyon uzunluğu

W: Baz bölgesinin genişliği

 $D_n$ : elektron için difüzyon sabiti

 $N_A$ :


 $N_D$ :

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$


Transistörlerde kollektör akımının baz akımına oranına ortak emiter kazancı (β)denir.


$$I_E = I_C + I_B$$

Bir ortak emiterli devrede giriş gerilimi base-emiter arasındaki gerilimdir. Giriş karakteristiği base akımının base-emiter arası gerilimle değişimini göstermektedir.




Ortam sıcaklığı arttıkça bir diyot elemanı daha düşük gerilimlerde iletime geçer. B-E arası bir diyot görünümünde olan BJT'nin sıcaklıkla değişimi aşağıdaki gibidir.







Karakteristiği çıkarmak için önce  $V_{BB}$  gerilimi belli bir değere ayarlanır. Böylece  $I_{B}$ , dolayısıyla  $I_{C}$  akımı sabit tutularak  $V_{CC}$  kaynağı ayarlanarak farklı  $V_{CE}$  gerilimlerinde akan  $I_{C}$  değerleri ölçülerek karakteristik çıkarılmış olur. Elde edilen bu eğri sadece o an geçerli olan base akımı içindir.




### EKLEM ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRÜN YAPISI





AET lerde amaç Drain-Source arasındaki akımın Gate-source arasına uygulanan gerilimle kontrol edilmesidir.

#### EKLEM ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRÜN YAPISI



n-Konallı Eklem

AET

II p-Kanallı Eklem


AET, npn (soldun

Sağa doğru) toboka


larından oluşur".

S V<sub>GS</sub> = 0 iken yapıya bir V<sub>DS</sub> gerilimi uygulanırsa kanal bölgesindeki çoğunluk taşıyıcıları elektronlar
Drain ucuna doğru hareket ederler Bu Drain ucundan source ucuna doğru bir akım demektir.
Buna I<sub>D</sub> Drain akımı denir.

#### EKLEM ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRÜN YAPISI Şimdi Gate ile Source ucu arasına



#### EKLEM ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRÜN YAPISI



Böylece  $V_{GS}$  ile  $V_P$  arasındaki ilişkiyle gösterilecek şekilde bir AET ün  $V_{GS}$  nin değerine bağlı olarak 3 kesimde çalışacağını söyleyebiliriz.

#### 1. Kesim Bölgesinde:

$$-V_{GS} = V_P \text{ ve } I_D = 0$$

#### 2. Triode Bölgede:

$$V_{DS} \leq V_{GS} - V_P$$

$$I_{D} = I_{DSS} \left[ 2 \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_{P}} \right) \left( \frac{V_{DS}}{-V_{P}} \right) - \left( \frac{V_{DS}}{V_{P}} \right)^{2} \right]$$

$$V_{DS} \ge V_{GS} - V_{P}$$

$$I_{D} = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_{P}} \right)^{2}$$

$$I_{DSS} = \frac{1}{2} k_{n} V_{P}^{2}$$
16

k ' hir cahit

2 çeşit MOSFET YAPILABİLİR


1.KANAL OLUŞTURMALI

n kanal oluşturmalı



2.KANAL AYARLAMALI

n kanal ayarlamalı




**MOSFET lerde Çalışma mantığı:** 

Source ile drain arasındaki akımın

Gate ile Source arasına uygulanan gerilimle kontrol edilebilmesidir. 17

## 1.KANAL OLUŞTURMALI


n kanal oluşturmalı



Source ile Drain arasına, işareti nasıl olursa olsun herhangi bir gerilim uygulandığında Source-kanal ve Drain-kanal eklemlerinden birisi mutlaka iletmeme yönünde gerilimlenmiş olur. Dolayısıyla Drain-Sorce arasında hiçbir akım akmayacaktır. Drainden Source a veya Source tan drain e doğru akım olusabilmesi için Drain ile source arasındaki kanal bölgesinin Drain ve source ile aynı tip yarıiletkene dönüştürülmesi gerekir. Şimdi yapıya işareti yandaki gibi olan V<sub>GS</sub> gerilimi uygulayalım:

18

# 1.KANAL OLUŞTURMALI n kanal oluşturmalı



Uygulanan V<sub>GS</sub> gerilimi; Bir taraftan Drain ile Source bölgelerinden elektronları kanal bölgesine çekecektir diğer yandan da kanal bölgesindeki boşlukları itecektir.


V<sub>GS</sub> gerilimi arttırılmaya devam edilirse kanal bölgesine daha çok elektron çekilecektir. V<sub>GS</sub>

Geriliminin V<sub>t</sub> gibi bir değerinde kanal bölgesindeki boşluklar tamamen boşaltılmış ve onların yerine elektronlar doldurulmuştur. Böylece Source ve drain arasında bunlarla aynı tip (n tip) bir kanal bölgesi oluşmuş olur.

Şimdi artık Drain ile Source arasına bir gerilim uygulanırsa Drain den source a doğru bir I<sub>D</sub> akımı oluşur.

# 1.KANAL OLUŞTURMALI n kanal oluşturmalı

 $V_{GS}$  nin  $V_{GS} \ge V_t$  gibi bir değeri için  $I_D$  akımının  $V_{DS}$  ile değişim grafiği



## 1.KANAL OLUŞTURMALI n kanal oluşturmalı

$$Triode B\"{o}lgede$$

$$I_D = k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2$$

L: Kanal bölgesinin uzunluğu

W: Kanal bölgesinin derinliği

 $k'_n$ : bir sabit

 $k'_n = \mu_n Cox$ 


 $\mu_n$ : mobilite (yük hareketlili**ğ**i)

Cox: oksit kapasitesi

## Doyum Bölgesinde

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$


# 2.KANAL AYARLAMALI n kanal ayarlamalı



Kanal ayarlamalı MOSFET lerde Drain ile Source arasında hali hazırda bir kanal vardır. Dolayısıyla  $V_{GS} = 0$ iken bile bir  $V_{DS}$  uygulandığında bir  $I_D$  akımı vardır.

**İşareti şekildeki gibi olan bir** V<sub>GS</sub> uygulandığında kanal bölgesinin çoğunluk taşıyıcıları (elektronlar) kanal bölgesinden uzaklaştırılşır ve böylece kanal bölgesinin direnci artar. Böylece I<sub>D</sub> akımı V<sub>GS</sub> ile kontrol edilmiş olur.

# 2.KANAL AYARLAMALI n kanal ayarlamalı



ÖRNEK:

Doyum bölgesinde çalışan kanal ayarlamalı MOSFET için yük hareketliliği 400cm²/Vs oksit kapasitesi Cox=40 nF/cm² kanal uzunluğu 0.5  $\mu$ m, kanal genişliği 3  $\mu$ m dir. Bu MOSFET ten geçen akımın sıfır olması için  $V_{GS}$  ne olmalıdır?  $V_{t}$  =3V.

Doyum Bölgesinde
$$I_D = rac{1}{2} k_n' rac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$I_D = \frac{\mu_n Cox}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$0 = \frac{400 \times 40 \times 10^{-9}}{2} \frac{3 \times 10^{-6}}{0.5 \times 10^{-6}} (V_{GS} - 3)^2$$

$$V_{GS} = 3V$$