Derge Doromondelii Jeriletleenlede Togryce Konsentrosyonui:
Dreji ve Dorom Jepanluğu

Driletkenlerin energi disterplerinin e-larla dolma dosslipini, geriletterlerin tevel ozellikleri belirler. Yariletterlede durum yopunlupum ve bu durumlarin e-larla izpal edilme clasilifini bilmek gorelen -

iletim bandinda enerji direylemin e-la dolması Fermi-Dirac dopilin ferksigen ile belirleir -


$$F(E,T) = \frac{1}{1 + enp(\frac{E - Ef}{kT})}$$

E: Belirli bir energi durumu

Ef: Fermi Energisi

T: Sicalelik

K: Boltzman sabitidir. (1,38.10-23 J/K)



$$F_{P}(E)=1-F_{n}(E)=1$$

$$enp(\frac{E-E_{F}}{kT})+1$$

$$F_{p}(E) = 1$$

$$1 + enp\left(\frac{E_{F}-E}{kT}\right)$$

Etkin Kutle:

Kristal iginde yekrli enerjiyi kazanan elektronlar,
Serbest elektronlar gibi ivmelenebilirler- Ancak kristal
igindeki bu e ların kütlesi , serbest elektronların kütlesinden
forlehdir. Bu durum elektronun etkin bütlesi (Me*)
olarak tanımlanır. Yoriiletbenlerde e lor igin (Mn*) olarak gösterilir.
Yoriiletkerlerda benzer bir durum bozluk igin de
tanımlanabilir. (Mp*) veya (Mh*).

Saf Ymiletkenlerde Yük Taşıyıcı Konsantrasyonu: (2 ve Fermi Seviyesinin Yeri:

Saf ypriletberlerde iletim bandındaki e-ların konsantrasyonu;

Ne: iletini bandındaki etkin durum yoğulluğudur.

$$Nc = 2 \left(\frac{2\pi m_1^* kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

Deliklerin valans bandındaki konsantrasyonu;

$$P = Nv exp\left(-\frac{E_F - Ev}{kT}\right)$$
 olarak tanımlanır.

Tine Nv: valous bandindaki ettin durum yopunlupudur.

Saf yoriletkenlerde elektronların ve deliklerin konsantrasyonlarının garpımı;

olarak ifade edilebilir.

Aynı ifade enerji durum yepunluğu ve fermi. fonksiyonu yordımıyla da ifade edilebilir.

Janiletkenlerde Enerji Durum Yopunlugui

6

Enerji durom yopoduju, her bir bantta kantane enerji seviyesi oldujumuve bu enerji seviyelerinin; ne kadarının eleletranlarla dolu oldujumu jösterir.

Bantlarda var olan buantuulu enerji düzeykrinin yopunluğu, (Everji durum yopunluğu)


île ifade edilir.

Ferni Dapilin ferksigerunun daj

$$f(\tilde{E}) = \frac{1}{e^{(\tilde{E}-\tilde{E}f)} + 1}$$

hadirlanisa





$$n_{i} = \int \left(D(E) = \frac{4\pi}{h^{3}} \left(2me^{*} \right) E^{1/2} \right) \times \left(f(E) = \frac{1}{e^{\left(\frac{E-Ef}{ET} \right)} + 1} \right) dE$$

Saf yoniletterlerde Fermi Energisinin Yeri:

Sof yoriletkenlede Femi Enerjisinin yeri, i letim bandındaki elektronlarla valans banttaki boşlukların konsontrasyen eşitliği (elektriksel nötr) sartından bolunur.

$$N = P$$
 $N = P$
 $N =$


$$\frac{N_{v}}{N_{c}} = enp\left(-\frac{E_{c}-E_{F}}{kT}\right)enp\left(\frac{E_{F}-E_{V}}{kT}\right)$$
 E_{F} celulinge

Bir önceki denklemden logaritma almarak;

vega

$$E_F = \frac{E_9}{2} + \frac{3}{4} kT \ln \frac{Mp^*}{Mn^*}$$
 olu

Formulder de anlagilacoji pibi, mutlak Sifirda; T>02° Ferni Erenji seviyesinin yeri, yasak bandın ortasıdır. Sicalelle arttıkça değisim gösterir.



Katkili Geriletberleide Tagiyici Konsontraggerui

Tek tip katkı yapıldığında;

Mapi i cinde n-tipinde tim katkı atomları (donor) iyonizedir.

Nd: malzemedeki donor yopunliqu

(eleletranterin sayisi) n & Nd (igonize dorior atomlari sayisi)

p-tipinde ise;

Na: maltenedelei akseption yopunlipu

(boşluk konsantrasyen) p > Na (iyonite abseptor atomori sayısı)

Hem donor, hem abseptor bathlari varsa;

Hanpisinin yopphlupu fortlaise a yener.

Dororles forter ise, gopoulule gibbasignoss n, a timbre p derir.

Akseptorler fatte ise, appointe juletagyeus p, attulile n dentr.

n-tipi baskinsa: n = Nd-Na

p-tipi baskinsa: p = Na -Nd

7 n.p ≈ n; 2 ≈ 1020 cm3 olur.

*
$$Na-Nd$$
 $)ni = p-tipi$ $\begin{cases} p-Na-Nd \\ n=ni^2/p \end{cases}$

Eger Na) Nd =)
$$p = Nq$$
 ve $n = ni^2/Na$ olur.

Katlerh JI. lede Ferni Enerji Seviyesinin Yeri!

Kellul y I lude Fermi Enj. Seugesmin geri

N'tipi 2 88/2

Ef = Ei + LT ln nno => n tipi isin

Ef = Ei - LT en ppo => p tipi 19

Koutkili Yanilettande Fermi Enerji Seyiyesinin Yeri! eigin; f(E) = 1 1+p(E-EF) boxheditain; $1-f(E)=1-\frac{1}{1+e^{\left(\frac{E-EF}{kT}\right)}}=\frac{e^{-\left(\frac{EF}{kT}-E\right)/kT}}{1+e^{-\left(\frac{EF}{kT}-E\right)/kT}}$ id). * E déperlik bandındaki boş elektren durunu, boşluk enerjisi; Ex-E portifif your Ex-E>> kTigin =) e-(Ex-E)/kT/((1 alur-1-flE)=e -(EF-E)/ET olur. * EF-E forks azaldikaa => EF-E yeine EF-EV bonur. P=Nve-(Fc-tv)/KT n.p=n;2=Nc.Nve KT = NcNve KT Ex = Esof + Exkathelar EF = Eq + 3 LT en (Mp*) + KT sinh (Nd-Na) Sinh 1 =) Ters sinis liperbolic ferbigender.