



# Manuel d'utilisation de l'ESP8266

Cher client,

Merci d'avoir acheté notre produit.

Veuillez observer les instructions ci-dessous avant la première utilisation :



## Connecter le module

Il est possible de programmer l'ESP8266 soit via le port série de votre Arduino, soit avec un adaptateur USB-TTL.

Les explications données ici sont dans le cas de l'utilisation d'un adaptateur TTL.

#### Table de correspondance :

ESP8266	Adaptateur TTL
RX	TX
TX	RX
GND	GND
GPIO0	GND
VCC	3,3V (alimentation externe)
RST	3,3V (alimentation externe)
CH_PD	3,3V (alimentation externe)




Attention : l'alimentation en 3,3V doit provenir d'une source externe (ne pas récupérer la tension donnée par l'adaptateur TTL).






## Installation du module

Ouvrez l'IDE Arduino, allez dans Fichier → Préférences ...



... et entrez l'URL « http://arduino.esp8266.com/stable/package\_esp8266com\_index.json » dans le champ URL de gestionnaire de cartes supplémentaires








Pour installer la carte, procédez comme ci-dessous :

#### Outils → Type de carte → Gestionnaire de carte



Dans le gestionnaire de cartes, recherchez « ESP8266 » et installez esp8266 :




#### La carte a bien été installée :







Le programme Arduino doit être paramétré pour le module ESP8266 :



Le module ESP8266 est maintenant prêt à être utilisé.

**Attention**: veillez à sélectionner le bon port (menu *Outils* → *Port*).








# Exemple de programme

Des exemples de programmes sont disponibles dans le menu *Fichier* → *Exemples* → *ESP8266*.

Le programme d'exemple BlinkWithoutDelay fait clignoter la LED bleue du module.



Pour transférer le programme dans le module ESP8266, débranchez l'alimentation électrique (VCC), assurez-vous que la broche GPIO0 est bien connectée au GND et rebranchez l'alimentation pour le redémarrer. Vous pouvez alors démarrer le transfert.







# GOTRONC ROBOTIQUE ET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Si vous rencontrez des problèmes, merci de nous contacter par courriel à :

sav@gotronic.fr



Coordonnées du fabricant :



service@joy-it.net

+49 (0)2845 9360 - 50