

Arbeitsschutz und Nutzerschutz an der Universität Ulm

ARBEITEN MIT ALTER KÜNSTLICHER MINERALFASER

NACH TRGS 521 (NEU MAI 2026)

Diese Handlungsanweisung gilt für Arbeiten mit **alter künstlicher Mineralfaser (alte KMF)**. Steinwolle oder Glaswolle ist in den Gebäuden der Universität Ulm als Dämmung bzw. Isolierung auf Deckenplatten, in Systemwänden, in Trockenbauwänden, um Rohrleitungen, um oder in Lüftungskanälen, etc. verbaut.

Die **Handlungsanweisung** bezieht sich auf Instandhaltungsarbeiten und Arbeiten im Bauunterhalt, also **Arbeiten im laufenden Betrieb**.

Bei den Arbeiten ist einzuhalten:

!! der **Arbeitsschutz für Beschäftigte**

!! der **Nutzerschutz für alle Personen im Gebäude**

GUT ZU WISSEN

Alte KMF

- wurde bis Mai 2000 eingebaut
- ist als Gefahrstoff eingestuft
- ist wahrscheinlich krebserzeugend
- fördert Entzündungen der Atemwege
- ist hautreizend

Die Freisetzung von KMF-Fasern gefährdet die Gesundheit der Studierenden, der Mitarbeitenden und die Besucher der Universität und die Mitarbeitenden der anderen Gewerke.

Das bedeutet für die Mitarbeiter vor Ort bei der Ausführung der Arbeiten

A: Es muss immer verhindert werden, dass KMF-Fasern freigesetzt werden.

B: Es muss sicher sein, dass Büros, Labore, Aufenthaltsräume, Flure nicht verunreinigt werden

C: Grundlage der Arbeiten sind die Regelungen der TRGS 521.

D: An der Universität Ulm werden Arbeiten mit alter KMF der Expositions-kategorie 3 zugeordnet.

E: Alle hier beschriebenen Maßnahmen entsprechen dieser Einstufung

Vorausgesetzt wird:

- **Verantwortlicher vor Ort muss Kenntnisse über die TRGS 521 haben**
- Gefährdungsbeurteilung muss vorliegen
- Betriebsanweisung für die Beschäftigten muss vorliegen
- Unterweisung der Beschäftigten muss vorliegen

GUT ZU WISSEN

Halten Sie diese Unterlagen in einem Ordner auf der Baustelle parat.

Diese Handlungsanweisung soll nicht fehlen.

Vergessen Sie nicht den Ausdruck der TRGS 521

4 – Stufen – Schutz

Stufe 1: Vorbereitung der Arbeiten

- Im Raum dürfen sich keine Nutzer aufhalten
- Direkter Arbeitsbereich weiträumig mit Folie auslegen, um Fasern aufzufangen
- Für Durchlüftung des Arbeitsbereiches sorgen oder Luftreiniger verwenden
- Staubsauger der Staubklasse H bereitstellen

Stufe 2: Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

- FFP3-Maske mit Ausatemventil verwenden (Einweg!)
- Schutzhandschuhe tragen
- in engen, schlecht durchlüfteten Räumen: Schutzbrille verwenden
- atmungsaktiver Schutzanzug Typ 5 tragen (Einweg!)

Stufe 3: Durchführung der Arbeiten

- Mineralwolle staubarm ausbauen
- Mineralwolle leicht befeuchten - drucklos
- Mineralwolle nicht fallen lassen
- Mineralwolle sofort in BigBags verpacken
- Bereich oft und nach Abschluss richtig absaugen

PROFI

Es werden nur **Staubsauger** verwendet mit **Staubklasse H**

Der **Staubsauger** ist auch immer zu reinigen.

Nur saubere Geräte gehen in die Gebäude.

Die **Filter** sind nach Arbeitsende zu prüfen und zu reinigen oder zu erneuern.

Stufe 4: Abschluss der Arbeiten

- geöffnete Bereiche nach Arbeitsende mit Folie schließen
- nach der Arbeit PSA verpacken und entsorgen
- Haut nach der Arbeit mit Wasser reinigen – fettende Creme schadet nicht

Wichtige Informationen für Sie

- Tätigkeiten müssen im Gefahrstoffverzeichnis des Betriebes erfasst sein
- Beschäftigte werden in ein Expositionsverzeichnis eingetragen
- Regelmäßige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung für alle Mitarbeiter - Fristen
- Technische Maßnahmen, wie der Industriestaubsauger mit Staubklasse H müssen regelmäßig auf Wirksamkeit geprüft und gewartet werden
- Die Staubsauger und alle anderen Elektrischen Geräte, die Sie in der Universität Ulm einsetzen, sind nach DGUV V3 geprüft.