

Arbeitsschutz und Nutzerschutz an der Universität Ulm

RÜCKBAU VON ALTEN DECKENPLATTEN (WILHELMI)

Diese Handlungsanweisung gilt für den Rückbau von alten Wilhelmi-Decken-Platten. Es ist davon auszugehen, dass diese mit **PCB** belastet sind und dass auf den Deckenplatten **alte Mineralwolle (Alte KMF)** aufliegt.

Die **Handlungsanweisung** bezieht sich auf Instandhaltungsarbeiten und Arbeiten im Bauunterhalt, also **Arbeiten im laufenden Betrieb**.

Neben dem **Arbeitsschutz für Beschäftigte** muss hier auch der **Nutzerschutz für andere Personen im Gebäude** berücksichtigt werden. Das bedeutet: Auch wenn Bauarbeiten nur abschnittsweise stattfinden, muss verhindert werden, dass Fasern in Bereiche gelangen, in denen sich Studierende, Mitarbeitende oder andere Personen aufhalten.

Das bedeutet für die Mitarbeiter vor Ort bei der Ausführung der Arbeiten

A: Es muss immer verhindert werden, dass KMF-Fasern freigesetzt werden.

B: Es muss sicher sein, dass Büros, Labore, Aufenthaltsräume, Flure nicht verunreinigt werden

C: Grundlage der Arbeiten sind die Regelungen der TRGS 521.

D: An der Universität Ulm werden Arbeiten mit alter KMF der Expositions-kategorie 3 zugeordnet.

E: Alle hier beschriebenen Maßnahmen entsprechen dieser Einstufung

Vorausgesetzt wird:

- **Verantwortlicher vor Ort muss Kenntnisse über die TRGS 521 haben**
- Gefährdungsbeurteilung muss vorliegen
- Betriebsanweisung für die Beschäftigten muss vorliegen
- Unterweisung der Beschäftigten muss vorliegen

4 – Stufen – Schutz

Stufe 1: Vorbereitung der Arbeiten

- Im Raum dürfen sich keine Nutzer aufhalten
- Direkter Arbeitsbereich weiträumig mit Folie auslegen, um Fasern aufzufangen
- Für Durchlüftung des Arbeitsbereiches sorgen oder Luftreiniger verwenden
- Staubsauger der Staubklasse H bereitstellen

Stufe 2: Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

- FFP3-Maske mit Ausatemventil verwenden (Einweg!)
- Schutzhandschuhe tragen
- Schutzbrille verwenden
- atmungsaktiver Schutzanzug Typ 5 tragen (Einweg!)

PROFI

Es werden nur **Staubsauger** verwendet mit **Staubklasse H**

Der **Staubsauger** ist auch immer zu reinigen.

Nur saubere Geräte gehen in die Gebäude.

Die **Filter** sind nach Arbeitsende zu prüfen und zu reinigen oder zu erneuern.

Stufe 3: Durchführung der Arbeiten

- Deckenplatten sofort separat verpacken und als PCB-haltigen Abfall der Entsorgung bzw. dem Zwischenlager zuführen
- Mineralwolle, soweit erreichbar, staubarm ausbauen, nicht fallen lassen und sofort in BigBags verpacken
- soweit erreichbar, verbleibende Deckenplatten und angrenzende Bereiche mit Staubsauger Staubklasse H absaugen, damit nachfolgende Arbeiten möglichst ohne Kontakt zur KMF stattfinden
- Bereich oft und nach Abschluss richtig absaugen

Stufe 4: Abschluss der Arbeiten

- Geöffnete Bereiche an Wand / Decke nach Arbeitsende mit Folie schließen
- Abschlussreinigung: Die Reinigung ist beendet, wenn kein Staub mehr sichtbar ist. Dies ist über eine Sichtprüfung von Bauleiter der ausführenden Firma und des Auftraggebers zu kontrollieren (Abnahmeprotokoll). Freimessungen sind nicht erforderlich.
- Nach der Arbeit PSA verpacken und entsorgen
- Haut nach der Arbeit mit Wasser reinigen – fettende Creme schadet nicht

Weitere Punkte

- vor Beginn der Arbeiten ist eine **Gefährdungsbeurteilung** erforderlich
- Beschäftigte müssen **unterwiesen werden**
- Tätigkeiten müssen im **Gefahrstoffverzeichnis** des Betriebes erfasst sein
- Beschäftigte werden in ein **Expositionsverzeichnis** aufgenommen
- **arbeitsmedizinische Vorsorge** ist anzubieten (G 26 „Atemschutzgeräte“)
- Technische Maßnahmen, wie der Industriestaubsauger mit Staubklasse H müssen regelmäßig auf Wirksamkeit geprüft und gewartet werden
- Die Staubsauger und alle anderen elektrischen Geräte, die Sie in der Universität Ulm einsetzen, sind nach DGUV V3 geprüft.