

### ชุดข้อมูลกระบวนการชุบทองแดง

CopperBrite 900 • Cyanide Copper • NCC 204 Non-Cyanide Alkaline Copper •

#### CopperBrite 900

Process Information / ข้อมูลกระบวนการ การชุบทองแดงกรด (Acid Copper Plating) คือกระบวนการชุบด้วยสารละลายที่มีฤทธิ์กรด (pH < 7) เพื่อสร้างผิวทองแดงที่ หนา เรียบ และเงางาม แตกต่างจากทองแดงด่างที่เน้นเป็นชั้น รองพื้น (Strike/Undercoat)

กระบวนการนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานตกแต่งและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพราะให้ความ มันวาวสูง ปรับผิวให้เรียบเนียน และสร้างความหนาได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตามบนเหล็ก/สังกะสี/ อะลูมิเนียม ต้องมีชั้นรองพื้นด่างก่อนเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการกัดกร่อนและการยึดเกาะไม่ดี

### Products & Equipment / ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์

- ยาเงา: CopperBrite 900MU (make-up), 900A, 900B
- ถังชุบ: เหล็กเคลือบ PP/PVC (PP or PVC-lined steel tank)
- แอโนด: แผ่นทองแดงกรด (ควรเกิดฟิล์มดำเสถียร) ใส่ถุงผ้า
- การทำความเย็น: จำเป็น เพื่อคงอุณหภูมิช่วงกำหนด
- การกรอง: ต่อเนื่อง 1–5 เท่าปริมาตรถังน้ำยาต่อชั่วโมง (ตัวกรองทนกรด)
- การกวน: อากาศ + โยกงานเพิ่มเติม
- ระบบดูดไอ: ควรมี

## Working Data / เงื่อนไขการทำงาน

พารามิเตอร์	ค่า	หน่วย/หมายเหตุ
ไฟฟ้ากระแสตรง	1.5 – 6	V
(Voltage)	1.5 - 0	V
กระแสที่แอโนด (Rack)	1.0 – 6.0	A/dm²
กระแสที่แอโนด	0.5 – 1.0	A/dm²
(Barrel)	0.5 - 1.0	Arum



กระแสที่ชิ้นงาน	0.5 – 2.5	A/dm²
อุณหภูมิ	20 – 30	°C
рН	< 1.0	-

## Bath Makeup / ค่าน้ำยา (Setpoint / Range)

องค์ประกอบ	ค่าแนะนำ	ช่วง	หน่วย
คอปเปอร์ซัลเฟต	220	190-240	g/L
กรดซัลฟูริก (Lab	70	70-90	a/l
grade)	70	70-90	g/L
คลอไรด์	100	70–120	mg/L
CopperBrite 900MU	8.0	6.0-10.0	mL/L
CopperBrite 900A	0.5	0.6-0.8	mL/L
CopperBrite 900B	0.4	0.3-0.6	mL/L

## Analytical Targets / ค่าการวิเคราะห์

รายการ	ค่าแนะนำ	ช่วง	หน่วย
ทองแดง (Cu)	55	50-60	g/L
กรดซัลฟูริก	70	70-90	g/L
คลอไรด์	100	90–110	mg/L

## Mixing Procedure / ขั้นตอนการผสม

- 1. เติมน้ำกลั่น ~50% ของปริมาตรถังน้ำยาลงถังสะอาด
- 2. เติมถ่านกัมมันต์ 2 g/L กวนต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง
- 3. กรองลงถังชุบ แล้วเติมกรดซัลฟูริกและคลอไรด์
- 4. เติมน้ำกลั่นถึง ~90% และรอเย็นถึงอุณหภูมิใช้งาน
- 5. ทำดัมมี่ 2–3 ชั่วโมงที่ 1 A/dm²
- 6. เติม CopperBrite 900MU, 900A, 900B คนให้เข้ากัน
- 7. เติมน้ำให้ครบปริมาตร
- 8. ปรับคลอไรด์ให้ฟิล์มดำบนแอโนดเสถียร



### Control Notes / หมายเหตุการควบคุม

- ทองแดง: คุมด้วยการวิเคราะห์และการละลายของแอโนด เติม CuSO<sub>4</sub> ที่ละลายน้ำและผ่านคาร์บอนฟิลเตอร์ถ้าจำเป็น
- คลอไรด์: ต่ำหรือสูงเกินไปลดความเงา (เพิ่ม 1 mg/L ด้วย NaCl 1.65 g/1000 L)
- กรดซัลฟูริก: อยู่ในช่วง แต่อย่าเกิน 90 g/L (เพิ่ม 1 g/L ด้วยกรด 1 kg/1000 L หรือ ~543 mL/1000 L)

Replenishment / การปรับเติม (ต่อ 10,000 AH)

รายการ	ปริมาณแนะนำ	ช่วง	หมายเหตุ
CopperBrite 900MU	1.0 L	0.5-1.5 L	ปรับตาม drag-out หรืออัตราเติม CuSO <sub>4</sub>
CopperBrite 900A	1.0 L	0.5-1.0 L	
CopperBrite 900B	0.6 L	0.3-1.0 L	

ทุกๆ 100 กิโลกรัม Copper sulfate∙5H₂O เติม 5 L CopperBrite 900MU (หรือทุก ๆ 20 kg เติม 1 L 900MU) อัตราการใช้ขึ้นกับ drag-out, เงื่อนไขเดินงาน และระดับความเงา



### Cyanide Copper

น้ำยาชุบทองแดงด่าง ทองแดงด่างชนิดเงาสำหรับเหล็ก ทองเหลือง ซิงค์ฉีด ให้ผิวเรียบสม่ำเสมอ ทนการสึกกร่อน คุมง่าย และไม่ต้องกระตุ้นผิวก่อนทองแดงรองพื้นก่อนนิกเกิล

# Potassium Bath / ถังน้ำยาโพแทสเซียม (Makeup)

องค์ประกอบ	ความเข้มข้น	หน่วย
คอปเปอร์ไซยาไนด์	75	g/L
โพแทสเซียมไซยาไนด์	127	g/L
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์	30	g/L

## Operating Data / ข้อมูลการทำงาน

พารามิเตอร์	ค่า	หน่วย/หมายเหตุ
โลหะคอปเปอร์ (as Cu)	37.5-60	g/L
ฟรี KCN	15-23	g/L
อุณหภูมิ	60-82	°C
การกวน	เป่าลมหรือขยับชิ้นงาน	
การกรอง	จำเป็น	
แรงดัน	1-3	V

# Sodium Bath / ถังน้ำยาโซเดียม (Makeup)

องค์ประกอบ	ความเข้มข้น	หน่วย
คอปเปอร์ไซยาไนด์	52.5	g/L
โซเดียมไซยาไนด์	82.5	g/L
โซเดียมไฮดรอกไซด์	30	g/L



# Makeup Procedure / การเตรียมน้ำยาชุบ

- 1. เติมน้ำกลั่นครึ่งถัง อุ่นถึง ~49 °C
- 2. ละลาย NaOH และ NaCN ตามปริมาณ
- 3. เติม CuCN กวนจนละลายหมด
- 4. เติมน้ำให้ได้ ~3/4 ปริมาตร
- 5. เติมผงกรองดำ รักษาอุณหภูมิ คนนาน 2 ชม. แล้วปิดฮีตเตอร์
- 6. กรองจนสารละลายใส (ไม่มีผงกรองหลงเหลือ)
- 7. เติมน้ำครบปริมาตร
- 8. อุ่นถึงอุณหภูมิทำงาน ดัมมี่ที่ 0.5 A/dm² นาน 4–6 ชม. พร้อมกวน



#### NCC 204 — Non-Cyanide Alkaline Copper

กระบวนการชุบทองแดงด่างปลอดไซยาไนด์ (สำหรับ Zn-alloy, เหล็ก, ทองแดง, ทองเหลือง) ผิวเรียบ เม็ดละเอียด ครอบคลุมดี ชุบเร็ว ช่วงกระแสกว้าง ควบคุมง่าย ทนสิ่งเจือปน ใช้ได้ทั้ง Rack/Barrel และแปลงจากระบบไซยาไนด์เดิมได้.

### วัตถุประสงค์และหลักการ

- แทนที่ทองแดงด่างไซยาไนด์ ลดความเสี่ยงสุขภาพ/สิ่งแวดล้อม ง่ายต่อการบำบัดน้ำเสีย
- ยับยั้งปฏิกิริยาแทนที่บนเหล็ก/สังกะสี สร้างชั้นรองพื้นทองแดงที่ยึดเกาะแน่นและสม่ำเสมอ

### Chemistry & Operating Window / ส่วนประกอบและช่วงควบคุม

สารเคมี / พารามิเตอร์	ช่วง	ค่าที่เหมาะสม	หน่วย/หมายเหตุ
NCC 204 (P) Copper Salt	20-40	30	g/L
NCC 204 (D) Complexor	100–200	150	g/L
KOH (สำหรับเหล็ก)	3–12	10	g/L
KOH (สำหรับสังกะสี)	5	_	g/L
NCC 204 (L) Brightener	1–4	2	mL/L
NCC 204 (M) Complexing Agent	30-60	50	mL/L
อุณหภูมิ	45-55	45	°C
ความหนาแน่นกระแส	0.5-4.0	0.5-4.0	A/dm²
แรงดันไฟฟ้า	2-6	2–6	V
แอโนด	_	Cu ETP OFHC	ทองแดงปราศจากออกซิเจน
การกรอง	ต่อเนื่อง	แนะนำ	
การกวน	เชิงกลกลับทิศ	แนะนำ	



# อุปกรณ์ที่แนะนำ

- ถัง: เหล็กอ่อนบุ PVC/PP/PTFE หรือวัสดุเทียบเท่า
- คุมอุณหภูมิ: ฮีตเตอร์/คูลเลอร์ (กราไฟท์/ไทเทเนียม/PP/PTFE)
- การขยับชิ้นงาน: ลม/กลไก 25–30 ครั้ง/รอบ ระยะชัก ~60 มม.
- กรองต่อเนื่อง ~4 เท่าปริมาตร/ชม. หลีกเลี่ยงอากาศเข้าปั๊ม

#### หน้าที่ขององค์ประกอบ

- NCC 204 (P): แหล่ง Cu²+ และความนำไฟฟ้า ปรับความหนาและการคลุมผิว
- NCC 204 (M): ช่วยละลายแอโนด ให้ผิวเรียบเม็ดละเอียด (~500 mL/KAH)
- NCC 204 (L): เพิ่มความเงางาม (~300 mL/KAH) เติมมากไปอาจลดความเร็วชุบ/เสี่ยงหมอง

## Troubleshooting / การแก้ไขปัญหา

อาการ	แนวทางแก้ไขแนะนำ
ความเงาไม่พอ	เติม NCC 204 (P); เพิ่มพื้นที่แอโนด
ไม่มีเงาที่ LCD	เติม NCC 204 (D); เติม NCC 204 (L) และ (M)
ผิวหยาบ ไม่เงา	เติม (L) และ (M); เติม (P); คาร์บอนทรีต + Dummy
Copper Salt หมดเร็ว	เพิ่มพื้นที่แอโนด; ปรับ pH/complexor ให้เหมาะสม
รอย/รูพรุน	เติม (L) และ (M); ปรับ Cu ด้วย (D); กรอง + Dummy
ประสิทธิภาพกระแสต่ำ	ปรับ (D); เติม (P); คาร์บอนทรีตลดสิ่งเจือปน