BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİS DALI



MİKRODENETLEYİCİLER DERSİ DERS NOTLARI

2013

Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen


Günümüzde elektronik teknolojideki gelişmeler bilgisayar ve elektronik cihazların gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu gelişmelerin paralelinde mikrodenetleyiciler de gelişmiştir. Mikrodenetleyicilerin bu gelişmesi birçok endüstriyel amaçlar için kullanılmasına yol açmıştır. Hayatımızın hemen hemen her kesiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar çevremizdeki bir değişim ölçülmesi ya da bir cihazın otomatik kontrolü olarak sıkça karşımıza çıkmaktadır



1.1. PIC 16F877 Mikrodenetleyicisi

Mikrodenetleyicilerin kullanımı yaygınlaştıkça Atmel, Philips, Renasas, NEC, Microchip gibi firmalar mikrodenetleyici üretmeye başlamışlardır. Bu firmalardan Microchip, 1990 yılında itibaren 8-bit'lik mimari üzerine yaptığı özel donanım eklentileri ile günümüzde onlarca çeşit mikro denetleyici üretmektedir.8 bit mikrodenetleyiciler 8-bit veri yolu, 16-bitlik mikrodenetleyiciler ise 16-bitlik veri yolunu kullanılırlar [1].

PIC 16F87x serisi PIC 16CXX ailesinin özelliklerini taşır. PIC-16CXX de Harvardmimarisi kullanılmıştır. Veri yolu 8 bit genişliğindedir. Program belleğine program yolu yada adres yolu(program bus /addressbus) denilen 13 bit genişliğindeki diğer bir yolla erişilir. PIC 16C87X de komut kodları(opcode), 14 bittir. 14 bitlik program beleğinde her bir adresi, bir komut koduna karşılık gelir[1].Her komuta bir çevrim süresinde (saykıl, cycle) erişilir ve komut yazmacına yüklenir. Dallanma komutları dışındaki bütün komutlar, aynı çevrim süresinde çalıştırılırlar [1].



Şekil : PIC16F877 nin Harvard Mimarisi



Komut seti: genel olarak picmcu için 35 komut bulunmaktadır.

Komut Yazılımı			Çevrim	14-bitl	14-bitlik Opcode		
		Komut Tanımlaması	Süresi	MSb	LSb	Etkisi	
		BYTE Yönlendi	rmeli Ko	mutlar			
ADDWF	f, d	Wille f 'yi topla	ı ıııcıı ko	00 0111	dfff ffff	C,DC,Z	
ANDWF	f, d	Wille f 'yl AND 'le	i	00 0101	dfff ffff	Z	
CLRE	f	f 'yl sil	1	00 0001	Ifff ffff	7	
CLRW		W 'yı sil	1	00 0001	Оххх хххх	Z	
COMF	f, d	f 'nin tersini al	1	00 1001	dfff ffff	Z	
DECF	I, d	f 'yi bir azall	1	00 0011	1111 111b	Z	
DECFSZ	f, d	f 'yi bir azalt, f = 0 ise bir komut atla	1 (2)	00 1011	dfff ffff		
INCF	f, d	f 'yl blr arttir	1	00 1010	dfff ffff	7	
INCFS7	f, d	f 'yl bir arttır, f = 0 ise bir komut atla	1 (2)	00 1111	dfff ffff		
TORWE	f, d	W ile f 'yi XOR 'la	1	00 0100	dfff ffff	Z	
MOVE	f, d	f 'yi taşı	1	00 1000	dfff ffff		
MOVWI	f	W 'yı f'ye taşı (W → f)	1	00 0000	lfff ffff		
NOP		İşlem yapma	1	00 0000	0xx0 0000		
RLF	f, d	f 'yi birer bit sola döndür	1	00 1101	dfff ffff	C	
RRF	f, d	f 'yı birer bit sağa döndür	1	00 1100	dfff ffff	С	
SUBWF	f, d	f 'den W 'yı çıkart	1	00 0010	dfff ffff	C,DC,Z	
SWAPE	f, d	f 'nın dörtlü bitlerinin yerini değiştir	1	00 1110	dfff ffff		
XORWF	f, d	Wile f'yi XOR'la	1	00 0110	allı illi	Z	
		BIT Yönlendir	meli Kon	nutlar		_	
BCF	ſ, b	f 'nin b. bitini sil	1	01 00bb	PILL LLLL		
BSF	f, b	f 'nin b. bitini bir yap	1	01 01bb	bfff ffff		
BTFSC	f, b	f 'nin b. biti "0" ise bir komut atla	1(2)	01 10bb	bfff ffff		
BIFSS	f, b	f 'nin b. biti "1" ise bir komut atla	1(2)	01 11bb	bfff ffff		
		Literal ve Kon					
ADDLW	k	k'yı W'ya ekle	1	11 111x kkkl		C,DC,Z	
ANDLW	k	k'yı W ile AND 'le	1	11 1001	kkkk kkkk	Z	
CALL	k	k alt programını çağır	2	10 0kkk kkkl			
CLRWDT		WDT yi sil	1	00 0000	0110 0100	TO, PD	
GOTO	k	k adresine git	2	10 1kkk kkk	k kkkk		
TORLW	k	k ile W 'yı OR <mark>'l</mark> a	1	11 1000 kkk			
MOVLW	k	k 'yı W 'ya taşı	1	11 00xx kkk			
RETFIE		Kesmeden geri dön	2	00 0000 000			
RETLW	k	k 'yı W 'ya yükle ve geri dön	2	11 01xx kkk			
RETURN		Alt programdan geri dön	2	00 0000 000			
SLEEP		Uyku moduna geç	1	00 0000 011	10 0011	TO , PD	
SUBLW	k	W'yı k'dan çıkart	1	11 110x kkk	k kkkk	C,DC,Z	
XORLW	k	k ile W 'yı XOR 'l a	1	11 1010 kkk	ck kkkk		

Sembol Tanımlamaları:

- $f \rightarrow \text{Register File Adress: kayıtçı adı veya adresi (0x00 ile 0x7F)}$
- w → Akümülatör, çalışma kayıtçısı
- b → Bit tanımlayıcısı; 8 bitlik kayıtçının 0~7 arasındaki bir biti veya etiket
 (EQU komutu ile adresi tanımlanmış olması gerekir)
- d → Destination : Gönderilecek yer; komutun çalıştırılmasından sonra sonucun nereye yazılacağını belirler.
 - d = 0 → W kayıtçısına, d = 1 → dosya kayıtçısına
- \mathbf{k} → Sabit bir sayı (0x0C veya 0C_H, 00001100_B, 10_D) veya adres etiketi
- x → "0" yada "1" önemli değil
- TO→ Zaman aşımı biti (Time-out bit)
- PD→ Güç kesimi biti (Power-down)

Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen

	 		L and aven access		Bilişim Teknolojileri Ögretmen
000		GOTO BASLA	ORG 0X00 GOTO BASLA	BAŞLANGIÇ SATIRI	00 KONUMANA GOTO BASLA YAZ
001	1	GOTO KESME1		KESME SATIRLARI	01 KONUMANA GOTO KESME1 YAZ
002		GOTO KESME2			02 KONUMANA GOTO KESME2 YAZ
003		GOTO KESME3	ORG 0X01 GOTO KESME1		03 KONUMANA GOTO KESME3 YAZ
			ORG 0X02 GOTO KESME2	DEĞİŞKEN	03 NUMARALI ADRESİ STATUS OLARAK KULLANACAM
			ORG 0X03 GOTO KESME3 STATUS EQU H'03'	TANILAMA YERİ	05 NUMARALI ADRESİ PORTA OLARAK KULLANACAM
004		BSF STATUS,5	PORTA EQU H'05'	HAZIRLIK	BANK1 GEÇ
005		CLFR PORTA	BSF STATUS,5	İŞLEMLERİ	PORTA BELLEK GÖZÜNÜ TEMİZLE(ÇIKIŞ
006		BCF STATUS,5	CLRF TRISA;		YAP) BANKO GEÇ
			DOE CTATUS E		
			BCF STATUS,5	BAŞLANGIÇ	
007		CLRF PORTA	CLRF PORTA	İŞLEMLERİ	PORTA ÇIKIŞLARINI SIFIR YAP
008	BASLA		BASLA	ANA	
009			DAJLA	PROGRAM	
010				BLOĞU	
011		GOTO BASLA	GOTO		
012			BASLA		
013	KESME1			KESME1 ALT	
014				PROGRAMI	
015		RETFIE	KESME1		
016					
			RETFIE		
017	KESME2			KESME2 ALT	
018			KESME2	PROGRAMI	
019		RETFIE			
			RETFIE		
020	KESME3				
021				KESME3 ALT	
022		RETFIE	KESME3	PROGRAMI	
023		END	RETFIE	PROGRAM SONU	
			END		
3FF					

Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen

16f84 mcu da genel ve özel amaçlı registerler bulunmaktadır. Bunlar porta, status ve kullanıcının kullanmak için tanımladığı kaydedicilerdir.

Bunlar bank0 yada bank1 de olabilir. Ama kullanıcının kullanımına açık kullanılan bellek gözleri her iki bankta da olsak erişebiliriz.

Kaydediciler üzerinde işlem yapmak için status kaydedicisi üzerinden bank değiştirmek gerekecektir.

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R-1	R-1	R/W-x	R/W-x	R/W-x
IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	С
bit 7							bit 0


BSF STATUS,5 ;bank 1 e geçiş yapıldı
CLRF TRISB ;b portu çıkış yapıldı
MOVLW H'FF' ;
MOVWF TRISA ;a portu giriş yapıldı
BCF STATUS,5 ;tekrar bank sıfıra geçildi.

RP1:RP0	Bank
00	0
01	1
10	2
11	3

Kayıtçı Adresi	BANKO Kayıtçı adı	Kayıtçı Adresi	BANK1 Kayıtçı adı
00 _H	INDF	80 _H	INDF
01 _H	TMR0	81 _H	OPTION
02 _H	PCL	82 _H	PCL
03 _H	STATUS	83 _H	STATUS
04 _H	FSR	84 _H	FSR
05 _H	PORTA	85 _H	TRISA
06 _H	PORTB	86 _H	TRISB
07 _H	PORTC	87 _H	TRISC
08 _H	EEDATA	88 _H	EECON1
09 _H	EEADR	89 _H	EECON2
0A _H	PCLATH	8A _H	PCLATH
0B _H	INTCON	8B _H	INTCON
0C _H	(GPR)	8C _H	(GPR)
7F _H		FF _H	

1-bütün b portuna bağlı bütün ledleri yakma programı

```
LIST
       P=16F84;***
STATUS EQU
PORTA EQU
              H'05'
PORTB EQU
              H'06'
                      H'85'
TRISA
              EQU
TRISB
              EQU
                      H'86'
              CLRF
                      PORTB
                      PORTA
               CLRF
               BSF
                             STATUS,5
                                            ;bank 1 e geçiş yapıldı
              CLRF
                             TRISB
                                            ;b portu çıkış yapıldı
                             H'FF'
              MOVLW
              MOVWF
                             TRISA
                                            ;a portu giriş yapıldı
              BCF
                             STATUS,5
               MOVLW
                             H'FF'
                                            ; bütün b portuna bağlı ledler yanar
              MOVWF
                             PORTB
              END
```





Bit düzeyinde işlem yapmak için BSF veya BCF komutları ile bir bitlik alanı 1 ya da 0 yapmada kullanılır. Aşağıda bunla ilgili kullanılar komutlar verilmiştir.

BSF	STATUS,5	;bank 1 e geçiş yapıldı
BCF	STATUS,5	;bank0 a geçilir
BSF	PORTA,2	; a portunun 2 numaralı bacağına bağlı led yanar

Not	
MOVLW B'000000 10'	
MOVWF PORTA	
YADA	
MOVLW H'02' kullanılabilir.	
MOVWF PORTA	

2- a portuna bağlı bir led yakma





bit düzeyinde işlem yapma hakkında bilgi verilecek

3- b portuna bağlı led 2 ledi yakan program

```
LIST
STATUS EQU
            H'03'
PORTA EQU
            H'05'
            H'06'
PORTB EQU
                  H'85'
TRISA
            EQU
TRISB
                  H'86'
            EQU
            CLRF
                  PORTB
            CLRF
                  PORTA
            BSF
                        STATUS,5
                                    ;bank 1 e geçiş yapıldı
            CLRF
                        TRISB
                                     ;b portu çıkış yapıldı
                        H'FF'
            MOVLW
            MOVWF
                        TRISA
                                     ;a portu giriş yapıldı
                        STATUS,5
            BCF
                ***********
            BSF
                        PORTB,2
                                     ;portb 2 numaralı bacağına bağlı led yakan progr.
                                     ;portb 1 numaralı bacağına bağlı led yakan progr.
            BSF
                        PORTB,1
Bunun yerine yazılabilecek kod parçası
                   B'00000110'
          MOVLW
                   PORTB
          MOVWF
```

END

NOT
PROGRAMLARDA END KOMUTUNA PROGRAM VARDIĞINDA PROGRAM DURACAKTIR. GENEL
OLARAK END KOMUTUNA GÖNDERİLMEZ
BUNUN İÇİN :
SON
GOTO SON
END
KOMUTU YAZILIR. YADA PROGRAM TEKRAR BAŞTAN ÇALIŞMASI İÇİN
BASLA
BASLA
Ana progra satırları
And progra sactifian
GOTO BASLA
END
BUNDAN SONRA YAZILACAK PROGRAMLARDA BU KOD BLOKLARI KULLANILACAKTIR!!

Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen

Bit düzeyinde işlemler sadece BSF ve BCF komutları ile olmaz. Bir bitlik bilginin 1 ya da 0 olup olmadığını test etmek için kullanılan komutlar bulunmaktadır. Bir bitlik bilginin 1 mi diye test eden komut BTFSS ve 0 mı diye kontrol eden komut BTFSC dir. Bu komutların test ettiği bilgi doğruysa bir satıt atlar ve devam eder. Örneğin aşağıda görülmektedir.

BT1 BTFSS PORTA,2 ; portanın 2 numaralı bacağına bağlı butona basılmışsa potb,3 'e 5 volt ver

GOTO BT1


BSF PORTB,3 ;portb 3 numaralı bacağına bağlı led yak

Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen


4- a portunun 2 numaralı bacağına bağlı bir buton yardımı ile b portunun 3 numaralı bacağına bağlı bir led yakma programı

```
LIST
       P=16F84;****
STATUS EQU
               H'03'
               H'05'
PORTA EQU
PORTB EQU
               H'06'
                      H'85'
TRISA
               EQU
                      H'86'
TRISB
               EQU
               CLRF
                      PORTB
               CLRF
                      PORTA
               BSF
                              STATUS,5
                                             ;bank 1 e geçiş yapıldı
               CLRF
                                             ;b portu çıkış yapıldı
                              TRISB
                              H'FF'
               MOVLW
               MOVWF
                              TRISA
                                             ;a portu giriş yapıldı
               BCF
                              STATUS,5
BASLA
                              PORTA,2
                                             ; portanın 2 numaralı bacağına bağlı butona basılmışsa potb,3
BT1
               BTFSS
'e 5 volt ver
                              BT1
               GOTO
BSF
               PORTB,3
                              ;portb 3 numaralı bacağına bağlı led yak
               GOTO BASLA
```



5- b portunun 3 numaralı bacağına bağlı bir butonla porta ya bağlı bütün ledleri yakan program

```
LIST
       P=16F84
              H'03'
STATUS EQU
PORTA EQU
              H'05'
PORTB EQU
              H'06'
TRISA
              EQU
                     H'85'
                     H'86'
TRISB
              EQU
              CLRF
                     PORTB
              CLRF
                     PORTA
                         *********
              BSF
                            STATUS,5
                                           ;bank 1 e geçiş yapıldı
              CLRF
                            TRISA
                                           ;a portu çıkış yapıldı
                            H'FF'
              MOVLW
              MOVWF
                            TRISB
                                           ;b portu giriş yapıldı
              BCF
                            STATUS,5
BASLA
BT1
                                           ; portBnin 3 numaralı bacağına bağlı butona basılmışsa porta
              BTFSS
                            PORTB,3
ya bağlı bürün ledleri yak
              GOTO
                            BT1
MOVLW
              B'11111111'
MOVWF
              PORTA ;portA ya bağlı ledleri yak
              GOTO BASLA
```




Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen

6- a portunun 2 numaralı bacağına bağlı bir buton yardımı ile b portunun 3 numaralı bacağına bağlı bir led yakan ve a portunun 3 numaralı bacağına bağlı bir butonla da söndüren program

```
P=16F84:***
LIST
STATUS EQU
               H'03'
PORTA EQU
               H'05'
PORTB EQU
               H'06'
                       H'85'
TRISA
               EQU
                       H'86'
TRISB
               EQU
               CLRF
                       PORTB
               CLRF
                       PORTA
               BSF
                              STATUS,5
                                              ;bank 1 e geçiş yapıldı
               CLRF
                                              ;b portu çıkış yapıldı
                              TRISB
                              H'FF'
               MOVLW
               MOVWF
                              TRISA
                                              ;a portu giriş yapıldı
               BCF
                              STATUS,5
BASLA
BT1
               BTFSS
                               PORTA,2
                                              ; portanın 2 numaralı bacağına bağlı butona basılmışsa potb,3
'e 5 volt ver
                               BT2
               GOTO
BSF
                               ;portb 3 numaralı bacağına bağlı led yak
               PORTB,3
BT2
               BTFSS
                               PORTA,3
                                              ; portanın 3 numaralı bacağına bağlı butona basılmışsa potb,3
'e0 volt ver
               GOTO
                               BT1
               BCF
                               PORTB,3
               GOTO BASLA
```



7- b portunun 3 numaralı bacağına bağlı bir butonla porta ya bağlı bütün ledleri yakan ve b portunun 5 numaralı bacağına bağlı bir butonla a portuna bağlı bütün ledleri söndüren program

```
LIST
         ************
STATUS EQU
            H'03'
PORTA EQU
            H'05'
PORTB EQU
            H'06'
                  H'85'
TRISA
            EQU
TRISB
            EQU
                  H'86'
            CLRF
                  PORTB
            CLRF
                  PORTA
            ***********
                                     ;bank 1 e geçiş yapıldı
                        STATUS,5
            CLRF
                        TRISA
                                     ;a portu çıkış yapıldı
            MOVLW
                        H'FF'
            MOVWF
                        TRISB
                                     ;b portu giriş yapıldı
NOT
          BSF
                   TRISB,3
          BSF
                   TRISB,5
```

BCF STATUS,5 **BASLA** BT1 PORTB,3 ; portanın 2 numaralı bacağına bağlı butona basılmışsa potb,3 **BTFSS** 'e 5 volt ver BT2 **GOTO** MOVLW B'11111111' **MOVWF** PORTA ;portA ya bağlı ledleri yak BT2 **BTFSS** PORTB,5 ; portanın 3 numaralı bacağına bağlı butona basılmışsa potb,3 'e0 volt ver **GOTO** BT1 **MOVLW** B'00000000'

PORTA ;portA ya bağlı ledleri SÖNDÜR **MOVWF**


NOT: YUKARIDAKİ İKİ SATIR İÇİN İKİ ALTERNATİF VAR BUNLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR CLRF PORTA ; YALNIZ BU PROGRAMA UGUN OLĞU İÇİN KULLANILDI COMF PORTA ; YALNIZ BU PROGRAMA UGUN OLĞU İÇİN KULLANILDI.

```
GOTO BASLA
*************
END
```

Zamanlama ve bekletme işlemi

Zamanlama denildiğinde aslında belirli bir süre MCU işlem yatırmama ya da işlem yaparken zamanın önemli olduğu yerlerde belirli bir süre bekletme amaçlı kullanılırlar. Harvard mimariyle üretilen mcular genel olarak her saat darbesinde bir komut işletmek amaçlı tasarlanmış mimarilerdir. Örneğin 4 mhz denildiğinde 1 saniyede 4 milyon komut icra edilecek anlamına gelir. İşte zamanlama kavramı burada devreye girmektedir.

Eğer 1 saniye bekletmek istersek 4 milyon komut işletmeliyiz ya da 4 milyon defa boş bir şekilde tekrarlatmalıyız. Bu işlemleri yaptırmak için döngüler kullanılmaktadır. Örneğin aşağıdaki program parçası 1 milyon defa saat darbesine ihtiyaç duyan bir döngü yapısıdır. Aşağıdaki yapının kaç saat palsine ihtiyaç duyduğunu bulmak için kabaca kat sayılar çarpılır daha sonra 3 katı alınır. Yani 100*30*100*3=900000 yaklaşık 0,9 saniyedir. Aşağıda iç içe bilok yapıları görülmektedir.



Değişkenlerin adresleri ve özel amaçlı registerler

Değişkenler kullanıcının kullanımı için genel amaçlı bellek ayrılmıştır. Bu bellek alanlarına erişim için adresi ile ulaşabileceğimiz gibi değişken tanımlayarak kullanabiliriz. Bu bellek gözleri H'OC' ile başlar. Örneğin üç adet değişken tanımlanması görülmektedir. Değişken tanımlarken EQU komutu ile bir bellek gözüne ataması yapılır. Değişken ismiyle aslında atanan bellek gözüne erişim yapılmış oluruz.

SAYAC1	EQU	H'0C'
SAYAC2	EQU	H'0D
SAYAC3	FOU	H'0F'

Not:Bu değişkenlere erişim yapılırken bank değiştirmeye gerek yoktur. Hangi bankta olursak olalım erişim yapılabilir.

Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen

8- a portunun 2 numaralı bacağına bağlı bir buton yardımı ile b portunun 3 numaralı bacağına bağlı bir led yakan ve a portunun 3 numaralı bacağına bağlı bir butonla da söndüren VE İKİ SANİYE ARALIKLARLA BEKLEME YAPAN program

```
LIST
      P=16F84;***
STATUS EQU
            H'03'
PORTA EQU
            H'05'
PORTB EQU
            H'06'
                   H'85'
TRISA
            EQU
                   H'86'
TRISB
            EQU
.***********
SAYAC1 EQU
            H'0C'
SAYAC2 EQU
            H'0D'
SAYAC3 EQU
            H'0E'
******
                   PORTB
            CLRF
            CLRF
                   PORTA
                  **********
            BSF
                         STATUS,5
                                      ;bank 1 e geçiş yapıldı
            CLRF
                         TRISB
                                      ;b portu çıkış yapıldı
                         H'FF'
            MOVLW
            MOVWF
                         TRISA
                                      ;a portu giriş yapıldı
            BCF
                         STATUS,5
                       **********
BASLA
BT1
BTFSS
            PORTA,2
                         ; portanın 2 numaralı bacağına bağlı butona basılmışsa potb,3 'e 5 volt ver
            GOTO
                          BT2
BSF
            PORTB,3
                         ;portb 3 numaralı bacağına bağlı led yak
CALL
            ZAMAN1S
CALL
            ZAMAN1S
BT2
            BTFSS
                          PORTA,3
                                      ; portanın 3 numaralı bacağına bağlı butona basılmışsa potb,3
'e 0 volt ver
            GOTO
                         BT1
            BCF
                         PORTB,3
            CALL
                         ZAMAN1S
            CALL
                         ZAMAN1S
            GOTO BASLA
******************
                          D'5'
ZAMAN1S
             MOVLW
                         SAYAC1
             MOVWF
TIMER1 MOVLW
                   D'100'
            MOVWF
                         SAYAC2
TIMER2
                          D'100'
            MOVLW
            MOVWF
                         SAYAC3
TIMER3
      DECFSZ SAYAC3,F
            GOTO TIMER3
            DECFSZ SAYAC2,F
            GOTO TIMER2
            DECFSZ SAYAC1,F
            GOTO TIMER1
            RETURN
END
```

Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen

Rrf ve Rlf komutları;

Bir register içeriği sağa ya da sola kaydırılmak istendiğinde RRF ya da RLF komutları kullanılır. Yalnız baştaki yada sondaki kayma sonucunda elde bayrağına atılır. Elde bayrağı bilindiği üzere STATUS kaydedicisinde bulunan bir bitlik alandır.

RRF:




Örnek:

RRF SAG,1 ; komuttan önce SAG=H'02', ve C=0 ise, komut çalışınca

; SAG=b '0000 0001'=01h ve C=0 olur.

RRF SAG,1; komut bir kez daha çalışınca, SAG=b '0000 0000' ve C=1 olur.

RLF:



Örnek:

RLF SOL,1 ;komuttan önce SOL=H'01', ve C=1 ise, komut çalışınca

 $SOL=b'0000\ 0011'=03h\ ve\ C=0\ olur.$

RLF SOL,1 ;komut bir kez daha çalışınca, SOL=b'0000 0110' ve C=0 olur.

9- iki buton yardımı ile portb ye bağlı ledleri sağa sola kaydırma programı

```
LIST P=16F84
STATUS EQU
                03H
PORTA EQU
                05H
                06H
PORTB EQU
                85H
TRISA EQU
                86H
TRISB EQU
                H'0C'
SAYAC1 EQU
SAYAC2 EQU
                H'0D'
SAYAC3
       EQU
                H'0E'
                H'0F'
SAYI
        EQU
CLRF PORTA; PORTA temizlenir
CLRF PORTB ; PORTB temizlenir
CLRF
        SAYI
BSF
                SAYI,0
                STATUS, 5 ;BANK1'e geçilir
BSF
MOVLW H'FF'
MOVWF TRISA ;PORTA tüm uçlar giriş olacaktır
CLRF
                TRISB ;PORTB tüm uçlar çıkış olacaktır
BCF
                STATUS, 5; BANKO'a geçilir
BASLA
        BTFSS PORTA,0; PORTA 0. bitini test et
BT1
        GOTO
                BT2
        CALL
                ZAMAN
        RLF
                SAYI,1
        MOVF
                SAYI,0
        MOVWF PORTB
        GOTO
                BASLA
BT2
        BTFSS PORTA,1; PORTA 0. bitini test et
        GOTO
                BT1
        CALL
                ZAMAN
        RRF
                SAYI,1
        MOVF
                SAYI,0
        MOVWF PORTB
        GOTO
                BASLA
GOTO BASLA; Başa dön
                ************
ZAMAN MOVLW D'5'
                MOVWF SAYAC1
TIMER1 MOVLW D'100'
                MOVWF SAYAC2
TIMER2
                MOVLW D'100'
                MOVWF SAYAC3
TIMER3
                DECFSZ SAYAC3,F
                GOTO
                        TIMER3
                DECFSZ SAYAC2,F
                GOTO
                        TIMER2
                DECFSZ SAYAC1,F
                GOTO
                        TIMER1
                RETURN
```

END ;Program sonu.

Bayram KARAHAN Bilişim Teknolojileri Öğretmen

10- artırma ve azaltma yapan bir program

LIST P=16F84 STATUS EQU 03H PORTA EQU 05H **PORTB EQU** 06H TRISA EQU 85H TRISB EQU 86H SAYAC1 EQU H'0C' SAYAC2 EQU H'0D' SAYAC3 EQU H'0E' SAYI EQU H'0F'

CLRF PORTA ;PORTA temizlenir
CLRF PORTB ;PORTB temizlenir
CLRF SAYI
BSF STATUS, 5 ;BANK1'e geçilir
MOVLW H'FF'
MOVWF TRISA ;PORTA tüm uçlar giriş olacaktır
CLRF TRISB ;PORTB tüm uçlar çıkış olacaktır

BASLA

BT1 BTFSS PORTA,0 ;PORTA 0. bitini test et GOTO BT2

CALL ZAMAN INCF SAYI,1 MOVF SAYI,0

BCF STATUS, 5; BANKO'a geçilir

MOVWF PORTB

GOTO BASLA

BT2 BTFSS PORTA,1; PORTA 0. bitini test et

GOTO BT1

CALL ZAMAN DECF SAYI,1 MOVF SAYI,0

MOVWF PORTB

GOTO BASLA

GOTO BASLA; Başa dön

ZAMAN MOVLW D'5'

MOVWF SAYAC1

TIMER1 MOVLW D'100'

MOVWF SAYAC2

TIMER2

MOVLW D'100' MOVWF SAYAC3


Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen

TIMER3

DECFSZ SAYAC3,F
GOTO TIMER3
DECFSZ SAYAC2,F
GOTO TIMER2
DECFSZ SAYAC1,F
GOTO TIMER1
RETURN

END ;Program sonu.



7 SegmentliDisplay Nedir

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi led kullanılarak yapılan rakam, harf gösterici devre elemanlarına display denir. Yaygın olan yedi parçalı led göstergeler anodu şase (ortak) ve katodu şase olmak üzere iki tipte üretilir.


Ortak Anotlu (commonanode) display'ler

Bu tip display'lerin içinde bulunan tüm ledlerinanodları gövde içinde birbiriyle birleştirilmiştir. Eleman alıştırılırken artı (+) besleme ortak anoda uygulanır. Diğer uçlara uygulanan eksi (-) beslemelere göre display'de çeşitli rakamlar oluşur.


Ortak Katotlu (commoncathode) display'ler

Anodu Şasenin tam tersi özelliktedir. Yani gövde içindeki ledlerin tümünün katot uçları birbirine bağlıdır.

Ortak Anotlu bir display'de ortak uca (+) besleme uygulanır. Display'de onlu 0 sayısını görebilmek için, a, b, c, d, e, f ledlerine kod çözücü entegre tarafından 0 V (yani Şase) gönderilir. Display'dedesimal (onlu) 1 sayısı görülmek istendiğinde ise b ve c ledlerine 0 V uygulanır.7 Segmentli bir Display bacak bağlantı yapısı aşağıdaki gibidir.



Bu displayleri doğrudan bağlayabildiğimiz gibi bdc formatta düzenlenmiş bilgileri gösterme özelliğine de sahiptir. Fakat doğrudan kullanılamaz. Display bağlantı yapmadan önce 4511, 7447 ve 7448 entegreleri piyasada bulunmaktadır. Bağantı şekli aşağıda verilmiştir.



Yukarıdaki gibi 7448 bağlantısı yapmaksızın çevrim tabloları kullanılarak istediğimiz desende girilen bilgiyi dönüştürmeye yarayan yani entegre kullanmadan yapabileceğimiz program yapısıdır. Hem devremiz daha kolay hem de maliyeti düşürmesi açısından çevrim tabloları büyük önem arz etmektedir.

11-7 segmentli bir display e artırma ezaltma yaparak sayıları gösterme yapan program

```
LIST P=16F84
STATUS EQU
             03H
PORTA EQU
             05H
PORTB EQU
             06H
TRISA EQU
             85H
TRISB EQU
             86H
PCL
             EQU
                    02H
SAYAC1 EQU
             H'0C'
SAYAC2 EQU
             H'0D'
SAYAC3 EQU
             H'0E'
             H'0F'
SAYI
      EQU
```

CLRF PORTA ;PORTA temizlenir
CLRF PORTB ;PORTB temizlenir
CLRF SAYI
BSF STATUS, 5 ;BANK1'e geçilir
MOVLW H'FF'
MOVWF TRISA ;PORTA tüm uçlar giriş olacaktır
CLRF TRISB ;PORTB tüm uçlar çıkış olacaktır
BCF STATUS, 5 ;BANK0'a geçilir


BASLA

```
BT1
      BTFSS PORTA,0 ;PORTA 0. bitini test et
      GOTO BT2
      CALL
             ZAMAN
      INCF
             SAYI,1
      MOVF SAYI,0
      CALL
            TABLO
      MOVWF
                    PORTB
      GOTO BASLA
BT2
      BTFSS PORTA,1; PORTA 0. bitini test et
      GOTO BT1
      CALL
             ZAMAN
      DECF
             SAYI,1
      MOVF SAYI,0
      CALL
             TABLO
      MOVWF
                    PORTB
      GOTO BASLA
```

GOTO BASLA ;Başa dön

Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen



```
TABLO
```

ADDWF PCL,1; PCL ?? W(h '05')

RETLW h'3F'; 0

RETLW h'06'; 1

RETLW h'5B'; 2

RETLW h'4F'; 3

RETLW h'66'; 4

RETLW h'6D'; 5

RETLW h'7D'; 6

RETLW h'07'; 7

RETLW h'7F'; 8

RETLW h'6F'; 9

RETLW h'77'; A

RETLW h'7C'; B

RETLW h'39'; C

RETLW h'5E'; D

DETUM HIZOL . E

RETLW h'79'; E

RETLW h'71'; F

.*****************

ZAMAN MOVLW D'5'

MOVWF SAYAC1

TIMER1 MOVLW D'200'

MOVWF SAYAC2

TIMER2

MOVLW D'100' MOVWF SAYAC3

TIMER3

DECFSZ SAYAC3,F GOTO TIMER3 DECFSZ SAYAC2,F GOTO TIMER2 DECFSZ SAYAC1,F GOTO TIMER1

RETURN

END ;Program sonu.


Mikrodenetleyici ile Röle kontrolü

Röle:

Röle küçük gerilimle yüksek gerilimleri kontrol edebilen mekanik bir elektronik anahtarlardır. Röleler birçok sistemi otomatikleştirmesine rağmen dezavantajları da bulunmaktadır.

Bunlar;

- Gürültü çıkartırlar.
- Yüksek akımda anahtarlar yapışabilir.
- Mekanik olmasından dolayı açma kapama sırasında ark oluşabilir.
- Arızalanması durumunda sökülüp takılması maliyet oluşturabilir.
- Değiştirilmesinden dolayı maliyeti ortaya çıkar.



Optokuplör


Mikrodenetleyicilerde yüksek gerilimle çalışılırken doğrudan bağlamak yerine yalıtım yapılması gerekmektedir. Yani fiziki bağlantı yerine ışıkla iletişim kurularak yapılabilir. Bu işlem için optotransistör kullanılabilir. Bu işleme optokuplaj olayı denilir.

Avantajları:

- Yarı iletken olduğundan dolayı sıkça bozulmaz.
- İki sistemi birbirinden ayırdığından dolayı sistemi kontrol eden entegreler zarar görmez.

Röle kontrolü için gerekli ASM kodu.

```
#include"C:\Users\a\Desktop\role\main.h"
#byte PA=05
#byte TPA=85
#byte STATUS=3
void main()
set_tris_a(0XF0);
output_a(0x00);
#asm
BASLA:
BTFSS PA,4
GOTO BASLA
PAS:
BTFSC PA,4
GOTO PAS
BSF
      PA,3
GOTO BASLA
#endasm
}
```



Lcd


İçerisinde sıvı bir yapıyla çalışan ekran türüdür. Genel olarak iki gruba ayırabiliriz. Grafik ve karakter Icdlerdir. Grafik Icd'ler piksel mantığına göre çalışır. Grafik komutları ile görüntü oluşturulur. İstenilen resim gösterilebilir. Karakter Icd'ler ise karakter ile çalışır.

İletiŞim yöntemine göre ise seri, 8 bit paralel, 4 bit paralel ve tek kablo yapılı olarak bulunmaktadır.

8 bit paralel demek ; 8 adet veri yolunun tamamının kullanılması ile olur. 4 bit paralel demek ise d4-d7 arasında veri yolu kullanan türüdür. Tek bit LCD'lerde ise bütün işlem bir hat üzerinden yapılır.

Genellikle pic ile LCD kontrolünde D portu ya da B portu tercih edilebilir. Bunu programda belirtmemiz gerekmektedir. CCS'de #define use_portb_lcd TRUE şeklinde.

Aşağıda iki satırlık bir LCD ekran görülmektedir.



VSS toprak

VDD +5V

VEE ekran karakter parlaklığını ayarlamada kullanılır.

RW Okuma yazma

D0-D7 data uçları

E Seçme ucu

RS Satır seçme ucu

Ekrana bilgi yazmak için CCS'de;

LCD kullanmak için aşağıdaki satırları ana programdan önce tanımlama yapılmalıdır.

#define use portb lcd TRUE

#define LCD TYPE 1

#define <lcd.c>

Bilgi yazmak için;

char veri='a';

Printf(lcd putc,"\f%c",veri);

Komutumuzdaki % ifadesi ile veri türü belirlenir, bazıları Şunlardır.

%s karakter dizisini yazdırmada kullanılır.

%d tam sayıları yazdırmada kullanılır.

%c tek karakterleri yazdırmada kullanılır.


Komutumuzdaki \ ifadesinde ise 3 adet kullanım vardır.

\f ekranı temizleme yapar

\n yeni satıra geçer

\b imleci bir karakter geri götürür.

Aşağıdaki yazıyı yazmak için ccs'de şu yazılmalıdır. Printf(lcd_putc,"* BAS SIFRE GIR");



Kesme

Çoğu zaman bir işlem yaparken başka bir işlemi de yapmak isteyebiliriz. Örneğin konuşurken duymak gibi. Fakat işlemcilerle bir işlem yaparken başka bir işlem yapmak mümkün değildir. Fakat iki işlemi bir arada yapmak ihtiyacı doğabilir. Bu işlemi yapmak istersek kesme kullanmadan yapmak mümkün değildir. İşlemcilerde ve mikrodenetleyicilerde bu işlemi yapmak için kesmeler kullanılır. Bir işlem yapılırken başka bir işlem için, yapılan iş kesilip diğer iş yapılır. Kesmeler birden fazla süreci aynı anda yürütmek için kullanılan en iyi yöntemdir.

16f84'de 4 tane kesme bulunmaktadır. Bunlar;


- Eeprom kesmesi
- Timer0 kesmesi
- B4-B7 değişim kesmesi
- B0 kesmesi.

Kesmeleri ayarlamak için intcon kaydedicisini ayarlamak gerekmektedir. İçeriği aşağıda görülmektedir.

Bir kesmenin oluşabilmesi için genel kesmenin aktif edilmesi gerekmektedir.

	zii keememi oraşaamilee işii Berier keememi akti camilee Bereimekeemi								
7							0		
GIE	EEIE	TOIE	INTE	RBIE	TOIF	INTF	RBIF		
Genel	Eeprom	Timer0	Rb0	B4-b7	Timer0	B4-b7	B0 kesme		
kesme	Aktif etme	aktif etme	Aktif etme	Aktif etme	Kesme	Kesme	belirteci		
					belirteci	belirteci			

Kesme programının çalışma şekli;



Eğer RBO kesmesi yapıcaksa şöyle olmalıdır.

	1	0	0	1	0	0	0	0
ĺ	GIE			INTE				

Intcon içeriği "90" olmalıdır.

Eğer TMR0 kesmesi yapmak istersek;

1	0	1	0	0	0	0	0
GIE		TOIE					

Intcon içeriği "A0" olmalıdır.

Eğer RB4-RB7 arasındaki portlarda bir değişme olmuşsa çalışan kesme için;

		_					
1	0	0	0	1	0	0	0
GIE				RBIE			

Intcon içeriği "88" olmalıdır.

Eğer dış kesme oluşmuşsa aşağıdaki gibi bir durum oluşur;

1	0	0	0	0	0	0	1
GIE							RBIF

Intcon içeriği "81" olur. Fakat kesmeyi tekrar aktifleştirmek için

Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen

1	0	0	1	0	0	0	0
GIE			INTE				

Intcon içeriği "90" olmalıdır.

Pic'in çalışma Mantığı

İlk defa çalışmaya başlayan pic 00 adresinden başlayarak çalışmaya başlar.

Eğer kesme oluşmuşsa 01-04 arasındaki adreslere bakar. Programda kesme programı yazılacaksa daha önceden bu adreslerin içeriği düzenlenmelidir.

İstenilen adrese konumlanmak için ORG komutu kullanılır. Aşağıda ALARM adındaki kesme programının nasıl yazıldığı görülmektedir.

ORG H'00'	00	GOTO ANA
GOTO ANA		
ORG H'04'		
GOTO ALARM		
	04	GOTO ALARM
ANA		ANA
GOTO ANA		GOTO ANA
ALARM		
DETELE		ALARM
RETFIE		
END		RETFIE
		END

Örnek:

RB4-RB7 arasındaki port değişimini kontrol eden programı yazınız.

#include<p16F84.inc>

ORG H'00' ;Program başlangıç adresini ayarla

GOTO START; Ana programa geç

ORG H'04'; Kesme alt programı başlangıç adresini ayarla

GOTO KESME

START; Ana program başlangıcı BSF STATUS, 5; BANK1'e geçilir BCF TRISA, 0; PORTA.0 bit çık BCF STATUS, 5; BANKO'a geçilir

CLRF PORTA MOVLW b'10001000'

MOVWF INTCON ;Kesme kontrol yazmacını harici kesme için ayarla

DUR

GOTO DUR ;ve normal şartlarda hiçbir işlem yapmadan sonsuz

KESME

COMF PORTA MOVLW b'10001000'

MOVWF INTCON ;Kesme kontrol yazmacını harici kesme için ayarla

RETFIE ;Kesme alt programı sonu

END; Program sonu

Seri iletişim

Genel olarak iki tür iletişim bulunmaktadır. Bunlar seri ve paraleldir.

Seri iletişim, iletişim yöntemlerine göre ve zamanlama açısından iki durumu bunmaktadır.

İletişim yöntemleri:

• Tek yönlü:

Bu iletişim yöntemi, alıcı ve gönderici arasında yapılan iletişimdir. Örneğin tv ve kumanda iletişimi

• Sıralı tek yönlü:

Bu iletişim yönteminde alıcı ve gönderici sırasıyla değişen yöntemdir. Örneğin telsiz iletişimi.

• Çift yönlü:

Bu iletişimde alıcı ve gönderici aynı anda bilgi gönderip alabilir.

Zamanlama yöntemi:

• E\$ zamansız(asenkron):

Bu iletişimde zamanlama gönderilen bilgiye ve gönderici-alıcının hızlarına bağlı olarak değişen ve zamanın sabit bir birim olmadığı durularda kullanılan yöntemdir. Örneğin gönderici birim saniyede 10 iş yaparken alıcı 20 iş yapması gibi düşünebiliriz.

• Eş zamanlı(senkron):

Bu iletişimde zamanlama gönderen ve alan için yapılan işlem aynı anda başlar ve biter. Örneğin birim saniyede her zaman 20 iş yapması ve bu işlemin gönderici ve alıcı tarafından aynı şekilde tamamlanması olayı gibi düşünebiliriz.

Seri iletişim nasıl olur:

Seri iletişim 8 birlik veriler halinde gerçekleştirilir. Fakat giden bilgi sadece 8 bitlik bilgiden ibaret olmaz. Bilgi gönderme başlangıç biti. Bilgi bitiş bit ve zamanlama bilgileri de bulunur. Bilgi 8 bit


Olarak paket halinde gitmez. İletişim hızına göre (bound) 1 bit bir bit şeklinde gider. Bunlar gönderilirken mutlaka gidecek bilgi 8 bit birer bit şeklinde ayrılıp gönderilmelidir. Bu işlemi alıcıda bit bit alıp 8 bitlik paketler haline getirir.

• Seri iletişim hızı:

İletişim hızı bound olarak ifade edilir. Saniyede gönderilecek ya da alınacak bit sayısını ifade eder. Genel olarak 9600 kullanılır. Bu sayı saniyede alınacak ya da gönderilecek bilginin saniyedeki sayısını ifade eder.


• Seri iletişim nasıl gerçekleştirilir:

Seri iletişim genel olarak doğrudan alıcı ve verici bağlanarak gerçekleştirilmez. Arada gerilim ve hız dengesini sağlayacak yani el sıkışma dediğimiz olayı ve tamponlanma yapacak entegreler kullanılır. Bu max232 entegresidir. Bu entegre bağlanmazsa alıcı ya da gönderici zarar görmesi muhtemeldir. Yapısı aşağıda görülmektedir.




Seri iletişim bağlantı aparatı

Bu aparatın iki türü bulunmaktadır. Bu 9 pin ve 25 pin olarak piyasada bulunmaktadır. Gelişen teknoloji ile seri portu olmayan bilgisayarlar için satılan dönüştürme aparatı bulunmaktadır. Bu usb seriport şeklindedir. Basit bir iletişim için 3 uç kullanılması yeterlidir. Şekli aşağıda görülmektedir.




Aynı bağlantının 9pinli port ile bağlantısı aşağıda görülmektedir.



Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen

Yukarıda görülen p1 ve p2 cihazı Şekildeki gibi haberleşmesi birçok sıkıntıya sebep olduğunu yukarıda max232 de bahsetmiştik. Sorunsuz bir bağlantı için aşağıda Şekil görülmektedir.



Yukarıda iki tane sanal terminal arasında iletişim için simülasyon programında kullanmak için çizilmiş bir çalışmadır. Doğru bir iletişim için max 232 kullanmamız gerekmektedir.

Pic ile seri iletişim:

Pic ile seri iletişim yapmak için yüksek seviyeli diller ile çok kolay yapılabilmektedir. Fakat asm ile yapıldığında işlemlerin nasıl olduğu konusunda bir fikrimiz olacaktır. Seri iletişimde bilgiler tek tek gönderildiğini unutmadan örneğimizi verilim.

	RETURN		Bilgi ise TVERI adındaki bellek gözünde tutulmaktadır.
	GOTO TX_LOOP		
	DECFSZ SAYAC,1		devam eden bir döngü ile veri gönderimi yapılıyor.
	RRF T\	VERI,1	gönderildikten sonra tekrar 0 bite bilgi kaydırılarak
	BSF PC	ORTA,0	Gönderilen veri hep 0 bitte tutuluyor. Veri bir bit
	BTFSC TVERI,0		sayı bize bilgiyi 8 defada göndermemize yarayacaktır.
	BCF PC	ORTA,0	sayaç adındaki değişkene 8 değeri yüklenmiştir. Bu
	BTFSS TVERI,0		Bu program gönderilen veri 8 bir olmasından dolayı
TX_LOOP			
	MOVWF SA	AYAC	istendiğinde CALL TX dememiz gerekmektedir.
	MOVLW D'	'8'	tanımlanmıştır. Program içerisinde kullanılmak
TX			Bu programda TX adında etiketle alt program olarak

Bu işlem CCS C ile daha kolay yapılabilmektedir.

Seri iletişim veri gönderimi

Printf(veri); formatlı veri gönderimi yapılır.
Putc(); tek karakterlik bilgi gönderimi yapılır.
Puts(); birden fazla karakter gönderimi yapılabilir.

Seri iletişimde veri alım :

Gets(veri); birden fazla bilgi alma işlemini yapar. Getch();tek karakterlik bilgi alama işlemini yapar.

I² C(Inter IntegratedCircuit)

Seri haberleşme veri yolu azlığı ve maliyet açısından birçok alanda tercih edilen bir iletişim yöntemidir. Bundan dolayı birçok firma seri iletişim yöntemini kullanan cihazlar üretmektedir. Bun entegrelerin seri iletişim yöntemine l²C yöntemi denilir.

Rs-232 Nedir? Rs-485 Ne demektir? Rs232 nasıl çalışır? Rs485 nerede kullanılır?

RS232, RS423 VE RS485 bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlarda kullanılan seri haberleşme metotlarıdır.

Kuşkusuz ki RS232 bu seri haberleşme metotları arasında en iyi bilinenidir, hemen hemen tüm bilgisayarlarda bir RS232 çıkışı bulunmaktadır.


RS232 maksimum 20 kbps veri iletim hızında sadece bir DTE (data terminal cihazı) nin sadece bir DCE (data haberleşme cihazı) ye bağlanabildiği bir haberleşme ara yüzüdür ve bu iki cihaz arasındaki maksimum kablo uzunluğu 15 metre olabilir. Bu mesafe ilk zamanlarda yeterli gelmekteydi ancak daha sonra teknoloji ve buna bağlıolarak ihtiyaçlar değişti :

- Daha uzun mesafede haberleşme
- Birden fazla DTE bağlama
- Daha hızlı haberleşme

RS485 EIA tarafından tanımlanmış çok yönlü bir seri haberleşme standardıdır. Yukarıda belirtilen ihtiyaçların hepsini sağlar. Bu yüzden birden fazla cihazın birbirleriyle haberleşmesi gereken veri işleme, ve kontrol uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanılır.

RS232 nin en temel problemi sinyal hattı üzerindeki gürültüden kolay etkilenir olmasıdır. RS232 protokolü alıcı ve verici arasındaki data ve handshakeline voltajlarını ortak bir toprak hattı kullanarak karşılaştırır. Toprak hattındaki herhangi bir voltaj artımı felaket sonuçlar doğuracaktır. Bu yüzden RS232 tetikleme seviyesi +/-3volta ayarlanmıştır. Bu nedenle mesafe arttığında gürültü hızla artar. RS485 standardında ise sinyal referansı için ortak sıfır kullanılmaz. Bu sebeple RS485 alıcı ve verici ünite arasındaki voltaj seviye farkı bir problem oluşturmaz. RS485 sinyalleri değişkendir ve her bir sinyal Sig+ ve Sig- hatları üzerinde iletilir. RS485 alıcısı sinyal hattı üzerindeki kesin voltaj seviyesi yerine iki hat arasındaki voltaj farkını karşılaştırır. Bu sayede bir çok haberleşme sorunun temeli olan toprak döngüsü önlenmiş olur.

RS485 in network yapısı data işleme ve kontrol uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanılmasının ana nedenidir. 12 kohm giriş direnci ile networke 32 cihaza kadar bağlantı yapılabilir. Daha yüksek giriş direnciyle bu sayı 256 ya kadar çıkarılabilir. RS485 tekrarlayıcıları ile bağlanabilecek cihaz sayısı birkaç bine, haberleşme mesafesinde birkaç kilometreye çıkabilir. RS485 bunun için ayrıca bir donanım istemez yazılım kısmıda RS232 den zor değildir.



Yukarıdaki resim RS485 network yapısını göstermektedir. N kadar düğüm çok noktalı RS485 networküne bağlanmıştır. Hattın iki ucundaki R dirençleri 100 ohm seçilerek yansıma önlenmiş olur böylece daha yüksek hız ve daha uzun mesafeye erişilmiş olur.

RS485 in belli başlı teknik özellikleri

Maksimum sürücü sayısı : 32 Maksimum alıcı sayısı : 32 Çalışma şekli : HalfDuplex

Network Yapısı : Çok noktalı bağlantı Maksimum Çalışma Mesafesi : 1200 metre 12 m kablo uzunluğunda maksimum hız : 35 Mbps

1200 m kablo uzunluğunda maksimum hiz : 100 kbps

Alıcı giriş direnci : 12 kohm


Alıcı giriş duyarlılığı :+/- 200 mvolt

2013

Alıcı giriş aralığı : -7...12 volt Maksimum sürücü çıkış voltajı : -7...12 volt Minimum sürücü çıkış voltajı (yük bağlı durumda) : +/- 1.5 volt


Seri İletişim için kullanılan programlar

Bilgisayarda simülasyon yapmak istediğimizde port çakışmasıyla karşılaşırız. Bunun için sanal portlar oluşturabiliriz. Bunun için viturualserial port programları bulunmaktadır. Aşağıda bu amaçta bir program görülmektedir. Aşağıda sanal com1 ve com2 bulunmaktadır. C# yazılmış bir programla isis aynı anda çalıştırılıp çalıştırılabilir.



```
CCS kodu
C# kodu
if(!serialPort1.IsOpen) serialPort1.Open();
                                                 bilgi=read_adc();
                                                  sicaklik=bilgi*2;
            serialPort1.Write("v");
                                                  //putc(sicaklik);
gl = serialPort1.ReadLine();
                                                  gb=getc();
            textBox1.Text = gl;
                                                  itoa(sicaklik,10,gd);
                                                  if (gb=='v')
          serialPort1.Close();
        }
                                                  //output_high(PIN_D1);
                                                  puts(gd);
                                                        }
```

Aşağıdaki program C# ile yazılmış progra ile isis programı arasında iletişimin yapıldığı bir resimdir.



Bellek Kulanımı

Bellek pic içerisinde farklı amaçlar için birden fazla bulunmaktadır. Bu bellekler harward mimarisinden dolayı bizim pek alışık olmadığımız bir mantıkta dizayn edilmiştir. Normal bir bilgisayarda(vonneuman) hdd, ram bulunur. Kalıcı veriler hdd'de saklanır. Fakat harward mimarisinde işlemler böyle olmaz. Temel üç adet hafıza bulunur.

Bunlar:

- Program hafızası
- Özel amaçlı yarı static(kalıcı) ram
- Tasarımcının kullanacağı özel eeprom

Biz özel amaçlı verileri kaydetmek için eeprom yapıdaki ram kullanacağız. CCs'de okuma ve yazma komutları şunlardır;

write_eeprom(adres,k); istenilen adrese bilgi yazmak için kullanılır. k= read_eeprom(adres); istenilen adresten bilgi okumak içim kullanılır.


Aşağıda bilgi yazma, okuma karşılaştırma yapan fonksiyonlar bulunmaktadır.

```
#include<main.h>
#include<string.h>
#defineuse_portb_lcd TRUE
#define LCD_TYPE 1
#include<lcd.c>
char klavye[15];
char bellek[15];
/*********** klavye oku ********/
voidklavyeoku()
int adres=0;
char k;
printf("<");</pre>
         k=getch();
printf("%c",k);
         klavye[adres]=k;
         adres++;
         } while(k!=0x0d);
printf(">");
/*********** bellek vaz *******/
voidbellekyaz()
int adres=0;
char k;
printf("<");</pre>
         k=getch();
printf("%c",k);
write_eeprom(adres,k);
         adres++;
         } while(k!=0x0d);
printf(">");
    ****** bellek oku *******/
voidbellekoku()
int adres=0;
char k;
printf("<");</pre>
do
         k= read eeprom(adres);
```

```
printf("%c",k);
        bellek[adres]=k;
         adres++;
         } while(k!=0x0d);
printf(">");
/******** karşılaştır *********/
voidkarsilastir()
//printf("%s\n",klavye);
//printf("%s\n",bellek);
if(!strcmp(klavye,bellek))
printf("şifre Doğru");
         }
else
printf("şifre Yanlış");
         }
         }
/************ ana program ********/
void main()
{
lcd init();
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup adc(ADC OFF);
   setup timer 0(RTCC INTERNAL|RTCC DIV 1);
setup comparator(NC NC NC NC);
setup_vref(FALSE);
// ana program bloğu
while(true)
if(input(PIN_D0))
while(input(PIN_D0));
                        bellekyaz();
                                       }
if(input(PIN_D1))
while(input(PIN_D1));
                        bellekoku();
                                       }
if(input(PIN_D2))
                        klavyeoku();
while(input(PIN_D2));
                                       }
if(input(PIN_D3))
while(input(PIN_D3));
                         karsilastir(); }
   }
}
```

Bu programın aşağıda çalışır halini görmekteyiz.

Bayram KARAHAN Bilişim Teknolojileri Öğretmen



Klavye Kullanımı

Bir keypad basit bir anahtarlama ve matris kesişiminden oluşur. Satırdan verilen bilgi sütundan alınabilmesi için satır ve sütunun kesişen noktasındaki tuşa basılması gerekmektedir. Kısacası if(şart) ile satır ve sütun aynı anda True olması durumunda sadece bir tuşa basılmıştır. Bunu test ederek hangi tuşa basıldığı bulunur. Bunun için çeşitli tuş kontrol fonksiyonları yazılabilir. Aşağıda keypad_oku() adında fonksiyonla bu işlem gerçekleştirilmiştir.


```
#include"F:\2012-2013-pic\tus\main.h"
#defineuse_portb_lcd TRUE
#define LCD_TYPE 1
#include<lcd.c>
chartus=0; // karakter tipinde değişken
tanımlanıyor
chardrm=0;
//******* Keypad Tarama Fonksiyonu
******
charkeypad_oku() // Fonksiyon ismi
tus=0;
drm=0;
output high(pin d3); // 1. satır lojik-1
yapılıyor
if (input(pin d0))
   while(input(pin_d0));tus=1;drm=1; }
if (input(pin_d1))
{ while(input(pin d1));tus=2;drm=1; }
if (input(pin d2))
   while(input(pin_d2));tus=3;drm=1;}
output_low(pin_d3);
output high(pin d4); // 2. satır lojik-1
yapılıyor
if (input(pin_d0))
    while(input(pin_d0));tus=4;drm=1;}
if (input(pin_d1))
    while(input(pin_d1));tus=5;drm=1;}
if (input(pin_d2))
 { while(input(pin_d2));tus=6;drm=1;}
output_low(pin_d4); // 2. satır lojik-0
yapılıyor
output_high(pin_d5); // 3. satır lojik-1
yapılıyor
if (input(pin_d0))
    while(input(pin_d0));tus=7;drm=1;}
if (input(pin_d1))
      { while(input(pin_d1));tus=8; drm=1;}
if (input(pin_d2))
        while(input(pin_d2));tus=9;drm=1;
}
output_low(pin_d5); // 3. satır lojik-0
yapılıyor
output_high(pin_d6); // 3. satır lojik-1
yapılıyor
if (input(pin_d0))
```

```
while(input(pin_d0));tus=0xE; drm=1;}
if (input(pin_d1))
   while(input(pin_d1));tus=0;drm=1; }
if (input(pin_d2))
{ while(input(pin_d2));tus=0xF;drm=1; }
output_low(pin_d6); // 3. satır lojik-0
yapılıyor
returndrm; // Fonksiyon "drm" değeri ile
geri döner
}
void main()
lcd init();
output_d(0x00); // D portu çıkışı
sıfırlanıyor
while(true)
/************ * TUŞUNUNUN KONTROLÜ****/
if((keypad oku())&&(tus==14))
delay ms(500);
if((keypad_oku()==1)&&(tus==15))
printf(lcd_putc,"\fDegistir");
//şifre değiştirme fonksiyonuna gidilecek
                -
**************************/
if((keypad_oku()==1)&&(tus==14))
printf(lcd_putc,"\fGiris");
//şifre giriş edilecek fonksiyona gidilecek
/****** TUSUNUN KONTROLÜ YAPILIYOR****/
if((keypad_oku()==1)&&(tus==15))
printf(lcd_putc,"\fKontrol");
//sifre kontrol edilecek fonksiyona
Gidilecek
/*****************************
         }
}
```

Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen

Yukarıdaki programın simülasyonda çalıştırılmış hali aşağıdaki şekilde görülmektedir.



Bellek ve Klavye Kullanımı


Bu programda klavye ve bellek kullanımı yapılmıştır. Yukarıdaki klavye ve bellek kullanım programlarının birleştirilmiş halidir.

```
#include"main.h"
                                                         int adres=0;
#include<string.h>
#defineuse_portb_lcd TRUE
                                                         char k;
#define LCD TYPE 2
                                                         //
                                                             printf(lcd putc,"\f");
#include<lcd.c>
                                                         do
chartus=0; // karakter tipinde değişken tanımlanıyor
                                                         if (keypad_oku()&&(tus!=14))
chardrm=0;
char klavye[15];
                                                                  k=tus;
                                                         printf(lcd_putc,"*");
char bellek[15];
                                                                  klavye[adres]=k;
//****** Keypad Tarama Fonksiyonu *******
                                                                  adres++:
charkeypad_oku() // Fonksiyon ismi
                                                                   } while((tus!=15));
{
tus=0;
drm=0;
                                                                  }
                                                          /********** bellek yaz ********/
output_high(pin_d3); // 1. satır lojik-1 yapılıyor
if (input(pin_d0))
                                                         voidbellekyaz()
   while(input(pin_d0));tus=1;drm=1; }
                                                         int adres=0;
if (input(pin_d1))
 { while(input(pin_d1));tus=2;drm=1; }
                                                         char k;
if (input(pin_d2))
                                                         //
                                                             printf(lcd_putc,"\f");
    while(input(pin_d2));tus=3;drm=1;}
                                                         do
output_low(pin_d3);
                                                         if (keypad oku()&&(tus!=14))
output_high(pin_d4); // 2. satır lojik-1 yapılıyor
if (input(pin_d0))
                                                                  k=tus;
                                                         printf(lcd_putc,"*");
    while(input(pin_d0));tus=4;drm=1;}
if (input(pin_d1))
                                                         write eeprom(adres,k);
     while(input(pin_d1));tus=5;drm=1;}
                                                                  adres++;
if (input(pin_d2))
 { while(input(pin_d2));tus=6;drm=1;}
                                                                   } while( tus!=0x0F);
output_low(pin_d4); // 2. satır lojik-0 yapılıyor
                                                         tus=0;
                                                                   ****** bellek oku********/
output_high(pin_d5); // 3. satır lojik-1 yapılıyor
                                                         voidbellekoku()
if (input(pin_d0))
     while(input(pin_d0));tus=7;drm=1;}
if (input(pin_d1))
                                                         int adres=0;
 { while(input(pin_d1));tus=8; drm=1;}
                                                         char k;
if (input(pin_d2))
                                                         do
    while(input(pin_d2));tus=9;drm=1; }
output_low(pin_d5); // 3. satır lojik-0 yapılıyor
                                                                  k= read_eeprom(adres);
                                                         // printf("%c",k);
output_high(pin_d6); // 3. satır lojik-1 yapılıyor
                                                                 bellek[adres]=k;
if (input(pin_d0))
                                                                  adres++;
 { delay_ms(1000);tus=0xE; drm=1;}
                                                                  } while(k!=0x0F);
if (input(pin_d1))
                                                          /*******<sup>*</sup>**** karşılaştır ********/
 { while(input(pin_d1));tus=0;drm=1; }
if (input(pin_d2))
                                                         charkarsilastir()
     delay_ms(1000);tus=0xF;drm=1; }
output_low(pin_d6); // 3. satır lojik-0 yapılıyor
                                                         bellekoku();
                                                         if(!strcmp(klavye,bellek)) return 1;
returndrm; // Fonksiyon "drm" değeri ile geri döner
                                                         elsereturn 0;
/*********** klavye oku **********/
voidklavyeoku()
int i;
                                                      lcd init();
void main()
```

Bayram KARAHAN

```
output_d(0x00); // D portu çıkışı sıfırlanıyor
printf(lcd_putc,"\f* BAS SIFRE GIR\n");
while(true)
 if((keypad_oku()))
if((tus==0))
do
if(tus==14) break;
keypad_oku();
                 }while((tus!=15));
printf(lcd_putc,"\fMEVCUT SIF.GIR.\n");
klavyeoku();
if(karsilastir())
               {//
printf(lcd_putc, "DOGRU")printf(lcd_putc, "\fYENI
SIFRE\n");
bellekyaz();
printf(lcd_putc,"\fSIFRE KAYDEDILDI.\n");
printf(lcd_putc,"* BAS SIFRE GIR\n");
else
                { printf(lcd_putc, "YANLIS");}
// tus=0;
```

```
Bilişim Teknolojileri Öğretmen
/******
               *****************************
if((tus==14))
      printf(lcd_putc,"\fSIFRE GIRINIZ\n");
klavyeoku();
//şifre giriş edilecek fonksiyona gidilecek
              }
             **********************************
if((tus==15))
printf(lcd_putc,
               "\fSIFRE..");
if(karsilastir())
             { printf(lcd_putc,"DOGRU\n");
for(i=0;i<15;i++){bellek[i]=0;klavye[i]=0;}</pre>
else
             { printf(lcd putc, "YANLIS\n");}
printf(lcd_putc,"* BAS SIFRE GIR");
//printf(lcd_putc,"\fGiris Yapıldı");
//şifre kontrol edilecek fonksiyona gidilecek
```



Bayram KARAHANBilişim Teknolojileri Öğretmen

Adc ve Dac işlemleri

Analog

Analog bilgiler dış dünyadan ölçebildiğimiz büyüklüklerin birçoğu analog bilgidir. Örneğin ses, ısı, nem, uzunluk, basınç ve rüzgâr vb. bir bilginin analog mu yoksa dijital mi olduğunu anlamak için en kolay yol şudur; Eğer ölçülen iki değer arasında üçüncü bir değer söyleyebiliyorsak bu değer analog bilgidir. Örneğin 1gr ile 2gr arasında 1,5gr, 1,1gr vb. Kısacası birçok değer söyleyebiliriz. Bu tür değerlere analog bilgi denilir.

Dijital

Bilgisayar sistemleri dijital bilgilerle çalışırlar. Bu bilgiler 0 ve 1 ile temsil edilir. 0 ile 1 arasında 0,5 gibi değerler temsil edilemez. Bundan dolayı iki değer arasında üçüncü bir değer temsil edilemediğinden dijital bilgidir. Dijital bilgiler genel olarak 2v ve üzeri gerilimler lojik 1 ve 2v altındaki değerler 0 kabul edilir. Bu bilgiler tam ve kesin değildir. Cihaza göre değişebilir. Bu bilgiler genel bilgilerdir.

Çevremizde ölçtüğümüz bilgiler analog bilgilerdir. Biz bunları bilgisayara aktarmak istediğimizde dijitale dönüştürmeliyiz. Fakat birçok değer kaybolacaktır. Örneğin 1gr büyüklüklerde değer dönüşümü yapan dijital dönüştürücü 1.1gr, 1.2gr, 1.31.9gr değerleri hiç yansıtamayacaktır. Sadece 1gr ve 2gr ölçülebilecektir. İşte bu durumda adc işleminde birçok kayıplar oluşacaktır. Kısacası adc işlemi yapılan bilgi diş dünyadaki bilgiye göre çok kötü bir bilgidir. Fakat artık çok yüksek hassasiyette ölçüm yapan adc'ler bulunmaktadır. Yine de gerçek bilgi olmayacaktır.


Çevrim prensibi

Dış dünyadaki bilgiler analogdur. Biz bunları bilgisayar sistemlerinde kullanmak istersek analogdan dijitale çevirmemiz gerekmektedir. Bu işleme ADC(analog todigitalConvert) denilir. Bunun tam terside mümkündür bu işlem ise DAC(digitalto analog Convert) denilir. Birçok sistemde adc ve dac birimleri bulunur. Örneğin ses bilgisini duyduğumuz hoparlör dac işlemi sonucu ses bilgisini duyuyoruz. Ses bilgisini ise basit bir mikrofonla kayıt etme işlemi ise adc işlemine girer. Bu işlem bizim adımıza ses kartı yapar. Yani ses kartı üzerinde adc ve dac birimleri bulunmaktadır. Sadece adc ve dac sinyallerini işleyen işlemciler üretilmiştir. Bunlara DSP(digitalSignalprocess) dijital sinyal işleyen işlemci denilir.


Dijital Analog Çevirici(DAC)

Bilgisayarda bilgiler 1 ve 0 olarak tutulur. Bu bilgileri analog bilgiye çevirmek gerekebilir. Örneğin mp3 dosyasını ses olarak duymamız gerekir. Bir resmi kâğıda basmamız gerekecektir. Bu işlemler DAC işlemidir.

Bayram KARAHAN Bilişim Teknolojileri Öğretmen



Pic'te basit bir dijital bilginin analog bilgiye çevrilmesi aşağıdaki gibidir.



Bt3	Bt2	Bt1	Bt0	çıkı ş
0	0	0	0	0mV
0	0	0	1	80mV
0	0	1	0	60mV
0	1	0	0	40mV
1	0	0	0	20mV
0	0	1	1	140mV
0	1	1	1	180mV
1	1	1	1	200mV

Görüldüğü gibi dijital bilgi analog bilgiye çevrilirken özel bir işlemden geçiriliyor.

ADC(Analog to Digital Convert)

Analog bilgiler dijitale çevrilirken belirli sınırlar içerisinde çevrilir. Örneğin 16f877 10bit çevirme yapabilir. Bu şu anlama gelir;

Minimum bilgi 00 0000 0000 0=2⁰=0V

Maksimum bilgi 11 1111 1111 1023=2¹⁰=5Vref

Buradaki 5V aslında sabit değildir. Pic'e verilen referans gerilimi kadardır. Bu gerilim Vref Şeklinde ifade edilir. Fakat hem +Vref hemde –Vref vardır. Buradan Şu sonuca varabiliriz.

Ölçülen en küçük birim(ölçek)=+Vref- (-Vref)/çevrilen bit sayısı

Ölçek=maksimum değer/bit sayısı

Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen

 \ddot{O} \ddot{O}

10bit	9bit							1bit	0bit	Desimal	giriş
										sayı	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0mV
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5mV
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	10mv
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1022	4995mV
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1023	5000mV

Bit sayısı ne kadar fazla olursa o kadar hassasiyet artar. Ölçülen birim küçülür. Buda iyi bir ölçüm yapmayı sağlar.

CCS'deadc işlemi;

bilgi=read_adc(); komutu ile yapılır. Ayrıntılarını incelememiz gerekmektedir.

ADC işlemi için iki adet kaydedici kullanılmaktadır. Bunlar ADCON0 ve ADCON1 kaydedicileridir. ADC işlemi yapmadan bu kaydedicilerin içeriği ayarlanmalıdır. Aşağıda içerikleri gösterilmiştir.

ADCON0 Kaydedicisi

7.bit		5			2	1	0.bit
ADCS1	ADCS0	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	-	
ADCS1-0: AI	OC işleminin	8 Adet analo	g kanaldan h	angisinin	ADC	boş	1 ad
ne kadar zan	nan aralıkla	seçileceğini	belirleme yap	mada	işleminin		açık(aktif)
yapılacağını	belirleme	kullanılır.			yapılıp		0 ad
	Değiş			Değiştirilmezse varsayılan Analog 0			kapalı
00 Fosc/2		kanalı seçilir.			ı ifade eder.		
01 Fosc/8		000 Analog 0 kanalı			1 ADC		
10 Fosc/32					başladı		
11 RC osilat	ör	111 Analog 7 kanalı			0 ADC		
					işlemi bitti		

Analog 0 kanalı için ADCON0=h'41' olmalıdır.

Daha sonrada ADCON0,2 biti kontrol edilmelidir.

ADCON1 Kaydedicisi

7.bit							0.bit
ADFM	-	-	-	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0

Bit-7: A/D Sonuç Format Seçme biti dir.

1 olur ise sonuç sağa hizalanmış , **ADRESH** içeriğine yüksek 2 bit 1. Ve 0. Bite alınır diğerleri ise ADRESL içerisine alınır. Son 6 biti sıfır olur.

0 olur ise sonuç sola hizalanmış olur. En yüksek 8 bit ADRESH içerisine, geri kalan iki bit ise **ADRESL** nin7. Ve 6. Bitine yazılır. İlk 6 biti 0 olur.

Bit 6-4 arası kullanılmaz ve 0 olarak okunur.

Bit -3-0 arası **PCFG3** – **PCFG0 A/D** portu ayarlama kontrol bitleridir. İşte bu bitleri ayarlayarak portların seçimleri yapılır. Aşağıdaki tabloya bakınız.

Bayram KARAHAN Bilişim Teknolojileri Öğretmen

PCFG3: PCFG0	AN7(1) RE2	AN6(1) RE1	AN5(1) RE0	AN4 RA5	AN3 RA3	AN2 RA2	AN1 RA1	AN0 RA0	VREF+	VREF-	Kanal/Refs
0000	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	VDD	VSS	8/0
0001	Α	Α	Α	Α	VREF+	Α	Α	Α	RA3	VSS	7/1
0010	D	D	D	Α	Α	Α	Α	Α	VDD	VSS	5/0
0011	D	D	D	Α	VREF+	Α	Α	Α	RA3	VSS	4/1
0100	D	D	D	D	Α	D	Α	Α	VDD	VSS	3/0
0101	D	D	D	D	VREF+	D	Α	Α	RA3	VSS	2/1
011x	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	0/0
1000	Α	Α	Α	Α	VREF+	VREF-	Α	Α	RA3	RA2	6/2
1001	D	D	Α	Α	Α	Α	Α	Α	VDD	VSS	6/0
1010	D	D	Α	Α	VREF+	Α	Α	Α	RA3	VSS	5/1
1011	D	D	Α	Α	VREF+	VREF-	Α	Α	RA3	RA2	4/2
1100	D	D	D	Α	VREF+	VREF-	Α	Α	RA3	RA2	3/
1101	D	D	D	D	VREF+	VREF-	Α	Α	RA3	RA2	2/2
1110	D	D	D	D	D	D	D	Α	VDD	VSS	1/0
1111	D	D	D	D	VREF+	VREF-	D	Α	RA3	RA2	1/2

Şimdi tablo üzerinde biraz kafa yoralım.

Şayet PCFG3:PCFG0 bitlerini 0000 olarak verir isek bu durumda RA0-RA3, RA5, RE0-RE2 bacaklarının tamamı ANALOG olarak ayarlanmış olacak ve artı referans Voltajı VDD den eksi referans voltajı ise VSS yaniGND den alınacaktır.

Aşağıdaki programda ADCON1="8E" alındı.

LM 35 DZ Isı Sensörü

LM35: National firması tarafından üretilenLM35 sıcaklık sensörü, analog tipte olup °C derece başına 10 mili volt gerilim üretir. Yani, sıcaklığın her 1°C artışına karşılık, çıkış gerilimi 10mV artar. Örneğin, 20°C için çıkış gerilimi 200mV iken, 100°C için çıkış gerilimi 1V'dur. LM35 sıcaklık sensörünün pek çok tipi vardır. Her bir modelin sıcaklık ölçüm aralığı ve doğruluğu farklıdır. Örneğin, LM35DZ adlı sensör, 0°C ile 100°C arasındaki sıcaklıkları ölçer ve son derece doğrusal bir karakteristiğe sahiptir. Fiyatı ucuz olduğundan ve kolayca temin edilebildiğinden dolayıçoğu sistemde bu sensör tercih edilir. LM35DZ sıcaklık sensörünün bacak bağlantıları Şekil 2'de görülmektedir [2].




Devre üzerinde bulunan LM35 sensörü dışarıdan algılanan sıcakdeğerini doğrudan kullanamaz. Çünkü bu sensor her 1dereceye karşılık 10mVanalog sinyal üretir. Bu üretilen sinyal PIC mikro denetleyicinin A0 portundan alınır (A veya E portu olabilir). Bu alınan değer PIC 16F877 içerisinde bulunan ADC devresi tarafından sayısala dönüştürülür. Sayısala çevirme için bir referans gerilimine ihtiyaç duyulur. Bu gerilim PIC16F877 veya PIC16f628 kullanılarak yada harici bir kaynaktan sağlanabilir. Harici kaynak kullanıldığında katsayı hesaplanmasında dikkatli olunmalıdır.

PIC16F877 veya PIC16f628 ADC işlemi yapmasından dolayı çok tercih edilen mikrokontrollerdir.

Lm35 ile adc işlemi yapma

Bayram KARAHAN Bilişim Teknolojileri Öğretmen



Bu programda üç basamaklı sayı binary(ikilik) olarak alınıp, desimal(onlu) sayıya çevrilmiştir. Bunun için basamakla alt programı kullanılmıştır. Ayrıca adc işleminden okunan sayı küçük hassasiyet hatası da olsa basit bir yöntemle bol adındaki alt programla sayı bir kaydırılarak değer bulunmuştur. Programda birçok işlem aynı anda yapılmıştır. <u>Burada dikkat edilmesi gereken durum şudur yaklaşık 5mV 1 sayısına karşılık gelmektedir. Bizim için 1 derece 10mV karşılık gelmektedir. Yani 10mV için 2 sayısı karşılık gelir. Bizim ölçtüğümüz değer iki kat olacaktır. Yani 20°C için 40 değerini okuruz. Bunu ise bir defa sağa kaydırma işlemi ile düzeltebiliriz. **Bunlar:**</u>

- İkilik sayının desimal(onlu) sayıya çevrilmesi
- Üç adet 7 parçalı ekran kullanma
- Sayılar için çevrim tablosunun kullanılması
- Gecikme alt programı
- ADC işlemi yapma
- ADC işleminin sonucunu okuma

Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen

```
;******BASAMKLARA AYIR
        INCLUDE "P16F877.INC"
                                                      BASAMAK
       YKS
               EQU
                       H'20'
                                                              \mathsf{CLRF}
       DSK
               EQU
                       H'21
                                                              CLRF
                                                                      S10
       S1
               EQU
                       H'22'
                                                              CLRF
                                                                      S100
       S10
               EQU
                       H'23'
                                                              MOVF
                                                                      DSK,0
       S100
               EQU
                       H'24
                                                              MOVLW
                                                                      D'247
                       H'25
                                                                     SAYI
       SAYI
               EQU
                                                             MOVWF
                                                      ************************
        SAYAC1
               EQU
                       H'26'
       SAYAC2
               EQU
                       H'27
                                                      TEKRAR
                                                      *************
       SAYAC3
               EQU
                       H'28'
                                                              INCF
                                                                      S1,1
                                                              MOVLW
                                                                      d'10'
       BSF
               STATUS,5
                                                              SUBWF
                                                                      S1,0
       CLRF
               TRISB
                                                              BTFSS
                                                                      STATUS, 2
       CLRF
               TRISC
                                                             GOTO
                                                                     DEVAM
                                                      ****************
       CLRF
                TRISD
       MOVLW
               H'01'
                                                              CLRF
       MOVWF
               TRISA
                                                              INCF
                                                                      S10,1
       MOVLW
               H'8E'
                                                              MOVLW
                                                                     D'10
       MOVWF
               ADCON1
                                                              SUBWF
                                                                      510,0
       BCF
               STATUS,5
                                                              BTFSS
                                                                     STATUS,2
       MOVLW
               H'41'
                                                              GOTO DEVAM
       MOVWF
               ADCON0
CEVIR
                                                              CLRF
                                                                      S10
                ADCON0,2
       BSF
                                                              INCF
                                                                      S100
BEKLE
                                                      DEVAM
       BTFSC
                ADCON0.2
                                                              DECFSZ SAYI,1
       GOTO
                BEKLE
                                                                      TEKRAR
                                                      *************
       MOVF
                ADRESH, 0
        MOVWF
                YKS
                                                             RETURN
               STATUS,5
        BSF
                                                      ;******TABLO*****
       MOVE
                ADRESL,0
       BCF
                STATUS,5
       MOVWF
                                                      TABLO
                                                              ADDWF
                                                                      PCL,1;
CALL
       BOL
                                                              RETLW
                                                                      3FH;0
               BASAMAK
                                                              RETLW
                                                                      06H;1
       CALL
                                                                      5BH;2
                                                              RETLW
       MOVF
               DSK,0
                                                              RETLW
                                                                      4FH;3
       MOVWF
               PORTB
                                                              RETLW
                                                                      66H;4
       **************1 LER BASAMAGI
                                                                      6DH;5
                                                              RETLW
       MOVF
               S1,0
                                                              RETLW
                                                                      7DH;6
                                                                      07H;7
       CALL
                TABLO
                                                              RETLW
                                                                      7FH;8
       MOVWE
               PORTD
                                                              RETLW
       *****
               ***10 LAR BASAMAĞI
                                                              RETLW
                                                                      6FH;9
       MOVF
               S10,0
                                                              RETLW
                                                                      77H;A
       CALL
               TABLO
                                                              RFTI W
                                                                      7CH:B
       MOVWF
               PORTC
                                                              RETLW
                                                                      39H;C
               ZAMAN
                                                              RETLW
                                                                      5EH;D
       CALL
       GOTO
               CEVIR
                                                              RETLW
                                                                      79H;E
               ************** SAYIYI 2 YE BOL
                                                              RETLW
                                                                     71H;F
BOL
               STATUS,0
       BCF
                                                             MOVLW D'200'
       RRF
               DSK,1
                                                      ZAMAN
       RETURN
                                                                      MOVWF
                                                                              SAYAC1
                                                      TIMER1 MOVLW
                                                                      D'100'
                                                                      MOVWF
                                                                              SAYAC2
                                                      TIMER2
                                                                      MOVLW
                                                                              D'100'
                                                                      MOVWF
                                                                              SAYAC3
                                                      TIMER3
                                                                      DECFSZ SAYAC3,F
                                                                      GOTO
                                                                              TIMER3
                                                                      DECFSZ
                                                                              SAYAC2, F
                                                                      GOTO
                                                                              TIMER2
                                                                      DECFSZ
                                                                              SAYAC1, F
                                                                      GOTO
                                                                              TIMER1
                                                                      RETURN
                                                      END
```

Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen


PWM(pulse width

modulation)darbe genişlik modülasyonu(değişiklik)

Pic'de çıkış 1 ya da 0'dır. Fakat 1 ya da 0 olma durumunu pic ile kontrol etmek mümkündür. Bu işleme pwm denilir. Aslında pwm ortalama iş miktarını verir. Aslında yapılan çıkışın 0'da kalma süresini ya da 1'de kalma süresini değiştirmedir. Bu işlem zaman programına müdahale ile olur.

Çıkış şöyle bulunur;

Vçık=(1 olma zamanı*5V+0 olma zamanı*0) /(1olma zamanı+0 olma zamanı)




iş=(5br*2sn+5br*3sn+5br*2sn)/10=3,5br

Örnek:

İş yapma süresi 5sn ve toplam iş süresi 20sn, iş büyüklüğü 5br ise ortalama iş nedir?

İŞ=5sn*5br+15sn*0/20sn=1,25br'dir



Aşağıdaki programda zamanlama alt programının süresi artırılıp azaltılmıştır.


LIST	P=16F84	BT11				
STATUS EQU	03H	BTFSC PORTB,0				
PORTA EQU	05H	GOTO BT11				
PORTB EQU	06H	; CALL ZAMAN				
TRISB EQU	86H	INCF SAYI,1				
TRISA EQU	85H	GOTO BASLA				
SAYAC1	EQU H'0C'					
SAYAC2	EQU H'0D'	.**************************************				
SAYAC3	EQU H'0E'	BT2 BTFSS PORTB,1 ;PORTB 0. bitini test et				
SAYI	EQU H'0F'	GOTO BASLA				
	CLRF SAYI	BT22				
	BSF STATUS, 5 ;BANK1'e geçilir	BTFSC PORTB,1				
	MOVLW H'FF'	GOTO BT22				
	MOVWF TRISB ;PORTB tüm uçlar giriş olacaktır	DECF SAYI,1				
	CLRF TRISA ;PORTA tüm uçlar çıkış olacaktır					
	BCF STATUS, 5 ;BANKO'a geçilir	GOTO BASLA				
	CLRF PORTA					
l		GOTO BASLA ;Başa dön				
BASLA	********	***************************************				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		'				
1	BSF PORTA,0	ZAMAN				
1	CALL ZAMAN	MOVE CAVE				
	CALL ZAMAN	MOVF SAYI,0				
	BCF PORTA,0 CALL ZAMAN	MOVWF SAYAC1 TIMER1				
	CALL ZAMAN CALL ZAMAN	····				
BT1	CALL ZAIVIAN	DECFSZ SAYAC1,1 GOTO TIMER1				
"'	PTECS DODTE 0 DODTE 0 hitini tost at	GOTO TIMERI				
	BTFSS PORTB,0 ;PORTB 0. bitini test et GOTO BT2	RETURN				
	GOTO BIZ	**************************************				

END ;Program sonu.

CCs'depwm;


Mikroişlemci Uyumlu ADC'ler

Adc804 entegresi adc işlemi yapan bir entegredir. Bu entegre 8bit adc işlemi yapar. Aşağıda şekli görülmektedir. Bu entegre mcu uyumlu bir entegredir. Bağlı olan buton yerine bir mcu'ya bağlanıp kullanılabilir. Bazı durumlarda harici adc entegresini kullanmak gerekirse rahatlıkla adc804 kullanılabilir. Fakat pic ailesinde 16f8xx serilerinde bulunmaktadır. Ayrıca pwm için 16f6xx serileri(16f628) kullanılabilir.



Aşağıda 7 parçalı ekran bağlı adc804 kullanılmıştır.

Bayram KARAHAN Bilişim Teknolojileri Öğretmen



Step Motor

Step motorlar dijital pals ile çalışan, temel mantık olarak fırçasız motorlardır. İçerisinde bobinler sayesinde manyetik alan oluşturularak rotor hareketini sağlayan motor türleridir. Bu motorda ufak hatalar olsa da genelde motor hareketi sabit ve doğrudur. Adım miktarı üretici firma tarafından verilir. Daha çok FDD, CD ve dvd sürücülerinde bulunur.


Avantajları;

- Pic ile kontrol edilebilir.
- Durma ve başlama hızında gecikme olmaz.
- İstenilen pozisyona rahatlıkla getirilebilir.

Dezavantajları;

• Maliyeti ve imalatı yüksektir.

İç yapısı;




Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen

0	1	1	0	
0	1	0	0	3.adım
1	1	0	0	
1	0	0	0	4. adım
1	0	0	1	


Motor Sürme Entegresi

Mikrodenetleyicilerde 20mA'lik çıkış alınabilmektedir. Fakat kontrol edeceğimiz cihaz röle vb. bir şeyse transistörle yükseltme yapmamız gerekmektedir. Fakat bu işlem çoğu zaman devreyi karmaşıklaştırmaktadır. Bu gibi durumlar step motorlar içinde geçerlidir. Doğrudan step motor kontrol edilemez. Bu problemi çözmek için ULN serisi entegreler kullanılır. Çıkış gerilimleri yapılarında darligtontaransistör barındıran uln entegrelerde yaklaşık 500mA'dir. Şekli aşağıda görülmektedir.



Bayram KARAHAN Bilişim Teknolojileri Öğretmen

Örnek:Tam tur döndürme ile motor ileri-geri çalıştırma




LIST P=16F	'84	ILERI	
PCL EQU h	1'02'		MOVLWB'00001110'
STATUS EQU	h'03'		MOVWF PORTB
PORTA EQU	h'05'		CALL ZAMAN
PORTB EQU	h'06'		MOVLWB'00001101'
TRISA EQU			MOVWF PORTB
TRISB EQU			CALL ZAMAN
STEP EQU h	'20'		MOVLWB'00001011'
1	EQU H'OC'		MOVWF PORTB
	EQU H'OD'		CALL ZAMAN
	EQU H'OE'		MOVLWB'00000111'
SAYI EQU			MOVWF PORTB
			CALL ZAMAN
ADIM EQU	H'1C'		RETURN
	CLRF PORTA		
	CLRF PORTB	GERI	
	BSF STATUS, 5 ; Bank1		MOVLWB'00000111'
	MOVLW B'00000011';		MOVWF PORTB
PORTA 0. v	e 1. bit giriş		CALL ZAMAN
	MOVWF TRISA		MOVLWB'00001011'
	CLRF TRISB		MOVWF PORTB
	BCF STATUS, 5 ; Bank0		CALL ZAMAN
	MOVLW h'00'		MOVLWB'00001101'
	MOVWF STEP		MOVWF PORTB
MAINPROG			CALL ZAMAN
BT1	BTFSS PORTA, 0		MOVLWB'00001110'
	GOTO BT2		MOVWF PORTB
	CALL ILERI		CALL ZAMAN
BT2	BTFSS PORTA, 1		
	GOTO BT1		RETURN
	CALL GERI		END
	GOTO MAINPROG		

Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen

CCS'de step motor kontrol kodu



```
#include"F:\stp-motor-ccs\main.h"
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
if (input(PIN_A0)==1)
if (input(PIN_A1)==1)
output_b(0b00000111);
output_b(0b00001011);
output_b(0b00001101);
output_b(0b00001110);
delay_ms(sure);
output_b(0b00000111);
delay_ms(sure);
}
}
}
```

Bayram KARAHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmen

Kaynaklar

- [1] Bil386 Mikrobilgisayarlı Sistem Tasarımı
- [2] http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/5/5.pdf (Haziran 2007)
- [3] www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/LM35DZ.shtml (Mayıs 2007)
- [4] www.microchip.com