
3. Übung: Approximation analoger Tiefpässe

1. Teil: Tschebyscheff – Tiefpassapproximation

Es ist ein Tschebyscheff-Filter zu entwerfen, dessen Übertragungsfunktion dem folgenden Toleranzschema genügt.



Aufgaben:

- 1. Berechnen Sie die notwendigen Filterordnungen für eine Tschebyscheff_1 und für eine Tschebyscheff_2 Approximation des obigen Toleranzschemas! Ermitteln Sie im Anschluss mit Hilfe der MATLAB-Funktionen
 - cheb1ap (Tschebyscheff 1 Approximation)
 - $\bullet \ \, cheb2ap \ \, (\mathsf{Tschebyscheff}_2 \mathsf{Approximation}) \\$

die Pole und Nullstellen der Filter und geben Sie diese in jeweils einem Pol/Nullstellen-Diagramm aus! (<u>Hinweis:</u> Multiplizieren Sie bei der Tschebyscheff_2 - Approximation nach Anwendung der MATLAB-Routine cheb2ap den Null- und den Polstellenvektor mit der Sperrfrequenz $\eta_s = 1,90!$ Warum ist dies nötig? Wenn die Filterordnung ungerade ist, dann muss der Verstärkungsfaktor ebenfalls mit der Sperrfrequenz multipiliziert werden.).

2. Berechnen Sie die Betrags- und Phasenfrequenzgänge (in dB bzw. rad) sowie die Frequenzgänge der Gruppenlaufzeit für 4001Stützstellen im Bereich $0 \le \eta \le 3,2$ und plotten Sie die Ergebnisse für beide Approximationen jeweils in eine Grafik! Plotten Sie bitte in die Koordinatensysteme der Betragsfrequenzgänge auch das Toleranzschema mit hinein!