

# 펌웨어 개발 및 회로 설계 기초


-4-

2019-02-21


- EEPROM이란 저장장치의 일종으로 **비휘발성이다.**
- 보드에는 현재 CAT25640이란 EEPROM이 부착되어있고, 다음과 같은 연결을 가지고 있다.







- PA5, PA6, PA7을 SPI1으로 설정한고, PB12를 GPIO OUTPUT으로 설정한다.
- 그 다음, SPI1을 "Full Duplex Master"로 설정한다.



- 해당 EEPROM의 데이터 시트를 보면, 아래와 같은 SPI Frame을 가진다.
- 이때 **CPOL, CPHA**값은?





Figure 2. Synchronous Data Timing

## EEPROM

- 이에 따라 SPI 설정을 다음과 같이 해 준다.





- 그 다음, NSS 핀인 PB12를 다음과 같이 설정해준다.
- PULL-UP을 해 주고, Output Speed를 Very High로 해준다.
- 코드를 생성한다.



### EEPROM

- 미리 주어진 "cat25640\_spi.h" 및 "cat25640\_spi.c"를 Src 폴더에 복사하고, IAR에서 파일을 추가한다.





### EEPROM

- Main.c 상단에 해당 헤더 파일을 인클루드 한다.

```
/* Private includes -----
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "cat25640_spi.h"
/* USER CODE END Includes */
```

- EEPROM에 보내고 받을 변수를 선언해준다.

```
/* Private user code -----
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t txData[10], rxData[10];
/* USER CODE END 0 */
```

- 다음과 같이 txData에 데이터를 써서 EEPROM에 입력한 후, 1초 뒤에 EEPROM으로부터 값을 읽는 코드를 작성하자.
- 코드 업로드 후, Live watch를 통해 값을 관찰하자.

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
EEPROM_Init(&hspi1, GPIOB, GPIO_PIN_12);
uint8 t i;
for(i = 0; i < 10; i++) {
   txData[i] = i;
EEPROM writeBytes (0x00, txData, 10);
HAL Delay (1000);
EEPROM readBytes (0x00, rxData, 10);
/* USER CODE END 2 */
```

BLUESINK

#### EEPROM

다음 Timing Diagram을
 통해 해당 코드를 이해해
 보자.




Figure 9. READ Timing

```
// EEPROM Read Operation (page 11)
void EEPROM_readBytes(uint16_t address, uint8_t* data, uint8_t len){
    uint8_t header[3];

    // To read from memory, the host sends a READ instruction followed by a 16bit address
    // Page 11, Figure 9
    header[0] = EEPROM_READ;
    header[1] = (uint8_t)(address >> 8);
    header[2] = (uint8_t)address;

HAL_GPIO_WritePin(_eeprom.csPort, _eeprom.csPin, GPIO_PIN_RESET); // Start SPI Frame
    HAL_SPI_Transmit(_eeprom.hspi, header, 3, 100);

// After receiving the last address bit, the CAT25640 will respond by shifting out data on the SO pin
    HAL_SPI_Receive(_eeprom.hspi, data, len, 100);
    HAL_GPIO_WritePin(_eeprom.csPort, _eeprom.csPin, GPIO_PIN_SET); // End SPI Frame
```