
# 펌웨어 개발 및 회로 설계 기초

-2-


2019-02-01




- 나는 지금 너무 바쁜데 지난주에 시킨 택배가 언제 올지 모른다.
- 택배가 왔는지 아닌지 확인하기 위하여 어떻게 해야 할까?




- 나는 지금 너무 바쁜데 지난주에 시킨 택배가 언제 올지 모른다.
- 택배가 왔는지 아닌지 확인하기 위하여 어떻게 해야 할까?




- NVIC(Nested Vecter Interrupt Controller)
- 여러 종류의 인터럽트를 NVIC에 등록하면 NVIC가 인터럽트를 관리하기 시작한다.
- 인터럽트의 우선순위를 통해 여러 인터럽트의 순서를 정의한다.




- 누클레오 보드 중앙에 있는 USER 버튼(파란색)은 내부적으로 칩의 PC13 핀에 연결되어 있다.
- 해당 버튼이 눌리는 순간을 인터럽트로 검출하여 버튼이 눌린 횟수를 저장해보자.







- Interrupt 실습
- CubeMX에서 PC13을 GPIO\_EXTI13으로 설정



- Interrupt 실습
- System view -> NVIC 탭 클릭 -> EXTI Line[15:10] Interrupts를 활성화




- Interrupt 실습
- GPIO 탭에서 PC13핀을 Falling Edge trigger로 설정 -> "GENERATE CODE"



Count changes

- STM32의 모든 인터럽트 함수는 stm32f4xx\_it.c에 존재한다.
- 해당 파일을 열고 우리가 활성화한 인터럽트에 대한 함수를 찾자.(EXTI15\_10\_IRQHandler)
- 이 함수 내에 종단점을 찍고, 프로그램 업로드 후, USER버튼을 눌렀을 때 해당 구문으로 들어오면 성공



#### • Interrupt 실습

- HAL\_GPIO\_EXTI\_IRQHandler함수를 오른쪽 클릭하고 Go to Definition을 클릭하면, 해당 함수가 정의된 곳으로 갈 수 있다.



- 이 함수에선 크게 두 가지 일을 한다. [1] 인터럽트 플래그 삭제, [2] 인터럽트 콜백 구문 실행
- [1] 인터럽트가 실행되면, 내부적으로 해당 인터럽트가 발생했다는 플래그를 세운다.
- 만약 동일한 인터럽트가 또 발생되었는데, 그 인터럽트에 대한 플래그가 여전이 활성화 되었으면 그 인터럽트는 무시된다. 따라서 사용자는 인터럽트 구문 내부에서, **해당 인터럽트 플래그를 삭제** 해 주어야 다음 인터럽트를 또 받을 수 있다.

- 이 함수에선 크게 두 가지 일을 한다. [1] 인터럽트 플래그 삭제, [2] 인터럽트 콜백 구문 실행
- [2] 인터럽트에 대한 콜백 함수가 실행되는데, 해당 함수를 오른쪽 클릭하고 Go to Definition을 눌러, 해당 함수 가 정의된 곳으로 가보자.

```
__weak void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

/* Prevent unused argument(s) compilation warning */
UNUSED(GPIO_Pin);

/* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed,
the HAL_GPIO_EXTI_Callback could be implemented in the user file


*/
- }
```

- Weak 함수는, 만약 함수가 정의되어 있다면 그 함수로 대체되고, 정의되어 있지 않으면 CPU는 '아무 일도 하지 않음(NOP)'으로 대체된다.
- 해당 함수명을 복사하여, main.c 파일의 적당한 곳에 다음과 같이 작성하고, 업로드 하자.

```
/* Private user code
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t click;


void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
   if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_13) {
      click ++;
   }
}
/* USER CODE END 0 */
```

- 프로그램을 시작시킨 후, View -> Live Watch를 클릭하고, 생성된 탭에서 click 변수를 등록한다.
- 그 이후에, USER 버튼을 눌러 click 변수가 버튼을 누를 때 마다 1씩 증가하는 것을 확인한다.




#### Clock

- Clock(클럭)이란 시스템이 돌아가는 속도를 결정하는 아주 중요한 요소이다.
- 클럭 소스는 칩 내부에 있는 **내부 클럭**과, 외부에서 들어오는 **외부 클럭**이 있을 수 있으며, 두 클럭 원 중, MCU가 선택할 수 있다.




#### Clock

- 선택된 클럭원은 시스템 클럭으로 바로 사용될 수 있지만, 일반적으로 PLL이라는 회로를 통해 훨씬 더 빠른 클럭으로 대체된다.




#### Clock

- PLL 회로를 통해 더 빨라진 클럭을 시스템 클럭으로 바로 사용할 수 있으나, 해당 클럭을 다시 정수로 나누어 CPU 코어로 들어가기도 한다.



#### Clock


- 메인 코어 뿐만 아니라, 각각의 Peripheral들에게도 클럭 소스가 들어간다.
- 여기에서 중요한 점은 각각의 Peripheral들은 메인 코어와 클럭 속도가 다를 수 있다는 것이다.



STM32F4 Clock System



Figure 14. Clock tree



C2000 Clock System







Figure 3-4. System PLL



• CubeMX에서 Clock 세팅하기

