- ADC(Analog to Digital Converter)
- 아날로그 전압을 디지털 값으로 바꿔주는 전압 측정 장치이다.
- 아날로그 기준 전위에 대한 값을 반환한다.

### Q. 아날로그 기준 전위는 왜 중요한가?

기준 전위(VDD)가 바뀌어도 결과값에 큰 영향을 주지 않는다.

VH ?
VL OV

디지털

기준 전위(VDDA)가 바뀌면 결과값도 비례해서 바뀐다.

$$\frac{1}{3.3} = 0.303$$

$$\frac{1}{3.4} = 0.294$$

아날로그

### Q. 아날로그 기준 전위는 왜 중요한가?

- 따라서 대부분의 칩들은 아날로그 기준 전위에 대한 별도 핀이 존재한다.

Figure 10. STM32F446xC/xE LQFP64 pinout PB9 PB8 BOOTC PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PD2 PC12 PC11 '48 🗅 VDD **VBAT** 47 UVSS PC13 46 🏻 PA13 PC14-OSC32\_IN 45 PA12 PC15-OSC32 OUT PH0-OSC\_IN 44 🏻 PA11 PH1-OSC\_OUT 43 PA10 **NRST** 42 PA9 PC0 41 🗆 PA8 LQFP64 40 PC9 PC1 39 🗖 PC8 PC2 38 🗆 PC7 PC3 VSSA/VREF-37 🏻 PC6 VDDA/VREF+ 36 🏳 PB15 35 🏳 PB14 PA0 34 🏻 PB13 33 🏻 PB12 PA3 |
VSS |
VDD |
PA4 |
PA5 |
PA6 |
PA7 |
PC4 |
PC5 |
PB1 |
PB1 |
PB2 |
VCAP |
VSS |
VDD |
VSS |
VDD | MS31149V3


1. The above figure shows the package top view.

### Q. ADC의 성능은 무엇으로 결정되는가?

- ▶ Resolution : ADC는 항상 몇 Bit resolution인지가 명시 되어있다.
   만약 12bit ADC라면 0~VDDA 를 4096등분한다.
- ➤ Sampling Rate : 아날로그 전압을 디지털로 변환하는 작업은 상당히 긴 시간을 필요로 한다. Sampling Rate는 얼마나 빨리 전압 값을 변환할 수 있는지를 나타내 주는 지표이다.


## ADC 실습

- 보드의 ADC 블록을 아래 그림과 같이 점퍼선으로 연결해, Nucleo에 연결해 준다.
- 세 개의 가변저항은 Nucleo의 PC1, PB0, PA4에 연결되어 있다.
- 세 가변저항에서 측정된 전압을 Polling, Interrupt, DMA의 방식으로 받아본다.





# C10 L1 L2 PC11 GPIO\_3

NUCLE



- ADC 실습 (Polling)
- 아래와 같이 세팅한 후, 코드를 생성한다.
- ADC 설정 부분은 아래를 잘 보고 주의해서 동일하게 설정한다.





- ADC 실습 (Polling)
- Main.c 상단에 ADC 값을 저장할 변수를 선언한다.


```
/* Private user code -----
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint16_t adcValues[3];
/* USER CODE END 0 */
```


- ADC 실습 (Polling)
- HAL\_ADC\_Start(ADC Instance)
- **HAL\_ADC\_PollForConversion**(ADC Instance, Timeout)
- 아래와 같이 입력한 후, Live Watch를 통해 adcValues값의 변화를 보자.

```
/* Intinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
 HAL ADC Start (&hadc1);
  // Rank 1 Conversion
 HAL ADC PollForConversion(&hadc1, 1000);
  adcValues[0] = HAL ADC GetValue(&hadc1);
  // Rank 2 Conversion
 HAL ADC PollForConversion(&hadc1, 1000);
  adcValues[1] = HAL ADC GetValue(&hadc1);
  // Rank 3 Conversion
  HAL ADC PollForConversion(&hadc1, 1000);
  adcValues[2] = HAL ADC GetValue(&hadc1);
  HAL Delay(10);
  /* USER CODE END WHILE */
```

# • ADC 실습 (Interrupt)

- ADC Interrupt 방식은 구조상 여러 채널을 받는데 부적합하여 한 채널만 받기로 한다.
- ADC 설정에서 1채널만 Conversion하도록 설정하고, NVIC에서 인터럽트를 등록한다.
- 코드를 생성한다.





- ADC 실습 (Interrupt)
- 인터럽트 구문을 따라 들어가면, 최종적으로 다음과 같은 *Weak 함수*로 빠지는 것을 알 수 있다.
- 해당 함수를 복사하여 main.c 적당한 곳에 함 수를 만들자.

```
void ADC IRQHandler (void)
           /* USER CODE BEGIN ADC IRQn 0 */
          HAL ADC IRQHandler(&hadc1);
           /* USER CODE END ADC IRQn 1 */
   if (HAL_IS_BIT_CLR(hadc->State, HAL ADC STATE_INJ BUSY))
     SET BIT (hadc->State, HAL ADC STATE READY);
 /* Conversion complete callback */
 HAL ADC ConvCpltCallback(hadc);
 /* Clear regular group conversion flag */
  HAL ADC CLEAR FLAG(hadc, ADC FLAG STRT | ADC FLAG EOC);
* @retval None
weak void HAL ADC ConvCpltCallback(ADC HandleTypeDef* hadc)
/* Prevent unused argument(s) compilation warning */
UNUSED (hadc);
/* NOTE : This function Should not be modified, when the callback is need€
         the HAL_ADC_ConvCpltCallback could be implemented in the user fi
```

# • ADC 실습 (Interrupt)

- Main.c 적당한 곳에 다음과 같이 작성하자.


```
/* Private user code
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint16_t adcValue;

void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) {
   if (hadc == &hadc1) {
      adcValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
   }
}
/* USER CODE END 0 */
```


- While문 안에 다음과 같이 작성하여 주기적으로 인터럽트 변환을 실행하자.
- 펌웨어를 업로드 하고, Live Watch를 통해서 변수 값을 관찰하자.

```
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
    HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
    HAL_Delay(10);
    /* USER CODE END WHILE */
```

- ADC 실습 (DMA)
- ADC 세팅을 다음과 같이 바꾼다.
- 이때 DMA Continuous Requests를 Enabled 해준다.



- ADC 실습 (DMA)
- DMA 세팅을 다음과 같이 설정한 후 코 드를 생성한다.



- ADC 실습 (DMA)
- Main.c 상단에 ADC 값을 저장할 변수를 선언한다.

```
/* Private user code -----
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint16_t adcValues[3];
/* USER CODE END 0 */
```

- 다음과 같이 DMA를 시작하여, DMA가 지속적으로 ADC에게 요청을 하도록 하고, 일정 주기로 ADC를 시작시켜 준다.
- 해당 코드를 업로드 하고 변수를 관찰해 보자.

```
MX_DMA_Init();
MX_ADC1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)adcValues, 3);
/* USER CODE END 2 */

/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)

HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_Delay(10);
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
```


## - SPI(Serial Peripheral Interface)



- SCK, MOSI, MISO, NSS의 4선으로 구성되며, 통신속도가 매우 빨라 고속 통신에 많이 사용된다.
- 각 통신선의 역할은 다음과 같다.
  - ➤ SCK : 통신 클럭이다. 모든 통신은 이 클럭에 맞춰서 이루어지며, 해당 클럭을 생성하는 측을 Master, 해당 클럭을 받는 측을 Slave라 한다.
  - ➤ MOSI: Master Out Slave In / 마스터에서 슬레이브로 전송되는 라인
  - ➤ MISO: Master In Slave Out / 슬레이브에서 마스터로 전송되는 라인
  - > NSS : Chip Select (Active Low) / 통신할 칩을 선택하는 라인


### Q. Active Low란?

- A. Low가 되었을 때 기능이 활성화 됨을 의미. 일반적으로 접두어 N,~,/를 붙이거나, 위쪽에 바를 붙여서 표시한다.
- Q. SPI는 Synchronous 통신인가 Asynchronous 통신인가?
- **A.** Synchronous



- SPI(Serial Peripheral Interface)
- SPI는 NSS 핀을 통하여 특정 Slave를 선택할 수 있다.
- 따라서 SPI는 **1:N 통신**이 가능하다.
- 하지만 SPI는 연결 선이 많아 1:N으로 연결하여 사용하는 경우는 많이 없다.
- Q. Full Duplex / Half Duplex란?
- A. Full Duplex란 데이터를 보내면서 동시에 받을 수 있는 시스템을 말한다. 반대로 Half Duplex는 보낼 때는 받지 못하고, 받을 때는 보내지 못하는 시스템을 말한다.

SPI는 Full Duplex / Half Duplex 모두 가능하다.



## SPI Frame

- 뭔가 미묘하게 다르다...?

### **Sensor A**





Figure 2. Synchronous Data Timing

Figure 14: SPI Timing Diagram

### **Sensor B**



## SPI Frame

- 뭔가 미묘하게 다르다...?

**Sensor A** 






Figure 2. Synchronous Data Timing

#### 4-Wire SPI Mode

**Sensor C** 





- ➤ CPOL (Clock Polarity) : 클럭의 IDLE 상태의 Polarity
- ➤ CPHA (Clock Phase) : 데이터를 읽는 타이밍 (첫번째 edge 혹은 두번째 edge)

## SPI Frame

- 뭔가 미묘하게 다르다...?

**Sensor A** 





Figure 2. Synchronous Data Timing

Figure 14: SPI Timing Diagram

Sensor B



CPOL = Low CPHA = 2 Edge

CPOL = Low

CPHA = 1 Edge

## SPI Frame

- 뭔가 미묘하게 다르다...?

**Sensor A** 





Figure 2. Synchronous Data Timing

#### 4-Wire SPI Mode

Sensor C



CPOL = High CPHA = 2 Edge

CPOL = Low

CPHA = 1 Edge