
К174УН13

Усилитель записи с APУ и предварительный усилитель воспроизведения звука. Микросхема конструктивно оформлена в корпусе типа 238.16-1. Назначение выводов: 1 — вход предварительного усилителя, 2 — эмиттер входного транзистора ПУ; 3 — выход предварительного усилителя для подключения навесного элемента; 4 — выход предварительного усилителя и автоматического регулятора уровня записи; 6 — выход APУ3; 7 — инвертирующий вход усилителя записи; 9 — выход усилителя записи; 10 — земля усилителя записи и APУ3; 11, 12 — выводы для подключения навесных элементов; 13, 14 — вход APУ3; 15 — питание (+ $U_{\text{и.п}}$) усилителя записи и APУ3, 16 — питание (+ $U_{\text{и.п}}$) предварительного усилителя.



Типовая схема включения ИМС К174УН13. Элементы схемы

<i>U</i> нл, В	Іпот ПУ, мА	Іпот АРУ, мА	Ку <i>U</i> АРУ, дБ	<i>К</i> _{г.П} у, %	ΔU АРУ, д $ar{\mathtt{b}}$
9±0,9	38	6-16	50	0,21	6

¹ При $K_{y,U} = 28$ дБ. Без АРУ при $K_{y,U} = 54$ дБ, $K_{r} = 0,4$ %.