
SmartCoaster V1-B main board
UNCONNECTED-(J6-SBU1-PadA8)
U7
U5
U6
U4
U3
U1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
SW2
SW3
D1
D2
Q1
Q2
Q3
J2
J3
J4
J5
J6
H1
H2
H3
H4
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6