


Departamento de Electrónica Industrial

Aparelhos de Medida




Equipamento Utilizado no Laboratório





Equipamento Utilizado no Laboratório

Multímetro digital





Equipamento Utilizado no Laboratório

Multímetro digital – medida de resistência





Equipamento Utilizado no Laboratório

 Multímetro digital – medida de tensão contínua (DC)





Equipamento Utilizado no Laboratório

 Multímetro digital – medida de tensão alternada (AC)





Equipamento Utilizado no Laboratório

 Multímetro digital – medida de corrente contínua (DC)





Equipamento Utilizado no Laboratório

 Multímetro digital – medida de corrente alternada (AC)























■ "Breadboard"







Osciloscópio





■ Ponta de prova









■ Osciloscópio – para que serve?




- É o único aparelho que permite visualizar a forma de onda de qualquer sinal (volts)
- Permite medir o valor instantâneo de sinais
- Permite medir o período/frequência de sinais periódicos

...




■ Osciloscópio – para que serve?






Osciloscópio – para que serve?




19



Instrumentação e Projeto de Circuitos




■ Osciloscópio – princípio de funcionamento





Osciloscópio






■ Osciloscópio – "visita guiada"






Osciloscópio – "visita guiada"



Ajusta a escala dos volts/div (eixo do Y)




■ Osciloscópio – "visita guiada"



Ajusta a escala do tempo (eixo do X)




■ Osciloscópio – "visita guiada"



Ajusta a posição (em Y) do sinal



Osciloscópio – "visita guiada"




Ajusta a posição (em X) do sinal

28




Osciloscópio – "visita guiada"



Ativa ou desativa o canal e permite o acesso ao menu de configurações do mesmo



Osciloscópio – "visita guiada"



Configura o canal e o nível de *trigger* do sinal




Osciloscópio – configuração

Ligar o osciloscópio.



- 1. Ativar apenas o canal 1
- 2. Ajustar a posição do sinal
- Verificar o acoplamento e outras definições do canal 1
- Ajustar a atenuação em função da ponta de prova a ser utilizada no canal 1






■ Osciloscópio – exemplo de configuração

- Com a base de tempo ajustada para 1 s/DIV, quanto tempo demora a linha a preencher o ecrã (10 divisões)?
- Rodar agora, sucessivamente, o botão TIME/DIV no sentido dos ponteiros do relógio
- Observar o que acontece com o movimento da linha no ecrã
- Com a base de tempo ajustada para 10 μs/DIV, quanto tempo é que o ponto leva a atravessar o ecrã?



- Osciloscópio exemplo de configuração
 - Ajustar o botão VOLTS/DIV do canal 1 para 100 mV/DIV
 - Ajustar o botão TIME/DIV para 50 µs/DIV




33




■ Osciloscópio – configuração

- O osciloscópio inclui uma fonte de sinal que permite testar o seu funcionamento e facilitar a sua calibração
- É possível ligar o terminal de acesso da fonte de sinal à entrada CH1 (canal 1) do osciloscópio através de uma ficha BNC, tal como se indica na figura





- Osciloscópio exemplo de configuração
 - Ajustar a base de tempo (TIME/DIV), os VOLTS/DIV e o trigger por forma a obter uma figura como a que se segue:







Osciloscópio – configuração

 Verificar o efeito do botão de deslocamento horizontal e do botão de deslocamento vertical para o canal 1.














■ Osciloscópio – configuração

- Verificar o efeito do trigger,
- Depois, seguir a sequência:
 - Menu do trigger,
 - Slope/Coupling;
 - Slope.
- Voltar a verificar o efeito.












■ As medidas (tensão) efectuadas com a ponta de prova têm como referência o terminal "terra" ou "GND" (terminal em forma de "jacaré")





■ Osciloscópio – resumo:

- Vimos quais são e como utilizar os principais comandos do osciloscópio;
- Basicamente, o osciloscópio permite "desenhar" um gráfico v = f(t);
- Com auxílio do botão VOLTS/DIV é possível ajustar a escala de tensões;
- Com auxílio do botão TIME/DIV é possível ajustar a escala de tempo;
- Verificou-se a importância do trigger e da calibração da ponta de prova.




Recorde-se do que aprendeu acerca da configuração do osciloscópio para completar a seguinte tabela:

Comando	Função
VOLTS/DIV	
TIME/DIV	
	Ativar ou desativar o canal 2
TRIGGER	
	Deslocar o gráfico para a esquerda/direita ao longo do visor
	Ajustar a atenuação da ponta de prova do canal 1 (dizer a sequência)




 Olhe com atenção para os traços do osciloscópio e diga que comandos devem ser utilizados para se obter uma imagem correcta no visor









 Olhe com atenção para os traços do osciloscópio e diga que comandos devem ser utilizados para se obter uma imagem correcta no visor









 Olhe com atenção para os traços do osciloscópio e diga que comandos devem ser utilizados para se obter uma imagem correcta no visor








 Olhe com atenção para os traços do osciloscópio e diga que comandos devem ser utilizados para se obter uma imagem correcta no visor



Ensaio realizado na fonte de sinal do osciloscópio (previamente demonstrada) com uma ponta de prova com atenuação x1.




 Olhe com atenção para os traços do osciloscópio e diga que comandos devem ser utilizados para se obter uma imagem correcta no visor




Ensaio realizado com auxílio de um gerador de sinais, onde este gerou uma onda sinusoidal com 2 V de amplitude e com valor médio de 2 V.



■ Influência do acoplamento nos sinais adquiridos



Acoplamento AC



Acoplamento DC