

04. BEDIENING VENTILATIE

Gefeliciteerd met uw balansventilatiesysteem van Brink! Dit systeem draagt bij aan een gezonde, comfortabele leefomgeving. De aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht is in balans. De luchtstromen vermengen niet, maar blijven gescheiden. Vervuilde, vochtige lucht en hinderlijke geurtjes worden afgevoerd. Daarbij blijft de warmte behouden. Zo verspilt u geen energie. In dit informatieblad leest u meer over uw installatie en hoe u zich met Brink optimaal kunt laten omringen met verse lucht.

Standen schakelaar

Als bewoner kunt u de hoeveelheid ventilatie in uw woning regelen. De volgende standen vindt u op de vierstandenschakelaar:

- 1 Laagstand: Bij korte afwezigheid**
- 2 Middenstand: voor overdag en 's nachts**
- 3 Hoogstand: bij koken, of bij veel mensen (feestjes)**



Laat na het douchen of koken de ventilator nog circa 20 minuten op de hoogste stand staan. Hierdoor worden (bijna) alle vocht en kookdampen afgezogen. U kunt de standenschakelaar het beste regelmatig met een vochtig doekje afnemen door de standenschakelaar heel kort op stand 3 te zetten en dan terug te zetten naar de gewenste waarde, zal het toestel 30 minuten op maximaal ventileren en daarna terug regelen naar de ingestelde stand.

Hygro sensor

Door de ingebouwde RV-sensor is het mogelijk bij een plotselinge verhoging van de relatieve vochtigheid in een ruimte (door bijvoorbeeld koken of douchen) de ventilatie automatisch gedurende een bepaalde tijd naar de hoogstand te laten schakelen. Het resultaat is een prettig binnenklimaat zonder hoog vochtigheidsgehalte.

Filter vervangen

De beide filters in de WTW-unit dienen te worden gereinigd indien het LED lampje op de standenschakelaar knippert. U kunt deze eenvoudig zelf schoonzuigen met uw stofzuiger.

De filters dienen minimaal één keer per jaar vervangen te worden. We raden mensen met luchtwegaandoeningen of allergieën aan om dit vaker te doen.

Schakel de netvoeding uit door losnemen stekker. Open de filterdeur. Verwijder beide filters.



Mag ik een raam open zetten?

Ja, dat mag! Maar voor een goed geventileerde woning is het niet nodig. Als er behoefte aan is, kan het wel aangenaam zijn om extra te ventileren. Als u in het stookseizoen de ramen openzet en het buiten veel kouder is dan de gewenste binnentemperatuur, kost dat natuurlijk wel extra energie.

Ventilatie niet uitschalen

Bij het ontwerpen van uw woning en de keuze van het ventilatiesysteem is ervan uitgegaan dat het systeem nooit helemaal wordt uitgeschakeld, maar altijd minimaal op de laagste stand blijft draaien. Dus ook als u met vakantie bent. Trek de stekker er dus niet uit! Wanneer de installatie niet permanent werkt, is de kans dat er vocht- en schimmelproblemen ontstaan erg groot. De ventilatie-unit is uitgerust met een zeer zuinige elektromotor, die erop berekend is om permanent te draaien.

Ventielen schoonmaken

De afzuigventielen van het ventilatiesysteem verzamelen stof, vet en vuil door de afvoer van vervuilde lucht. U kunt zien dat het ventiel moeten worden gereinigd doordat er vuil te zien is bij de opening.

De afzuigventielen kunt u geheel uit het kanaalsysteem halen - zorg daarbij dat er geen (eventuele) rubberring achterblijft - en met een zachte zeepoplossing in zijn geheel reinigen. Let u wel op dat de openingen in de juiste stand blijven en deze mogen niet worden gewijzigd. De luchttoevoerventielen in de woonkamer en slaapkamers kunnen op dezelfde wijze schoongemaakt worden, maar deze worden minder snel vuil.



Tip: Het is handig ze te merken of te nummeren met bijvoorbeeld plakkertjes, zodat elk ventiel op de juiste plek wordt teruggeplaatst.

Wat te doen bij calamiteiten

Bij een calamiteit zoals een grote brand of de ontsnapping van giftige stoffen adviseert de overheid binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Indien u dit advies krijgt, dient u uw ventilatiesysteem uit te zetten. Dit doet u door de stekker van het toestel uit het stopcontact te halen. Kunt u door welke reden dan ook uw ventilatiesysteem niet uitzetten? Zet dan het toestel via de display-functie via uw smartphone of tablet op stand-by. (Instructies voor het maken van de verbinding met de displayfunctie zijn te vinden op uw toestel.) Het is niet schadelijk tijdelijk niet te ventileren, er is voor die korte tijd voldoende zuurstof in huis aanwezig.

Onderhoud

Voor het behoud van een optimaal comfort is het van belang om de WTW unit goed te onderhouden. Het onderhoud kan uitgevoerd worden door uw installateur.