

05. BEDIENING VLOERVERWARMING

Warmte afgiftesysteem in de woning

In uw woning is gebruik gemaakt van een vloerverwarmingssysteem, een zogenaamde **Laag Temperatuur Verwarming** systeem.

Vloerverwarmingssystemen hebben een langere opwarmtijd in vergelijking met traditionele radiator verwarmingssystemen. Grote temperatuur wisselingen moeten daarom worden voorkomen. Het volledig laten afkoelen van de gehele woning door het langdurig openen van ramen en deuren in de wintersituatie wordt dan ook afgeraden. Het opnieuw opwarmen van de hele vloer vraagt veel energie en heeft meer tijd nodig. Verlaging van temperatuur in de nacht resulteert tot verlaging van comfort en een verhoging van uw energieverbruik.

Voor het “luchten” van uw woning volstaat met uw WTW-systeem, in normale situatie een half uur de ramen te openen.

Regeling:

De regeling van de installatie geschiedt door middel van een klok thermostaat, in de woonkamer, welke de vooraf ingestelde temperatuur constant houdt.

De vloerverwarming van de slaapkamers en badkamer is bedienbaar via de verdeler in de berging. De woonkamer fungeert als referentieruimte, dit wil zeggen dat de thermostaat in de woonkamer vragend moet staan om warmte in de andere vertrekken te krijgen.

De regeling van het verwarmingssysteem wordt beïnvloed door vele parameters zoals thermische gebouwmassa, veranderingen van het buitenklimaat, veranderingen in externe warmte (zon, mens, verlichting), verandering gewenste waarde, enzovoort. Verder is er bij het ontwerp van de installatie rekening gehouden met opwarmverliezen door toepassing van beperkte nachtverlaging.

Te veel verlaging van temperatuur in de nacht resulteert echter tot verlaging van comfort en een verhoging van uw energieverbruik (maximaal 1-1,5 graden Celsius nachtverlaging wordt aanbevolen).

Indien u een slaapruijnte beslist in temperatuur verlaagd wil hebben, is dit niet altijd maximaal te realiseren omdat ook omliggende ruimtes zijn voorzien van vloerverwarming, waardoor straling naar de desbetreffende ruimte niet is te reduceren (in extreem koudere periodes, is het zelfs raadzaam om deze ruimte wel te verwarmen). Ook voor het alleen verwarmen van een enkele ruimte is de verwarming van omliggende ruimte van invloed. (zie artikel 1.1 SWK) De in het SWK artikel 1.1 onder c genoemde opwarmtijd van 2 uur is niet van toepassing bij vloerverwarming.

Gaten boren in vloeren:



Bij vloerverwarming kunt u niet zo maar in vloeren boren!

Plaatsing meubilair:

Plaatsing en aanbrengen van veel gesloten kasten zonder luchtstroming onder de kast en dikke vloerkleden wordt afgeraden, omdat deze de warmteafgifte van de vloer verminderen.



Vloerafwerking

Op verwarmde en gekoelde vloeren zijn meerdere gangbare soorten vloerafwerking mogelijk. Uitermate geschikt zijn steenachtige vloerbedekkingen. Deze zorgen voor een zeer goede Warmte- en koude overdracht.

Er zijn echter wel beperkingen:

De maximale warmteweerstand mag maximaal $R = 0,13 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ bedragen, dit overeenkomstig de richtlijnen van het SWK.

Of een vloerbedekking geschikt is voor vloerverwarming, wordt veelal aangegeven middels een symbool op de vloerbedekking.



Voorbeeld symbool voor vloerbedekking geschikt voor vloerverwarming.

Bron vermelding:

Isso Bron vermelding:

Isso 51, Isso 49,

<http://www.kieswijzervoortapijt.nl>,

<http://www.milieuentraal.nl/>

Bijlage SWK aanvullende voorwaarden en Garantie