# الياب السادس

# (۱) عرف لوحة المفاتيح ؟ و اذكر وظيفتها ؟

- ◄ لوحة المفاتيح: تعتبر جهاز الدخل الأكثر شهرة و الأقدم إستخدامًا ، و لم تكن التعديلات التي أدخلت على لوحات المفاتيح عبر الزمن الطويل جو هرية ، و إنما إقتصرت على الشكل و التصميم و إضافة بعض المفاتيح ذات الوظائف الخاصة.
  - ◄ وظانفها:
  - تستخدم لوحة المفاتيح لكتابة التعليمات و لإدخال البيانات المطلوب تشغيلها على الحاسب.
    - تحتوي على مفاتيح الحروف الأبجدية و الأرقام و علامات التنقيط.
  - الستخدم بطريقة مشابهة لطريقة إستخدامها في الآلة الكاتبة العادية و تشتمل على حروف و أرقام اللغتين : العربية و الإنجليزية .

#### (۲) ما هي مكونات لوحة المفاتيح ؟

◄ تتكون لوحة المفاتيح من ١٠١ – ١٠٤ مفتاح و كابل لنقل الأوامر إلى اللوحة الأم و منها للمعالجة من خلال إحدى المنافذ PS2 أو USB .

#### (٣) اذكر أقسام لوحة المفاتيح ؟

- قسم الأحرف الأبجدية: و يسمى قسم الآلة الكاتبة ، و هو الأكبر و الذي يضم كافة الأحرف و المفاتيح اللازمة لعمليات الطباعة.
- مفاتيح التحكم: يتم إستخدام هذه المفاتيح وحدها أو مع مفاتيح أخرى لأداء إجراءات معينة ، و يعد مفتاحا و Alt و مفتاح شعار ◄ Windows من أكثر مفاتيح التحكم التي يتم إستخدامها بشكل متكرر ، و كذلك المفتاح ESC و مفاتيح للتنقل في جميع أنحاء مستندات أو صفحات ويب ، كما تستخدم لتحرير النص ، و تتضمن هذه المفاتيح : الأسهم ، Delete ، Page Down ، Page Up ، End ، Home ، المعاتيح : الأسهم ، Insert .
  - المفاتيح الوظيفية: غالباً ما تكون إثنا عشر مفتاحاً في القسم العلوي من لوحة المفاتيح و تسمى
     هذه المفاتيح بـ F1 و F2 و F3 حتى F12 ، و تختلف وظيفة هذه المفاتيح من برنامج إلى آخر .
  - وقعة الأرقام: تقوم لوحة المفاتيح الرقمية بترتيب الأرقام من 0 إلى 9 ، و عوامل تشغيل العمليات الحسابية (+ الإضافة ، الطرح ، \* الضرب ، / القسمة ) و القاصلة العشرية .

## (٤) ما هي دارة التحكم بلوحة المفاتيح ؟

توضع داخل لوحة المفاتيح و تتألف من معالج مُصغر و ذاكرة ROM تحتفظ بتعليمات المعالج ، و تقوم هذه الدارة بمسح شبكة الاسلاك بشكل دائم لرصد أي تغيرات كهربائية تعبر عن ضغط المفاتيح أو تحرريها ، و تقوم أيضاً هذه الدارة بتوليد شيفرات المسح و إرسالها إلى الحاسب .

### (٥) اذكر موصلات لوحة المفاتيح ؟

- > عن طريق التوصيل السلكي:
- واصلة Pin DIN 5 : تعتبر هذه الواصلة من أقدم أنواع الواصلات ، إذ ظهرت منذ ظهور الحاسب .
- ② واصلة Pin Mini-DIN : هي النموذج الصغير من الواصلة ، و ظهرت مع الحاسب PS/2 .
  - واصلة الناقل التسلسلي العالمي USB: تعتبر هذه الواصلات من أحدث التقنيات ، الواصلة مستطيلة الشكل و تملك أربعة أسلاك فقط.
    - ◄ أو عن طريق التوصيل اللاسلكي :
    - عن طريق البلوتوث على سبيل المثال.

# (٦) ما هو مبدأ عمل لوحة المفاتيح ؟

- ◄ هناك شبكة من الأسلاك الموصولة على كامل لوحة المفاتيح على شكل أعمدة و صفوف بحيث أن تقاطع صف مع عمود يمثل موقع لأحد مفاتيح اللوحة عند الضغط على أحد المفاتيح فإن هذا المفتاح سوف يحدث تماساً مع أسلاك الشبكة .
  - ◄ يقوم المعالج الخاص الموجود في لوحة المفاتيح بكشف هذا التماس و توليد ما يسمى (شيفرة المسح)،
     و هو الذي يحدد المفتاح الذي تم الضغط عليه .
    - ◄ تخزن شيفرة المسح داخل ذاكرة لوحة المفاتيح (K.B Buffer) ترسل شيفرة المسح إلى الحاسوب عن طريق كابل لوحة المفاتيح .
    - ◄ يقوم "BIOS" بقراءة هذه الشيفرة و مقارنتها مع (جدول شيفرة ASC11) المخزن مسبقاً في ذاكرة الحاسوب، و ترسل (شيفرة ASC11) إلى المعالج CPU ليتم معالجتها و معرفة الحرف أو الرقم الذي تمتلكه و بالتالي إظهاره في الشاشة.
      - ◄ إذا كانت شيفرة المسح القادمة إلى BIOS تخص أحد المفاتيح Shift , Ctrl , Numlock فإن الـ BIOS يستوعب المفتاح الذي يضغط معها .
        - ✓ مثال : لكتابة حرف A :
        - نضغط مفتاح Shift فيتم توليد شيفرة البدء لمفتاح Shift ----> 96.
        - ② نضغط مفتاح الحرف A فيتم توليد شيفرة البدء لمفتاح A ----> 1C.
        - 3 نحرر مفتاح الحرف A فيتم توليد شيفرة توقف لمفتاح A ----> FO1C .
        - و نحرر مفتاح Shift فيتم توليد شيفرة توقف لمفتاح Shift ---->

#### (V) ما هو كابل لوحة المفاتيح ؟

◄ يتألف من أربعة أسلاك تحمل إشارات البياتات ، التوقيت ، التأريض (الكابل الأرضي)، و التغذية ،
 و يبلغ طول كابل لوحة المفاتيح من أربعة إلى سنة أقدام .

#### [ ( ^ ) ما هي وظيفة تلك المفاتيح ؟

الوظيفة	اسم المفتاح		
<ul> <li>نقل رأس المؤشر أو لتحديد مسافة أو سطر واحد في إتجاه</li> <li>السهم ، أو تمرير صفحة ويب في إتجاه هذا السهم .</li> </ul>	— • • · · ·		
<ul> <li>نقل رأس المؤشر إلى بداية سطر أو الإنتقال إلى أعلى صفحة ويب.</li> </ul>	Home ≺		
<ul> <li>نقل رأس المؤشر إلى نهاية سطر أو الإنتقال إلى نهاية صفحة ويب.</li> </ul>	End ∢		
<ul> <li>الإنتقال إلى قمة مستند .</li> </ul>	Ctrl + Home   ◀		
<ul> <li>الإنتقال إلى أسفل مستند .</li> </ul>	Ctrl + End   ←		
<ul> <li>نقل رأس المؤشر أو تحريكه لأعلى بمقدار شاشة واحدة .</li> </ul>	Page Up 4		
<ul> <li>نقل رأس المؤشر أو تحريكه الأسفل بمقدار شاشة واحدة.</li> </ul>	Page Down 4		
<ul> <li>حذف الحرف الموجود أمام المؤشر أو النص المحدد         في Windows و حذف العنصر المحدد و نقله إلى سلة         المحذوفات .</li> </ul>	Delete ∢		
<ul> <li>إيقاف تشغيل وضع "الإدراج" أو تشغيله ، عند تشغيله يتم إدراج النص الذي تكتبه عند رأس المؤشر ، عند إيقافه يحل النص الذي تكتبه محل الأحرف الموجودة .</li> </ul>	Insert ≺		
🕻 فتح قائمة " ابدأ " .	→ مفتاح شعار Windows		
🕻 الغاء المهمة الحالية .	Esc ∢		

# (٩) اذكر وظيفة المفاتيح الآتية ؟

الوظيفة		اسم المفتاح
» الضغط على المفتاح Shift مع الضغط على حرف لكتابة حرف بخط كبير (في اللغة الإنجليزية فقط) .	4	Shift
· لإدراج علامات التشكيل في اللغة العربية: الضغط على المفتاح Shift مع الضغط على مفتاح آخر لكتابة	4	
الرمز الموجود على الجزء العلوي بهذا المفتاح .		
› الضغط على المفتاح Enter لنقل رأس المؤشر إلى بداية السطر التالي .	4	Enter
	∢	
<ul> <li>الضغط على المفتاح Spacebar لنقل رأس المؤشر مسافة واحدة للأمام.</li> </ul>	4	Spacebar
> الضغط على المفتاح Backspace لحذف الحرف الموجود قبل رأس المؤشر أو النص المحدد .	4	Backspace
<ul> <li>الضغط على المفتاح Tab لنقل المؤشر عدة مسافات للأمام.</li> </ul>	4	Tab
<ul> <li>ب مكنك أيضاً الضغط على Tab للإنتقال إلى مربع النص التالي الموجود في نموذج.</li> </ul>	4	
<ul> <li>الضغط على المفتاح Caps Lock مرة واحدة لكتابة كافة الأحرف بحروف كبيرة (في اللغة الإنجليزية فقط).</li> </ul>	4	Caps Lock
> الضغط على المفتاح Caps Lock مرة أخرى لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة .	∢	•
ى قد تتضمن لوحة المفاتيح مصباحاً يشير إلى تشغيل المفتاح Caps Lock من عدمه .		

#### 🗐 (١٠) عرف الفارة ؟ و اذكر وظيفتها ؟

- ◄ الفارة: هي إحدى وحدات الإدخال في الحاسوب ، يتم إستعمالها يدوياً للتأشير و النقر في الواجهة الرسومية ، و تعتمد أساساً في إستعمالها على حركتها فوق سطح مساعد ، و تحتوي الفارة الإفتراضية حالياً على زرين و عجلة في المنتصف تعمل كزر وسطى .
  - ◄ وظيفتها: تحويل حركة اليد إلى إشارات يفهمها الحاسب كي يقوم بتحريك المؤشر على الشاشة،
     حسب حركة اليد .

#### 🗐 (۱۱) اذكر إستخدامات الفارة ؟

- ◄ هناك عمليات أساسية يمكن تنفيذها بواسطة الفارة ، هي : التأشير ، النقر ، النقر المزدوج،
   و السحب و الإلقاء :
- □ التأشير: من خلال حركة الماوس و فيها يتخذ مؤشر الفارة على الشاشة أشكال مختلفة و هذا يعتمد على موقعه على شاشة العرض و المهمة التي يقوم بها .
  - النقر (Click): يقصد بها نقر الزر الأيسر للفارة (بمعنى: الضغط عليها ثم تركها).
- □ النقر المزدوج (Double Click): يقصد بها النقر الأيسر للفارة مرتين متتاليتين و بسرعة دون تحريك الفارة.
- □ السحب و الإلقاء (Drag and Drop): لتحريك عنصر من مكان إلى أخر على الشاشة ، نقوم بتحريك الفأرة ليقف المؤشر فوق هذا العنصر ، ثم نضغط على الزر الأيسر للفأرة و نستمر في الضغط عليه و أثناء ذلك نحرك الفأرة ليتحرك المؤشر إلى المكان المقصود على الشاشة ، ثم نحرر الزر فينتقل العنصر إلى هذا المكان .

## 🗊 (۱۲) ما هي أنواع الفارة ؟

- الفارة الميكاتيكية الضونية (Optomechanical Mouse):
- يستخدم هذا النوع متصلات ثنائية باعثة للضوء (LEDs) تتحسس هذه المتصلات الثنائية حركات الفارة ،
   و هي النوع الأكثر إنتشاراً حالياً ، و تتالف من :
  - ◘ كرة : كرة مطاطية تتدحر ج بحرية عندما يقوم المستخدم بتحريك الماوس بكافة الإتجاهات .
  - و الإسطوانات: عبارة عن إسطوانتين بلاستيكيتين ملامستين للكرة عندما تتحرك الكرة فإنها تسبب حركة الإسطوانتين مغا أو إحداهما فقط.

- اقراص التشفير الضونية: يوجد بكل إسطوانة قرص يحتوي على شقوق منتظمة يبلغ عددها ٣٦ شقا على الحافة الخارجية للقرص عندما تدور الإسطوانات فإنها تدور معها الأقراص .
  - الباعث الضوئى و الحساس: يوضع الباعث الضوئي LED على أحد أطراف القرص بينما يوضع الحساس أو مستقبل الأشعة تحت الحمراء على الطرف الأخر من القرص.
- المعالج: يقرأ المعالج النبضات الواردة من الحساس و يترجمها إلى بيانات رقمية يرسلها إلى الحاسب.
  - الأزرار : تملك الفارة العادية زرين فقط ، و يملك كل زر وظيفة خاصة ، عند ضغط أحد الأزرار يقوم معالج الماوس بإكتشاف هذه الضغطة و ترجمتها إلى بيانات رقمية و إرسالها إلى الحاسب .

## > الفأرة الضوئية (Optical Mouse):

- تستخدم عملية المسح لإكتشاف حركات الفارة فوق أي سطح.
  - تلغى الحاجة إلى الأجزاء الميكانيكية .
    - الأسفل مساسًا ضوئيًا في الأسفل .
- بستطيع هذا الحساس اكتشاف أي حركة بسيطة تتحركها الفارة .
- لكي تعمل هذه الفارة بشكلٍ جيد كان لابد من وجود رقعة خاصة للفارة تكون عاكسة للضوء بشكلٍ جيد
   و عليها شبكة مطبوعة .
- تم تطوير هذه لاحقاً لإنتاج الفارة الضوئية التي تعتمد تقنية التقاط صور للسطح بمعدل يبلغ ٢٠٠٠ صورة
   في الثانية .
  - ☑ تملك هذه الفارة معالج إشارة رقمية DSP يقوم بتحليل الصور و إكتشاف أدق التغيرات في الحركة .
    - الدقة العالية : و تبلغ سرعتها أكثر من ٣٣ مرة من سرعة الفارة التقليدية .
      - لا حاجة لعمليات التنظيف الداخلية فهى لا تلتقط الغبار أبدًا .

# خ الفارة ذات الدولاب (Wheel Mouse):

- تم تطوير الفارة الميكانيكية الضوئية بوضع دولاب بدلاً من الزر الثالث .
  - عثمم الدولاب ليتم تحريكه بالإصبع الأوسط.
  - يستطيع المستخدم الإستغناء عن المفاتيح Page Up و Page Down الموستخدم الإستغناء عن المفاتيح اللجوء إلى أشرطة التمرير.

## 🗐 (۱۳) ما هي موصلات الفارة ؟

## موصلات سلكية:

- تعتبر الواصلة PS/2 الأشهر و الأكثر إنتشاراً مع أجهزة الفارة المنتشرة حالياً .
  - تتوفر موديلات حالياً تستخدم واصلات USB.
- تستخدم الفارة السلكية كابلاً يحوي أربعة أسلاك لنقل الإشارات : التغذية ، التوقيت ، التاريض و البيانات .

#### وصلات السلكية:

◄ بدون سلك، للتوصيل مع الحاسوب و ذلك عن طريق تقنية البلوتوث و التي توفر وسيلة السلكية لنقل معلومات الحركة من الفارة إلى جهاز إستقبال متصل بالحاسوب .

# أسئلة الباب السادس

- 🕕 عرف لوحة المفاتيح ؟ و اذكر وظيفتها ؟
  - ما هي مكونات لوحة المفاتيح ؟
    - اذكر أقسام لوحة المفاتيح ؟
  - أما هي دارة التحكم بلوحة المفاتيح ؟
    - اذكر موصلات لوحة المفاتيح ؟
    - 6 ما هو مبدأ عمل لوحة المفاتيح ؟
      - 🕏 ما هو كابل لوحة المفاتيح ؟
      - المفاتيح : 

        ا

الأسهم - Insert - Delete - Page Down - Page Up - End - Home 🧚 ESC - ( 🏕 Windows مفتاح شعار (Ctrl + Home) – (Ctrl + End)

انكر وظيفة المفاتيح الآتية:

? Shift – Enter – Space bar – Backspace – Tab – Caps Lock

- 🛈 عرف الفارة ؟ و أذكر وظيفتها ؟
  - اذكر إستخدامات الفأرة ؟
    - ما هى أنواع الفارة ؟
  - هي موصلات الفارة ؟



