الباب الثاني

(يمكن الإكتفاء بكتابة العناصر فقط)

(۱) ما هي المكونات المادية الأساسية التي يتكون منها الحاسب؟

- المكونات المادية: هي أي جزء من الحاسب يمكن أن نراه أو نلمسه، و تشمل المكونات المادية صندوق الكمبيوتر الذي يحتوي على المكونات الأساسية في الحاسب، و على الملحقات، و التي تشمل أي جهاز خارجي متصل بالحاسب الألي، كالطابعة و لوحة المفاتيح و الشاشة و الفارة و السماعات، و غير هما، و المكونات المادية الأساسية للحاسب، عبارة عن :
 - Computer Case صندوق الحاسب
 - . Power Supply وحدة الطاقة Power Supply
 - اللوحة الأم Motherboard .
 - وحدة المعالجة المركزية (Central Processing Unit (CPU) .
 - Main Memory (RAM-ROM) الذاكرة الرئيسية
 - 6 الكروت أو البطاقات Cards.
 - . Disk Drives مُشغلات الأقراص
 - الإنخال Input Units وحدات الإنخال
 - وحدات الأخراج Output Units .
 - . Cables الكابلات

(۲) ما هو صندوق الحاسب ؟ و ما هي وظيفته ؟

- شندوق الحاسب: هو عبارة عن صندوق مصنوع من البلاستيك المُقوَى أو المعدن ، مُعظمُه قياسي بمعيار (AT , ATX) ، و له أبعاد قياسيـة مُثنق عليها حتى نتلانم مع أجزاء الحاسب المُراد تثبيتها أو تركيبها داخلُه ، يوجد بمقدمة الصندوق الخارجي أزرار تُمكِن من سهولة بدء تشغيله و هو زر (POWER) أو إعادة التشغيل و هو زر (RESET) الذي يُعيد بدأ التشغيل دون فصل الحاسب عن مصدر التيار الكهربي عندما يتوقف الحاسب عن الإستجابة لأي أمر يُعطى له .
 - وظيفة صندوق الحاسب
- أحتواء جميع مكونات الكمبيوتر الأساسية في مكان واحد حيث يحميها و يوفر لها التهوية اللازمة لخفض درجة حرارتها
 - يوفر المأوى و المكان لعدد كبير من األجهزة الخاصة بالحاسب منها مكان لتثبيت مُشغلات األقراص و اللوحة الأم و غيرها .
- يوفر فتحات خلفية تسمح لبطاقات التوسعة المركبة على شقوق التوسعة أن تُبرز أماكن توصيل الأسلاك لها مع الأجهزة المُحيطة.

(٣) ما هي وحدة الطاقة ؟ و ما هي وظيفتها ؟

- وحدة الطاقة: هي الوحدة الخاصة بإمداد التيار الكهربائي اللازم لأجزاء الحاسب و ذلك بالجهد و الأمبير المطلوبين، حيث تقوم بتحويل التيار المتردد (AC) من ٢٢٠ فولت أو ١١٠ فولت إلى تيار مستمر (DC) بقيم مختلفة (٣.٣ فولت - ٥ فولت - ١٢ فولت)
- وظيفة وحدة الطاقة: هي أنها تقوم بتحويل التيار المتردد إلى تيار مُستمر بقيم مُختلفة، و من أهم وظانف وحدة الإمداد بالقوى أنها تُرسل إشارة Power Code إلى اللوحة الأم تعني أن جميع الجهود اللازمة في الحدود المسموح بها .

(وحدة المعالجة المركزية)

🗊 (٤) ما هو المُعالج الدقيق ؟ و ما هي وحدة قياس سُرعتُه ؟

- المُعالج الدقيق : هو العقل المُدبر للحاسب ، يستقبل الأوامر و يُعالجها و يُعطينا نتائجها على شكل معلومات نستفيد منها، و من الناحية العتادية هو قطعة مربعة الشكل و خفيفة الوزن، يخرج من اسفلها عدد من الإبر (Pins)، و التي تسمح بالإتصال مع مقبس المعالج على اللوحة الأم لتبادل البيانات بينهما، و هو يتكون في الأصل من ملايين الترنزستورات المجمعة في شريحة صغيرة جذا من السليكون .

 - وحدة قياس سُرعته:
 تُقاس سُرعة الحاسب بالميجا هِريَز أو بالجيجا هِريَز .

(٥) تكلم عن البنية التحتية للمعالج ؟

- إلى يتالف المعالج من عدة دوانر مُتكاملة (ICS) مُرتبطة مع بعضها و كُل من هذه الدارات يتكون من عدد كبير جدًا من الترانزستورات و هي موزعة في شكل مجموعات داخل المُعالج لتقوم كُل مجموعة منها بنوعية مُعينة من الأعمال ، فمثلاً : أحد المجموعات مخصصة للمقارنة بين الأرقام و أخرى لإتخاذ القرارات في حالة معينة و هكذا، و كل "مجموعة" تسمى "بوابة منطقية" ، و تختلف البوابات المنطقية بحسب الوظيفة التي تؤديها، و عدد الترانزستورات التي تحتويها .
 - 🗊 ای انٔ :
 - ✓ عدة ترانزستورات = مجموعة وظیفیة (بوابة).
 - ✓ عدة مجموعات وظيفية (الآلاف منها) = " IC " .
 - ✓ عدة " IC " = مُعالج .

🗐 (٦) ما هي أجزاء المعالج الداخلية ؟

- وحدة التحكم و السيطرة (CU): و هي الوحدة المسئولة عن التحكم بمسير البيانات داخل المُعالج
 و تنسيق تبادلها بين أجزاء المُعالج الداخلية، و هي المتحكمة في عمل المعالج، و لا غنى عنها ولا تتطور.
- وحدة الإتصال بالناقل (BIU): و هي الوحدة التي تتحكم في نقل البيانات بين المعالج و الأعضاء الأخرى المكونة للحاسوب و خاصة الذاكرة العشوانية، و تنظم مسير البيانات بين المعالج و الأجزاء الأخرى.
- وحدة الحساب و المنطق (ALU): هي الوحدة المسنولة عن تنفيذ العمليات فعلاً، فهي الوحدة المسنولة عن تنفيذ جميع العمليات الحسابية: (جمع طرح قسمة ضرب)، و عمليات المقارنة: (اكبر من اصغر من يساوي اكبر من أو يساوي أصغر من أو يساوي).
- تنقسم وحدة الحساب و المنطق إلى:
 وحدة الأعداد الصحيحة (IU): تقوم بمعالجة العمليات الحسابية التي تتكون من أعداد صحيحة لا تحتوي على فاصلة عشرية، تستخدم هذه العمليات في معظم البرامج، خاصة التطبيقات ثنائية الأبعاد، مثل: (Word Power Point).
 - وحدة الفاصلة العائمة (FPU): تقوم بمعالجة العمليات الحسابية التي تحتوي على فاصلة عشرية،
 تستخدم مع الكثير من البرامج، مثل: الألعاب ثلاثية الأبعاد و برامج التصميم الهندسي.
- الذاكرة المخبئية (Cache Memory): تقوم بتخزين التعليمات الأكثر طلبًا من قبل المعالج مما يجعلها في مُتناول المعالج بسرعة عند طلبها ، فعندما يريد المعالج بيانات أو تعليمات فإنه يبحث عنها أولاً في الذاكرة المخبئية فإن لم يجدها يبحث عنها في الذاكرة العشوانية، بالإضافة إلى أن حجم الذاكرة و سرعتها شيء مهم جذا و له تأثير كبير على أداء المعالج، و كلما كانت الذاكرة المخبئية أكبر كلما كان وصول المعالج إلى البيانات التي يريدها أسهل .
- المُسجلات (Registers): هي الذاكرة الداخلية لغنصر المُعالجة المركزية ، توجد داخل المُعالج و ذلك لحفظ الأرقام المُراد مُعالجتها من قبل وحدة الحساب و المنطق ، حيث أنه لا يتم تنفيذ أي عملية في المُعالج إلا بعد جفظ مُعطياتها في المُسجلات لحين تنفيذها، و المسجلات عبارة عن نوع من الذاكرة السريعة جدًا، و هي تمثل وحدة تخزين مؤقتة، مشل: الذاكرة العشوانية من النوع الإستاتيكي (Static RAM) فهي لا تحتاج إلى معدل إنعاش.

(٧) ما هي طريقة عمل المعالج ؟

- حتى يقوم المعالج بتنفيذ الأوامر فإنه يتبع خطوات لتنفيذ تلك الأوامر ، و هي :
- يقوم المُعالج بجلب الأوامر الفراد تنفيذها و المُخزنة داخل الذاكرة العشوانية و تسمى هذه العملية Fetch .
 - بعد جلب المُعالج للأوامر فإنه يقوم بتحديد البيانات اللازمة لتنفيذ هذه الأوامر و تسمى هذه العملية
 (Decode) ثُمَّ يقوم المُعالج بجلب البيانات المطلوبة .
 - ❸ يقوم المُعالج بتنفيذ األوامر (Execute) و من ثم إرسال نتائجها إلى الذاكرة العشوائية .

(^) ما الذي يُحدد أداء المُعالج ؟

- ل تردد المُعالج : أو سُرعته، تُقاس بـ MHZ و لكن زيادة سُرعة المُعالج ليست مقياسًا وحدها لكفاءته .
- حجم الذاكرة الداخلية: لتحسين الأداء لجا مُصممو الحاسب إلى وضع ذاكرة صغيرة و لكن سريعة جذا بين المُعالج و الذاكرة العشوائية يُطلق عليها إسم الذاكرة المِخبئية حيث تقوم بتخزين التعليمات الأكثر طلبًا من قِبل المُعالج مما يجعلها في مُتناول المُعالج بسرعة عند طلبها.
- مُعثُلُ النقل : كُلما زَاد مُعدُل نقل المعلومات زَاد من كفاءة المُعالَج و زاد مُعدُل النقل بين المُعالج و الذاكرة الدنسية .

(٩) ما هي الذاكرة RAM ؟ و ما هي أنواعها ؟

- ◄ الذاكرة العشوانية RAM :
- هي الذاكرة التي يُمكن الكتابة عليها و القراءة منها و يدل إسمها على طريقة الوصول إلى مواقعها المختلفة ولا يُشير إلى كونها قابلة للكتابة و القراءة ، و تفقد هذه الذاكرة مُحتواها بمُجرد قطع التغذية الكهربانية عنها و يُحدد حجم الذاكرة الموجودة بالحاسب عدد البرامج التي يُمكن تشغيلها في نفس الوقت، و تؤثر في السرعة التي تعمل بها البرامج .
 - ◄ أنواع الذاكرة RAM:
- € ذاكرة سُاكنة إستاتيكية (SRAM): معنى كلمة Static هنا هو ثبات المعلومة، عندما توضع المعلومة في هذه الذاكرة فإنها تظل هناك بدون الحاجة إلى تنشيطها بين فترة و أخرى، تُعتبر أسرع أنواع الذاكرة، تستخدم من ٤ إلى ٢ ترانزستورات لكل خلية ذاكرة ولا تحتوي على مُكثف لذلك لا تحتاج إلى عملية إنعاش مُستمر، و لغلق سعرها فإن إستخدامها في العادة ينحصر في كونها ذاكرة مخبئية داخل معالج.

(١٠) ما هي الذاكرة ROM ؟ و ما هي أنواعها ؟

- ذاكرة القراءة فقط ROM: هي ذاكرة إلكترونية لا نستطيع التغيير في مُحتواها و تحتوي على معلومات موضوعة من قبل الشركة المُصنعة للجهاز أو اللوحة الأم مثل البرامج الخاصة بتحميل الجهاز و تسهيل عمليات الإدخال و الأخراج (BIOS) ، و تُسمى هذه الذاكرة بذاكرة الجهاز و هي ذاكرة لا تتأثر مُحتوياتها بوجود التيار الكهربي من عدمه و بياناتها ثابتة طوال الوقت ، و لذلك سُميت بالذاكرة الدائمة .
 - ◄ أنواع الذاكرة ROM :
 - ذاكرة دائمة قابلة للبرمجة (PROM): عبارة عن شرائح معدنية يمكن أن يقوم مُبرمج النظم ببرمجتها
 و المعلومات التي تُسجل عليها ولا يمكن تغييرها بعد ذلك و تُصبح من الذاكرة الدائمة.
- وَاكرة دائمة قابلة للبرمجة و التعيل (EPROM): عبارة عن شرائح معدنية تُسجل عليها المعلومات التي يمكن محوها إذا إحتاج الأمر، و تحتاج إلى أداة خاصة لمحو مُحتواها و برمجتها بتسليط الأشعة فوق البنفسجية عليها، و المعلومات التي بها لا يُمكن الإضافة إليها أثناء استخدامها.
 - ⑥ ذاكرة دائمة قابلة للبرمجة و التعديل كهربيا (EEPROM):
 - تتميز عن الأنواع السابقة بما يلى:
 - تستطيع الكتابة على هذه الرقاقة دون إزالتها من مكانها.
 - است مُضطراً لِمحو الرقاقة كلها لتغيير جُزء محدود منها .
 - تغيير المُحتويات لا يحتاج إلى أدوات أو أجهزة خاصة.

(لماذا نحتاج للذاكرة ROM ؟)

(۱۱) ما هي أهمية الذاكرة ROM ؟

- مُناك عدة أسباب الستخدام الذاكرة ROM بدلًا من RAM أو أقراص التخزين، هي :
- البيانات المُخزنة في الذاكرة ROM دائمة و ليست مُعرضة للتلف بأي شكل بعكس الأشكال الأخرى من التخزين .
 - البيانات المُخزنة في ROM لا يُمكن تغيير ها بالصدفة أو عن طريق فيروس.
- المعلومات المُخزنة في ROM تتوفر لأجهزة الحاسب في جميع الأوقات (رقاقة البيوس مثالًا جيدًا) ،
 حيث لا تحتاج إلى الإنتقال من وسط تخزين إلى الذاكرة.

🗐 (١٢) اذكُر أنواع الكروت المُختلفة التي يُمكن تركيبها على اللوحة الأم ؟

- 1 كارت الشاشة (AGP CARD) .
- و كارت الصوت (SOUND CARD).
- ODEM CARD) .
- . (NETWORK CARD) كارت الشبكة

(۱۳) ما هو كارت الشاشة ؟ و ما هي أنواعه ؟ و أين يُمكن تركيبه على اللوحة الأم ؟

- ◄ كارت الشاشـة (AGP): هو كارت يُستخدم مع فتحات التوسعة من النوع AGP و ذلك لضمان تدفق كبير للبيانات من اللوحة الأم إلى الشاشة لضمان دقة وضوح عالية للشاشة ، و يحتوي كارت الشاشة على منفذ واحد في العادة لتوصيل كابل الشاشة إلا إنه يوجد كروت شاشة يمكن إستخدامها لتوصيل كوابل خاصة بالتليفزيون و جهاز عرض الفيديو و ما شابه .
 - 🧃 تتمتع كروت AGP بسرعة أساسية تبلغ (1x,2x,4x,8x) و التي تعمل على توضيح أعلى معدل من البيانات المرسلة التي يمكنه الحصول عليها.
 - أهم خاصية توضح أهمية Video Adapter هي قدرة المساحة من الـ RAM التي يحتوي عليها، و التي تعمل على تثبيت و ضبط عدد البكسِلات و الألوان التي يمكنه القيام بها .
- 🗊 هناك العديد من اللوحات الأم تأتي مزودة بكارت شاشة و أدوات التحكم الخاصة بـ AGP و منفذ توصيل شاشة داخل تصميمها، و المثير للدهشة أن مثل هذه اللوحات تكون ذات تكلفة أقل من تلك التي لا تتمتع بإمكانيات كارت الشاشة الداخلي، و لكن يجب الوضع في الإعتبار المشاكل الأتية :
 - ان إمكانيات أدوات التحكم المتكاملة تكون غالبًا محدودة بالمقارنة ببعض الـ Video Adapters الخارجي .
 - إن بطاقة Video Adapter تشارك الذاكرة الأساسية الموجودة على اللوحة الأم المتوفرة لجهاز الكمبيوتر، مما يؤدي إلى نقص سرعة الجهاز.
 - إن الشركة المصنعة نادرًا ما تقوم بإضافة فتحات لتركيب بطاقة الشاشة AGP العادي، و ذلك لأنها قامت بإضافة وظانف الفيديو على اللوحة الأم .
 - ◄ يوجد نوعان من كارت الشاشة هما :
 - كارت شاشة داخلى: و هو كارت لا يُمكن فصله عن اللوحة الأم و يعتمد على الذاكرة الرنيسية .
 - كارت شاشة خارجي: و هو كارت يمكن تركيبه في أي من فتحات التوسعة و إمكانياته أعلى بكثير من الكارت الداخلي نظرًا إلى إنه يحتوي على ذاكرة خاصة به .
 - ✓ يُمكن تركيب كارت الشاشة في أي فتحة من فتحات التوسعة ، مثل : . (AGP - ISA - PCI)

(١٤) ما هو كارت الصوت ؟ و كارت المودم ؟ و كارت الشبكة ؟

- O كارت الصوت (SOUND CARD):
- هو كارت يُركب عادةً على فتحة توسعة من نوع PCI ، و يُستخدم لتوصيل مُكبرات الصوت Speakers و ذلك في الفتحة LINE OUT ولاقط الصوت Microphone من خلال الفتحة MIC و أيضًا عصا الألعاب Joystick الخاصة بتشغيل الألعاب ، كما يُمكن إدخال الصوت من أي مصدر للصوت من خلال فتحة LINE IN الموجودة بالكارت.
 - يحتوي كارت الصوت على شرانح الكترونية دقيقة وظيفتها مُعالجة الصوت أثناء خروجه أو دخوله من و إلى اللوحة الأم أو الحاسب .
 - يتم تحويل البيانات و المعلومات المخزنة من ملغات صوتية على جهاز الكمبيوتر، أو التي تم إنزالها على الجهاز إلى موجات صوتية يمكن سماعها بواسطة كروت الصوت.
 - و كارت المودم (MODEM CARD):
- يُسمى Modem كما يُسمى (Fax Modem Fax Card) و هذه التسميات كُلها لجهاز واحد يقوم بتحويل الإشارات التماثلية Analog Signals المُنتقلة خلال خطوط الهاتف إلى إشارات ثنانية رقمية Digital Signals يفهمها الحاسب و العكس و ذلك أثناء إرسال أو إستقبال البيانات و الفاكس عن طريق
- يمنح جهاز الكمبيوتر القدرة على الإتصال بالأجهزة الأخرى عبر الخطوط التليفونية و يعني أيضاً إمكانية الإتصال بالإنترنت أو شبكة الويب العالمية .
- يستخدم مع الكمبيوتر كجهاز فاكس أو نظام بريد صوتي، و جهاز يرد على التساؤلات و الإستفسارات.
- € كارت الشبكة (NETWORK CARD):
 كارت يسمح بتوصيل أحد كوابل الشبكات المحلية بالحاسب لتوفير وسط بين الحاسب و الشبكة ، و بالطبع فإنَّ لكلُّ نوع من أنواع الكوابل الخاصة بالشبكة نوع مُناسب من كروت الشبكة ، كما أنه يوجد بعض الكروت تُستخدم لتوصيل أكثر من نوع من الكوابل .
- الوظيفة الأساسية لكارت الشبكة : هي التحكم في إرسال البيانات من جهاز الخر داخل الشبكة ، و لذا فإن كارت الشبكة يحتوي على شرانح الكترونية تقوم بهذه العمليات .

📵 (١٥) قارن بين ذاكرة القراءة فقط (ROM) و الذاكرة العشوانية (RAM) ؟

RAM	ROM	وجه المقارنة
نعم	لا ، لإنه تم برمجتها بواسطة المصنع لها	يُمكن الكتابة عليها
نعم	نعم	يُمكن القراءة منها بواسطة المُستخدم
أسرع	ابطا	السرعــة
مخزن مؤقت (و سريع) للبيانات التي يتعامل معها المعالج أو يُتوقَّع أن يتعامل معها قريبًا	تخزين برنامج نظام الإدخال و الإخراج الأساسي BIOS للوحة الأم	الإستعمالات الشانعة
تُمحى البيانات بُمجرد فصل التيار الكهربي عن الحاسوب	تبقى البياتات في الرقاقة لفترة طويلة جدا (لا نهائية تقريبًا) ولا يُمكن تغييرها في أغلب الأحيان	فقد البيانات

🗐 (١٦) ما هي الطابعة ؟ و ما هي أنواع الطابعات ؟

- ◄ الطابعة : تعتبر من أهم الأجهزة المُستخدمة لإخراج المعلومات المطلوبة من الحاسب الألي في صورة ورقية ، و من المُمكن أن نجد في الأسواق العديد من الطابعات و كُل نوع يستخدم تكنولوجيًا مُخْتَلفة في
- ் و تختلف الطابعات من حيث السرعة في الطباعة و درجة وضوح النصوص و الأشكال المطبوعة على الورق ، و أيضاً مُستوى الضوضاء الذي تُحدثه أثناء العمل .

◄ أنواع الطابعات:

الطابعة النقطية (Dot Matrix Printer):

- تتميز هذه الطابعة بأنها رخيصة الثمن و سهلة الإستخدام و يعيبها أنها قد تُحدث بعض الضوضاء أثناء الطباعة ، و يُطلق على هذا النوع إسم الطابعة التصادمية (Impact Printer) ، حيث أن أسلوب الطباعة يتم عن طريق الضغط على الحرف.
 - ✓ و هُناك طابعات اخرى تستخدم رش الحبر أو الحرارة في تكوين الحروف على ورق الطباعة ، و يطلق على هذا النوع من الطابعات طابعات غير تصادمية (No Impact Printer) .

طابعة قاذفة الحبر (Inkjet Printer):

- ✓ هي من الطابعات غير التصادمية و هذا النوع يقوم بإنشاء الحرف أو الشكل مباشرة على ورقة الطباعة بوأسطة رش قطرات صغيرة جداً من الحبر على الورقة من خلال ثقب في غاية الصغر . ✓ و هُناك نوع منها يُمكنه طباعة ٣٦٠ نُقطة في البوصة ، و توجد منها مُلونة و تُستخدم في طباعة
 - المُستندات المُلونة و الصور و كروت المُعايدة .

و طابعة الليزر (Laser Printer):

- ✓ وهي من الطابعات غير التصادمية و التي تستخدم تكنولوجيا الإلكترونيات و الليزر و التصوير و الأكثر شيوعأ بين الطابعات الكهروفوتوغرافية
- ✓ و هذا النوع من الطابعات ذو جودة عالية في الطباعة و لكنه عالى في التكلفة إذا قُورِنَ بطابعة قاذفة الحبر حيث توجد طابعات ليزر أبيض و أسود و هُناك طابعات أخرى مُلونة و لكنها مُرتفعة الثمن .

(موضوع دراسة الباب الخامس)

(۱۷) ما هي مُشغلات الأقراص المُختلفة ؟ و ما هي أنواعها ؟

- مُشغلات الأقراص (Disk Drives) : هي أجهزة ميكانيكية كهربانية وظيفتها تشغيل الأقراص سواء كانت أقراص صلبة أو مُدمجة و ذلك من أجل القراءة منها أو الكتابة عليها .
 - 實 أنواعها:
 - 1 مُشغل الأقراص الصلبة (Hard Drive) .
 - (CD-ROM Drive) مُشغل الأقراص المُدمجة
 - € مُشغل الأقراص الرقمية (DVD) .

آ (١٨) تكلم عن الكروت أو البطاقات التوسيعية (Expansion Cards) ؟

- ◄ الكروت التوسيعية: عبارة عن لوحات الكترونية صغيرة تُركب في فتحات التوسعة على اللوحة الأم
 و ذلك لكي يتم توصيل أحد مُلحقات الحاسب من خلالها ، مثل : الشاشة أو مُكبرات الصوت و غيرها.
 - أله تُسمى هذه البطاقات أيضاً باللوحات البنت و ذلك لإنها لوحة كهربانية تُشبه اللوحة الأوم ، إلا أن لها وظيفة خاصة ترتكز على ربط جهاز ما باللوحة الأم .
- و تختلف البطاقات حسب نوع الجهاز المراد توصيله بها ، و أيضاً تختلف من حيث سرعة تدفق البيانات من البطاقة إلى اللوحة الأم و العكس .
 - و تختلف أيضاً من جانب الوظيفة التي تقوم بها البطاقة ، و لذلك فإن لكل بطاقة نوع مُعين من فتحات التوسعة المستخدمة على اللوحة الأم .
 - ◄ أنواع الكروت : (كارت الشاشة كارت الصوت كارت المودم كارت الشبكة).

(۱۹) أذكر وحدات الإنخال و الأخراج ؟

وحدات الإخراج	
الشاشة (Screen)	
الطابعة (Printer)	
الراسم (Plotter)	
السماعات (Speakers)	
وحدة العرض (Projector)	
شاشة اللمس (Touch Screen)	

وحدات الإدخال	
لوحة المفاتيح (Keyboard)	
الفارة (Mouse)	
المايكروفون (Microphone)	
كُرة التتبع (Trackball)	
لوحة اللمس (Touchpad)	
شاشة اللمس (Touch Screen)	
الماسح الضوني (Scanner)	
جهاز قاريء العلامة الضونية (Optical Mark Reader)	
جهاز قاريء الكود (Bar-Code Reader)	
الكاميرا الرقميـة (Digital Camera)	

◄ ملحوظة : شاشة اللمس (Touch Screen) من وحدات الإدخال و كذلك الإخراج .

🗐 (٢٠) تكلم عن تمثيل البيانات داخل الذاكرة ؟

- ذاكرة الحاسوب الرنيسية تُشبه ذاكرة الإنسان ، و الذاكرة الثانوية تُشبه الدفتر أو الكتاب ، كُل منها يُذكر الإنسان بمعلومات مُعينة ، بطريقة خاصة .
- يتم تخزين البيانات و التعامل معها في الحاسوب باستخدام النشائي ، أي باستخدام الرقمين (0,1) فقط و يُمثل كُلاً منهم بت واحد ، و كُل ٨ بت تُمثل بايت واحد و هي عدد الوحدات الثنائية اللازمة لتمثيل رمز واحد في الحاسب ، و هي الوحدة التي تُقاس بها الذاكرة داخل الحاسب ، حيث:
 - البت Bit = 0 أو 1 و يتم تخزين فيه أحدهم فقط.
 - . تبایت B = Byte بن .
 - الكيلو بايت Kilobyte = 1024 اليت .
 - الميجا بايت Megabyte = 1024 كيلو بايت .
 - الجبِجا بايت Gigabyte = 1024 ميجا بايت
 - التيرا بايت Terabyte = 1024 = Terabyte

🗐 (٢١) تكلم عن بعض وحدات الإدخال ؟

- المايكروفون أو البوق (Microphone): يستخدم في إدخال الأصوات إلى الحاسب الألي، حيث يتم توصيله بكارت صوت موجود بوحدة النظام، و من خلال البرامج يتم إدخال الصوت إلى الحاسب، و للميكروفون أنواع و أشكال متنوعة، و هناك ما يعمل بدون وصلة.
- كرة التتبع (Trackball): ظهرت كرة التتبع عندما ظهر بعض مستخدمي الحاسب لا يحبون الفأرة بسبب المساحة التي تحتاجها للتحريك بسهولة و قد تكون ضيقة، فيشعر المستخدم بالضيق و عدم الإرتياح! كرة التتبع تمكن المستخدم من التعامل معها بدوران الكرة فقط دون حركة الوحدة، مما يسهل الإستخدام.
- € لوحة اللمس (Touchpad or Track pad): يفضل مستخدمي الحاسب لوحة اللمس عن إستخدام الفارة أو كرة التتبع، حيث يقوم المستخدم بحركة رأس أحد أصابعه على لوحة اللمس، فيتم ترجمة هذه الحركة إلى مؤشر يتحرك أمامه على الشاشة.
 - - الصاسح الضوئي (Scanner): أحد أجهزة الإدخال الضوئية، يقوم بإدخال الرسومات و الصور و المستندات إلى الحاسب، و هو يشبه ماكينة تصوير المستندات، و من الأجهزة القائمة عليه:
 - قاريء الكود (Bar Code Reader): يقوم بقراءة الكود الموجود على السلع و المنتجات.
- ② قاري العلامة الضونية (Optical Mark Reader): يتعرف على العلامات الموجودة في النماذج أو الإستمارات، حيث يقوم بتظليل أماكن الإختيارات، فيستخدم في تصحيح أوراق الإمتحانات، مما يساعد المستخدم في الحصول على نتائج سريعة و دقيقة .
 - ⑤ قاريء الحروف الممغنطة (Magnetic Character Reader): يستخدم في أعمال البنوك، و يشبه إلى حدد ما قاريء الحروف الضوئية، فهو يقوم بقراءة بيان رقم الحساب لحين تخزينه في قاعدة البيانات.
 - الكاميرا الرقمية (Digital Camera): أحد الوحدات المستخدمة في التقاط الصور و إدخالها
 إلى الحاسب الألى، و يمكن الإحتفاظ بلقطات الفيديو لحين نسخها إلى الحاسب.
- عصا التحكم (Joystick): من أكثر وحدات الإدخال المستخدمة في التحكم في الألعاب (Game Controller) من خلال أجهزة (Play Station) و لها أشكال عديدة .

🗻 (٢٢) تكلم عن بعض وحدات الإخراج ؟

- الشاشة (Monitor): تعتبر من وحدات الإخراج الأساسية في الحاسب الآلي، فهي تستخدم في الحصول على المعلومات المرنية و الرسومية، و لها أشكال عدة، و عند تقييم شاشة الحاسب، يؤخذ في الإعتبار:
 - قطر أو حجم الشاشة (Size): يقاس بالبعد بين أعلى يسار الشاشة، و أسفل يمينها أو العكس،
 و يقدر بالبوصة (Inch).
 - ② دقة الشاشة (Resolution): تقاس بعدد النقاط المضيئة (Pixels) بها، على سبيل المثال: عندما نقول (480) Screen Resolution (640 × 480) أي أن عدد النقاط الأفقية بالشاشة هي (١٤٠) نقطة، و حاصل ضربهما يعطي عدد النقاط المضيئة الكلية بالشاشة، و كلما زاد عدد النقاط زادت دقة و وضوح الشاشة.
- عارض الفيديو (Video Projector): جهاز يستخدم لإخراج مخرجات الحاسب من نصوص و صور و أفلام على حائل خارجي بشكل أكبر بكثير من العرض الذي يظهر على شاشة الحاسب، و يستخدم في المدارس و الجامعات أثناء شرح المناهج الدراسية و في المؤتمرات الطبية و في عرض الأفلام.
- الراسم (Plotter): جهاز يشبه إلى حد كبير الطابعة، و يستخدم الإخراج النتائج على شكل رسوم بيانية قد تكون ملونة و بدرجة عالية من الدقة.
- السماعات (Speakers): هي الوسيلة المستخدمة لسماع الأصوات الناتجة من برامج الوسائط المتعددة، و يتم توصيلها بكارت الصوت، حتى يمكن سماع الأصوات و الأغاني، و يتواجد منها أشكال كثيرة.

🗐 (۲۳) ماذا تعرف عن:

(هيكلة المعالج - تعدد المعالج - سرعة المعالج - تبريد المعالج) ؟

- موضوعة كلها في مساحة صغيرة جدًا، متصلة مع بعضها البعض بأسلاك صغيرة تضمن تدفق البيانات موضوعة كلها في مساحة صغيرة جدًا، متصلة مع بعضها البعض بأسلاك صغيرة تضمن تدفق البيانات بين الترانز ستورات، و تقاس سماكة هذه الأسلاك بالمايكرون، و السماكة هي التي تحدد معمارية المعالج، و كلما كانت المعمارية أقل كان إستهلاك الطاقة أقل، و كانت الحرارة الناتجة من المعالج أقل، مما يخفف من مشاكل التبريد.
 - تعدد المعالج: يمكن لجهاز الحاسب أن يحتوي على أكثر من معالج في نفس الوقت، و هو ما يسمح بعمليات المعالجة المتزامنة، إلى جانب تنفيذ البرامج بصورة أكثر كفاءة، و هو ما تحتاجه الحاسبات الخادمة (Servers)، و التي تعد الأساس لبناء شبكات الحاسب.
- سرعة المعالج: سرعته عبارة عن عدد يقاس بوحدة الميجا هِرتز (MHz)، و للتبسيط هي تساوي مليون عملية في الثانية تقريبًا، و أول معالج نيع صيته تجاريًا، كان مطلع الثمانينات، حيث كانت سرعته تعادل ٤٠٤ ميجا هِرتز، لكن الأن مع التطور قد كسرت السرعة حاجز الـ ٣٠٠٠ ميجا هِرتز.
- تبريد المعالج: لاشك أن المعالج هو الذي يتحكم في جميع عمليات الحاسب، و مع إرتفاع درجة حرارته، و لضمان صلاحية عمله دون تلف، لابد من وجود مبرد مروحة للعمل على تبريده بشكل دانم و إلا من المتوقع حدوث مشاكل نحن في غنى عنها.

(Y٤) ما معنى معدل الإنعاش ؟

(المُعدل : عملية مُحددة في زمن مُحدد)

◄ الإنعاش : عبارة عن إعادة تقوية الإشارة الكهربانية (البيانات)، و إلا فإن الذاكرة ستفقد محتواياتها،
 و هذه العملية تُبطِىء الذاكرة .



أسئلة الباب الثاني

- ما هي المكونات المادية الأساسية التي يتكون منها الحاسب؟
 - عما هو صندوق الحاسب ؟ و ما هي وظيفته ؟
 - 3 ما هي وحدة الطاقة ؟ و ما هي وظيفتها ؟
 - 4 ما هو المعالج الدقيق ؟ و ما هي وحدة قياس سُرعتُه
 - البنية التحتية للمعالج ؟
 - أما هي أجزاء المعالج الداخلية ؟
 - ما هي طريقة عمل المعالج ؟
 - الذي يُحدد أداء المُعالج ؟
 - عن الذاكرة RAM ؟ و ما هي أنواعها ؟
 - 🕡 ما هي الذاكرة ROM ؟ و ما هي أنواعها ؟
 - П ما هي أهمية الذاكرة ROM ?
- اذكر أنواع الكروت المُختلفة التي يُمكن تركيبها على اللوحة الأم؟
- ه ما هو كارت الشاشة ؟ و ما هي أنواعه ؟ و أين يُمكن تركيبه على اللوحة الأم ؟
 - ه ما هو كارت الصوت ؟ و كارت المودم ؟ و كارت الشبكة ؟
 - قارن بين ذاكرة القراءة فقط (ROM) و الذاكرة العشوانية (RAM) ؟
 - هي الطابعة ؟ و ما هي أنواع الطابعات ؟
 - ما هي مُشغلات الأقراص المُختلفة ؟ و ما هي أنواعها ؟
 - (Expansion Cards) عن الكروت أو البطاقات التوسيعية
 - أذكر وحدات الإدخال و الأخراج ؟
 - و تكلم عن تمثيل البيانات داخل الذاكرة ؟
 - (2) تكلم عن بعض وحدات الإدخال ؟
 - 22 تكلم عن بعض وحدات الإخراج ؟
- (هيكلة المعالج تعدد المعالج سرعة المعالج تبريد المعالج) ؟
 - (4) ما معنى معدل الإنعاش ؟