

١


الباب الأول: البناء المعماري للمعالج

عرف الحاسب الالى ؟ وما هي مكوناته ؟

الحاسب الالى: هو جهاز الكترونى قادر على استقبال البيانات ومعالجتها واخراجها في صورة معلومات ذات قيمة يخزنها في وسائط مختلفه



مكونات برمجية عبارة عن البرمجيات التي تتحكم حدة المعالجة المركزية عمل المعالج وتكون بلغة الإله د اكرة أساسية د اكرة أساسية د اكرة أساسية و استرجاعها او مسحها لكنها متطايرة اى ان محتوياتها تمسح عند فصل مصدر التغذية عنها د اكرة إضافية د اكرة إضافية حداكرة إضافية حداكرة إضافية




عرف المعالج الدقيق ؟ ومكوناته ؟

المعالج الدقيق: هو احد أجزاء منظومة الحاسب الالى وهو بمثابة العقل المدبر للحاسب يقوم باستقبال الأوامر ومعالجتها واخراجها على شكل معلومات

مكوناته

- ١- وحدة الحساب والمنطق: مسئولة عن العمليات الحسابية والمنطقية
- ٢- وحدة التحكم: وظيفتها فك او تفسير أو امر الحاسب و السماح بتنفيذ الأو امر
- ۳- وحدة المسجلات : مجموعة من القلابات تتصل بالتوازى على هيئة سجل إزاحة يتكون من ٤ قلابات من النوع D اى انه قادر على تخزين ٤ خانات (Bits)



٤- الناقلات: ينقل من خلالها إشارات الى أجزاء الحاسب المختلفة

ما هي وسائل التعامل مع المعالج


- الوسيلة الأولى: هي برمجة المعالج و هو ما يسمى بالبرمجيات (software) و عادة ما تكون البرمجة بلغة
 الاله الخاصة بالمعالج الذي نتعامل معه حيث ان لكل معالج لغة ماكينة خاصة به
- ٢- الوسيلة الثانية: هي البناء المكونات المادية (Hardware) وتشتمل على مواجهة او توصيل المعالج على
 الدوائر المحيطة مثل: الذاكرة وبوابات الادخال والإخراج

ما هي العدادات

العدادات: عبارة عن مجموعة من القلابات تتصل معا اى انها مثل المسجلات لكن عندها القدرة لعد الأرقام على نبضات الساعة التي تصل الى مداخلها اى انها عداد ثنائى

ما هي أنواع الناقلات


- ١- ناقل البيانات : هو ناقل ذو اتجاهين حتى يتمكن من نقل البيانات والاوامر من وحدة الى أخرى ويمكن ان يحمل
 ٨ او ١٦ او ٣٢ او ٦٤ خانة على حسب نوع المعالج وكلما زادت الخانات زادت كفاءة وسرعة التنفيذ للبرامج
- ٢- ناقل التحكم: هو ناقل ذو اتجاهين و لا يوجد له شكل قياسى لعدد الخانات وعددها تختلف من معالج الى معالج
 لكن العدد النموذجى يتراوح بين ١٠ و ١٥ و التي لا تتحكم فقط في تشغيل الحاسب ولكنها تحقق التزامن أيضا
 في تشغيل القطع وضبط التوقيت للعمليات من و الى الأجزاء المختلفة
 - وتتكون خطوط هذا النقل من مجموعتين : خطوط نقل تحكم الدخل وخطوط نقل تحكم الخرج
- ٣- خطوط العناوين: هو ناقل احادى الاتجاه من المعالج الى الذاكرة او اى محيط اخر ويستخدم عناوين أماكن في الذاكرة او لوحدات الدخل والخرج
 - المعالجات القديمة كان لها ٤ خانات ثم ارتفع هذا الرقم الى ٨ ثم ١٦ ثم ٢٠ الى ان وصل الى Bits ٣٢
- ٤- ناقل القدرة: عبارة عن مجموع خطوط التغذية الكهربية لعمل مكونات المعالج وهي في الأنظمة الحديثة تتكون من خطين الى ثلاثة خطوط بالإضافة الى الارضى GND



£ A.R

وضح بالرسم كيف يتم التنسيق بين النواقل الثلاثة


التسجيل في الذاكرة Writing



يقوم المعالج الدقيق بتحديد عنوان الذاكرة المراد تسجيل البيانات فيه (E100) وذلك عن طريق وضعه على ناقل العناوين يقوم المعالج الدقيق بوضع العدد (55) المراد تسجيله على ناقل البيانات

تصدر إشارة تحكم للكتابة (WR) الى الذاكرة فيتم تخزين العدد (55) في الموضع (E100) وذلك من خلال ناقل التحكم


القراءة من الذاكرة Reading



يقوم المعالج الدقيق بتحديد عنوان الذاكرة المراد قراءة محتوياته (E100) وذلك عن طريق وضعه على ناقل العناوين تقوم وحدة التحكم بإصدار إشارة تحكم للقراءة (RD) لقراءة العدد (55) من الموضع (E100) تستجيب الذاكرة ويتم وضع العدد (55) على ناقل البيانات ومنه الى المعالج الدقيق لكى يتم التعامل معه

٦

وضح بالرسم عنونة مواقع الذاكرة



ما هي المهام الأساسية المطلوبة من المعالج

- ١- ان يكون قادر اعلى احضار البيانات من الذاكرة
- ٢- ان يحتوى على أماكن مناسبة في داخله لحفظ ونقل البيانات
 - ٣- ان يكون قادرا على اجراء العمليات الحسابية والمنطقية
 - ٤- القدرة على ارسال المعلومات الى الذاكرة
 - ٥- القدرة على ارسال المعلومات الى وحدات الاخراج
 - ٦- القدرة على ادخال البيانات من بوابات الادخال

في المعالجات ١٦ بت يتم تقسيم العمل بين جزأين مستقلين ما هما ولماذا يتم التقسيم بينهم


٧- و حدة التتفيذ

١- وحدة مواجهة الخطوط

تقسيم العمل بين هاتين الوحدتين من شانه ان يسرع وتيرة المعالجة داخل المعالج الدقيق بشكل فعال

هذا التقسيم في الوظائف بين الوحدتين أتاح لوحدة التنفيذ ان تقوم فقط بتنفيذ الأوامر الموجودة في قائمة الانتظار وفي اثناء انشغال وحدة التنفيذ بتنفيذ الأوامر تقوم وحدة مواجهة المسارات بجلب أوامر أخرى من الذاكرة ووضعها في القائمة والعمل على ان تكون القائمة مملوءة دائما بالاوامر التي في انتظار التنفيذ





٨

اشرح الرسم التخطيطي لمكونات المعالج 8086

- 1- وحدة مواجهة الخطوط: تستخدم في جلب التعليمات والبيانات من الذاكرة الى المعالج وتحتوى على -
- أ- منطق تحكم الخطوط: عبارة عن مجموعة من الدوائر الكهربية التي يقوم كل منها بنقل إشارة كهربية تناظر الخانة المنطقية (0) او (1) ويحتوى المعالج على ثلاث أنواع من الخطوط
 - خط البيانات : به دوائر تحمل خانات عددها ١٦ ويقوم بنقل البيانات ويكون النقل باتجاهين من والى الذاكرة
 - خط العناوين : عدد خاناته ٢٠ خانة ويقوم بنقل العناوين باتجاه واحد من المعالج الى الذاكرة
 - خط التحكم: ليس له عدد محدد ويستخدم في نقل إشارات التحكم مثل القراءة والكتابة و هو المسؤول عن التحكم في الممرين السابقين وفي نقل إشارات التحكم في أجزاء الحاسب
- ب- وحدة الجمع (الخاصة بالعناوين): تستخدم لحساب عنوان الذاكرة الحقيقي الذي يتكون من ٢٠ خانة حيث ان المعالج يتعامل بعناوين أخرى تسمى العناوين المنطقية التي تتكون من ١٦ خانة لتسهيل عملية البرمجة
 - (CS DS SS ES) ت- مسجلات المقاطع : عبارة عن ٤ مسجلات
 - ث- مسجل مؤشر الامر IP: يقوم بتخزين العنوان الداخلي لمقطع الذاكرة والمخزون فيه عنوان الامر التالي المر اد تنفيذه
- ج- طابور التعليمات: يقوم بسحب عدد من الأوامر من الذاكرة ويضعها في صف لغرض تنفيذها بالترتيب واحدا تلو الاخر حسب دوره من قبل وحدة التنفيذ وكل امر يسحب من قبل وحدة التنفيذ يدخل بدلا منه امر جديد في طابور الأوامر
 - ٢- وحدة التنفيذ: تستخدم في تنفيذ التعليمات وتتكون من -
 - أ- وحدة الحساب والمنطق: مسئولة عن تنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية داخل المعالج
 - ب- وحدة التحكم: مسئولة عن التحكم بتنفيذ العمليات المختلفة من عمليات حسابية ومنطقية و ازاحة وإدخال وإخراج و غيرها من العمليات
 - ت- المسجلات: للمعالج 8086 ٤ مجموعات من المسجلات ذات ١٦ خانة يستطيع المبرمج الوصول اليها
 - ٤ مسجلات معطيات (المسجلات العامة AX,BX,CX,DX)
 - . ٤ مسجلات تأشير وفهرسة (SP,BP,SI,DI)
 - ٤ مسجلات مقاطع (CS,DS,SS,ES)
 - مسجل الرايات
 - المسجلات المؤقتة

ما الفرق بين المسجلات العامة والمسجلات الخاصة

المسجلات الخاصة	المسجلات العامة
مسجلات تستخدم لاداء غرض خاص او وظیفة معینة	مسجلات تستخدم للتخزين المؤقت للنتائج المرحلية اثناء
	تنفيذ البرنامج وتُستخدم في كثير من الأغراض التي
	تؤدى اكثر من وظيفة
مسجلات لا يستطيع المستخدم ان يتعامل معها سواء	مسجلات يستطيع المستخدم ان يتعامل معها اما ان يقرأ
بالقراءة او بالكتابة	منها بیانات او یخزن فیها بیانات
هي مسجلات :	هي مسجلات :
- التأشير والفهرسة	- المعطيات (AX , BX , CX , DX)
- مجسلات المقاطع	
 مسجلات الاعلام 	
- المسجلات المؤقتة	

تكلم عن مسجلات المعطيات

تستخدم لتخزين المعلومات وتستخدم للتخزين المؤقت للنتائج المرحلية اثناء تنفيذ البرنامج حيث ان التخزين في هذه المسجلات يمكننا من الدخول الى المعطيات بشكل اسرع مما لو كان التخزين في الذاكرة وتتقسم الى –

- ١- مسجل المركم: يرمز له بالرمز A يمكن ان يتعامل مع وحدة الحساب والمنطق
 - ۲- مسجل القاعدة: يرمز له بالرمز B
 - ٣- مسجل العد: يرمز له بالرمز C يستخدم لعمل جدول
 - ٤- مسجل البيانات: يرمز له بالرمز D

كل مسجل من هذ<mark>ه ا</mark>لمسجلات يمكن استعماله اما ككلمة (16 bit) في هذه الحالة يتم كتابة الحرف (X) بعد اسم المسجل AX, BX, CX, DX

يمكن استخدامه كجز أين سعة كل منهما (bit) في هذه الحالة يتم كتابة الحرفين (H,L)

- حيث L يستخدم مع البايت ذو العنوان الأصغر اهمية AL, BL, CL, DL
- اما حرف H يستخدم مع البايت ذو العنوان الأكبر أهمية AH, BH, CH, DH

كل هذه المسجلات يمكن استخدامها في الأوامر الحسابية او المنطقية في لغة التجميع

تكلم عن مسجلات التأشير والفهرسة

تستخدم لتخزين العناوين وتنقسم الى -

- ١- مسجل المصدر SI: يحتوى على عنوان المصدر من اجل نقل البيانات في الذاكرة الرئيسية لمقطع المعطيات
- ٢- مسجل الهدف DI : يحتوى على عنوان المستقبل من اجل وضع البيانات في الذاكرة الرئيسية لمقطع المعطيات
 الاضافي
- ٣- مؤشر المكدس SP: هو مكان (مكدس) في الذاكرة يستخدم للتخزين المؤقت من قبل المعالج اثناء تنفيذ البرنامج
- ٤- مؤشر القاعدة BP : يحتوى على قيمة تُمثلُ الازاحة داخل (المكدس) ويستخدم لقراءة المعطّيات من (المكدس) بدون از التها

تكلم عن مسجلات المقاطع

عبارة عن ٤ مسجلات طول كل منها 16 bit وهي -

- ١- مسجل مقطع الشفرة CS : يحتوى على عنوان اول موقع في مقطع شفرة البرنامج في الذاكرة اى انه يشير الى بداية مقطع الشفرة
- ٢- مسجل مقطع المعطيات DS: يحتوى على عنوان اول موقع في مقطع المعطيات في الذاكرة اى انه يشير الى
 بداية مقطع المعطيات
- ٣- مسجل مقطع المكدس SS: يحتوى على عنوان اول موقع في مقطع المكدس في الذاكرة اى يشير انه يشير الى
 بداية مقطع المكدس
- ٤- مسجل مقطع المعطيات الاضافي ES: يحتوى على عنوان اول حجرة في مقطع المعطيات الإضافي في الذاكرة اي انه يشير الى بداية مقطع المعطيات الاضافي

تكلم عن مسجلات الرايات (الاعلام)

عبارة عن مسجل يحتوى على 16 bit يخزن فيه حالات الرايات لنتائج العمليات الحسابية والمنطقية بعد تنفيذها من قبل المعالج وعددها ٩ رايات وكل راية في هذا المسجل هي خانة bit ومستقله بذاتها

															1
	V	V	V	\triangle	חר	IF	TE	CE	76	V	$\Box \cap$	V	DE	V	Γ
	_ ^			UF	υr	I IF	l IF	I SE			пС	_ ^	PF		ı LF
Λ .	Λ .	Λ.	Λ.	Ur	υr	IF	1	25	Z F			пС	ПСТХ		HC X PF X

يأخذ ١ اذا وجد مرحل من الخانة الاخيرة	CF
يأخذ ١ اذا كان هناك حمل من الخانة الرابعة الى الخانة الخامسة	НС
يأخذ ١ اذا كان عدد الوحايد في اول ٨ خانات من الناتج زوجي	PF
يأخذ ١ اذا كانت النتيجة تساوى صفر	ZF
يأخذ ١ اذا كان اخر بت يساوى ١ وتكون النتيجة موجبة	SF
يأخذ ١ اذا وجد احد المرحلين فقط	OF
تحديد اتجاه الحركة في حالة قراءة النصوص	DF
نضعه ١ لعمليات المقاطعة للمعالج بهدف ان يقوم بالتخلى عن تنفيذ ما يقوم به ويبدأ في تنفيذ عمل جديد	IF
اذا وضع المبرمج بها القيمة ١ يتم تتفيذ امر واحد فقط من الأوامر وبعدها تأخذ القيمة صفر	TF
غير مستخدم	Х

ما هي المسجلات المؤقتة

المسجلات المؤقتة: هي مسجلات تستخدم للتخزين المؤقت من قبل المعالج اثناء عمليات المعالجة ويختلف عددها وسعة كل واحدة منها حسب المعالج

تكلم عن الذاكرة التي يتعامل معها المعالج

الذاكرة: تقسم الذاكرة التي يتعامل معها المعالج 8086 الى ٤ مقاطع كل مقطع سعته 64KB وهي:

- ١- مقطع الشفرة: تستخدم لتخزين شفرة التعليمات وعنوان بدايتها يخزن في مسجل الشفرة داخل المعالج
- ٢- مقطع المعطيات : تستخدم لتخزين البيانات وعنوان بدايتها يخزن في مسجل مقطع المعطيات داخل المعالج
- ٣- مقطع المكدس: يستخدم في عمليات التخزين المؤقت للبيانات اثناء تنفيذ البرنامج والبداية تخزن في مسجل مقطع المكدس داخل المعالج
- ٤- مقطع المعطيات الاضافى: يستخدم لتخزين البيانات الإضافية التي تزيد عن حاجة مقطع المعطيات وعنوان البداية يخزن في مسجل مقطع المعطيات الاضافى داخل المعالج

۱۲

ما هي المواصفات العامة للمعالج الدقيق 8086

- ۱- یحتوی علی ٤٠ طرف
- ۲- یعمل بجهد مستمر قیمته volt DC 5
 - ۳- تردد نبضات الساعة MHz
- ٤- يحتوى على ١٦ خط لنقل البيانات (DO: D15)
 - ٥- يحتوى على ٢٠ خط للعناوين (A19: A0)
 - ٦- يتعامل مع ذاكرة حجمها ١ ميجا
- ۷- يحتوى على ١٤ مسجل سعة كل مسجل 16 bit
 - ۸- یحتوی علی ۲۰۰۰۰ ترانزستور

ارسم شريحة 8086 موضحا عليها اطراف المعالج 8086

GND	1		40	VCC	
AD14	2		39	AD15	
AD13	3		38	A16/S3	
AD12	4		37	A17/S4	
AD11	5		36	A18/S5	
AD10	6		35	A19/S6	
AD9	7		34	BHE/S7	
AD8	8		33	MN/MX	
AD7	9		32	RD	
AD6	10		31	RQ/GT0	(HOLD)
AD5	11	8086	30	RQ/GT1	(HLDA)
AD4	12	CPU	29	LOCK	(WR)
AD3	13		28	S2	(M/IO)
AD2	14		27	S1	(DT <mark>/R</mark>)
AD1	15		26	S0	(DEN)
AD0	16		25	QS0	(ALE)
NMI	17		24	QS1	(INTA)
INTR	18		23	TEST	
CLK	19		22	READY	
GND	20		21	RESET	

A.R

الوظيفة	الأطراف
اطراف الارضى	1 و 20
هذه الخطوط تحمل مزيجا من إشارات البيانات من D15 : D0 واشارات العناوين من A15 : A0	2 الى 16 و
وهذه الخطوط تكون عناوين عندما تكون الحالة المنطقية على الطرف ALE = 1 وتعمل كخطوط	39
بيانات عندما تكون الحالة المنطقية على الطرف ALE = 0	
طرف المقاطعة الغير قابلة للحجب مثل إشارة انقطاع القدرة	17
حينما يكون هذا الطرف (1) تتم مقاطعة المعالج	18
يتم ادخال نبضات التزامن بالتردد المطلوب من هذا الطرف	19
إعادة الوضع	21
لكى يقوم المعالج باى امر لابد ان يكون هذا الطرف فعالا (1)	22
يدخل المعالج حالة الانتظار WAIT اذا كان TEST = 1	23
عندما تكون الحالة المنطقية على هذا الطرف تساوى (0) يتم الاستجابة لطلب المقاطعة	24
خط ماسك العنوان عندما يكون في الحالة المنطقية (1) فان الخطوط AD0: AD15 تمثل خطوط	25
عناوین و اذا کانت (0) تمثل خطوط بیانات	
طرف تتشيط البيانات عندما يكون (0)	26
خروج بيانات من المعالج عند (1) Transmit	27
الهخال بيانات من المعالج عند (0) Receive	
عندما تكون الحالة المنطقية على الطرف (1) فان العملية تتم من خلال الذاكرة	28
عندما تكون الحالة المنطقية على الطرف (0) فان العملية تتم من خلال أجهزة الادخال / الاخراج	
اذا كان الطرف WR = 0 يكون المعالج الدقيق في حالة الكتابة في الذاكرة او وحدة الاخراج	29
عندما تكون الحالة المنطقية على هذا الطرف تساوى (1) يتم الاستجابة للطرف HOLD	30
عندما تكون الحالة المنطقية على الطرف HOLD = 1 يتم الاتصال المباشر بالذاكرة ويفصل المعالج	31
جميع الخطوط	
اذا كان RD = 0 يكون المعالج الدقيق في حالة قراءة البيانات من الذاكرة	32
عندما يكون (1) يعمل في الحالة الأدنى Minimum	33
عندما يكون (0) يعمل في الحالة الأقصى Maximum اى يتعامل مع معالج مساعد	
عندما تكون الحالة المنطقية على هذا الطرف تساوى (0) فيتم تنشيط البايت ذات القيمة العظمى من	34
مسار البيانات (D8: D15) اثناء القراءة او الكتابة	
عبارة عن خطوط عناوين من (A16 : A19) عندما تكون الحالة المنطقية على الطرف ALE = 1	35,36,
وتمثل حالات مختلفة للمعالج عندما تكون ALE = 0	37,38
جهد القدرة الثابت V2+	40

1.£

مسائل الباب الاول

القوانين

حجم الذاكرة = عدد خطوط العناوين ٢ = حجم الذاكرة بالبايت

للتحويل من البايت الى الكيلو بايت نقسم على 1024

تتكون الذاكرة من مجموعة من العناوين (الأماكن) كل مكان يحتوى على ٢٥٦ صفحة

عدد المواقع الكلية = حجم الذاكرة

عنوان اخر موقع = عنوان اول موقع + عدد المواقع الكلية - 1

عدد الصفحات المحصورة = (عنوان اخر موقع - عنوان اول موقع + 1) / 256 او

عدد الصفحات المحصورة = عنوان اخر صفحة - عنوان اول صفحة + 1 او

عدد الصفحات المحصورة = حجم الذاكرة بالكيلو بايت * 4

الحالة المنطقية للعنوان = تحويل العنوان من سادس عشر الى ثنائي

ملحوظة: عند استعمال القوانين يجب توحيد النظام العددى

256 عشرى = 0100 سادس عشر

1024 عشرى = 0400 سادس عشر

مثال ١: معالج دقيق حجمه 4 كيلو بايت وعنوان اول بايت في الذاكرة 2000 احسب ١-اخر عنوان ٢- الحالة المنطقية لأول عنوان ٣- عدد الصفحات المحصورة الحل:

عدد المواقع الكلية

اخر عنوان

$$3000 - 0001 = 2fff$$

الحالة المنطقية لأول عنوان

2000

0

2

0

0

0010 0000 0000 0000

عدد الصفحات المحصورة

عدد الصفحات المحصورة

$$2fff - 2000 = 0fff$$

$$Offf + 0001 = 1000$$

عدد الصفحات المحصورة

$$2f - 20 = 0f$$

$$0f + 01 = 10 = 16$$

مثال ۲: معالج دقيق له ناقل عنوان يتكون من ١٣ خط وعنوان اول بايت في الذاكرة هو H 1000 احسب ١- حجم الذاكرة ٢- عنوان اخر بايت في الذاكرة ٣- عدد صفحات الذاكرة

الحل:

حجم الذاكرة =

عدد المواقع الكلية =

عنوان اخر موقع =

$$3000 - 0001 = 2fff$$

عدد الصفحات المحصورة =

مثال ٣: اشرح كيف نتأثر الاعلام بعملية الجمع اذا كان المسجل A يحتوى على AA

والمسجل B يحتوى على A5

الحل:

A 1010 1010



B 1010 0101

A 0100 1111

الاعلام التي تتأثر

ZF = 0
PF = 0
SF = 0
HC = 0
CF = 1
OF = 1

مثال ٤: قم بأجراء عملية الطرح على الارقام الثنائية واشرح كيف تأثرت الاعلام بهذه العملية اذا كان المسجل A يحتوى على AA والمسجل B يحتوى على A5

الحل:

هناك طريقتين للطرح

الطريقة العادية

A 1010 1010

B 1010 0101

A 0000 0101

الطريقة الاخرى

او لا ايجاد متمم الرقم الثاني (B) 0101 1010

ثم نجمع علیه ۱ ما 1011 0101

ثم نحول العملية من طرح الى جمع

A 1010 1010

B 0101 1011

A 0000 0101

الاعلام التي نتأثر

ZF = 0
PF = 1
SF = 0
HC = 1
CF = 1
OF = 0

مثال \circ : قم بأجراء عملية AND على الارقام الثنائية واشرح كيف تأثرت الاعلام بهذه العملية اذا كان المسجل A يحتوى على AA والمسجل B يحتوى على 5A

الحل:

A 1010 1010

AND

B 1010 0101

A 1010 0000

الاعلام التي نتأثر

ZF = 0
PF = 1
SF = 1
HC = 0
CF = 0
OF = 0

مثال 7: قم بأجراء عملية x-or على الارقام الثنائية واشرح كيف تأثرت الاعلام بهذه العملية اذا كان المسجل A يحتوى على AS والمسجل B يحتوى على AS والمسجل

الحل:

A 1010 1010

X-or

B 1010 0101

A 0000 1111

الاعلام التي تتأثر

ZF = 0
PF = 1
SF = 0
HC = 0
CF = 0
OF = 0

الباب الثاني : اساسيات برمجة المعالج

ما المقصود ببرمجة المعالج الدقيق

هو إعطاء المعالج مجموعة من الأوامر والتعليمات لعمل وظائف معينة وتختلف هذه الأوامر من معالج الى اخر حيث يعتبر الامر هو الوحدة الأساسية في عملية المعالجة ويتكون الامر من جزئين

٢- الجزء الثاني يخص المعاملات

١- الجزء الأول يخص شفرة العملية

قارن بين مستويات لغات البرمجة

لغات منخفضة المستوى	لغات عالية المستوى
هي لغات تتطلب من المبرمج ان يكون على دراية	هي لغات تتميز بسهولة الكتابة وتتميز أيضا بسهولة اكتشاف
جيدة بمكونات المعالج وهي لغات صعبة في الكتابة	وتصحيح الأخطاء
وهناك أيضا صعوبة في اكتشاف وتصحيح الاخطاء	
مثل: لغة التجميع Assembly ولغة الآله	مثل : BASIC , C , C++ , FORTRAN , PASCAL , JAVA

عرف

A.R

الامر: هو الكود او الشفرة الثنائية التي تُعطى للمعالج وعلى اثر ها يقوم المعالج بعمل معين


البرنامج: عبارة عن مجموعة من الأوامر التي ينتج عن تتفيذها هدف او عمل معين

المترجمات: هي نوع خاص من البرامج يقوم بتحويل لغات المستوى العالى الى لغة الاله وهناك نوعين من المترجمات

- 1- المفسر: يقوم هذا النوع من البرامج المترجمة بفحص وترجمة جملة جملة يتم تحديدها في البرنامج وتحويلها الى لغة الحاسب اى انه يقوم بفحص جملة محددة للتأكد من خلوها من الأخطاء البرمجية قبل تحويلها الى لغة الحاسب
- ٢- المترجم: يقوم هذه النوع من البرامج الخاصة بالترجمة بفحص البرنامج ككل من البداية حتى النهاية للتأكد من خلوه من الأخطاء البرمجية ثم يقوم بتحويلها الى لغة الحاسب

اذكر خطوات تنفيذ البرنامج داخل المعالج

- ١- يقوم المعالج بقراءة الامر الأول من الذاكرة وتخزين عنوانه في مسجل الأوامر ١٦
- ٢- يقوم المعالج بفك شفرة هذا الامر ويتعرف عليه من بين قائمة أو امر المعالج و على ضوء هذا التعارف يقرر المعالج اذا كان هذا الامر سيحتاج لمعلومات أخرى من الذاكرة لكى تتم عملية التنفيذ ام لا
- ٣- بمجرد الانتهاء من مرحلة الاحضار تبدأ مرحلة التنفيذ حيث تقوم وحدة التحكم بارسال الإشارات المناسبة الى وحدة الحساب والمنطق لتنفيذ الامر
- ٤- بعد الانتهاء من مرحلة تنفيذ الامر يرجع المعالج الى الخطوة الأولى حيث يبدأ في عملية احضار الامر التالى
 حيث ان دورة الامر تنقسم الى مرحلتين (دورة جلب الامر دورة تنفيذ الامر)



اذكر خطوات تنفيذ امر داخل المعالج

۱- FETCH : يتم تحميل الامر من الذاكرة الى المعالج

۲- DECODE : يتم فك شفرة الأمر حتى يستطيع المعالج تنفيذه

٣- FETCH OPERAND : يتم جلب البيانات اللازمة لتنفيذ الامر

٤- EXECUTE : نتفيذ الأمر

-- STORE OPERAND : تخزين الناتج

الرموز المستخدمة لعمل خريطة التدفق

وظيفته	الرمز
يوضح السهم طريق تدفق البرنامج	─
تنفيذ الامر من قبل المعالج	
البرنامج الفرعى المذكور ينفذ من قبل المعالج	
اتخاذ القرار – وهي تشير الى الحالة المعرفة داخل المعين	
ادخال وإخراج – لبيان ادخال وإخراج المعلومات من والى الحاسب	
طرف – بدایة او نهایة البرنامج الرئیسی او الفرعی	

وضح برسم خريطة التدفق كيف يقوم المعالج بتنفيذ البرنامج احضار الامر الذي عليه الدور في التنفيذ هل يحتاج الامر احضار هذه المعلومات من الذاكرة لمعلومات أخرى ؟ Yes No تتفيذ الامر ارسم خريطة تدفق توضح خطوات كتابة برنامج بلغة الاسمبلي البداية ارسم مخطط سير لخطوات حل المشكلة اكتب البرنامج بلغة الاسمبلي No , Yes هل لديك الاسمبلر ترجم البرنامج يدويا ادخل البرنامج بلغة الاسمبلى الى لغة الماكينة ثم مباشرة الى الميكروكمبيوتر حمله في الذاكرة الذي تستخدمه نفذ البرنامج النهاية

قارن بين الشفرات المستخدمة لكتابة البرنامج للمعالج

الشفرات الحرفية	الشفرات الستعشرية	الشفرات الثنائية
Assembly languages	Hexa decimal	Binary code
لغة التجميع: هي مجموعة من الأو امر تشبه	اسهل من لغة الاله لكن المشكلة	المعالج لا يستطيع ان يفهم
كلمات اللغة الإنجليزية وهي ذات إمكانيات جيدة	ان المعالج لا يفهم سوى لغة	سوى لغة الاله (1, 0) لذلك
واسهل من البرمجة للمعالج بلغة الماكينة	الاله فكان من اللازم استخدام	لابد من كتابة البرنامج
	برنامج لتحويل الشفرات	بالشفرات الثنائية
لابد من تحويل مجموعة الأوامر بلغة التجميع الى	الستعشرية الى الشفرات الثنائية	
لغة الماكينة وذلك عن طريق برنامج يسمى	قبل إدخالها الى الذاكرة ولكن	لكن لهذه الكتابة عيوب :
(Assembler)	المشكلة ان البرنامج ليس له	١- تأخذ وقتا طويلا في إدخالها
	مدلول	للذاكرة
يتم إعطاء كل امر شفرة مكونة من 3 او 4		٢- من الصعب فهمها او
حروف على الأكثر هذه الشفرات تدل على ما		متابعتها او تصحیح ای
يقوم به المعالج مثل امر ADD		خطأ
		٣- شكل البرنامج لا يعطى اي
عيوب لغة الاسمبلى:		دلالة من الغرض منه
١- الاختصارات الحرفية لا تدل دلالة كافية على		
معنى الامر		
٢- لاستخدام هذه اللغة يجب ان تكون على		
معرفة كاملة بمكونات المعالج		
٣- كل معالج له لغة اسمبلي خاصة به لا يمكن		
تطبيقها على معالج اخر		

برنامج مكتوب بلغة الاسمبلى "برنامج المصدر"

برنامج الاسمبلر

برنامج مكتوب بلغة الماكينة "برنامج الهدف"

الباب الثالث: برمجة المعالج

ما المقصود بكل من (الكلمات المختزلة ، المتحولات)

الكلمات المختزلة: هي كلمات تعبر عن أو امر عمليات (الجمع – الطرح – النقل -)

المتحولات: هي التي تحدد المعطيات (البيانات) التي ستعالج من قبل المعالج بواسطة رمز العملية للتعليمة

ما هي أنواع الأوامر والتعليمات المستخدمة في برمجة المعالج

٢- أو امر القفز

٤- أو امر الادخال و الإخراج

١- أوامر الانتقال

٣- أوامر العمليات الحسابية

٥- أو امر العمليات المنطقية

أولا أوامر الانتقال

وظيفتها : أو امر تقوم بنقل المعطيات (البيانات) بين مسجلات المعالج الداخلية او بين مسجل داخلي ومكان تخزين في الذاكرة

وتتقسم الى نوعين

تعليمة التبديل XCHG

التعليمة MOV (نقل وتحريك)

ما هي التعليمة MOV ؟ وما الاشكال المختلفة لها ؟

التعليمة MOV : تستخدم لنقل بايت او كلمة معطيات من متحول المصدر الى متحول الهدف

الكلمة المختزلة	المعنى	الصيغة	العملية	الاعلام المتأثرة
MOV	نقل	MOV D,S	$S \rightarrow D$	لا يوجد

الاشكال المختلفة لامر MOV

- ۱- MOV AL, 02 H : حمل البايت الأولى من المركم بقيمة فورية (02) بالنظام السادس عشر
 - ٢- MOV AX, 20BF H : حمل البايت الأولى للمركم بـ (BF) والبايت الثانية بـ (20)
 - ۳- MOV AL, BL : حمل البايت الأولى من المركم من البايت الأولى من مسجل B
 - BX من المسجل AX من المسجل : MOV AX , BX -٤
- ٥- MOV AL, [1400 H] : حمل البايت الأولى للمركم من البايت في الذاكرة التي عنوانها H 1400 H
- ٦- MOV [E000 H] , BH : حمل بايت الذاكرة التي عنوانها E000 H من البايت الثانية في المسجل B
 - V MOV [E000 H] , F0 H حمل بايت الذاكرة التي عنوانها E000 H بالقيمة الفورية (F0 H)

ما هي الحالات المستثناه من التعليمة MOV

1- لا تستطيع تعليمة MOV ان تنقل المعطيات بشكل مباشر بين حجرتى ذاكرة لذلك لا نرى في الجدول المجاور الحالة التالية: MOV o Mem o Mem ولحل هذه المشكلة فان المعطيات المرغوب بنقلها يجب نقلها أو لا في مسجل داخلى بو اسطة تعليمة MOV ومن ثم تنقل محتويات هذا المسجل الى حجرة جديدة في الذاكرة بو اسطة تعليمة MOV اخرى

٢- لا يمكن وضع قيمة فورية في مسجل مقطع مباشرة اى ان التعليمة التالية غير مسموح بها

MOV DS, 1000

ولحل هذه المشكلة نستخدم التعليمتين الاتيتين

MOV AX, 1000

MOV DS, AX

٣- لا يمكن نقل محتويات احد مسجلات المقاطع الى مسجل مقطع اخر مباشرة اى ان التعليمة التالية غير مسموح
 بها

MOV DS, ES

ولحل هذه المشكلة نقوم ب

MOV AX, ES MOV DS, AX


كم يكون عدد البايت التي يحتلها كود الأوامر الاتيه

الامر	الحجم بالبايت
MOV AX , BX	1
MOV BL , CL	1
ADD AX, 3A40h	3
SUB DL, 3Fh	2
CL . CF	1
MOV [2E00h] , 2Fh	4
MOV [2A03h] , 2AF3h	5
MOV AL, 02h	2
MOV CL, 0Ah	2

برنامج ١: المطلوب عمل برنامج لتحميل المسجلات AL, BL, CL, DL بالمعلومات الفورية 02,04,06,08 وبعد ذلك يتم عمل إزاحة دورانية لهذه المحتويات بداية البرنامج من العنوان E100 H

الحل:


Address	Assembly
	Org 100
E100	MOV AL , 02
E102	MOV BL , 04
E104	MOV CL , 06
E106	MOV DL, 08
E108	MOV AH , AL
E109	MOV AL , BL
E10A	MOV BL , CL
E10B	MOV CL , DL
E10C	MOV DL , AH
	HLT



برنامج ٢ : المطلوب عمل برنامج لتحميل المسجلات AX , BX , CX بالمعلومات الفورية 08A3 , 0096 , 1104 وبعد ذلك يتم عمل إزاحة دورانية لهذه المحتويات بداية البرنامج E1A0 H

الحل:

Address	Assembly
E1A0	MOV AX , 1104
E1A3	MOV BX , 0096
E1A6	MOV CX , 08A3
E1A9	MOV DX , Ax
E1AA	MOV AX , BX
E1AB	MOV BX , CX
E1AC	MOV CX , DX



المطلوب عمل برنامج لتحميل المسجلات AL, BL, CL, DL بالمعلومات الفورية 2E, 4F, 08, 08, 2E, 4F بعد عمل إزاحة دورانية لهذه المحتويات بداية من العنوان E102 H

المطلوب عمل برنامج لتحميل المسجلات AX, BX, CX بالمعلومات الفورية O3BC, 7B5F, OE2C وذلك بعد عمل إزاحة دور انية لهذه المحتويات بداية من العنوان F2CA H

المطلوب عمل برنامج لتحميل المسجلات AL, BL, CL, DL, AH بالمعلومات الفورية, A404, A400, A402 مطلوب عمل برنامج لتحميل المسجلات B1B0, A406, A408 وبعد ذلك يتم عمل إزاحة دورانية لهذه المحتويات بداية البرنامج من العنوان E1B0

ما هي تعليمة التبديل XCHG ؟ وما وظيفتها ؟ وما الصيغ المختلفة لها ؟

تعليمة التبديل XCHG : تستخدم لاستبدال متحول المصدر بمتحول الهدف ولاستبدال متحول الهدف بمتحول المصدر

الكلمة المختزلة	المعنى	الصيغة	العملية	الاعلام المتأثرة
XCHG	تبديل	XCHG D, S	S → D D → S	لا يوجد

الصيغ المختلفة للتعليمة XCHG:

- 1- XCHG AX, BX
- 2- XCHG [403A H], BL
- 3- XCHG CX, BX



ثانيا أوامر الحساب

١- تعليمات الجمع:

الكلمة المختزلة	المعنى	الصيغة	العملية	الاعلام المتأثرة	
ADD	• • •	4DD D C	$S + D \rightarrow D$	اعلام الحالة	
ADD	جمع	ADD D, S	Carry → CF	اعارم الحالة	
A D.C	جمع مع اخذ الحمل	ADC D C	$S + D + CF \rightarrow D$	اعلام الحالة	
ADC	بعين الاعتبار	ADC D, S	Carry → CF	اعارم الكالة	
INC	الزيادة بمقدار واحد	INC D	D+1 → D	اعلام الحالة	

٢- تعليمات الطرح:

الكلمة المختزلة	المعنى	الصيغة	العملية	الاعلام المتأثرة
SUB	\-	CLIDIDIC	$D-S \rightarrow D$	اعلام الحالة
308	طرح	SUB D, S	Burrow → CF	اعارم الكالة
CDD	الطرح مع الاستعارة	CDD D C	$D-S-CF \rightarrow D$	اعلام الحالة
SBB	الطرح مع الاستعارة	SBB D, S	Carry → CF	اعارم الكانه
DEC	الانقاص بمقدار واحد	DES D	D - 1 → D	اعلام الحالة
NEG	المتمم الثنائي	NEC D	$0-D \rightarrow D$	اعلام الحالة
INEG	المنمم التناتي	NEG D	1 → CF	اعارم الكالة

٣- تعليمات الضرب والقسمة :

الكلمة المختزلة	المعنى	الصيغة	العملية	الاعلام المتأثرة
MUL	ت در در در داشار خ	MUL S	AL.S8 → AX	اعلام الحالة
IVIUL	ضرب بدون اشارة	MUL 3	AX.S16 $ ightarrow$ DX , AX	اعارم الحاله
			Q[AX/S8] → AL	
DIV		DIVC	R[AX/S8] → AH	اعلام الحالة
DIV	تقسيم بدون اشارة	DIV S	$Q[(DX, AX)/S16] \rightarrow AX$	اعارم انحانه
			$R[(DX, AX)/S16] \rightarrow DX$	

۳١

النقطة . تعنى عملية الضرب العادية

الرمز S8 يعنى متحول مصدر عبارة عن 8 bit

الرمز R يعنى باقى القسمة

الرمز Q يعنى حاصل قسمة

A.R

الجمع

برنامج ١ : اكتب برنامج لجمع الرقمين (H 50) و (H 100) ويضع الناتج في العنوان 512 الحل :

Org 100	حل اخر :
MOV AX, 100h	Org 100
MOV BX,50h	MOV AX, 100h
ADD AX , BX	ADD AX,50h
MOV [512h] , AX HLT	MOV [512h] , AX HLT

برنامج ٢ : اكتب برنامج لجمع الرقمين (OF3h) و (98h) ثم ضع الناتج في أماكن الذاكرة E300, E301 الحل :

org 100

MOV AL, 0F3h

MOV BL, 98h

ADD AL, BL

MOV [0E300h], AL

MOV AL, 00h

ADC AL, AL

MOV [0E301h], AL

HLT

برنامج ٣: اكتب برنامج لجمع الرقمين (34) و (87) العشريين وخزن الناتج في المسجل CX الحل:

ORG 100

MOVCX,34

ADD CX, 87

HLT

برنامج ٤ : اكتب برنامج لجمع العددين 1A50H و 5242H مع وضع الناتج في أماكن الذاكرة التالية على الترتيب [2048H] و [1024H] و (1214 للمعالج 8086

الحل:

АН	AL
1A	50
ВН	BL
52	42

ORG 100

MOV AL, 50H

MOV AH, 1AH

MOV BL, 42H

MOV BH, 52H

ADD AL, BL

MOV [2048H], AL

ADC AH, BH

MOV [1024H], AH

MOV AL, 00H

ADC AL, AL

MOV [512H], AL

HLT

المطلوب عمل برنامج لجمع العددين 235FH و 2880H مع وضع النتائج في أماكن الذاكرة التالية على الترتيب [E000H] و [E008H] و [E008H] للمعالج 8086

المطلوب عمل برنامج يجمع محتويات الاتى:

[E108] ، [E104H] ، [E106H] ، [E104H] ، [E102H] ، [E108H] ، [E104H] ، [E102H]



۲٤

الطرح

برنامج 1 : اكتب برنامج لجمع الرقمين (H) 5) و (H) ثم قم بطرح (H) من الناتج الحل :

MOV AL, 5h	حل اخر :
MOV BL, 10h	org 100
ADD AL, BL	MOV AL, 5h
SUB AL, 1h	ADD AL, 10h
HLT	DEC AL
	HLT

برنامج ۲: اكتب برنامج لتحميل الأرقام BL و 00001010 و OA H و OO بالمسجلات AL و BL و CL على الترتيب ثم قم بجمع محتويات AL و BL و CL على الترتيب ثم قم بجمع محتويات AL و BL و طرح من الناتج محتويات CL

الحل:

Org 100
MOV AL, 00001010 B
MOV BL, 0A H
MOV CL, 10 O
ADD AL, BL
SUB AL, CL
HLT

برنامج ٣ : اكتب برنامج لطرح الرقمين 10110001B , 11010001B وتخزين الناتج في العنوان [512] مع جمع القيمة 2F3A وتخزين الناتج في العنوان [1024]

الحل:

org 100
MOV ax , 11010001b
SUB ax , 10110011b
MOV [0512h] , ax
ADD ax , 2F3Ah
MOV [1024h] , ax
hlt

: حل اخر Org 100 MOV al , 11010001b MOV bl , 10110011b NEG bl ADD al , bl MOV [0512h] , al MOV ax , [0512h] ADD ax , 2F3Ah MOV [1024h] , ax HLT : ٢ حل اخر Org 100 MOV al , 11010001b MOV bl , 10110011b NOT bl INC bl ADD al , bl MOV [0512h] , al MOV ax , [0512h] ADD ax , 2F3Ah MOV [1024h] , ax HLT

ثالثا أوامر المنطق

الكلمة المختزلة	المعنى	الصيغة	العملية	الاعلام المتأثرة
AND	اجراء عملية AND المنطقية على كل خانة او بايت في المصدر والهدف	AND D, S	$S.D \rightarrow D$	اعلام الحالة
OR	اجراء عملية OR المنطقية على كل خانة او بايت في المصدر والهدف	OR D, S	$S+D \rightarrow D$	اعلام الحالة
XOR	اجراء عملية XOR المنطقية على كل خانة او بايت في المصدر والهدف	XOR D, S	$S+D \rightarrow D$	اعلام الحالة
NOT	اجراء عملية NOT المنطقية لتغيير كل خانة او بت من (0) الى (1) والعكس	NOT D	$D \rightarrow D$	لا يوجد اعلام



TY A.R

۱- التعليمة AND

مثال ١: اوجد القيمة المخزنة في المركم AX

MOV AX , 05 H	AX = 00000101
MOV BX , 06 H	BX = 00000110
AND AX , BX	AX = 100 = 04 H

مثال ۲:

MOV AX , 05 H	AX = 101
AND AX, 06	110
	AX = 100 = 04 H

۲- التعليمة OR

MOV AX , 05 H	AX = 101
MOV BX , 06 H	BX = 110
OR AX , BX	AX = 111 = 07 H

٣- التعليمة XOR

MOV AX , 05 H	AX = 101
MOV BX , 06 H	BX = 110
XOR AX , BX	AX = 011 = 03 H

٤- التعليمة NOT

MOV AX , F0 H	AX = 11110000
NOT AX	AX = 00001111

تعليمات مسجل الاعلام

الكلمة المختزلة	المعنى	الصيغة	العملية	الاعلام المتأثرة
LAHF	تحميل AH من مسجل الاعلام	LAHF	Flags → AH النصف الأول من مسجل	لا يوجد
LAH	All of Mills	LAIII	الاعلام يوضع في AH	
SAHF	تخزین قیمة AH	SAHF	AH → Flags يوضع AH في النصف	اعلام الحالة عدا OF
3,	7.1. 2.3	5 ,	ير ع ٢٠٠٠ ي الأول من مسجل الاعلام	(

تعليمات تتعامل مع BIT في مسجل الاعلام

CLC	تنظیف الـ CF	0 → CF	CF
STC	توضيع الـ CF	1 → CF	CF
CMC	متمم احادی لـ CF	CF → CF	CF
CLI	تنظیف IF	0 → IF	IF
STI	توضيع الـ IF	1 → IF	IF

٣٩

A.R

تعليمات المقارنة

الكلمة المختزلة	المعنى	الصيغة	العملية	الاعلام المتأثرة
CMP	مقارنة عددين	CMP D, S	D S	اعلام الحالة

مثال: اكتب برنامجا لمقارنة رقمين 4, 4 ثم 4, 3 ثم اكتب الاعلام التي تتأثر

الحل:

MOV AH, 4
MOV AL, 4
CMP AH, AL
NOP
MOV AH, 4
MOV AL, 3
CMP AH, AL
NOP
HLT

يتغير العلم Zf اذا كان الرقمين متشابهين يحمل بالقيمة المنطقية [1] و اذا كان مختلفين يحمل بالقيمة المنطقية [0]

مطلوب كتابة برنامج لمقارنة الرقمين 8 و 9 مع توضيح قيمة البت المتأثرة بمسجل الاعلام التي تبين نتيجة المقارنة

مطلوب كتابة برنامج لمقارنة الرقمين 9 و 9 مع توضيح قيمة البت المتأثرة بمسجل الاعلام التي تبين نتيجة المقارنة

رابعا أوامر القفز

الغاية من تعليمات القفز هي تعديل طريق تنفيذ التعليمات بالبرنامج وهناك نوعين من القفز (قفز مشروط وقفز غير مشروط)

القفز الغير مشروط: اي لا يوجد اي شروط من اجل حدوث القفز

الكلمة المختزلة	المعنى	الصيغة	العملية	الاعلام المتأثرة
JMP	قفز غير مشروط	JMP Operand	القفز الى العنوان المحدد Operand بواسطة المتحول	لا يوجد

القفز المشروط: الحالات الشرطية الموجودة في لحظة تنفيذ تعليمة القفز هي التي تتخذ القرار اذا كان سيحدث قفز ام لا فاذا تحققت الحالات الشرطية فتتم عملية القفز واذا لم تتحقق الحالات الشرطية فيتم تنفيذ التعليمة التالية لعملية القفز

الكلية المختزلة	المعنى	الصيغة	العملية	الاعلام المتأثرة
JCC	قفز مشروط	JCC Operand	يتم القفز الى اذا تحقق الشرط بواسطة المتحول والايتم تنفيذ التعليمة التالية لعملية القفز	لا يوجد

بعض تعليمات القفز المشروط

امر القفز	وصف الامر
JA	اقفز اذا كانت النتيجة فوق الصفر
JAE	اقفز اذا كانت النتيجة فوق الصفر او تساويه
JB	اقفز اذا كانت النتيجة تحت الصفر
JBE	اقفز اذا كانت النتيجة تحت الصفر او تساويه
JE/JZ	اقفز اذا كانت النتيجة تساوى صفر
JNC	اقفز اذا لم یکن هناك حمل
JNE	اقفز اذا كانت النتيجة لا تساوى صفر

برنامج ١: اكتب برنامج يقرأ محتويات البايت [A830H] باستمرار ثم يختبر هذه المحتويات بحيث اذا كانت صفرا يضع واحد في المسجل B واذا كانت سالبة يضع اثنين في المسجل B واذا كانت موجبة يضع أربعة في المسجل B

	Org 100h	Org 100h
	· ·	
E001	MOV AX , 0000h	start:
E004	ADD AX, 0A830h	MOV AX , 0000h
		ADD AX , 0A830h
E007	JNZ [E00Fh]	
E00A	MOV BX, 01h	JNZ X
E00C	JMP [E001h]	MOV BX , 01h
		JMP Start
E00F	JA [E017h]	
E012	MOV BX, 02h	X:
E014	JMP [E001h]	JA Y
		MOV BX , 02h
E017	MOV BX, 04h	JMP Start
E019	JMP [E001h]	
		Y:
	HLT	MOV BX , 04h
		JMP Start
		HLT

المطلوب عمل برنامج يقرأ محتويات البايت [1024 H] باستمرار ثم يختبر هذه المحتويات بحيث اذا كانت صفرا يضع (2) في المسجل B واذا كانت سالبة يضع (8) في المسجل D واذا كانت موجبة يضع (4) في المسجل C

£Y A.R

خامسا أوامر الادخال والإخراج

الامر	وظيفته
IN	نقل بایت او کلمة من مدخل معین الی المرکم
OUT	نقل بایت او کلمة من المركم الى مخرج معین

أوامر المكدسة

أوامر الدفع والسحب PULL و PULL

ان التعليمة المستخدمة لحفظ البيانات في المكدسة هي تعليمة الدفع PUSH والتعليمة المستخدمة لاسترجاعها هي تعليمة PULL

تعليمة المكدسة تأخذ معامل واحد فقط وهذا والمعامل يجب ان يكون حجمه 16 Bit

مثال توضيحي:

نريد تخزين قيمة المسجل AX بشكل مؤقت في المكدسة

PUSH AX

اذا اردنا استرجاع محتويات AX من المكدسة

PULL AX

الباب الرابع: اساسيات مواجهة المعالج

ما المقصود بمواجهة المعالج

اتصال المعالج بالبيئة المحيطة به ولذلك يجب تهيئته للاتصال بتلك البيئة وهذه العملية تسمى المواجهة

وللتهيئة يتم عمل توصيلات خاصة للمواجهة مع المعالج والغرض من هذه التوصيلات حل مشكلة الاختلافات بين قلب المعالج والأطراف الخارجية

أنواع الاختلافات

- ١- ربما تكون الأطراف المراد مواجهتها جهاز كهروميكانيكي وطريقة عمله تختلف عن عمل وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتي تعمل بالطريقة الكهربية
 - ٢- معدل نقل البيانات من الأطراف يكون ابطأ من معدل نقل البيانات من المعالج
 - ٣- يجب ان يتم التزامن بين عمل الأطراف مع عمل وحدة المعالجة المركزية
 - ٤- شكل بيانات الأطراف يختلف عن شكل بيانات وحدة المعالجة المركزية
 - ٥- يجب ان نتحكم في عمليات الأطراف بحيث لا يحدث تشويش على وحدة المعالجة المركزية والأطراف

و لإزاله الاختلافات يجب توصيل وحدة المعالجة المركزية والأطراف بمجموعة من الأجزاء المادية

مهمتان اساسيتان يستطيع المعالج عملهما ما هما

- ١- المهمة الأولى: البرمجة لحل اى مشكلة عن طريق البرمجيات software
- ٢- المهمة الثانية : مواجهته مع بعض الدوائر الخارجية لتحقيق الكثير من الأغراض العلمية مثل
 - مواجهة المعالج مع بعض دوائر الذاكرة وبوابات الادخال والإخراج لحاسب شخصى
- مواجهة المعالج مع بعض الشرائح الخارجية مثل الذاكرة وبوابات الادخال والإخراج للحصول على نظام تحكم في عملية صناعية معينة

ما هو الفاصل ؟ ومتى نحتاج اليه ؟ وما هي خواصه ؟

الفاصل: عبارة عن دائرة تستخدم لفصل الحمل عن المصدر


دائرة الحمل المصدر Buffer Load

نحتاج الى الفاصل في الحالات الاتيه

- ١- اذا وجد المصمم ان احتياجات الاحمال من التيار ليست اقل مما يستطيع المعالج توفيره وبكمية كافيه
 - ٢- اذا كانت المسافة بين الحمل و المعالج طويلة بحيث نحتاج الى كابلات توصيل
 - ٣- هناك معالجات تستخدم فكرة المزج الزمني بين مساراتها مثل المعالج 8085


خواص الفاصل

- ١- لابد ان يكون قادرا على الوفاء بالتزامات التيار المطلوبة للاحمال
- ٢- لابد ان يكون المعالج قادرا على إدارة جميع الفواصل المركبة على خطوطه
 - ٣- يجب الا تؤثر الفواصل على طبيعة الإشارة
 - ٤- يجب ان يتناسب الفاصل مع طبيعة الإشارة



اشرح البوابة ثنائية المنطق من حيث (التركيب - الرمز - طريقة العمل مع الرسم)

البوابة ثنائية المنطق: هي بوابة لها حالتان للخرج (1,0) وعادة تكون بوابة نفى NOT او بوابة اثبات Buffer وتستخدم كفاصل مع الأجهزة التي تستقبل معلومات من المعالج مثل بوابات الإخراج الما اذا استخدمت مع الذاكرة (RAM - ROM) يمكن ان تسبب قصر



طريقة العمل

ا- اذا كان الدخل على الترانزستور T4 يساوى واحد منطقى (High): فإن الترانزستور يكون في وضع التشغيل (ON)
 وبالتالي يكون الترانزستور T3 في وضع (ON) مما يجعل T2 في حالة (ON) فيكون الخرج موصل بالارضى ويساوى صفر ونلاحظ ان T1 في حالة (OFF) وبذلك يكون الخرج غير موصل بالمصدر VCC ويمثل صفر منطقى

٢- اذا كان الدخل على الترانزستور T4 يساوى صفر منطقى (Low): فإن الترانزستور يكون في وضع التوقف (OFF)
 وكذلك T2, T3 ويكون T1 في وضع التشغيل (ON) ويكون الخرج موصلا بالمصدر VCC ويمثل واحد منطقى


ما هي البوابات ثلاثية المنطق ؟ وفيما تستخدم ؟ مع الرسم لانواعها المختلفة ؟

ا**لبوابة ثلاثية المنطق** : هي بوابات لها ثلاث حالات للخرج اثنان منهم يكافئ (0) ، (1) مثل البوابات العادية التقليدية والحالة الثالثة هي حالة المعاوقة العالية


هذا يعنى لكل الأغراض العملية ان هذه الدائرة تسلك كما لو كان الخرج غير موجود وبالتالي الخرج لا يستطيع التأثير او التأثر بأي إشارة خارجية على اطرافه

للتحكم في البوابات ثلاثية المنطق يكون الطرف الثالث دخل منفصل

أنواع البوابات ثلاثية المنطق



الاستخدام: تستخدم هذه البوابات لحل مشكلة القصر الكهربى التي تحدث عند استخدام بوابة ثنائية المنطق مع ذاكرة ROM و RAM على نفس خط البيانات



طريقة العمل

تتميز هذه البوابات بوجود طرف ثالث خاص بالتحكم في الخرج وهو الطرف الخاص بالتنشيط

اذا كان الطرف فعالا (1) فان البوابة تسمح بالخرج سواء كان (1 or 0)

اما اذا كان هذا الطرف (0) اى غير فعال يكون الخرج غير معروف ولكن يكون فتوحا او مقاومته عالية جدا في حالة كان طرف التنشيط (1)

في حالة كان طرف دخل T3 (1): يكون في حالة ON ويكون جهد المجمع منخفض ويجعل الترانزستور T1 في حالة OFF والترانزستور T2 في حالة OFF

في حالة كان طرف دخل T3 (0): يكون في حالة OFF ويكون جهد مجمعه عالى مما يجعل T1 في حالة ON والتر انزستور T2 في حالة OFF مما يجعل الخرج مرتفعا (1)


ما المقصود بتهيئة المسارات ؟ ولماذا تحتاج المسارات الى تهيئة

تهيئة المسارات: هي اجراء عملية فصل لمسارى البيانات والعناوين


الغرض - توفير التيارات اللازمة للأجهزة المحيطة

مسائل الباب الرابع

ارسم ذاكرة 64 كيلو بايت مقسمة الى 8 بلوكات



ارسم بلوك ذاكرة 8 كيلو بايت مقسم الى 4 شرائح



الباب الخامس: الادخال والاخراج

ما مفهوم الادخال والإخراج

الادخال: نظم الادخال تقوم بتحويل المدخلات من ارقام وحروف ورموز الى شفرات رقمية ثنائية مثل: لوحة المفتايح الإخراج: نظم الإخراج تقوم باستقبال نتائج التشغيل من وحدة المعالجة المركزية وتجهيزها واخراجها في الصورة المطلوبة للمستخدم مثل: الشاشة

منافذ الادخال والإخراج


وظيفة منافذ الادخال والإخراج هي تمكين وحدة المعالجة المركزية من الاتصال بالوحدات الطرفية حولها كلمة منفذ: تعنى بوابة لعبور البيانات الثنائية بين وحدة تخزين داخلية مثل: الذاكرة ومسجلات وحدة التشغيل المركزية وأجهزة الادخال والإخراج

ما هي الطرق المختلفة لارسال واستقبال المعلومات

١- طريقة التحويل المباشر بالمصافحة

تعتمد هذه الطريقة في نقل البيانات على استخدام إشارات التحكم وهذا النقل يعتمد على

- ١- المعالج يقوم بتجهيز البيانات على ناقل البيانات ويرسل إشارة تدل على ذلك لوحدة الادخال والإخراج
- ٢- تقوم وحدة الادخال والإخراج بعد استقبالها للإشارة بقراءتها وترسل بدورها إشارة الى المعالج لتخبره بذلك
 - ٣- المعالج عند استقباله لهذه الإشارة يمكن له البدء في تجهيز وارسال إشارة بيان أخرى وهكذا
 - ٤- إشارة البيانات المتاحة واشارة اعتراف البيانات تمثل إشارات التحكم في نقل البيانات



- ٢- نقل البيانات بطريقة المقاطعة
- ١- تعتمد هذه الطريقة على ارسال إشارة مقاطعة من الوحدة الطرفية الى المعالج
- ٢- عند استقبال المعالج لهذه الإشارة يتوقف المعالج عن تنفيذ البرنامج وينتقل الَّي تنفيذ هذا البرنامج اخر
- ٣- وبعد الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج يعود الى تنفيذ البرنامج الاصلى من نفس النقطة التي توقف عندها



مواقع الذاكرة

البرنامج الذى يقوم المعالج بتنفيذه قبل استقباله لاشارة المقاطعة
00C0
00C1

البرنامج المطلوب من الوحدة

العودة الى الموقع 00C1 ما بعد استقبال إشارة المقاطعة لاستكمال البرنامج الاصلى الموقوف مؤقتا


٣- نقل الذاكرة المباشر

- ترسل البيانات من الوحدة الخارجية مباشرة نحو الذاكرة بدون استعمال إشارات التحكم للمعالج
 - تنفذ هذه الطريقة باستعمال جهاز خارجي خاص للنقل المباشر
 - هذا النوع من النقل لا يتم التحكم فيه من خلال المعالج الدقيق

الادخال والإخراج باستخدام الامرين IN, OUT

يستخدم الامر IN للتعبير عن امر الادخال وصيغته (Port No) للتعبير عن امر الادخال وصيغته (AX AX AX المركم Port No اليانات من المنفذ OUT (Port No), AX يستخدم الامر OUT (Port No), AX المركم AX المركم Port No المراكم AX المراج البيانات من مسجل المركم AX الى المنفذ Port No

ارسم رسم توضيحي لبوابة اخراج باستخدام مقارن العناوين



خطوات العمل:

١- نقوم المفاتيح (S7 : S0) باختيار رقم بوابة الإخراج ووضعه في الصورة الثنائية

٢- يقوم مقارن العناوين بمقارنة الرقم الموجود على مسار العناوين مع الرقم الموجود بالمفتاح فاذا تطابق الرقمين فيقوم مقارن العناوين بارسال إشارة الى دائرة ماسك الخرج فيسمح بخروج المعلومات والبيانات من المعالج الدقيق الى الأجهزة الخارجية

ما هي خريطة الذاكرة ؟ وما هي الأوامر المستخدمة في الادخال والإخراج باستخدامها ؟

خريطة الذاكرة: عبارة عن خريطة توضيح للحاسب مدى العناوين التي يمكن ان يستخدمها المعالج ونوع الذاكرة او نوع الشريحة


فهى عبارة عن رسم تخطيطى يوضح استخدام كل بت في الذاكرة ابتداءا من اول بت الى اخر بت موجود

يستخدم الامر MOV كأمر ادخال باستخدام خرائط الذاكرة وصيغته [Address] , MOV MOV [Address] , AX يستخدم الامر MOV كأمر اخراج باستخدام خرائط الذاكرة وصيغته

اذكر اهم البوابات القابلة للبرمجة ؟ ما هي وظيفتها ؟

تعتبر الشريحة Intel 8255A والشريحة 2716 من اهم البوابات القابلة للبرمجة وهي منفذ دخل / خرج متوازى الوظيفة : تقوم هذه الشريحة 8255A بربط الأجهزة الطرفية بنظام الحاسب الدقيق وهي متوافقة مع المعالجات 8088 / 8088 دون الحاجه الى دو ائر إضافية

ارسم شريحة منفذ دخل وخرج 8255A مع توضيح أطرافها ووظيفة كل طرف



شرح تركيب الشريحة 8255A

١- الجانب المواجه للمعالج

- خطوط مسار البيانات (٨ خطوط) : (D0 D7) يعمل في كلا الاتجاهين
 - خطوط مسار العناوين (خطان): (A0 A1)
- خطوط مسار التحكم (٤ خطوط): إشارات التحكم في القراءة والكتابة وإعادة التشغيل (RD WR Reset CS)

٢- الجانب المواجه للعالم الخارجي

- خطوط البوابة A (A خطوط) : إشارات الدخل / الخرج للشريحة بالمنفذ A (PAO PA7)
- خطوط البوابة B (٨ خطوط): إشارات الدخل / الخرج للشريحة بالمنفذ B (PBO PB7)
- خطوط البوابة C (٨ خطوط): إشارات الدخل / الخرج للشريحة بالمنفذ PCO PC7) C
 - خط القدرة VCC
 - خط الارضى GND

تستخدم هذه الخطوط لنقل بيانات الأوامر ومعلومات الحالة بين المعالج والشريحة والأجهزة الطرفية ويتم التحكم في توقيت البيانات بواسطة إشارات التحكم بالقراءة والكتابة وتسمح هذه الإشارات للمعالج ان يقرأ من الشريحة او ان يكتب عليها

يتم اختيار المنافذ (PORTS) عن طريق إشارات الدخل للخطوط (A0 – A1) كما بالجدول:

A1	A0	PORT
0	0	Α
0	1	В
1	0	С
1	1	Control

PA3	1	40	PA4
PA2	2	39	PA5
PA1	3	38	PA6
PA0	4	37	PA7
RD	5	36	WR
CS	6	35	RESET
GND	7	34	D0
A1	8	33	D1
A0	9	32	D2
PC7	10	31	D3
PC6	11	30	D4
PC5	12	29	D5
PC4	13	28	D6
PC0	14	27	D7
PC1	15	26	VCC
PC2	16	25	PB7
PC3	17	24	PB6
PB0	18	23	PB5
PB1	19	22	PB4
PB2	20	21	PB3

٥٣

الباب السادس: البرامج الفرعية

ما هو مفهوم البرامج الفرعية ؟ وما مميزاتها ؟

البرامج الفرعية: هي احد وسائل البرمجة لحل مشكلة كبيرة حيث يتم تجزئة المشكلة الكبيرة الى مشاكل او مسائل اصغر ثم برمجة المشاكل الصغيرة فردى ثم يقوم البرنامج الاساسى بربط او تجميع وظائف هذه الأجزاء الصغيرة بالتتابع الذى يحل المسألة او المشكلة الأساسية

المميز ات

٢- اختصار كمية الذاكرة المستخدمة لكتابة شفرات البرنامج


١- تسهيل عملية البرمجة

بناء البرامج الفرعية

البرنامج الفرعى جزء من البرنامج الاساسى

١- يتم النداء على البرنامج الفرعى باستخدام الامر Call فيقوم البرنامج بتنفيذ البرنامج الفرعى

٢- عند الانتهاء من التنفيذ يعود البرنامج بامر Ret الى البرنامج الاساسى والى نفس المكان الذى تم الخروج منه



التداخل بين البرامج الفرعية


عملية التداخل: هو ان البرنامج الفرعي يمكنه النداء على اي برنامج فرعي اخر

فمثلا البرنامج الاساسى ينادى على البرنامج الفرعى A والبرنامج الفرعى A ينادى البرنامج الفرعى B والبرنامج الفرعى C وهكذا لاى عدد من التداخلات

بعد الانتهاء من تنفيذ اخر برنامج فرعى في السلسلة وليكن C

يرجع المعالج الى البرنامج الفرعي B حيث تم النداء على البرنامج الفرعي C

تتم تكمله البرنامج الفرعى B حيث يرجع المعالج الى البرنامج الفرعى A من حيث تم النداء على البرنامج الفرعى B بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج الفرعى A تتم العودة الى البرنامج الاساسى من حيث تم النداء على البرنامج الفرعى A



ما هي تعليمات المناداة والعودة

١ - تعليمة المناداة CALL

الكلمة المختزلة	المعنى	الصيغة	العملية	الاعلام المتأثرة
CALL	مناداة برنامج فرعي	CALL Operand	يتابع التنفيذ في البرنامج الفرعى من العنوان المحدد بواسطة المتحول الموجود في تعليمة المناداة والمعلومات المطلوبة من اجل العودة مثل IP, CS	لا يوجد

٢- تعليمة العودة RET

الكلمة المختزلة	المعنى	الصيغة	العملية	الاعلام المتأثرة
RET	العودة الى البرنامج الاساسى	RET / RET	العودة الى البرنامج الاساسي	> 12
IVET	العودة الى البردامي المردامي	Operand	العودة الى البرياتي ، دساسي	لا يوجد

00

كيف يعود البرنامج الى نفس المكان الذى خرج منه

١- عند النداء على البرنامج الفرعى فان محتويات عداد البرنامج (PC) التي تحتوى على عنوان الامر التالى في التنفيذ
 في البرنامج الاساسى يتم دفعها الى حيث يشير مؤشر المكدس (SP) وبالتالي تنقص محتويات المؤشر (SP)

٢- يتم تحميل عداد البرنامج بعنوان بداية البرنامج الفرعى وبذلك تتنقل عملية التنفيذ الى هناك

٣- في نهاية البرنامج الفرعى يوجد الامر RET الذى بتنفيذه يتم سحب قمة المخزن التي يشير اليها المؤشر وتوضع في عداد البرنامج (PC) مرة أخرى

وبذلك تتم العودة الى البرنامج الاساسى وعند نفس المكان الذى تم الخروج منه



الباب السابع: مقدمة المتحكمات الدقيقة

ما هو المتحكم الدقيق ؟ وكيف يعمل ؟

المتحكم: عبارة حاسب آلى صغير جدا (ميكروكمبيوتر) كامل على شريحة واحدة ومصمم لأغراض التحكم في الوسط المحيط بهدف التحكم في الآلات والعمليات الصناعية فالبنية الأساسية غالبا تحتوى على ما يحتويه الحاسب الآلى

٢- ذاكرة وصول عشوائي RAM

٤- منافذ دخل وخرج ٥ / ١ متسلسلة ومتوازية

۱- وحدة معالجة مركزية CPU

٣- ذاكرة قراءة قابلة للبرمجة ROM

٥ مؤقتات

عمله: المتحكم كالحاسب يحتاج الى برنامج يحتوى على عدة أو امر توجيه لانجاز هدف البرنامج ونستطيع استخدامه في اكثر من مشروع ولن يكلف الا إعادة برمجته بالبرنامج المناسب

ما هي خصائص ومواصفات المتحكم الدقيق

- ١- يكون المتحكم عادة بداخل جهاز اخر للتحكم به
- ٢- يكون في المتحكم ما يحتاجه من ذاكرة مثل (ROM RAM) فهو ليس بحاجه الى شرائح خارجية للذاكرة الا نادرا
 - ٣- عمل المتحكم محدد بمهمة واحدة وتتفيذ الأوامر في برنامج واحد يكون مخزنا في ذاكرة المتحكم
- ٤- يستهلك المتحكم طاقة صغيرة جدا تصل الى (50 m Watt) بينما يستهلك الكمبيوتر العادى طاقة تصل 50) Watt)

ما هو الفرق بين المعالج الدقيق والمتحكم الدقيق ؟

المتحكم الدقيق	المعالج الدقيق	وجه المقارنة
عبارة عن جهاز حاسب صغير جدا متكامل	عبارة عن وحدة معالجة مركزية CPU متصل	11::
على شريحة واحدة متصل ببعض الطرفيات	بذاكرة	التعريف
۱- وحدة معالجة مركزية CPU	١- مجموعة من المسجلات والعدادات	
۲- ذاکرة وصول عشوائی RAM	٢- وحدة الحساب والمنطق ALU	
 ٣- ذاكرة قراءة قابلة للبرمجة ROM 	٣- وحدة التحكم CU	التركيب
٤- منافذ دخل / خرج متسلسلة ومتوازية	٤- النواقل	
٥- مؤقتات		
التحكم في دائرة الوسط المحيط	إحضار الأوامر من الذاكرة وفك شفرتها وتتفيذها	الوظيفة
اقل يصل الى العشرات	كبير يصل الى المئات	عدد الاوامر
يتعامل مع مجموعة أوامر منخفضة تسمى	يتعامل مع مجموعة أوامر مركبة تسمى CISC	نوع الأوامر
RISC	وعلى مستوى عالى من القدرة الحسابية	توع الأواهر
كبير يصل الى ١٢٨ مسجل	قلیل	عدد المسجلات
		العامة
يتصل مع الطرفيات على نفس الشريحة	يتصل عن طريق المواجهة	من حيث الاتصال
		مع الطرفيات

اذكر مواصفات المتحكم 8051

٢- سهولة التقابل والتوصيل مع الدوائر الخارجية

۱- مسار بیان<mark>ا</mark>ت ووحدة حساب ومنطق (bit 8)

- أو امر متعددة لنقل البيانات و الضرب و القسمة و التعامل على مستوى البت


٤- سرعات تشغيل تصل من ١٢ الى ٣٠ ميجا هرتز ٥- طرق مختلفة للعنونة

٦- ذاكرة برمجة ROM (4 Kilo byte) RAM (128 byte)

٨- يحتوى على ١٢٨ من المسجلات الخاصة S.F.R

10-يحتوى على ٣٢ خط لادخال وإخراج البيانات 11-يحتوى على مؤقتان (16 bit)

اشرح مع الرسم مكونات المتحكم الدقيق



الشرح

- ١- مسار بيانات 8 bit يصل بين وحدة المعالجة المركزية CPU وجميع مكونات المتحكم بما في ذلك الذاكرة RAM
 و الذاكرة ROM التي تحتوى على شفرات البرنامج التطبيقي
 - ٢- وحدة المعالجة المركزية CPU التي تحتوى على وحدة حساب ومنطق ALU لاجراء جميع العمليات الحسابية
 للارقام الصحيحة فقط وجميع العمليات المنطقية
- ٣- يحتوى المتحكم 8051 على مسجل المركم A وهو طرفا أساسيا في اى عملية حسابية وطرفا أساسيا في عمليات
 الادخال والإخراج
 - ٤- يحتوى المتحكم الدقيق 8051 على المسجل B حيث يستخدم في تخزين البيانات والباقى في عمليات الضرب
 و القسمة و لا يستخدم في اى وظيفة اخرى
 - ٥- كما يحتوى المتحكم الدقيق على منافذ دخل وخرج (I/O Ports) ودائرة مذبذب OSC ومؤقتان Timer ومنفذ متوالى ودائرة تحكم مقاطعة

٥٩

اشرح المسجلات العامة في المتحكم 8051 مع الرسم وتحديد عناوين هذه المسجلات

/ OF	R7	1F	R7	2F	7F	78	7F		
0E	R6	1E	R6	2E	77	70			
← 0D	R5	m 1D	R5	2D	6F	68			
¥ 0C	R4		R4	2C	67	60		<i>÷</i>	
BANK 0C	R3	BANK 18	R3	2B	5F	58		<u> </u>	
0A	R2	1A	R2	2A	57	50		, iii	
09	R1	19	R1	29	4F	48		بُخِرِ	
08	R0	18	R0	28	47	40		3	
07	R7	17	R7	27	3F	38		٨٠ بايت تستخدم للأغراض العامة الإخرى	
06	R6	16	R6	26	37	30			
05	R5	15	R5	25	2F	28		ا م	
0 ≥ 04	R4	2 14 14	R4	24	27	20		∑. .4	
BANK 03	R3	BANK 13	R3	23	1F	18		نر کر در	
02	R2	12	R2	22	17	10		3	
01	R1	11	R1	21	OF	08			
\ 00	RO	10	R0	20	07	00	30		
									_ /

الشرح:

- ١- يحتوى المتحكم 8051 على ذاكرة RAM حجمها ١٢٨ بايت يمكن النظر اليها على انها مسجلات عامة
- ٢- اول ٣٢ بايت من هذه المسجلات تشغل مدى العناوين من [1F: 00] مقسمة على عدد ٤ بلوك ويتم التعامل مع هذه المسجلات على مستوى البايت فقط و لا يمكن التعامل مع بت واحدة ويمكن التعامل مع كل منها من خلال عنوانها او من خلال اسم لكل منها (RO: R7) على حسب البلوك الذي يقع فيه كل مسجل او كل بايت من خلال ٢ بت في مسجل الحالة يستخدمان لتحديد بلوك من الأربعة بلوكات المراد التعامل معه
 - ٣- المسجلات التي تشغل مدى العناوين من [2F: 20] عددها ١٦ مسجل يتم التعامل معها بشكل منفرد على مستوى البت كما يمكن التعامل معها على مستوى البايت أيضا
 - ٤- المسجلات التي تشغل مدى العناوين من [7F: 30] عددها ٨٠ مسجل عامة يتم التعامل معها على مستوى البايت فقط

اذكر بعض المسجلات الخاصة SFR وعناوينها

- ١- تبدأ عناوين هذه المجموعة من المسجلات من العنوان التالي لاخر عنوان في الذاكرة RAM [80:FF]
- ٢- يمكن استخدامها في أغراض البرمجة المختلفة وأيضا في بعض الأغراض الخاصة بأداء المتحكم نفسه
 - ٣- يتم التعامل معها على مستوى البايت كاملة ويمكن التعامل مع بعضها على مستوى البت او البايت
 - PSW SP A: يمكن التعامل معها باسمائها مثل 2
 - ٥- يمكن التعامل معها من خلال عناوينها

أنو إعها:

اسم المسجل	وظيفة المسجل					
مسجلات الادخال والإخراج						
(P0) - (P1) - (P2) - (P3)	ماسك بيانات بوابة Input / Output Port Latch					
عالجة المركزية CPU	مسجلات خاصة بوحدة الم					
A	المركم					
В	يساعد في العمليات الحسابية					
DPH	مؤشر البيانات الأعلى					
DPL	مؤشر البيانات الأدنى					
SP	مؤشر المكدسة					
PSW	مسجل حالة البرنامج					
مسجلات المقاطعة						
IP	اولوية المقاطعة					
IE	التحكم في تنشيط المقاطعة					
مؤقتات	مسجلات ال					
TMOD	التحكم في حالة المؤقت					
TCON	التحكم في أداء المؤقت					
ت على التوالي	مسجلات الاتصالا					
PCON	التحكم في القدرة					

اشرح مع الرسم مسجل الحالة PSW للمتحكم 8051 مع توضيح وظيفة كل بت

7	6	5	4	3	2	1	0
CY	AC	F0	RS1	RS0	OV		Р

RS1	RS0	
0	0	BANK 0
0	1	BANK 1
1	0	BANK 2
1	1	BANK 3

الوظيفة	رقم البت
علم الوحايد عدد زوجي	0
غير مستخدم	1
علم الفيضان	2
تستخدم لتحديد بنك المسجلات العامة الذي يراد التعامل معه حيث يمكن اختيار واحد من أربعة	3 – 4
يستخدم لاى غرض من أغراض البرمجة	5
علم الحمل النصفي	6
علم الحمل	7

77

ارسم مخطط يوضح اطراف المتحكم ؟ مع ذكر وظيفة كل طرف ؟ 20 40 9 VCC VSS **RST** 19 32 XTAL 1 P0 7 33 P0 6 Р 18 34 **Address** XTAL 2 P0 5 0 35 P0 4 and R 36 P0 3 Data Т 37 Bus P0 2 0 31 38 EΑ P0 1 39 P0 0 **29 PSEN** P1 7 30 ALE P1 6 Ρ 6 P1 5 0 5 P1 4 R P1 3 Τ 3 P1 2 1 2 P1 1 Secondary Functions P10 17 28 **RXD** P3 7 P2 7 27 16 **TXD** P2 6 P3 6 Ρ 26 15 Р **INTO** P3 5 P2 5 0 14 25 0 **Address** P3 4 INT1 P2 4 R 24 13 R Bus T0 P3 3 P2 3 Τ 23 12 Τ T1 P3 2 P2 2 2 11 3 22 WR P3 1 P2 1 21 10 RDP3 0 P2 0

٦٣ A.R

الوظيفة	رقم الطرف
ثمانية اطراف للبوابة رقم 1 لادخال وإخراج البيانات	۱ الی ۸
ثمانية اطراف للبوابة رقم 3 لادخال وإخراج البيانات وتستخدم أيضا كخطوط تحكم	۱۰ الی ۱۷
توصل بلورة كريستال بينهما بالتردد المطلوب	۱۸ و ۱۹
ثمانية اطراف للبوابة رقم 2 لادخال وإخراج البيانات وتستخدم أيضا كخطوط عناوين من	۲۱ الی ۲۸
(A15 – A8) في حالة التعامل مع ذاكرة خارجية	۱۱۱ التي ۱۲۱
ثمانية اطراف للبوابة رقم 0 لادخال وإخراج البيانات وتستخدم أيضا كخطوط عناوين من	۳۲ الی ۳۹
(AO – A7) في حالة التعامل مع ذاكرة خارجية	۱۱۱ التي ۱۱
خط للقدرة وخط للارضى	٠٠ و ٠٤
خطوط تحكم:	
RST : خط إعادة الوضع	
PSEN : يكون (0) لتتشيطه اثناء احضار شفرات الأوامر	۹ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱
ALE : خط تمكين العناوين	
EA : يوصل بالارضى عند التعامل مع ذاكرة خارجية	

اشرح الذاكرة ROM في المتحكم 8051 ووضح حجم الذاكرة الداخلية والخارجية ومدى عناوينها

- ۱- المتحكم يحتوى على ذاكرة ROM لكتابة البرامج حجمها ٤ كيلو بايت ولكن بعض التطبيقات تحتاج الى ذاكرة
 اكبر لذلك نحتاج الى ذاكرة خارجية
 - ٢- المتحكم 8051 له مدى عنواني خاص بالذاكرة ROM ويختلف عن المدى العنواني لذاكرة البيانات
- ٣- المدى العنواني لذاكرة البرنامج ROM بشكل عام يمتد على مدى ٦٤ كيلو بايت من العنوان (H 0000) حتى العنوان (FFFF H)
- ٤- العناوين من (H 0000) حتى (OFFF H) عبارة عن ٤ كيلو بايت تقع داخل المتحكم ، كل العناوين بعد ذلك تقع خارج المتحكم وينتقل المتحكم بحرية بينهم
- ٥- يمكن وضع البرنامج كله في الذاكرة الخارجية ويكون التعامل مع هذه الذاكرة بوضع قيمة الطرف (EA) بصفر اى ان البرنامج يمكن ان يوجد كله في الذاكرة الداخلية او يوجد كله في الذاكرة الخارجية او منقسم بين الذاكرتين الداخلية والخارجية

