(1.9)

(11.)

الجزء الثاني (Microcontrollers) المتحكمات الدقيقة

الباب الأول

مقدمة عن المتحكمات النقيقة

ما هو المتحكم؟ وكيف يعمل !

كلنا يعرف الحاسب الألي ، والحاسب كما لا يخفى عليكم يحتوي على: معالج(CPU) ، وحدة الحساب و العنطق (ALU)، الذاكرتين (ROM) ر (RAM) ، وحدة تخزين البيانات (Hard Disk) و مذارج البيانات.

المتحكم هو عبارة عن حاسب آلي صغير جدًا، فالبنية الأساسية - غالبًا - تحتري ما يحتويه الحاسب. أي أن المتحكم يحتوي على CPU و ROM و ROM و ذاكرة خاصة للبيانات و مداخل وخارج البيانات. أي أن المتحكمات مبنية على هذا الأساس، لكن قد تختلف فيما بينيا على مواصفات وخصائص هذه المحتريات، بضافة إلى أنه في بتض الأحيان تكون هناك معيزات، لبعض المتحكمات التي قد تصنع لأغراض منصصه. و كما تعلمون، أن الحاسب جمد وروح، الجسد هي المكونات الداخلية الـ Hardware و الروح هي البرامج Software فالحاسب يقوم بتنفيذ الأوامر الصادرة من البرامج ليودي مهمة ما. برنامج الوورد عثلا هو برنامج بيجه الحاسب للقيام بميمة معالجة النصوص. والمتحكم كالحاسب يحتاج إلى برنامج يحتري على عدة أومر توجيه لإنجاز هدف البرنامج فإذا أردنا مثلاً أن نصنع برنامج بحاكي عملية تنظيم المرور باستخدام الإشارات المرورية، فعلنا أن نصنع برنامجا خاصنا بيذا اليدف ثم نقرم بتصفيله ليبتدئ عمله. ولو تاملنا قليلاً بتحميله على المتحكم ثم نوط المتحكم ببعض القطع الإلكترونية البسيطه ثم نقرم بتشغيله ليبتدئ عمله. ولو تاملنا قليلاً وجدنا أن المتحكم - إذا ما استخداماه بدلاً من تركيب الدرائر الإلكترونية و تسميمها - مينتسر عاينا الكثير من المجهد و الوتت و العال. هذا غير أن المتحكم نفسه تصطبع إستخدامه في اكثر من مضروع ولن يكلف إلا إعادة برمجته و الوقت و العال. هذا غير أن المتحكم نفسه تصطبع إستخدامه في اكثر من مضروع ولن يكلف إلا إعادة برمجته و الوقت و العال. هذا غير أن المتحكم نفسه تصطبع إستخدامه في اكثر من مضروع ولن يكلف إلا إعادة برمجته

الزع الثاني


(Microcontrollers) المتحكمات الدقيقة

الياب الأول

مقدمة عن المتحكمات الدقيقة (Microcontrollers)

البناء المعمارى للمتحكم 8051 المسجلات الداخلية الذاكرة الداخلية الذاكرة الخارجية من خواص المعالجات أن عد المسجلات العامة فيها يكون قايلا جدا لا يتعدى العشر مسجلات بالمقارفة بالعديد من المسجلات العامة في العديد من المسجلات العامة في المعادة في العدد المعالدات يكون كبيرا جدا في العلاة بكون بالعنات


يتعامل مع مجموعة أوامر مركبة CISC و على مستوى عالى من القدرة الحسابية والتعامل مع الأرقام العقيقية Floating Numbers وتستخدم عادة كوحدة معالجة مركزية CPU في الحاسبات وتحتاج للكثير من الشرائح المحيطة للذاكرة وإدخال وإخراج البيانات حيث لا تحتوي على اي ذاكرة أو بوابات إدخال أو إخراج بداخلها.



شكل (2-1)

. المتمكم Microcontroller : هو جهاز حاسب (ميكروكمبيوتر) كامل على شريحة واحدة.

ج من صنع بديك أو من الإنترنت، أما الدوائر الإلكترونية فإنها قد تكلفنا الجهد و المال و الوقت. لنعد لمثالنا في تنظيم الدير باستخدام إشارات المرور، فلو أردنا محاكاة نظام إشارات المرور باستخدام الدوائر الإلكترونية منتاج العديد من الموقتات و المقارنات و البوابات المنطقية و المكثفات و المقاومات و غيرها و هذاسيكلفنا و إيضا نحتاج لتوصيلها بطريقة صحيحة و من ثم إختبارها و هذا ايضتا سيستنفذ الوقت و الجهد. لكن أو استخدمنا يتم فها علينا سوى تصميم برنامج يحاكي نظام إثنارات المرور ثم نحمله على المتحكم ثم نربط المتحكم بالقليل المنارمات راك 2011 إذا، وفي كثير من الأحيان استخدام المتحكم يوفر علينا الجهد و الوقت و المال.



توضح انواع مختلفة من المتحكمات شكل 1- 1) الصور (

هو المعالج ؟ وما هو المتحكم ؟ وما الذرق بينهما؟

التم الذاكرة وتنفيذها و لا المناص الذاكرة وحدة معالجة مركزية تكون ميمته هي احضار الأوامر من الذاكرة وتنفيذها و لا في الكرة لتخزين البرامج والبيانات سوى عند قليل من المسجلات العامة التي تساعد في تتفيذ الأوامر الذلك السالج كثريحة منفردة يعتبر عديم الفائدة ، ولذلك فإنه لكي تتم الإستفادة من المعالج لابد من توصيل ذاكرة معه ميكن أن توضيع بها البرامج التي سينفذها المعالج وابضا لابد من توصيل عند من بوابات الإدخال والإخراج فنظمها في التعامل مع الأجيزة الخارجية .

المعالجات و المتحكمات الدقيقة

(115)

شكل (1-3)

خصانص المتحكم:

- 1. يكون المتحكم عادة بداخل جهاز آخر التحكم بذلك الجهاز كما ذكرنا سابقاً.
- 2. يكون في المتحكم مايحتاجه من الذاكرة مثل الرام والروم (RAM & ROM) فهو ليس بحاجة إلى شرائح
 خارجية للذاكرة الا نادرا
 - 3. يكنِن عمل المتحكم محدد بميمة واحدة وتتفيذ الأوامزُ في برنامج واحد يكون مخزناً في ذاكرة المتحكم.
- 4. يكون استيلاك المنحك من الطاقة صغيراً جدا بالنسبة الكعبيوتر فمثلا بعضها يستيلك 50 ميللي وات بينما
 الكمبيوتر العادي الذي نستخدمه في منازلنا قد يستيلك 50 وات.

المتحكم 8051 :


في عام 1981م أعلنت شركة INTEL عن منتج جديد من المتحكمات هو المتحكم 8051 بالمواصفات التالية (خواص المتحكم 8051):

- √ مسار بيانات روحدة حساب ومنطق 8 بت.
- ✓ سيولة التقابل منه (توصيل الدوائر الخارجية عليه).
- ٧ أوامر متعدة لنقل البيانات والضرب والقسمة والتعامل على مستوى البت.
 - . ٧ سرعات من 12: حتى 30 ميجاهرتر.
 - ✓ طرق مختلفة للعنونة (التعامل مع الذاكرة).
 - ✓ 4 كيلوبايت ذاكرة برمجة ROM.
 - × 128 بایت RAM √
 - ✓ 128 من المسجلات الخاصة SFR.
 - ✓ المخال وأخراج للبيانات على التوالي SERIAL I/O.
 - √ 32 خط لاندن وإخراج البيانات.
 - · ى مۇقتان ئىدادىيان 16 بىت .

تعب المتحكمات بأن مجموعة الأوامر ليا تكون قليلة مقارنة بالمعالجات فيي لا تتعدى المانة أمر وفي الغالب تكون في طرد العشرات.

بنطل مع مجنوعة أوامر مخفضة RISC و موجهة أساسا لإدخال وإخراج البيانات ومقدرته محدودة في معالجة البيانات وبالذات الأرقام الحقيقية ويحتوي على كسيات مختلفة من الذاكرة ووحدات إدخال وإخراج البيانات وربما حولات انسيابية رقعية A/D وعكسها .

بانتصار : المعالجات مصممة لمعالجة البيانات والتعامل مع الأرقام بصورها المختلفة بينما المتحكمات صممت لاغراض التحكم في الوسط المحيط بها.



(110)

اللن على هذا المنتحكم في وقته بأنه "نظام على شريحة" " SYSTEM ON A CHIP" ولقد ببمنت شركة INTEL فيها بد العديد من الشركات بانتاج هذا المتحكم بإمكانيات مختلفة عن المتحكم الأصلي ولكن بشرط أن تكون هذه المتكنات متطابقة من حيث مجموعة الأواعر مع المتحكم الأصلى .

مانع التنرونية للشركات المنتجة للمتحكم 8051


Company الشركة	Web Site الموقع الالكتروني
Intel	www.intel.com/design/mcs51
Atmel	www.atmel.com
Philips	www.semiconductors.philips.com
Siemens	www.infinean.com
Dallas Semiconductor	www.maxim-ic.com

شكل (4-1)

المعالجات و المتحكمات الدقيقة

(111)

رمنم صندوقي لمحتويات المتحكم 8051 المنتج 1981 م



شكل (1-5)

الشكل يبين رسما صندوقيا للتركيب الداخلي لهذه الشريحة ، نلاحظ من الشكل وجود مسار بيانات من 8 بت يصل بين وحدة المعالجة المركزية CPU وجمع المكونات بما في ذلك الذاكرة RAM وذاكرة البرمجة ROM التي تحتري شفرات البرنامج التطبيقي

وحدة المعالجة المركزية CPU تحتوي على وحدة النساب والمنطق ALU لتنفيذ العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب رقسمة للارقام الصحيحة فقط بجانب العمليات المنطقية

يحتري المتحكم 8051 على العزكم Accumulator) A) المصحل (A) وله نفس وُظيقة المركم في المعالجات من حيث أنه طرف في المعليات المصابية والمنطقية ونتيجة هذه العطيات توضع به ، كما أن عملوات إدخال وإخراج البيانات نتم من خلاله ، كذلك فإن عمليات نقل البيانات بين الشريحة 8051 والذاكرة الخارجية تتم من خلال هذا المسجل.

(IIV)

جد المسجل B يستخدم في تخزين البيانات والباقي في عمليات الضرب والقسمة فقط ولا يستخدم في اي وظيفة

ن العامة (RAM):


المتحكم على 128 بايت من ذاكرة القراءة والكتابة يمكن النظر إليها على أنها مسجلات عامة داخل المتحكم، بايت من هذه المسجلات تشغل العناوين من 00H إلى 1FH ويمكن المتعامل مع كل منها من خلال خرانها كل أو من خلال اسم لكل منها 80 حتى R7 على حسب البلوك الذي يقع فيه كل مسجل أو كل بايت من خلال ي مسجل الحالة يستخدمان لتحديد بلوك من الأربعة بلوكات المراد التعامل معه.

ت من 00H حتى 1FH (الأربع بلوكات)كليما يتم التعامل مديها على مستوى البايت فقط المسجلات من 20H وعندها 16 مسجل يمكن التعامل مع بتاتها منفردة كل بت من بتات هذه المسجلات ليها عنوان يميزها كالله التعامل معينا على مستوى البايت، باقي المسجلات من العنوان 30H حتى العنوان 7FH هي مسجلات النعامل معيا على مستوى البايت فقط.

(۱۱۸) نكل (1-6) يوضح حالة المسجلات العامة

								THE REAL PROPERTY.	
OF R7	1F	R7	2F	7F	78	. 7	F		1
OE R6	1E	R6	2E	77	70	ļ			Ì
OD R5	10	R5	2D	6F	68		1	;	ļ
널 OC R4	1C	R4	2C	67	60	į	1	नुं	
OC R4	Bank 10	R3	2B	5F	58	į		۲٦,	
R2	Д 1A	R2	2A	57	50	į	ł	;4	1
09 R1	19	R1	29	4F	48	i		سنتهيب	1
08 R0	18	. RO	28	47	40	į	1	74	
07 R7	17	. R7	. 27	3F	38	İ	1	٦.	
. 06 R6	16	R8	26	37	30	- !	1	أمامة الأغرى	1
O 05 R5	CI 15	R5	25	2F	28	1		<u>:2</u>	. 1
YU 04 R4 R4 R3	岩14 昭 13	R4	24	27	20		1	4	1
Д 03 R3	置 13	R3	23	1F	18	1	1	۲)	- 1
02 R2	12	R2	22	17	10	į	ı		- 1
01 R1	· 11	R1	21	OF	08		1		
00 R0	10	R0	20	07	00		0		- 1
من وادية عنوانه أو			·				L		
رد فه .	لتعلق سع كل مسجل ع بعد تحديد البنك السوج	؛ بنکات ، بعدن ا اسه	، انبت ضا .	البت ۰۰ حتی توی البایت آی	مسة مز. على س	عنونتشها سنذ مائن سعيا	، بسكن بسكن الد	۱۲۸ بت 7F - وا	-

نظرة خارجية على اطراف المتحكم 2051 شكل(1-7)




المعالجات و المتحكمات النقيقة

الشكل1-7 يبين أطراف المتحكم 8051 (40 طرف) مقسمة إلى مجموعات حتى يسيل دراستها، يمكن تقسيم دنر الأطراف إلى المجموعات التالية:

	•
الوظوفة	رقم الطرف
ثمانية أطراف للبوابة رقم ١ لابخال واخراج البيانات	۱ الى ۸
ثمانية اطراف للبوابة رقم ٣ لادخال واخراج البيانات وتستخدم أيضا كخطرط تحكم	1 1 1 1
ثمانية اطراف للبوابة رقم ٢ لادخال واخراج البيانات وتستخدم أيضا كخطوط	، ا الح
تمانيه اطراف للبوابه رقم ۱ دلتمان وحراج عناوين من A ₈ - A ₁₅ في حالة التعامل مع ذاكرة خارجية .	۲۱ الی ۲۸
عناوین من ۱۱۶ هم می	
ثمانية اطراف للبوابة رقم ، لادخال ولخراج البيانات وتستخدم أيضا كخطوط عناوين من Ao- A7 في حالة النعامل مع ذاكرة خارجية .	۳۲ الی ۳۲
توصل بلورة Crystal بينهما بالتردد المطلوب	.۱۸ و ۱۹
خط القدرة وخط الارضى	، ۲. و ، ځ
خطوط تحكم:	۹ و ۲۹ و
RST فعادة الرضع.	۳۰ و ۳۱ ۰
ALE خط تمكين العناويين.	
. عند التعامل مع ذاكرة خارجية External Ad عند التعامل مع ذاكرة خارجية	
الكون (٠) لتشيطة اثناء أحضار شفرات الأوامر. على التشيطة اثناء أحضار شفرات الأوامر.	

(۱۲۰) Program Status Word (PSW) جسنجل حالة البرنامج



شكل (1-8)

مثل جميع المعالجات والمحكمات يحتوي المتحكم 8051 على مسجل حالة يبين اخر عملية نفذها المتحكم.

البت 7: (Carry Flag (CY) وهي علم الحمل

البت Auxiliary Carry Flag (AC) : 6 وهي علم الحمل النصفي Half Carry Flag

البت User Defined Flag (FO): 5 و هو "علم مستخدم" يستخدمه لاي غرض من أغراض البرمجة.

البتات Register Bank Selector (RSO,1): 3,4 تستخدم لتحديد بنك المسجلات العامة الذي يزاد التعامل معه حيد: يمكن اختيار واحد من أربئ كما بالشكل.

البت 2 :Over Flow Flag (OV) علم الفيضان.

البت arity Flag (P) : 0: البت arity Flag

(171)

P1	ا ما کے بیانات بوابهٔ Input/Output Port Latch
P2	ماسك بيانات بواية Input/Output Port Latch
Р3	ماسك بيانات بواباً Input/Output Port Latch
	سيدلات الاتصالات على التوالي
SCON	مسجل تحكم بوابة البيانات المتوالية Serial Port Control
SBUF	ما كك البيقات العتوالية Serial Port Data Buffer
PCON	التحكم في القرة
	ممجلات المقاطعة
IP .	أولوية المقاطعة Interrupt Priority
IE.	النّحك في نَنشنِط الدقاطعة Interrupt Enable Control
	مسجلات المؤقتات
TMOD	النحكم في حالة المؤقت Timer/Counter mode control
TCON	التحكم في أداء المؤقّت Timer/Counter Control
TLO	البات الأننى من المؤفَّث الأولTimer O low Byte
TH0	البارث الأعلى من المؤكَّث الأولTimer O High Byte
TLI	البابث الأدنى من المؤقَّت الثانيTimer 1 low Byte
TH1	البادِك الأملى من المؤقَّث الثانيTimer 1 High Byle

(9-1) كان

(۱۲ ل) Special Function Register (SFR) ميلات الرظائف الخاصة

يدا خاوين هذه المجموعة من المسجلات BOH (العنوان التالي لاخر عنوان في الــــRAM)حتى العنوان FFH ، بيض هذه المسجلات يتم التعامل معيا على مستوى البايت الكاملة وبعضها يمكن التعادل معه على مستوى البت أو

ا امدم العمد	وظيفة المسجل
	مسجلات خاصة بوحدة المعالجة المركزية PU
A	المركم Accumulator
В	يساحد في العمليات الحسائية
DPH	مؤشر البيانات الأحلىData Pointer High
DPL	مؤشر البيانات الأننىData Pointer Low
SP .	مؤشر المكسة Stack Pointer
PSW	مسجل حالة الدرنامجProgram Status Word
•	مسجلات الاشفال والاخراج
PO	ماسك بياتات بوابة Input/Output Port Latch

(٤)) استلة على الباب الأول

س1: ماهو المتحكم الدقيق؟

س2: ما الفرق بين المعالج الدقيق Microprocessor والمتحكم الدقيق Microcontroller؟

س3: اذكر مواصفات المتحكم الدقيق Microcontroller ؟

س4: اشرح مع الرسم عن مكودت المتحكم الدقيق ؟

س5: اشرح المسجلات العامة في المتحكم 8051 مع الرسم وتدنيد عناوين هذة المسجلات؟

س6:ارسم مخطط يوضح اطراف المتحكم 8051 ؟

س 7: اشرح مع الرسم مسجل الحالة (PSW) للمتحكم 8051 وتوضيح وظيفة كل بت؟

س8: اذكر بعض المسجلات الخاسة SFR وعناوينها ؟

س9: اشرح الذاكرة ROM في العنحكم 8051 من توضيح حجم الذاكرة الداخلية والخارجية ومدى

عناو ينها؟

(157)

ROM 5,5


ينكم 8051 له مدى عنواني خاص بالذاكرة ROM (ذاكرة البرنامج) يختلف كلية عن المدى العنواني لذاكرة المنات RAM.


الذى العنواتي لذاكرة البرنامج ROM يمتد على مدى64 كيلوبايت من العنوان 0000H حتى العنوان FFFFH ، المناوين من 0000H حتى العنوان FFFFH ، المناوين من 0000H حتى OFFFH (4 كيلوبايت) تقع داخل المتحكم ، كل العناوين بعد ذلك تقع خارج المتحكم

رينتقل المتحكم بحرية بينهما.

بمكن وضع البرنامج كله في الذاكرة الخارجية ويكون التعامل كلية مع هذه الذاكرة بوضع الطرف [External بمكن وضع البرنامج كله في الذاكرة الخارجية ويكون التعامل كلية مع هذه الذاكرة بوضع الطرف [EA]

اي أن البرنامج يمكن أن يوجد كله في الذاكرة الداخلية ، أو كله في الذاكرة الخارجية أو جزئيا بين الذاكرة الداخلية





شكل (11-1)