# 电化学开发板 模拟量输出 设计指南

Ver1.0

## 威海精讯畅通电子科技有限公司

Weihai JXCT Electronics Co., Ltd.

#### 目录

| 一、 | 产品简介    | 3 |
|----|---------|---|
|    | 具体参数    |   |
|    | 工作原理图   |   |
|    | 编程和标定思路 |   |
|    | 开发板外观图  |   |


#### 一、产品简介

此开发板是我司针对于2电极和3电极电化学探头检测不同的气体含量而开发。此开发板支持4-20mA输出、0-5V输出、0-10V输出,供电方式支持5/12V。此开发板是基于STM32F030F4P6芯片,采用精密运放芯片GS8552采集电化学探头的输出信号,经过算法处理,可以用不同的方式输出。我司提供开发例程,模块,客户可以通过更改部分电路以及例程实现相应的功能。

#### 二、具体参数


| 参数   | 技术指标  |
|------|---|
| 输入电源 | 5V/12V DC                                   |
| 输出方式 | 4-20mA/0-5V/0-10V 输出                        |
| 尺寸   | 82mm*35mm*16mm(长*宽*高)                       |
| 储存温度 | $-25^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$ |
| 工作温度 | $-10^{\circ}\text{C} - +70^{\circ}\text{C}$ |
| 重量   | 0.05kg                                      |

#### 三、工作原理图




图一 总原理图

如图一所示,这是总原理图,包含降压模块、ADC 采集模块、STM32F0303F4P6单片机最小系统模块、485模块、232模块。




如图二所示,这是基于 AMS1117-3.3V 的降压电路,可以把输入为 5V 或者输入为 12V 的电压转换成 3.3V 输出。



图三 ADC 采集模块


如图三所示是 ADC 采集模块,使用的是 GS8552 运放芯片,该 GS8552 放大器是单电源,微功率,零漂移 CMOS 运算放大器,放大器提供带宽为 1.5MHz,轨对轨输入和输出,单电源操作从 2.1V 到 5.5V。本采集模块支持 2 电极和 3 电极电化学气体探头。C 是对电极,W 是工作电极,R 是参比电极。关于 2 电极和 3 电极的修改说明

- 1) 若使用 2 电极电化学探头, C4 应焊接 OR 电阻, R3 应焊接 100R 电阻;
- 2) 若使用 3 电极电化学探头, C4 应焊接 10nF 电容, R3 应焊接 10K 电阻。



图四 单片机模块

如图四所示,这款单片机是 STM32F030F4P6,它的工作电压是 2.4V-3.6V,封 装是 TSSOP,有 20 个引脚,最大频率是 48MHz,具有各种增强型外设和 I/O。有如 I2C、SPI 和 USART 等通信接口,以及 12 位 ADC、16 位计时器和一个高级控制 PWM 计时器。用到的芯片还有 DAC7512,单片机通过模拟 SPI 通信接口与7512 芯片通信,控制其输出数字电压值,经差动缩放电路、电流/电压变换电路和功率驱动电路,最后输出恒定电流或者恒定电压。



图五 模拟量输出模块

如图五所示,是基于 TLV2374 的运放输出电路,从 DAC7512 芯片输出的电压 值经过电路变化输出电流或者电压。

使用 4-20ma 电流输出和 0-5V/0-10V 电压输出,模拟量模块改板说明

1)使用 4-20ma 电流输出时,R40 需焊接 OR 电阻,R39 不焊,供电电源 5V/12V 均可:

- 2)使用 0-5V 电压输出时,R40 不需要焊接,R39 焊接 0R 电阻,此时供电电源 5V/12V 均可,可通过调换R36 的阻值改变输出电压:
- 3)使用 0-10V 电压输出时,R40 不需要焊接,R39 焊接 0R 电阻,此时供电电源应为 12V,可通过调换R36 的阻值改变输出电压。

#### 四、编程和标定思路

- 1. 编程思路
- 1) adc 采集

一路 adc 采集,单片机处理采集到的数据,对采集到的数据进行软件滤波处理,得到一个较为稳定的数值。

2)输出方式

输出方式为模拟量输出,如 4-20ma,0-5V,0-10V,模拟量的值可以通过修改 DAC7512(u16 DAData)的 DAData 值来改变。

2. 标定思路

模拟量和检测气体的浓度有一定的线性关系,根据线性关系,进行零点和满点标定。


3. 参考程序

```
1) adc 采集处理程序
#define A 101
u32 caiji[A];
uint32_t ADC_Check(void)//采集处理程序
{
    uint16_t i,j,k,h;
    u32 ResultI2;
    for(i=0;i<A;i++)
        while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC));//等待转换结束
        caiji[i]=(uint32_t)ADC_ConvertedValue[i];
        for(j=0;j<500;j++)
        {;}
    }
    for(j=0;j<A-1;j++) //排序取中值
        for(k=0;k<A-j-1;k++)
        {
             if(caiji[k]>caiji[k+1])
             {
                 ResultI2=caiji[k];
                 caiji[k]=caiji[k+1];
                 caiji[k+1]=ResultI2;
             }
        }
```

```
}
    ResultI=caiji[(A-1)/2];
    ResultI=ResultI*3300;
    ResultI=ResultI/4096;
  ADC ClearITPendingBit(ADC1,ADC IT EOC);
  ResultI1 = ResultI;
    return ResultI1;
}
2) DAC7512 驱动程序
#define IO_SYNC_H GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5)
#define IO SCLK H GPIO SetBits(GPIOA,GPIO Pin 6)
#define IO_DIN_H GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7)
#define IO_SYNC_L GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5)
#define IO SCLK L GPIO ResetBits(GPIOA,GPIO Pin 6)
#define IO_DIN_L GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7)
void SetSDAPP()
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
    GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //高速 GPIO
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
    GPIO SetBits(GPIOA,GPIO Pin 7);
void SetSDAOD()
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    GPIO InitStructure.GPIO Pin=GPIO Pin 7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //高速 GPIO
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
}
void DAC7512(u16 DAData)
                                  //满电压是 5000mV 4096 分度值
    u8 i;
    u32 temp=DAData;
    SetSDAPP();
    IO SCLK L;
    IO_SYNC_L;//启动转换
    IO_SCLK_H;
                              /5000*4096 输出电压值 0-3.3V
    temp=temp*5000/4096;//
```

```
if(temp>4095)
        temp=4095;
    DAData=temp;
    for(i=0;i<16;i++)//AD7888 写入命令与获取数值一次。
    {
        if((DAData&(0x8000>>i))>>(15-i))
            IO_DIN_H;//启动转换
        }
        else
        {
            IO_DIN_L;//启动转换
        }
        IO_SCLK_L; //下降写入
        IO_DIN_L;//启动转换;//每次数据移入后,DIN 还需要置 0 真变态
        IO_SCLK_H;//
    }
    IO_SCLK_L; // 这里还需要 SCLK 置 0,更变态,datasheet 上却没提
    IO_SYNC_H;//下次转换必须先置 1
    SetSDAOD();
}
3) 标定程序
void Tiaozheng()
{
    dianliu=ResultI1;//**ADCcheng/ADCchu+ADCjia;
    if(dianliu_0<=dianliu<=dianliu_1)
    {
        dianliutrue=I1*(dianliu-dianliu_0)/(dianliu_1-dianliu_0);
    }
    else if(dianliu_1<dianliu)
        dianliutrue=I1*(dianliu-dianliu_1)/(dianliu_1-dianliu_0)+I1;
    }
}
4) 主程序
void main()//主程序
{
    ReadInf();
    Systick_Init();
```

### 五、开发板外观图



图六 开发板 PCB 图