

RASENFLITZER 3000

Bedienungsanleitung · Mähroboter für Flächen bis 1.500 m² · Ausgabe 02/2026

1. Neuerungen gegenüber dem 2000er

Der RASENFLITZER 3000 verfügt zusätzlich über GPS-gestützte Flächenerkennung, eine App-Anbindung über WLAN sowie einen Regensensor, der das Gerät bei Niederschlag automatisch zur Ladestation zurückschickt.

2. Technische Daten

Merkmal	Wert
Maximale Fläche	1.500 m ²
Maximale Steigung	45 Prozent
Schnittbreite	28 cm
Schnitthöhe	20 bis 70 mm, siebenstufig
Akku	Li-Ion 20 V / 5,0 Ah
Ladedauer	ca. 75 Minuten
Mähdauer je Ladung	ca. 120 Minuten
Lautstärke	58 dB(A)
Gewicht	13,4 kg
Schutzart	IPX5

3. App-Einrichtung

Laden Sie die App „Grünspecht Connect“ herunter. Halten Sie die STOP-Taste am Gerät fünf Sekunden gedrückt, bis die LED blau pulsiert. Das Gerät öffnet dann für zwei Minuten einen eigenen WLAN-Zugangspunkt, über den die Verbindung hergestellt wird. Der RASENFLITZER 3000 unterstützt ausschließlich das 2,4-GHz-Band.

4. Regensensor

Der Regensensor sitzt oben auf der Haube und muss frei von Laub gehalten werden. Die Empfindlichkeit lässt sich in der App in drei Stufen einstellen. Bei Stufe „hoch“ kehrt das Gerät bereits bei leichtem Nieselregen zurück.

5. Ungewöhnliche Laufgeräusche

Wie beim Vorgängermodell weist ein schleifendes Geräusch auf lockere oder verbogene Klingen hin. Kommt ein unregelmäßiges Klopfen aus dem vorderen Bereich, prüfen Sie das Schwenkrad auf eingeklemmte Steine oder aufgewickeltes Gras.