Principios de mecatrónica Clase 4

SDI-11561-004, SDI-11561-002

Algunos ejemplos

Ejemplo1.

LDI R16, 0x99

STS 0x212, R16

LDI R16, 0x85

STS 0x213, R16

LDI R16, 0x3F

STS 0x214, R16

LDI R16, 0x63

Ejemplo2.

LDI R20, 5

LDI R21, 2

ADD R20, R21

ADD R20, R21

STS 0x120, R20

1. Usando instrucciones con la memoria de datos (Registros I/O)

Instrucción IN

La instrucción IN llama al CPU para cargar un byte de un registro I/O al GPR. Después esta es ejecutada; el GPR tendrá el mismo valor como el registro I/O.

Por ejemplo, la siguiente instrucción copiará el contenido de la localidad 16 (en hexadecimal) de la memoria I/O dentro del registro 20.

IN R20, 0x16

En la siguiente figura cada localidad en la memoria I/O tiene dos direcciones: dirección I/O y dirección de datos de memoria.

Address		Name
Mem.	I/O	Name
\$20	\$00	TWBR
\$21	\$01	TWSR
\$22	\$02	TWAR
\$23	\$03	TWDR
\$24	\$04	ADCL
\$25	\$05	ADCH
\$26	\$06	ADCSRA
\$27	\$07	ADMUX
\$28	\$08	ACSR
\$29	\$09	UBRRL
\$2A	\$0A	UCSRB
\$2B	\$0B	UCSRA
\$2C	\$0C	UDR
\$2D	\$0D	SPCR
\$2E	\$0E	SPSR
\$2F	\$0F	SPDR
\$30	\$10	PIND
\$31	\$11	DDRD
\$32	\$12	PORTD
\$33	\$13	PINC
\$34	\$14	DDRC
\$35	\$15	PORTC

Address		Name
Mem.	I/O	Name
\$36	\$16	PINB
\$37	\$17	DDRB
\$38	\$18	PORTB
\$39	\$19	PINA
\$3A	\$1A	DDRA
\$3B	\$1B	PORTA
\$3C	\$1C	EECR
\$3D	\$1D	EEDR
\$3E	\$1E	EEARL
\$3F	\$1F	EEARH
\$40	\$20	UBRRC
		UBRRH
\$41	\$21	WDTCR
\$42	\$22	ASSR
\$43	\$23	OCR2
\$44	\$24	TCNT2
\$45	\$25	TCCR2
\$46	\$26	ICR1L
\$47	\$27	ICR1H
\$48	\$28	OCR1BL
\$49	\$29	OCR1BH
\$4A	\$2A	OCR1AL

graditary carry special section of the	WAS STRANGED	
Address		Name
Mem.	1/0	Ivanic
\$4B	\$2B	OCR1AH
\$4C	\$2C	TCNT1L
\$4D	\$2D	TCNT1H
\$4E	\$2E	TCCR1B
\$4F	\$2F	TCCR1A
\$50	\$30	SFIOR
\$51	\$31	OCDR
\$51		OSCCAL
\$52	\$32	TCNT0
\$53	\$33	TCCR0
\$54	\$34	MCUCSR
\$55	\$35	MCUCR
\$56	\$36	TWCR
\$57	\$37	SPMCR
\$58	\$38	TIFR
\$59	\$39	TIMSK
\$5A	\$3A	GIFR
\$5B	\$3B	GICR
\$5C	\$3C	OCR0
\$5D	\$3D	SPL
\$5E	\$3E	SPH
\$5F	\$3F	SREG

Para trabajar fácilmente con los registros de I/O, es posible usar los nombres de la dirección de los registros. Por ejemplo, la siguiente instrucción carga R19 con el contenido de PIND.

IN R19, PIND

Ejemplo3. Realizar un programa (usando la instrucción IN) que sume el contenido de PIND a PINB y almacene el resultado en la localización 0x300 del dato de memoria

Instrucción OUT

La instrucción OUT llama al CPU para almacenar el GRP en el registro I/O. Después de ejecutar la instrucción, el registro I/O tendrá el mismo valor como el GRP. Por ejemplo, la siguiente instrucción copiara el contenido de R10 dentro del PORTD (localización 12 de la memoria I/O).

OUT PORTD, R10

Es posible ver que en la instrucción OUT, los registro I/O son referidos por sus direcciones I/O

Ejemplo 4. Realizar un programa que copie 0xE6 al registro SPL usando las instrucciones LDI y OUT.

LDI R20, 0xE6

OUT SPL, R20

Ejemplo5. Copiar PIND hacia el PORTA usando las instrucciones INyOUT

Instrucción MOV

La instrucción MOV es usada para copiar datos entre los registros R0-R31 del GPR.

$$MOV R_d, R_r \quad ; R_d = R_r \text{ (copia } R_r \text{ a } R_d)$$

; $R_d \text{ y } R_r \text{ pueden ser cualquier registro del GRPS}$

Instrucción INC

La instrucción INC incrementa el contenido de R_d por uno.

Por ejemplo el siguiente programa incrementa el contenido de dato de memoria de la localización 0x430 por uno.

LDS R20, 0x430 INC R20 STS 0x430, R20

Instrucción SUB

La instrucción SUB tiene el siguiente formato

 $SUB R_d, R_r \quad ; R_d = R_d - R_r$

Cómo se realiza la resta de los datos de memoria 0x25 y 0x34 ?

Cómo se resta 5 a la localización 0x300 y el resultado sea almacenado en 0x320 ?

Instrucción DEC

La instrucción DEC tiene el siguiente formato

 $DEC\ R_d\ \ ; R_d=R_d-1$ La instrucción DEC, decremento (resta 1
de) el contenido de R_d y pone el resultado de regreso de
ntro del registro $R_d.$ Por ejemplo

LDI R30, 3 DEC R30 DEC R30

Instrucción COM

La instrucción COM R_d complementa (invierte) el contenido de R_d y deja el resultado en el registro R_d . En el siguiente programa, nosotros ponemos 0x55 dentro del registro R16 y después se envía la infprmación al PORTB. Entonces el contenido de R16 is complementado, el cual es en hexadecimal AA.

 $\begin{array}{c} LDI\ R16,\,0x01\\ OUT\ PORTB,\,R16\\ COM\ R16\\ OUT\ PORTB,\,R16 \end{array}$