Kedes par computadora. Redes de computadora - Tarenbaum.

(10%. 40, 3 examens parcials) 30×. Examenes parciales

Examen final 30×. 15% Controls, taxos

Laboratorio 25%

14 / agosto /19

Introducción

Evolución de los redes de computadoras.

ARPANFT.

50 Kbits 15 -> transmisión de datos en los 40's.

Redundancia está dada par un enlace. Uso adecuado de los recursos que tengo.

Un solo necurso prede ser optimizado de acciendo a su uso. Telegrafo -> envio de códigos. Dispositivo de codificación.

Connotación de paquetes: como " la papa caliente", función del eneutadar trata de enviarlo al siguiente objetivo de la reuta.

Hay muchos tipos de Redes de datos. Actualmente hay muchas posibilidades de interacción de datos. - Internet de las cosas. Redes de datos en autos inteligentes para comunicarse entre los coches.

Conmutación:

Circuitos: se dedica una nuta y se reservan necuesas durante la comunicación. Mensajes: se forma on mensaje que incluye dirección del destinotario y se envía sin esta blecer una conexión. El mensage se almacena y retransmite de nodo en nodo. Paquetes: similar a la comunicación de mensajes, pero este se divide en segmentos llamades paquetes, codo una de los coales es transmitido individualmente. - Circuitos Virtuales.

- Datagramas.

* Checar persontación

Connotación de Cincuitos:

- Trayectoria dedicada para el fluzo.

- Ancho de banda y retraso definidos e invaeicuntes.

- Ideal para flujos a tasa constante con facetes restricciones temporales.

· Reservación de recuesas = alto costo. Independientemente del volumen intercambiado.

- Inaproprado para tedfico en ráfagos. Ctípico en servicios de datos).

Connutación de paquetes: Comparten una ned diferentes fuentes. Ventayas sobre la de circuitos: al saturanse una ned, usan otro. Si se coeta una nuta, se calcula otra. Desventaja es que tanda más gaque no está reservado, y hay rutas mais divensas.

Multiplexage: Composetición de en medio de comunicación entre voreios usuarios.

Clasificación de redes: no hay una naema en si, solomente se sugiere.

- Parel servicio que ofrecen

- Par su función en la auquitectura.

- Par la población de usuarios que las utilizan.

- Por su coheretura geográfica

Redes de área conporal

BAN: Cabertura a un pour de metros. Medio Fisico: pid o inalámbrico.

PAN: Cobertura a 10 metros. Medio inalambrico. Velocidad 24 Kb/s a 110 Mb/s. Interconexión de dispositivos. (Bluetooth, ZigBee, WUSB)

LAN: Cobertura de cientos de metros a algunos Kilómetros. Medio alambrado e inalámbrico. Velocidades 10 Mb/s a 10 Crb/s. CEthernet, 802.3, Token Ring).

CAN: Cobertura algunos Kilómetros. Medio alambrado. Velocidades 160 Mb/s a 10 Czb/s. Inter-

conecta redes locales en edificios, compus, hospitales. (Etheunet, ATM, FODI).

MAN: Obertura a decenas de Kilámetros. Medio abuntrado e inalámbrico. Amplio rango de velocidades. Interconecta nedes locales en edificios, nedes de acceso

WAN: Interconecta redes en grandes extensiones.

GAN: Internet. Redes de área Cilobal.

* Checar diapositivas.

Modelos de referencia

Protocolo como el dialogo. Comunicación entec 2 dispositivos. Cuales son los pasos de interacción mutua para llegar al éxito. Capas o pila de protocolos: Se divide el problema en partes o módulos.

La capa interior es la física → alambrica, campo magnético.

Modulos: ayudan a esteuctuear código, encontrar ennances

Modelo de referencia OSI

Cuenta con 7 capas Modelo de Interconexión de sistemas Abiertas propuesto par la Organización Internacional de Estandares para establecer una referencia de están danes para redes.