LABORATUVAR 2 · FGI THERMO 80 · Seksiyonel Kapı

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Begüm Kaya | Grup Gece B | Tarih 22.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

T100 kumanda panosu (3 buton, 7 segmentli ekran, servis ve işletme modu) · Dişli elektrik motoru · **2 reflektörlü fotosel** · **Yay kırılma + halat gevşeme emniyeti** · **Kablosuz uzaktan kumanda + alıcı** · Radar · Manyetik alan detektörü · Paralel buton / çekme anahtarı · Trafik ve ikaz lambası · Ana şalter (IP65) · Servis teknisyeni

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

   Z1 Emniyet: 2 fotosel, yay kırılma ve halat gevşeme emniyeti, ana şalter. Z2 Kontrol: T100 pano, dişli motor. Z3 Saha girişleri: radar, manyetik alan detektörü, paralel buton, çekme anahtarı, trafik ve ikaz lambası. Z4 Kablosuz erişim: uzaktan kumandalar + alıcı. Geçici: servis teknisyeni.

2. Kablosuz uzaktan kumanda alıcısı hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

   Alıcı doğrudan panoya bağlı, yani kontrol bölgesinin (Z2) içinde; vericiler ise depodaki herkesin cebinde, kapsama alanı binanın dışına taşar — böyle kalamaz. Kablosuz giriş ayrı ve en düşük güven seviyesinde bir bölge (Z4) sayılmalı: sadece aç/kapat komutu verebilmeli, fotosel ve emniyet ayarlarına hiçbir etkisi olmamalı.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

   C1 Kumanda→alıcı: değişken kod (rolling code), yalnızca eşleştirilmiş kumandalar, kayıp kumanda silinebilmeli. C2 Radar/detektör→pano: sadece açma isteği; kapanma emniyetini geçersiz kılamaz. C3 Servis→pano: servis modu yetkiyle, ayar değişikliği kayıtlı. Z2→Z1: fotosel her modda aktif; yay/halat emniyeti mekanik.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Merkezi geçiş kontrolü	Merkezi geçiş kontrolü — kumanda yetkisi tek yerden verilir ve tek yerden geri alınır.
Kodlama?	Sabit kod / Değişken kod (rolling)	Değişken kod — sabit kod kaydedilip tekrar gönderilebilir (kopyalama).
Kimlik?	Sadece kumanda / Kumanda + kart veya PIN	Kumanda + kart/PIN — çalınan kumanda tek başına kapıyı açmasın.
Hesap?	Paylaşılan / Kişiye kayıtlı	Kişiye kayıtlı — kapıyı kim, ne zaman açtı, ancak böyle bilinir.
Kayıt?	Yok / Açma-kapama + ayar kaydı	Kayıt — kaza sonrası hangi komutun verildiğinin kanıtı olur.
Zamanlama?	Sürekli aktif / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı — kumanda yalnız vardiya saatinde çalışır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.