
به نام خدا

نام اعضای گروه:

فاطمه مجيدي

مارال افشاري

آیناز خواجه حقوردی



Accumulator(AC)

یک رجیستر رایج در (واحد پردازش مرکزی) است که برای ذخیره نتایج حسابی و منطقی متوسط استفاده میشود.

Accumulator(AC)

بلوک مرکزی با برچسب AC نشان دهنده ی ثبت AC است. وظیفه ی اصلی آن ذخیره ی نتایج عملیات حسابی و منطقی انجام شده توسط واحد حساب ومنطق (ALU) است.

توضيحات پروژه:

AC

یک ثبات 16 بیتی که میتواند بارگذاری شود(LD)،افزایش یاب(INR)، یا پاک شه(CLR).

مدار محاسباتی و منطقی:

ورودی ها را از یک ثبت داده (DR) و یک ثبت ورودی INPR میگیرد، عملیات را انجام می دهد و به خروجی می دهد.

دروازه های کنترل(Control gate):

سیگنالهای کنترلی را براساس ساعت و منطق دیگر به انباشته میدهد. سیگنالهارا کنترل کرده وآنهارا به ورودی های مناسب برای آکومولاتور توزیع میکند.

ماژول اصلى:

ماژول سطح بالایی است که همه ی ماژول های فرعی رابه هم متصل میکند.


طراحي مدار منطقي انباره:

جمع کننده و مدار منطقی دارای سه مجموعه ورودی است. یک مجموعه ی 16 ورودی دیگری از مجموعه ی 16 ورودی دیگری از DRمیرسد.سومین مجموعه ی هشت ورودی از ثبات ورودی است. الالاکرفته شده است.

خروجی جمع کننده ومدار منطقی ورودی های داده را برای ثبات AC فراهم می آورند.بعلاوه مدار های منطقی لازم برای کنترل LD بایدمد نظر باشند. بایدمد نظر باشند.

برای طراحی مدار منطقی مربوط به ACباید به عبارات انتقال ثبات مراجعه و تمام عباراتی که محتویات ACرا تغییر میدهند استخراج شوند.از این لیست میتوانیم مدار منطقی جمع کننده و گیت های منطقی انرا بدست اوریم.

DoTs:	$AC \leftarrow AC \wedge DR$	DR LAND
DITS:	$AC \leftarrow AC + DR$	DR L Add
D.T.	$AC \leftarrow DR$	انتقال از DR
pB11:	$AC(0-7) \leftarrow INPR$	انقال از INPR
7B+:	AC ← ĀC	متمم
7B2:	$AC \leftarrow \text{shr } AC$, $AC(15) \leftarrow E$	شیفت به راست
rB.	$AC \leftarrow \text{shl } AC$, $AC(0) \leftarrow E$	ئيفت به چپ
rBin:	AC ← 0	باک
rBs:	$AC \leftarrow AC + 1$	أفزايش




کنترل ثباتAC:

ساختارگیتی کنترل کننده ورودی های ACیعنی CLR,INR,LD در این شکل نمایش داده شده است.پیکر بندی گیت ها از توابع کنترل در لیست فوق بدست امده است.

خروجی گیت ANDکه این تابع کنترل را تولید میکند به ورودی CRLثبات متصل است. بطور مشابه خروجی گیتی که ریز عمل افزایش را پیاده سازی مینماید به ورودی INRثبات متصل است.

هفت ریزعمل دیگر در جمع کننده و مدارمنطقی تولید و در زمان معینی به AC اعمال میشوند. خروجی های گیت ها برای هر تابع کنترل بایک نام

سمبلیک علامت گذاری شده است.این خروجی هادرطراحی جمع کننده و
مدار منطقی بکار میرود.



Full adder:

جمع کننده ها میتوانند نیم جمع کننده باشند یاجمع کننده های کامل تفاوت این است که از Half Adder فقط برای اضافه کردن دو عدد باینری 1 بیتی استفاده می شود، بنابراین مجموع آن فقط میتواند بین 0 تا 2 باشد. برای بهبود این عملکرد، Full Adder توسعه داده شد. این می تواند سه عدد دودویی 1 بیتی را اضافه کندوبه یکمحدوده

مجموع از0تا3دست یابد که میتواندبا دوبیت خروجی11 بیان شود.		