
# 无菌制药工艺中 先进的完整性检测技术

Shelly Xueyun Ren Zhe Jiang 2011.12

Biopharm Marketing





## 主要内容

- 1,为什么要进行完整性检测?
- 2, 法规对完整性检测的要求
- 3, 完整性检测的类型及原理
- 4, 完整性检测的操作步骤及注意要点
- 5, Pall 完整性测试仪的特点





## 为什么进行完整性检测?





## 完整性检测的目的?

- 确认该过滤器是:
  - 正确安装
  - 未被损坏
  - 符合生产厂家制造说明
  - 与经过制造商验证的过滤器性能相同



## 不是 检测滤膜微孔的"孔径"分布



## 完整性检测的重要作用?



- 过滤器使用者:
  - 确认过滤器性能和规格
  - 保证产品质量
  - 批记录文件
  - 工艺验证文件
  - 符合法规要求

完整性检测对于保证产品质量和批次放行是一项重要的工艺控制步骤



## 用户对完整性检测的要求


- 无产品干扰
- 无结构损坏
- 过滤器特性

- 检测操作快速、简单
- 检测结果清晰、明确
- 检测结果文件化



## 过滤器厂商进行完整性检测的目的?

- 过滤器制造商:
  - 产品验证
  - 生产质量控制



Pall filter serial number	Forward Flow* (ml/min)	Storile offluent
W6090065	8.0	Yes
W0440064	8.6	Yes
W0440046	8.6	Yes
W0820021	8.7	Yes
W9440030	9.0	Yes
WE090096	9.0	Yes
W0620048	9.0	Yes
IND440112	9.0	Yes
WE090030	9.0	Yes
W0820038	9.0	Yes
W6090045	9.1	Yes
W06200s3	9.1	Yes
W6090021	9.2	Yes
W0820012	9.2	Yes
W0820017	9.2	Yes
W6090021	9.2	Yes
W6090010	9.9	Yes
W0440007	9.9	Yes
WQ4400s1	10.6	Yes
IY9640008	11.1	Yes
IY6230048	11.8	Yes
PILP331 10	12.2	Yes
IV7770008	13.2	No T <sub>B</sub> = 1.54 x 10° Recovery 4 colonies
W0440074	18.5	Yes
IA0951139	34.1	Yes
IY7986248	75.0	No T <sub>EI</sub> = 7.25 k 10° Recovery 8.48 x 10° colonies

\* At led premie 2700 mbar (a) pol, welling liquid water.



仅供参考, 以英文原件为准 测试证书

#### 用于制药级除菌滤芯

特此证明: 颇尔: FLUORODYNE® II 藏花

粉度: 0.1 um

产品型号: AB1DJL7PH4

批号: EXAMPLE

在严格控制的环境中制造并在高速冲洗后进行完整性 测试。 進芯所使用的 $0.1\mu m$ 滤膜有一个定量泡点值(即 "K<sub>L</sub>"), 在95%乙醇中能达到或超过2000 mbar (29.0

制造完整性

本批次中的每个滤芯在制造过程中已成功通过前进流 测试。滤芯被水完全测湿后,在4475 mbar (65.00 pslg)的空气测试压力下用户测试的前进流限值为 29.00 ml/mln。该前进流限值下的细菌去除率已通过上 述参数与微生物挑战试验的关联得到验证。颇尔公司 滤芯安装时完整性测试的推荐测试值必须从颇尔公司 获取。本批次样品在经过多次高压蒸汽灭菌后仍能保 持完整性。

细菌截留

对成品进行取样并成功进行了对认可的挑战微生物的 截窗测试,实验采用颇尔公司验证指南所描述的,与 ASTM标准测试方法F838-05相关的,并符合FDA指南 无常工艺生产的无菌药物—现行生产质量管理提表 (2004年9月)要求的程序进行。采用10<sup>8</sup>/cm<sup>2</sup>的缺陷假单 胞菌(ATCC 19146)进行测试。

滤芯组件符合现行修订版美国药典(USP)第六类 121℃塑料制品的生物学测试特性。滤芯采用美国 联邦袪摫(CFR) 21章第170-199款中所列食品接触 类材质制造。有关结构材质的更多信息请联系颇尔

对本批次滤芯抽样进行了下列测试,质量控制部门 在确认所有样品均符合各项标准后放行该批次;

滤出液显微计数符合现行USP对注射剂颗粒物的要 求并有足够的安全裕度。计数结果符合美国联邦被 提(CFR) 21章第211.72及210.3(b)(6)款中对无纤维

冲洗后符合现行USP对纯水的要求。

pH 冲洗后符合现行USP对无菌纯水的要求。

符合现行USP对细菌内需素的要求并有足够的安全

裕度。检测采用鉴阿米巴样细胞裂解物(LAL)与部

除上述测试外,该产品符合所有可追溯的生产检查标准和要求。遗芯为非无菌产品。仅未开封、包装未损坏 的滤芯可供使用。更多信息请联系颇尔公司。



## 法规对完整性检测的要求



## 新版GMP



附录1 无菌药品

第九十四条 除菌过滤器使用后,必须采用适当的方法立即对其完整性进行检查并记录。常用的方法有起泡点试验、扩散流试验或压力保持试验。

第四十三条 进入无菌生产区的生产用气体(不包括可燃性气体)均应经过除菌过滤。用于无菌生产的公用介质(如压缩空气、氮气)的除菌过滤器和呼吸过滤器的完整性应定期检查。



## 美cGMP



- FDA Guidance for Industry –Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing (Sept. 2004)
   FDA无菌药物工业指南 (2004年9月)
  - 过滤器的完整性检测可以在使用前进行,并且应当在使用后常规进行。过滤后进行完整性检测是非常重要的,可以探查到过滤器在使用过程中可能发生的任何泄漏或者穿孔。前进流和气泡点,当正确使用时,是两种可以使用的完整性检测方法。成品过滤器的完整性检测规范应当与细菌截留验证研究的数据保持一致。



## U.S. Food and Drug Administration





## 呼吸器的完整性检测

有关药用高纯水系统的FDA指南文件1996



"人们期待着有某种方法可对这种过滤器进行完整性测试,以确保它的完整性"

"有一些方法可用于呼吸过滤器原位完整性测试."



## 欧盟GMP

- Annex 1 Manufacture of Sterile Medicinal Products (2008)
  无菌药品的生产
- 113. 已灭菌的过滤器的完整性,需要使用适当的方法,在过滤前进行确认,并需要在使用后立刻进行确认,包括气泡点、扩散流或压力保持测试。过滤工艺验证中应确定过滤一定量药液所需时间及过滤器二侧的压力;任何明显偏离正常时间或压力的情况应有记录并进行调查。调查结果应归入批记录。 关键气体和空气过滤器的完整性需要在使用后确认。其它过滤器的完整性需要定期进行检测。





### 欧盟GMP



 EMEA Inspections -Good Manufacturing Practice -Questions & Answers

欧盟GMP问题和解答

- 问:如何进行除菌过滤器的完整性检测?
- 答: 法规 (附录1) ......

……过滤器应当被检测2次,在使用前而且在灭菌后,和使用后均进行完整性检测。

另外,检测应当原位进行以确认滤壳内的整体过滤器的 完整性。

http://www.ema.europa.eu/Inspections/gmp/q15.htm



## 何时进行完整性检测




## 完整性测试



使用前

使用后






灭菌前

灭菌后



# 完整性检测类型





## 哪种类型过滤器能进行完整性检测?

- 除菌级过滤器(亲水性、疏水性)
- ▶ 除病毒过滤器
- 除支原体过滤器
- 部分预过滤器









# 完整性检测通常只用于 膜式过滤器




#### 细菌截留能力



可重复从生产流体中去除所有微生物从而得到无菌流体的滤芯可以称 之为合适的除菌级滤芯。这种滤芯孔径一般为0.2um或者更小。


#### FDA无菌工艺指南2004

对于滤芯生产商来说, 0.2µm 除菌级滤芯 应符合 ASTM (美国试验材料协会)的 方法使用浓度至少为10<sup>7</sup>/cm<sup>2</sup>假单孢菌细菌挑战试验





#### 膜过滤器完整性检测类型




微生物拦截测试是最敏感的确认过滤除菌能力的完整性检测方法非破坏性完整性检测是对微生物拦截能力的间接反映



# 非破坏性方法

- ■前进流
- ■泡点
- 水侵入





## 过滤器完整性检测



完整性 检测	亲水性 膜	疏水性 膜
前进流	<b>√</b>	<b>√</b>
泡点		
水侵入	*	

#### 非破坏性完整性检测原理



# 前进流(Forward Flow) 泡点检测(Bubble Point)

-----均源自相同的机理:


检测或观察:

从润湿滤膜的一侧向另一侧穿透的气体流量



## 非破坏性完整性检测原理






润湿液体通过界面张力的分子引力,被牢牢锁定在微孔间隙中




## 原理一气体在湿润滤膜上扩散




显示了气体在低压下扩散漫过湿润滤膜的孔,而液体在毛细管力的作用下留在孔里,允许"扩散流"通过。



## 原理一气体直接穿透滤膜破损微孔








滤膜 Confidential

## 压力 vs. 流量曲线











试验参数:

滤芯型号: AB1NF7PH4

润湿溶液:水

试验气体:空气

试验压力: 2760mbar / 40psi

最大前进流: 12ml/min


如果试验测试值 小于 最大前进流

通过




## 前进流和过滤器性能的关联








## 前进流数据和缺陷性假单孢杆菌 B.diminuta 截留的关联






过滤器



## 原理一表面张力的作用




足够大的气体压力下,液体被挤出微孔....

... 定义为泡点压力 "Bubble Point Pressure"



## 湿润滤膜的泡点




Wetted Membrane

显示了气流在较高压力下穿过湿润滤膜的孔,液膜被挤出较大的那些滤孔,允许"大量气流"通过。




## 泡点





## 原理一泡点压力与孔径





充分润湿的滤膜,泡点压力和开孔孔径成反比

...意味着越小的孔径,对应越高的泡点



2 10

## 泡点试验结果



试验参数:

滤芯型号: AB1NF7PH4

润湿溶液: 水

试验气体:空气

最小泡点: 3180mbar / 46psi


如果试验测试值 大于 最小泡点

通过



## 膜特性曲线图

• 测量气体在压力作用下的运动情况



(被测量的气流穿过的湿润滤膜的孔隙率和分布都一样,只是测量面积不同。)



## 泡点应用的"局限"

- 适合小面积膜片和滤芯
- 过滤器滤膜泡点很接近限值的情况
  - 检测终点难以确定
  - 可能导致检测误判
- 使用0.1 µm及高精度滤芯压力可能太高
- 大面积、多芯过滤器
  - 空气扩散(前进流)流量干扰判断
  - 泡点曲线较难判断
  - 不反映过滤器面积








# 水侵入检测

—疏水性滤芯完整性检测






# 水侵入(WIT)的原理



完整的疏水膜



受压的水

水分子的蒸发流量





Confidential

## 水转移机理: 蒸发流量



存在超标孔的疏水膜







蒸发流量

大体积流量



#### 水侵入法完整性检测







#### 水侵入试验结果



试验参数:

滤芯型号: AB1PFR7PV

试验气体:空气

试验压力: 2500mbar

最大水侵入流量: 0.38ml/min(25℃)


如果试验测试值 小于 最大水侵入流量

通过



# 水侵入检测与过滤器性能的关联








# 水侵入和缺陷性假单孢杆菌*B. diminuta*挑战实验的关联



#### 水流量 (mL/min)





#### 水侵入检测



#### 使用要求

- 疏水过滤器的完整性检测方法
  - 适合气体过滤器、呼吸器
- 检测要求
  - 过滤器必须完全干燥
  - 检测用水温度必须在20-25C
  - 过滤器上游不得有泄漏

#### 应用特点

- 过滤器上游检测
- 避免使用有机溶剂润湿滤芯
- 适合在线检测
- 可对灭菌滤芯进行检测
- 检测完毕滤芯可以投入使用
- 可用完整性检测仪实现全自动检测



#### 小结




- 前进流和泡点检测是基于类似的物理原理:通过润湿膜的气体流量
- 水侵入检测是基于液态水是否穿透干燥的疏水性滤膜
- 检测结果通过表明该滤芯是完整的
- 与细菌挑战相关联,表明不仅仅是完整性检测本身,同时能反映滤出液品质(无菌性)




## 完整性检测液体润湿




#### 过滤器被液体润湿程度不同



未润湿



部分润湿



完全润湿



#### 完整性检测润湿液体

- 标准"参考"检测流体
  - 水: 亲水性和疏水性过滤器
    - ◆ 亲水性过滤器FF/BP
    - ◆ 疏水性过滤器 WIT
  - 醇水液体: 亲水性和疏水性 FF/BP
- 工艺流体 (衍生值)
  - 产品,缓冲液,等等.







#### 产品润湿完整性检测



# 优点

- 无需去除水/溶剂
- 无需稀释产品
- 节省时间和成本

# 局限性

- 特别考虑
  - 低表面张力溶剂
  - ■高变异性产品
  - 不稳定产品,如过氧化氢



#### 过滤器润湿




- 动态冲洗
  - 过滤器润湿的最好方法
- 背压
  - 有些情况下进行冲洗时可能需要进行下游限流
- 静态浸泡
  - 可完全润湿某些类型的的滤膜,但不推荐此法



# 正确连接

外气近器 置 避 避 避 进 并 于 。

进口关 闭,出 口打开



足够的运行 测试压力



#### 完整性检测时用户需要考虑以下几点



- 完整性检测流体
- 压力气源
- ■温度
- 过滤器供应商提供的标准限值是否与细菌挑战相关联
- 完整性测试仪

#### 常用检测气源:

- 空气
- 氮气

#### 温度

- 标准完整性检测在20 +/- 5° C (典型环境温度)进行
- 在测试期间: 温度变化不 应超过+/-1°C



# 谢谢!





Tel: 021-61695671

Mobile: 13817545320

Email: Shelly\_xueyun\_Ren@ap.pall.com



