SuperPro Designer V10.0 教程 单抗制备的简化五单元流程

2019.08

一、模式设置 选择 batch 模式

二、物料注册

1. 纯组分注册,选择 tasks-pure component-register,按照以下流程注册如下几种纯物质:

Biomass

Carbon dioxide

WFI: 购买价格 0.2 \$/kg

SF media: 性质类似 sucrose, 购买价格 1000 \$/kg

Impurity: 性质类似水

MAB: 性质类似 proteins, 出售价格 200 \$/g

- 注册时,左侧输入框中可以找到系统数据库中已有的物料,双击该物料即可添加到注册 物料栏中,如 Biomass、Carbon dioxide、WFI
- 若左侧系统数据库中没有,如 SF media、Impurity、MAB,则点击 ,输入注册名,在 source for default property value 中选择与该物料性质相近的物质(对于 SF media 选择 sucrose,Impurity 选择水,MAB 选择 proteins),单击 ok 完成注册。
- 注册好之后,双击 设置属性,对于 SF media,点击 economic 选项卡,购买价格 (purchasing)设置为 1000 \$/kg ,同样设置 WFI 购买价格为 0.2 \$/kg;对于 MAB,设置 出售价格 (selling price)为 200 \$/g。
- 2. 混合物注册,选择 tasks-stock mixture-register,按照以下流程注册如下几种混合物:

PBS

Main media: WFI 配制 SF media 17g/L,作为初始培养基

Feed media: WFI 配制 SF media 170g/L,作为流加培养基

HNO3 (2%): Nitric Acid 2%, WFI 98%, 作为清洗液

KOH (2%): Potassium Hydroxide 2%, WFI 98%, 作为清洗液


Citric buffer (0.1M): WFI 配制 Citric Acid 0.1 M,用于洗脱

NaOH (0.1M) : WFI 配制 Sodium Hydroxide 0.1M,用于介质再生

◎ 注册时,左侧输入框中可以找到系统数据库中已有的物料,双击该物料即可添加到注册 物料栏中,如 PBS

- 若左侧系统数据库中没有,点击 , 输入注册名, 单击 ok 完成注册;
- 双击 设置混合物属性,点击 composition,左侧在 Available Ingredient 中选择 From Database,在输入框中选择组成物质,双击添加;如果浓度单位是 M 或摩尔分数,则点击 Ingredient Composition 框下方的 view 选项中的 mole%选项,如果浓度单位是 g/L 或质量分数,则点击 mass%选项;再使用左上角 调节组成,单击要调整的参数旁的 set by user,输入数据,单击 calculate, 系统会自动进行计算。点击 Economic 选项卡,选择 calculate from ingredient,即使通过组分的占比和价格计算混合物总价。单击确定设置完成。
- 注意:如果对应的纯物质没有注册,则选择 from database,会自动注册。

三、流程搭建



- 1. 确定流程: 生物反应一离心一过滤一储液—Protein-A 亲和层析
- 2. 添加设备: 共 5 个设备,生物反应器,碟片式离心机,死端过滤,储罐,层析柱;选择 unit procedures batch vessel procedure in a bioreactor,单击画布,则出现"生物反应器"设备;依次添加 centrifugation disk stack (碟片式离心机),filtration-dead end filtration (死端过滤装置),storage/blending bulk batch-in a blending tank (储罐),Chromatography/adsorption PBA chromatography (Simplify) (层析柱)。
- 3. 设备连接:点击 进入连接管线模式,可点击 了解每个设备不同出入口的功能;生物反应器主入口输入,副入口 2 路输入,排气输出,主出口连碟片式离心机;离心机有 3 个出口,从上到下第二个出口是液相出口,连接死端过滤装置,第三个出口为固体废物;死端过滤装置主出口连接储罐的主入口;储罐的主出口连接层析柱主入口,层析需要的 3 种缓冲液分别从副入口进入,层析柱的主出口为单抗产品,副出口为废液。如果连线错误,使用键盘左上角 Esc 键退出,重新点击 即可再进入连线模式。
- 4. 管线命名:右键点击管线-edit label 修改;生物反应器的 3 个输入修改,最上面主入口为 Main media,中间 Feed media,最下面 gas;离心机固体废物出口 Solid waste;层析柱 3 个副入口修改,最上面 PBS,中间 el buffer,下面 reg buffer;层析柱 2 出口修改,主出口 mAb,副出口 waste。

四、单元操作设定

- 1. 右键点击生物反应器,点击 Add/Remove Operation 添加操作步骤,从左边选择 operation: Charge, Heat, Hold, Ferment (Stoichiometric), Cool, Transfer out, CIP, 其中使用 Hold 替代菌种培养,所以点击 a, 修改名称为 Inoculate; Charge 改为 Charge main media。单击 ok确定。
- 2. 右键点击生物反应器,点击 Operation Data,进入每一个单元步骤进行详细设置:
- © Charge main media: Charge Using 选择管线 Main media,点击右边 1000 , 切换到 Stock Mixture,选择 main media; 单击确定退出; Amount 中点击 set by user 设定流量为 1700 L; Process Time 框中点击 set by user 选项,设定时间 60 min
- Heat: 设定 Final Temperature 为 37℃, Heating Time 中点击 Calculated Based on Heating Rate 设定为 0.5℃/min
- Inoculate (Holding): 设定 30 min
- Ferment: Reaction Time 设定 10 day; Broth Aeration Air Supply,选择管线 gas,点击右边 10 ,输入氧气(纯组分)和空气(混合物),质量分数 50%; Reactions 分项标签页中 Reaction Sequence 点击 20,选择 Mass 计量,在 Reactant 中输入反应物: O2、SF media,在 Products 中输入产物: biomass、Carbon dioxide、impurities、MAB、water,调节反应式参数为: 150 O2+100 SF media=20 biomass+120 Carbon dioxide+10 impurities+5 MAB+95 water(质量系数),Reaction Progress 中 Calculate to achieve target concentration 选择 MAB为目标物,设定浓度 2 g/L; Vent/Emissions 分项标签页中的 component vent 设置氮气和氧气为排放气体;Fed Batch 分项页中,选中 Consider fed-batch supply of reactants,选择Feed stream 的管线为 Feed media,点击右边 11 ,选择 feed media,设置 Feed amount为 350 kg。
- ◎ Cool: 设定 Final Temperature 为 15℃
- ◎ Transfer out:选择主输出管线(如 S-105)为输出,Process Time 设定时间 90 min
- O CIP: Cleaning Step Sequence 中点击 添加清洗步骤,使用 论 修改步骤名称,第一步 Water flush,Duration 设 10min,Cleaning agent 设 pure component 中选 water;第二步 Caustic wash,Duration 设 30min,Cleaning agent 设 stock mixture 中选 KOH(2%);第三步 WFI wash,Duration 设 5min,Cleaning agent 设 pure component 中选 WFI,第四步 Acid wash,Duration 设 30min,Cleaning agent 设 stock mixture 中选 HNO3(2%);第五步 WFI wash 2, duration:5min,Cleaning agent 设 pure component 中选 WFI;CIP Skid,Ignore 取消选中,既 Create New。
- 3. 右键点击离心机,点击 Add/Remove Operation,操作步骤 Centrifugation 已经内置,在centrifugation 之前添加步骤 Hold,并命名为 Set up。

- 4. 右键点击离心机,进行单元步骤设置:
- Set up: Holdup Time 设定 50 min; Scheduling 分项页,Schedule 选择 Finish,Reference 中设定 Relative to another operation in this procedure,Centrifuge,Start。
- Centrifugation: Limiting solid particle data 设定 Min Diameter 为 5 micron, Centrifugation time 设为 12h; Mat. Balance 分项页, Biomass 的 Solid components removal 设为 95%; Scheduling 分项页, Reference 中设定 Relative to another operation in another procedure, P1, Transfer-out, Start。
- 5. 右键点击死端过滤器,选择默认的操作 Filter-1,进行单元步骤设置
- Filter: particulate component removal 设定 Biomass 100%移除。Process time 设置为 Set by Mater-Slave Relationship,点击右边 એ Setup...,设定 Master Procedure 为 P2,Master Operation 为 Centrifuge; Scheduling 分项页,点击 Sync, with Master...。
- 6. 右键点击储罐,添加单元操作 3 个操作步骤 transfer in,transfer out,CIP。
- 7. 右键点击储罐,进行单元步骤设置:
- ◎ Transfer in: Transfer in using 选择输入管线(S-107); Process Time 中设定 Set by Mater-Slave Relationship,点击右边 ຝ Setup...,设定 Master Procedure 为 P3, Master Operation 为 Filter; Scheduling 分项页,点击 Sync. with Master....。
- Transfer out: Transfer out using 选择输出管线(S-108); Process Time 中设定 Set by Mater-Slave Relationship,点击右边 妈 Setup...,设定 Master Procedure 为 P5,Master Operation 为 Load; Scheduling 分项页,Reference 中设定 Relative to another operation in this procedure,Transfer in,end。
- ◎ CIP: 设置较复杂,可以右键 add/remove operation,删去原来的 CIP 步骤,点击 国 , 直接调出 P1 的 CIP 过程,点击 进行复制注意,CIP Skid,Ignore 取消选中,点击 Create New 增加新的清洗设备。
- 8. 右键点击层析柱,采用系统默认的操作步骤。
- 9. 右键点击层析柱,进行单元步骤设置:
- Load: Resin binding capacity 设定 30 g /L; Component binding and yield data 中设定 Impurity 为 10% binding,50% yield,ignore in sizing, 设定 MAB 为 98% binding,97% yield;Waste 的 Outlet stream 选择输出管线为 waste;Scheduling 分项页,Reference 中设定 Relative to another operation in another procedure,P4,Transfer out,start。
- ◎ Wash: Volume 设定为 3 倍床层体积,Inlet streams 是 PBS,点击右边 【↓ 】 ,选择 PBS;Outlet stream 是 waste。
- ◎ Elution: Volume 设定为 6 倍床层体积; Inlet stream 是 el buffer,点击右边 (人) , 选择 citric buffer; Outlet stream 是 waste。

- Regeneration: Volume 设定为 3 倍床层体积,Inlet stream 是 reg buffer,点击右边 选择 NaOH (0.1 M); Outlet stream 是 waste。
- Equilibrate: Volume 设定为 3 倍床层体积, Inlet streams 是 PBS, 点击右边 (选择 PBS; Outlet stream 是 waste。
- 10. 右键点击层析柱,选择 equipment data,进入 consumables 分项页,Resin 选择 Protein A, 设置 Replacement frequency 为 100 cycles。
- 11. 在画布空白点击右键,选择 Resources-Consumables,双击 protein A 介质,设定价格为 20000 \$/L,这里同时也可以设置介质的循环使用次数。


五、流程分析和优化

- 1. 点击 园 进行物质和能量衡算,若有出错信息,则仔细排查消除,直至完全通过。
- 2. 双击物流线,可以查看模拟结果,包括组成、批次量及其它相关性质。
- 3. 右击物流线,选择 Style Edit style,在 Stream Line 的 Display also 中选中 Info Tag,可以 在物流线上显示物流相关信息,通过 Info Tag 分项页设置需要显示的内容。
- 4. 点击菜单 View,选择 Stream summary,在界面下方出现空白信息框,右键 Edit contents,在 Stream 下挑选需要了解的物流,点击 即可将该物流相关数据显示在信息框中。
- 5. 右键点击设备,查看 Operation data、Procedure data 和 Equipment data。
- 6. 点击菜单 Tasks,选择 Recipe scheduling information,可以查看总的时间进程安排,以及调整批次间的时间间隔,注意点击 Update 更新数据。
- 7. 点击菜单 Charts,选择 Gantt charts,可以查看进程安排的甘特图。
- 8. 点击菜单 Charts,选择 Materials/Labor/Heat/Power,可以分别查看各项需要随进程的变化情况。
- 9. 点击菜单 Charts,选择 Equipment occupancy chart,可以查看多批次的设备占用图。
- 10. 交错运行模式:右键点击生物反应器,选择 Equipment Data,选中 Stagger Mode,添加两个相同设备,即 3 个设备按照次序交错运行,设备图标左下角出现 标志,重新打开 Equipment occupancy chart 查看设备占用图。
- 11. 设备尺寸确定:右键点击每个设备,进入 Equipment Data, Size 选项从 Calculated (Design mode)更改为 Set by user (Rating mode),并输入各个设备的尺寸参数,生物反应器和储罐均设定为 3000 L,离心机设定为处理量 200 L/h,层析柱设定为柱径 1m 高度 0.166m。
- 12. 设备尺寸调整: 若层析柱径改为 0.5m, 点击 圆 衡算报错"介质容量不够", 右键点击层析柱, 选择 Procedure data, Number of cycles per Batch 为 3, 即每批次循环操作 3 次, 同时柱高改为 0.22m, 设备图标左下角出现 ¹⁰³标志, 重新打开 Equipment occupancy chart 查看设备占用图。
- 13. 点击菜单 Charts,选择 Throughput analysis Utilization Indices,可以进行设备利用率分

- 析,分析影响生产力的关键瓶颈,包括空间利用率、时间利用率和综合利用率。
- 14. 点击菜单 Tasks,选择 Stream classification,设定 mAb 物流为 Revenue、waste 物流为 Aqueous waste、Solid waste 物流为 Solid waste,可以设定废物排放或处理成本(如 3 \$/kg); Main product/revenue 选择 mAb 物流,Flow basis 选择 MAB 组份。
- 15. 点击菜单 Charts,选择 Throughput analysis Batch size potential,可以进行批次生产潜力分析,确定限制生产力的关键瓶颈,包括保守、现实和理论的潜力。
- 16. 点开菜单 View,选择 Scheduling summary,可以看到生产周期以及瓶颈步骤信息。
- 17. 设备替换:将罐式生物反应器替换成一次性袋式生物反应器,右键点击生物反应器,选择 Switch procedure,选中 Batch pro in a disposable bioreactor,提示"需要删去 CIP 步骤",删去后即可实现替换。注意此时反应袋作为耗材,可在界面空白处点击右键,选择 Resources-Consumables,设定价格(Identification)和容量 (Properties)。
- 18. 设备共享: 若类似设备在进程安排中没有时间冲突,可以通过设备共享来减少固定资产投入。右击需要共享的设备,选择 Equipment,在 Selection 中选择已有的设备即可,设备右下角会出现[2]标识。

六、过程经济评价

- 1. 右键点击界面空白处,选择 Economic evaluation parameters,可设置分析年度、项目周期、通货膨胀率以及资金计算的相关参数。
- 2. 点击 进行经济衡算。
- 3. 点开菜单 View,选择 Executive summary,可以看到项目的经济评价指标,包括投资、年操作成本、年收益、产品单价等。
- 4. 原料成本在物料注册中修改,设备价格在 Equipment data 的 Purchase cost 中修改,人工、水电消耗等在 Operation data 中修改。
- 5. 右键单击菜单空白处,添加 Section 工具条如下:



- 6. 点击 6, 进行固定资产相关参数的设定。
- 7. 点击 3 ,进行操作成本线相关参数的设定。
- 8. 点击菜单 Reports,可以生成系列经济评价报告,包括 Materials & Streams (SR)、Economic Evaluation (EER)、Cash Flow Analysis (CFR)、Itemized Cost (ICR),以及环境影响相关报告,如 Environmental Impact (EIR),options 中进行报告文件类型、内容和图表形式的修改。
- 9. 情景/敏感性分析:改变关键参数,分析产量、成本等目标值变化,探讨过程优化空间,可以通过 COM 接口实现外部数据输入和结果输出,达到计算机自动运算分析。

联系方式:

林东强

浙江大学化学工程与生物工程学院

浙江大学玉泉校区

手机/微信: 13858126367

邮箱: lindq@zju.edu.cn

e , u