# 中断、串口通信学习笔记

# 1.中断

#### 中断的概念:

CPU处理某事件A时发生了另一事件B,CPU暂停当前工作转而处理事件B,B事件处理结束后CPU回到被暂停的地方继续处理事件A,这个过程称为中断。

# 为什么要有中断:

- 1. (速度匹配)解决快速CPU与慢速外部设备之间传送数据的矛盾。
- 2. (分时操作) CPU可以分时为多个外部设备服务,提高计算机利用率。
- 3. (实时响应) CPU能够及时处理应用系统的随机事件,增强系统的实时性。
- 4. (可靠性高) CPU可以处理设备故障及掉电等突发事件,提高系统可靠性

#### 中断的处理流程:

- 1. 执行主程序
- 2. 中断请求
- 3. 中断响应
- 4. 执行具体中断任务
- 5. 中断返回
- 6. 继续执行主程序

## HAL库中中断的调用流程:

- 1. 外部中断初始化并等待中断触发
- 2. 检测到外部中断发生,EXTI**通道编号\_IRQ**Handler调用
- 3. 调用外部中断通用处理函数HAL\_GPIO\_EXTI\_IRQHandler
- 4. 调用外部中断回调函数HAL\_GPIO\_EXTI\_Callback

# 2. 串口通信

# 什么是通信协议?:

通信协议是指双方实体完成通信或服务所必须遵循的规则和约定。协议定义了数据单元使用的格式,信息单元应该包含的信息与含义,连接方式,信息发送和接收的时序,从而确保网络中数据顺利地传送到确定的地方。

# 为什么要有通信协议?:

通信协议主要是为了解决设计的标准化问题,现实中,从横向来看,完成一个通信过程,往往需要多种设备、多种传送通道、不同厂家的产品共同来承担,这样的一个链路要协同工作,必然要制定统一的标准规范,这就是协议.

总之,通过标准化的协议制定,可以使平台具备良好的开放性,而良好的开放性可以有效降低成本,并且使得系统具备良好的可移植性.

## 串口通信的物理层:

规定通讯系统中具有 机械、电子功能部分的特性,确保原始数据在物理媒体的传输。简单的说就是硬件部分。

## 串口通信的协议层:

协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准。简单的说就是软件部分。

#### 解释重要概念:数据帧,校验位,波特率:

数据帧,就是数据链路层的协议数据单元,它包括三部分:帧头,数据部分,帧尾。其中,帧头和帧尾包含一些必要的控制信息。

校验位又称奇偶校验位,是一个表示给定位数的二进制数中1的个数是奇数还是偶数的二进制数,用于检测传输过程中是否有出错。

波特率是每秒钟传送二进制数码的位数,以bit/s(bps)为单位。

## 串口有哪几种中断?哪些事件可以触发串口中断:

RDA中断

当接收的有效数据到达接收FIFO设置寄存器(U0FCR)中设置的触发点时,RDA中断被激活。

该中断的优先级为 2。

CTI中断

在接收 FIFO 中,有效的数据少于触发个数时,但至少有一个时,如果长时间没有数据到达,将触发 CTI 中断。这里所说的"长时间"是指在 接收 3.5~4.5 个字节所需要的时间。

该中断的优先级为 2。

THRE中断

THRE中断是发送中断。发生 THRE 中断的前提条件是FIFO 必须为空。

假设,原本 FIFO 中已经有2个或2个以上的数据,那么FIFO送出这两个数据后就空掉了,那就会立即触发中断。

该中断的优先级为3。

RLS中断

RLS中断优先级最高。它发生在产生了四个错误中的任何一个时。这四个错误是:

溢出错误(OE)、 奇偶错误(PE)、 帧错误(FE)、间隔中断(BI)

发生RLS中断时,通过查看线状态寄存器 UOLSR[4:1] 就可以知道是由于那个错误触发了 RLS 中断。读取 UOLSR 时清除该中断。