
Телекоммуникационные технологии Демодуляция цифровых сигналов

Демодуляция цифровых сигналов

Демодуляция BPSK



Формирование сигнала при демодуляции BPSK

$$s_i(t) = \begin{cases} s_1(t) & 0 \le t \le T \\ s_2(t) & 0 \le t \le T \end{cases}$$
 $r(t) = s(t) * h_c(t) + n(t)$

или, в случае идеальной характеристики канала $(h_c(t) = \delta(t))$:

$$r(t) = s(t) + n(t); i = 0, 1; 0 \le t \le T$$

 $z(T) = a_i(T) + n_0(T); i = 0, 1;$

Шум - гауссова случайная величина


$$z(T) = a_i(T) + n_0(T); i = 0, 1;$$

$$p(n_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0}e^{-\frac{n_0^2}{2\sigma_0^2}}$$

тогда:

$$p(z/s_i) = \begin{cases} p(z/s_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{(z-s_1)^2}{2\sigma_0^2}} \\ p(z/s_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{(z-s_2)^2}{2\sigma_0^2}} \end{cases}$$

Гипотезы Н1 и Н2



$$z(T) \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} \gamma_0 \leadsto 0$$

ML-критерий

$$\frac{p(z/s_1)}{p(z/s_2)} \underset{H_2}{\overset{H_1}{\geqslant}} \frac{P(s_1)}{P(s_2)}$$

Если отношение правдоподобий $\frac{p(z/s_1)}{p(z/s_2)}$ больше отношения априорных вероятностей $\frac{P(s_1)}{P(s_2)}$, то следует выбирать H_1 , иначе - H_2 .

ML-критерий для равновероятных символов. Критерий минимума ошибки


$$z(T) \underset{H_2}{\gtrless} \frac{a_1 + a_2}{2} = \gamma_0$$

где

$$\gamma_0 = \frac{a_1 + a_2}{2}$$

- оптимальный порог для минимизации вероятности принятия неверного решения в случае равновероятных символов: $P(s_1) = P(s_2)$, законы распределения $p(z/s_1)$ и $p(z/s_2)$ симметричны.


Области принятия решения



Вывод

При $p(z/s_1) > p(z/s_2)$ принимается решение, что переданный сигнал $s_1(t)$, иначе $s_2(t)$. Детектор, минимизирующий вероятность ошибки (для классов равновероятных сигналов), называется детектором максимального правдоподобия.

Сигнальные созвездия BPSK





Puc.: BPSK, $SNR = \infty$


Puc.: BPSK, SNR = 20dB

Puc.: BPSK, SNR = -3dB

Сигнальные созвездия 8-PSK







Pис.: 8-PSK,
$$SNR = \infty$$

$$Puc.: 8-PSK,$$
 $SNR = 20dB$

Puc.: 8-PSK,
$$SNR = -3dB$$

Отношение сигнал-шум

$$SNR = \frac{E_b}{N_0} = \frac{ST_b}{N/W} = \frac{S/R_b}{N/W} = \frac{S}{N} \left(\frac{W}{R_b}\right)$$

- SNR стандартная качественная мера производительности систем цифровой связи;
- SNR метрика для сравнения производительности различных систем: чем меньше требуемое SNR, тем эффективнее алгоритм обнаружения бинарного сигнала при заданной вероятности ошибки в канале.

Зависимость вероятности появления ошибочного бита P_b от SNR

