



GØR DET ELSIKKERT

RÅD OM ELARBEJDE I HJEMMET

- Hvad må du selv gøre?
- Værktøjskassen
- Ophængning af lamper
- Udskiftning af stikkontakter
- Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop

Tag folderen med hjem til værktøjskassen

INDHOLD

Hvad må du selv udføre?	4
Hvad skal en autoriseret elinstallatør udføre?	5
Før du går i gang	6
Afbryd strømmen	6
Er værktøjskassen i orden?	7
•	
Sådan gør du	8
Ledninger	8
Ledninger til elapparater og forlængerledninger	8
Ledninger i den faste installation	8
Undersøg ledningerne, inden du går igang	8
Ledningsfarver og klemmemærkning	10
Stikpropper, forlængerled og ledningsafbrydere	11
Stikpropper på elapparater	11
Montering eller udskiftning af stikprop eller forlængerled	12
Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop på fx et køleskab	
eller en vaskemaskine i en bolig	13
Montering eller udskiftning af ledningsafbrydere	14
Stikkontakter og afbrydere i den faste installation	15
Jordlederen (beskyttelseslederen)	15
Stikkontakter	15
Udskiftning af stikkontakt med eller uden jord	16
Udskiftning af afbrydere og lysdæmpere	17
Belysning	18
Ophængning af lamper	18
Tilslutning af lampe	18
Hvis der sidder en roset (lampeudtag)	19
Hvis ledningerne kommer ud af et rør i loftet	20
Opsætning af lavvolt- eller LED belysning	20
Udskiftning eller montering af fatning	21
Montering af lampestikprop	22
Ordlista	22




INTRODUKTION

I denne folder kan du finde råd om, hvordan du udfører gør-det-selv elarbejde. Det er nemlig lovligt at udføre en del elarbejde selv, hvis man ved, hvordan det skal gøres. Det elarbejde, som du ikke selv må lave, skal udføres af en autoriseret elinstallatør.

Når man vil udføre elarbejde i sin bolig, skal man tage en række forholdsregler. Dem kan du læse mere om i afsnittet "Afbryd strømmen" på side 6. Denne folder giver en række instruktioner i, hvordan det lovlige elarbejde skal udføres.

Instruktionerne er markeret med en, to eller tre skruetrækkere. Hvis instruktionen har tre skruetrækkere, skønner vi, at opgaven kan være svær. Du kan læse mere om gør-det-selv el på www.sik.dk. Mange af denne folders emner og instruktioner uddybes på hjemmesiden.



HVAD MÅ DU SELV UDFØRE?



Du må udføre nedenstående, når strømmen er afbrudt:

- Udskifte eller montere stikpropper, ledningsafbrydere, apparatkontakter, fatninger, forlængerled og tristikdåser.
- Reparere elapparater, fx udskifte ledningen, der fører strøm til apparater, der er tilsluttet med en stikprop (tilledning).
- Udskifte indendørs (normaltætte) afbrydere og stikkontakter uden jord stikkontakter med to huller op til 250 V. Normaltæt materiel er alt materiel, der har en IP20-mærkning eller ikke har IP-mærkning.
- Udskifte indendørs (normaltætte) stikkontakter med jord – stikkontakter med tre huller (dansk jord) – op til 250 V. Det forudsætter dog, at elinstallationen er beskyttet med en HFI- eller HPFIafbryder, som beskytter mod fejlstrøm, og at der er fremført en virksom jordleder (se foto af de forskellige stikkontaktsystemer på side 15).
- Udskifte indendørs (normaltætte) stikkontakter med pindjordskontakt – stikkontakt med 2 huller og en jordpind – op til 250 V. Det forudsætter dog, at elinstallationen er beskyttet med en HFI- eller HPFI-

afbryder, som beskytter mod fejlstrøm, og at der er fremført en virksom jordleder.

■ Udskifte indendørs (normaltætte) stikkontakt rakter med sidejordskontakt – stikkontakt med 2 huller og sidejordskinner – op til 250 V. Det forudsætter dog, at elinstallationen er beskyttet med en HFI- eller HPFI-afbryder, som beskytter mod fejlstrøm, og at der er fremført en virksom jordleder.

OBS: Du skal altid sikre dig, at du udskifter til den samme type stikkontakt, som skal kunne monteres på den samme måde. Fx skal den kunne passe ind i den eksisterende indbygningsdåse. Hvis den ikke passer ind eller kan monteres korrekt i det eksisterende system, er det ulovligt at udføre arbejdet selv.

- Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere eller til afbrydere med tidsfunktion.
- Opsætte og nedtage lamper i badeværelser og andre steder hvor der ikke er krav om mere end normaltætte lamper (IP 20). Det gælder også lavvolt belysning (halogenlampesæt), der leveres som samlesæt med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning.
- Ændre og reparere svagstrømsstyringsog reguleringssystemer, som anvendes til at styre stærkstrømsfunktioner, fx omprogrammering af intelligente styringer.

HVAD SKAL EN AUTORISERET ELINSTALLATØR UDFØRE?

Der er elarbejde, som er ulovligt at udføre som privatperson. Det er det arbejde, som kræver faglig viden at udføre på elinstallationen, så den ikke kan forårsage stød eller brand. Du må fx ikke selv:

- Udføre nye installationer i boligen og udskifte eksisterende ledninger til nye i den faste installation. Den faste installation er den del af boligens elinstallation, som du ikke kan tage med dig, når du flytter. Det er også installatøren, som skal opsætte afbrydere, styrings- og reguleringssystemer eller stikkontakter, der ikke har været der før. Det gælder også, hvis en ny afbryder eller stikkontakt skal sættes op ved siden af en eksisterende.
- Opsætte lavvolt belysning (halogenlamper), hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig.
- Udføre elarbejde i måler- eller gruppetavle i boligen, fx udskifte en HFI- eller HPFI-afbryder eller gruppeafbryder i gruppetavlen.
 - Er du i tvivl om begreberne? Se en ordliste på side 23

- Installere eller udskifte materiel i boligens faste installation med en spænding over 250 V, fx udskifte en flerpolet 400 V afbryder eller stikkontakt.
- Installere eller udskifte udendørs afbrydere, stikkontakter og lamper.
- Tilslutte eller frakoble apparater som ikke er tilsluttet med en stikprop, fx komfurer og vaskemaskiner.

Hvorfor gælder disse regler?

Sikkerhedsstyrelsen arbejder for at undgå elulykker og elbrande. Derfor er der regler for, hvad man som forbruger selv må udføre. Det elarbejde man selv må lave er arbejde, der med en enkel vejledning eller uden vejledning forventes at kunne udføres sikkert af personer uden faglig viden på elområdet.

Elinstallatøren skal udføre det arbejde, der kræver særlig elfaglig viden. Fx viden om dimensionering af ledninger i den faste installation for at undgå overbelastning af elinstallationen eller viden om beskyttelsesmetoder mod elektrisk stød.



FØR DU GÅR I GANG

Afbryd strømmen

Før du går i gang, skal du blandt andet være sikker på, at strømmen er afbrudt. Du må ikke begynde at arbejde på elinstallationen, før følgende er gennemført i boligen:

- Tænd lyset på det sted, hvor elarbejdet skal udføres. Hvis det er en stikkontakt, som du skal skifte, kan du fx sætte en radio i stikket og tænde for den.
- Afbryd strømmen til det pågældende sted i gruppetavlen. Det er ikke tilstrækkeligt at slukke på afbryderen i det pågældende rum.
- Kontrollér, at lyset eller radioen er slukket.
- For at undgå at andre tænder for strømmen, mens du laver elarbejdet, bør du fjerne eventuelle sikringer eller sætte en seddel på den slukkede afbryder i

tavlen. Vær opmærksom på at automatsikringer ikke kan fjernes, men kun afbrydes.

■ Selvom lyset nu er slukket, kan du ikke være helt sikker på, at strømmen er afbrudt. Derfor skal du kontrollere, at der ikke er spænding på nogen dele i arbejdsområdet. Kontrollen kan foretages med en spændingstester (se foto side 7) eller polsøger. Du skal sikre dig, at de virker, inden der afbrydes i gruppetavlen.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT TYPISKE ÅRSAGER TIL STØD OG BRAND ER:

- Løse forbindelser.
- Uisolerede dele i en elinstallation.
- Brug af en forkert type ledning.
- Defekt elmateriel, fx stikprop.
- En stikprop, der ikke er samlet korrekt.
- En ledning, som er for langt afisoleret.
- Manglende dæksel på elmateriel.
- En skrue eller et søm, som går gennem ledninger.
- Ledninger, som er forbundet forkert.
- Kobbertråde, der klippes over ved afisolering.
- Skruer, der ikke er spændt tilpas eller ikke er efterspændt.

Er værktøjskassen i orden?

Vi anbefaler, at du opbygger en værktøjskasse med disse redskaber:





SÅDAN GØR DU

Ledninger til elapparater og forlængerledninger

Man må selv skifte en ledning til et elapparat eller lave en forlængerledning. De typer ledninger, der bliver brugt mest, kan inddeles i tre grupper, som er vist på side 9.

I ledninger med mere end 2 ledere kan den ene leder være en grøn/gul jordleder (beskyttelsesleder).

Det er ikke alle typer ledninger, man må bruge til alle elapparater. Hvis du er i tvivl, så tag et stykke af den gamle ledning med til elinstallatøren og spørg ham til råds, før du skifter den.

Ledninger, som bruges til svagstrøm, fx ringeapparater, antenner, højtalere og lignende, må ikke benyttes til stærkstrøm (230 V).

Vær opmærksom på, at du kan miste din reklamationsret, hvis du selv har skiftet stikprop eller ledning. Du kan også risikere at gøre apparatet ulovligt, fx skal ledningen til en havepumpe være mindst 10 meter. Du kan rådføre dig med en sagkyndig person, inden du går i gang.

Ledninger i den faste installation

Man må ikke selv udskifte en ledning eller installere nye i den faste elinstallation. Den faste installation er den del af boligens elinstallation, som du ikke kan tage med dig, når du flytter. Men hvis du fx skal sætte en lampe op eller udskifte en stikkontakt, er det vigtigt, at du får et overblik over elinstallationens ledninger og deres tilhørende klemmemærkning.

Undersøg ledningerne inden du går i gang

For at elinstallationen skal blive ved med at være sikker, bør du undersøge ledningerne for skader. Undersøg om det afisolerede kobber i ledningerne har mærker og revner, der kan resultere i, at kobberet knækker. Ved sådanne skader kan ledningen eventuelt kortes af.

Er ledningsisolationen gammel og porøs, kan det føre til kortslutning, og der er risiko for brand. Derfor skal ledningerne udskiftes af en elinstallatør

LEDNINGER

De typer ledninger, som man typisk anvender, kan inddeles i tre grupper.



PLASTKAPPELEDNINGER

Der findes både flade og runde ledninger med plastkappe og plastisolerede ledere. Plastkappeledningerne kan enten have 2, 3 eller 5 plastisolerede ledere. Ledningerne bruges typisk indendørs til elapparater henholdsvis med og uden jord. Almindelig plastkappeledning må ikke bruges til elapparater, som afgiver varme, fx strygejern, kogeplader, brødristere og visse lamper.

GUMMIKAPPELEDNING

Gummikappeledninger kan enten have 2, 3 eller 5 gummisolerede ledere og en gummikappe.

Ledningerne bruges typisk til elapparater, der bruges udendørs eller til elapparater, der afgiver varme, fx brødristere og loddekolber – henholdsvis med og uden jord.

STRYGEJERNSLEDNINGER

Strygejernsledningen har tekstilomfletning og 2 eller 3 gummiisolerede ledere. Ledningen bruges typisk til elapparater, der afgiver varme, fx strygejern, kogeplader, brødristere og visse lamper.

VIDSTE DU, AT:

Tilledninger til elapparater er bøjelige og er derfor udført med mange tynde kobbertråde i hver leder. Ledninger til fast installation er normalt udført med en massiv kobberkerne i hver leder.

LEDNINGSFARVER OG KLEMMEMÆRKNING

LEDNINGSFARVER		KLEMMEMÆRKNING PÅ MATERIEL
LEDERE I TILLEDNINGER	LEDERE I FAST INSTALLATION	
Nullederen kan være blå.	Nullederen kan være blå. I ældre installationer kan den have andre farver (typisk sort).	Nulklemmen på materiel kan være mærket med et N eller et 0.
Jordlederen er stribet grøn og gul. Vær opmærksom på, at ledere med farvekombi- nationen grøn/gul kun må anvendes som jordledere.	Jordlederen er i nyere instal- lationer stribet grøn og gul, men kan i ældre installatio- ner være andre farver (typisk rød). Vær opmærksom på, at ledere med farvekombinatio- nen grøn/gul kun må anven- des som jordledere.	Jordklemmen på materiel kan være mærket med føl- gende symbol ⊕ eller med et J.
Faselederen: Der er ingen krav til faselederens farve, men den må ikke have farve- kombinationen grøn/gul.	Faselederen: Der er ingen krav til faselederens farve, men den må ikke have farve- kombinationen grøn/gul. I nyere installationer er fasele- deren oftest brun.	Faseklemmen på materiel kan være mærket med et L, et P, et F eller en pil, der peger ind mod materiellets indre.
Mellemlederen: Der er ingen krav til mellemlederens farve, men den må ikke have farve- kombinationen grøn/gul.	Mellemlederen er den fase- leder, der går videre fra en afbryder til fx et lampested. Der er ingen krav til mellem- lederens farve, men den må ikke have farvekombinationen grøn/gul.	Mellemlederens klemme på materiel kan være mærket med et M eller en pil, der peger væk fra materiellets indre eller med symbolet som betyder reguleret fase, fx i elektroniske afbrydere (herunder lysdæmpere).

STIKPROPPER (STIK), FORLÆNGERLED OG LEDNINGSAFBRYDERE


Du må selv udskifte eller montere en stikprop, forlængerled og ledningsafbrydere. De bør også ses efter med mellemrum. Hvis de virker løse, er misfarvede af varme eller lugter brændt, skal de skiftes ud. Det gælder også, hvis de er påstøbte. I nogle tilfælde, og hvis de kan udskiftes, er det nok at korte ledningen af og montere dem igen.



Elapparater med stikprop, som er konstrueret til at skulle tilsluttes jord (klasse 1 elapparater), er omfattet af særlige regler, som beskrives nedenfor. Hvis de er forsynet med en Kombi-stikprop, så får de ikke jordforbindelse i "gamle" danske stikkontakter, men vil få det i stikkontakter med pindjord. En Schuko stikprop har jordkontakter på siden, og vil ikke få jordforbindelse. Følgende gælder for disse elapparater, når de bruges i boligen:

Tilslutning af apparater og brugsgenstande til stikkontakter med jordkontakt

Almindelige klasse 1 elapparater, der tilsluttes en stikkontakt med jordkontakt, skal altid være forsynet med en stikprop, som giver forbindelse til jordkontakten i stikkontakten



I boliger behøver almindelige transportable 230 V klasse I elapparater, fx kaffemaskiner, strygejern og brødristere ikke være forsynet med en stikprop, der giver jordforbindelse.

Tilslutning af apparater og brugsgenstande til stikkontakter uden jordkontakt

Hvis der ikke er jordkontakt i stikkontakten kan jordlederen ikke tilsluttes, og man skal derfor sikre sig, at stikkontakten er beskyttet af en HFI- eller HPFI-afbryder.


MONTERING ELLER UDSKIFTNING AF STIKPROP ELLER FORLÆNGERLED



Det er livsfarligt at adskille et forlængerled, herunder tri- og flerstikdåse, når der er spænding på. Afbryd derfor altid ved at trække stikproppen ud af stikkontakten, inden du går i gang med at udskifte eller montere et forlængerled på en ledning.


Vær opmærksom på

- At afisoleringen kun må være 6 mm. Ellers kan kobbertråde stikke ud.
- Forkert placering af ledninger, fx fase på jord.
- At stikproppen/forlængerleddet skal være samlet rigtigt.
- Om stikproppen/forlængerleddet skal være med eller uden jord.




Løsn aflastningsbøjlen og skruerne på klemmerne. Placér ledningen i stikproppen/forlængerleddet, som vist på tegningen, og sæt et mærke på ledningen, jf. pilen.






Stik lederne ind i klemmerne. Vær opmærksom på, at alle kobbertråde skal ind i klemmen. Stram skruerne på klemmerne. Træk i lederne for at tjekke, at de sidder fast. Husk, at den grøn/gule leder kun må forbindes, hvis der er en klemme med jordsymbol 🕒, jf. side 10.



Læg ledningen, så kappen går forbi aflastningsbøjlen og markér, hvorfra der skal afisoleres.



Læg ledningen, så den ydre isolering (kappen) kommer ind under aflastningsbøjlen. Skru bøjlen fast og træk i ledningen for at tjekke, at den sidder fast. Skru dækslet på.



Afisolér uden at skade kobbertråden og sno kobberenderne. Kort dem af, så de er ca. 6 mm lange.




UDSKIFTNING AF TREBENET MED TOBENET STIKPROP PÅ FX ET KØLESKAB ELLER EN VASKEMASKINE I EN BOLIG

Det er lovligt at udskifte en trebenet stikprop på et køleskab eller en vaskemaskine (et klasse I elapparat) med en tobenet stikprop, hvis de skal sluttes til en stikkontakt uden jordkontakt. Se eventuelt side 11.

Det er derimod både farligt og ulovligt at klippe eller skære jordbenet (det tredje ben) af en stikprop og herefter bruge den som tobenet stik Når man udskifter en trebenet med en tobenet stikprop, må den grøn/gule beskyttelsesleder under ingen omstændigheder forbindes. Den grøn/gule leder skal derfor klippes af så tæt som muligt på ledningens kappe. På den måde undgår du, at elapparatet bliver strømførende og giver stød.

Følg instruktionen for montering af stikprop på side 12, men afklip den grøn/gule leder ved kappen. Du kan se en fuld instruktion på **www.sik.dk**



MONTERING ELLER UDSKIFTNING AF LEDNINGSAFBRYDER



Det er livsfarligt at adskille en ledningsafbryder, når der er spænding på. Afbryd derfor altid strømmen ved at trække stikproppen ud af stikkontakten eller ved at afbryde i gruppetavlen, som det er beskrevet i afsnittet "Afbryd strømmen" på side 6.


Vær opmærksom på

- At afisoleringen kun må være 6 mm. Ellers kan kobbertråde stikke ud.
- At ledningsafbryderen skal være samlet rigtigt.


I FDNINGSAFBRYDER

En ledningsafbryder sidder i tilledningen til et elapparat. Du må gerne selv udskifte eller montere en ledningsafbryder. Vær opmærksom på, at en ledningsafbryder som regel ikke kan belastes med samme strøm, som den stikkontakt eller det udtag, den forsynes fra.


En ledningsafbryder kan typisk være mærket med 2A, hvilket betyder, at den kun kan belastes med knap 500 watt.



Låget på en ledningsafbryder bliver holdt på plads med skruer eller snapanordning.



Afisolér uden at skade kobbertrådene. Sno kobberenderne, kort dem af, så de er ca. 6 mm lange og stik dem ind i klemmerne. Pas på, at ingen kobbertråde stikker ud. Spænd skruerne godt. Træk i lederne for at tjekke, at de sidder fast.



Placér ledningen, så den ydre isolering kommer under aflastningsbøjlen. Skru bøjlen til. Gør på samme måde i ledningsafbryderens modsatte ende. Træk i ledningen og kontrollér, at den er spændt fast under aflastningsbøjlen. Montér låget og prøv, om ledningsafbryderen fungerer.

STIKKONTAKTER OG AFBRYDERE I DEN FASTE INSTALLATION



Nogle afbrydere og stikkontakter har klemmer med skruer. Når man monterer ledningen, er det vigtigt at spænde skruen fast. En løs forbindelse giver risiko for brand

Andre afbrydere og stikkontakter har skrueløse klemmer, som den afisolerede ledningsende blot skal stikkes ind i. For det meste er der to huller i hver klemme, og det er meget vigtigt, at der kun placeres én ledning i hvert hul.

Jordlederen (beskyttelseslederen)

I nyere installationer er jordlederen grøn/gul, mens den i ældre installationer kan være andre farver, fx rød. Den forbinder metaldele på elapparatet med jord. Ved en fejl i elapparatet bliver spændingen på metaldelene ført direkte til jord i stedet for at gå gennem en person. Derved beskytter jordlederen mod elektrisk stød.

Den grøn/gule leder må aldrig bruges som andet end jordleder.

Stikkontakter

Stikkontakter er mærket 10A, 13A eller 16A, hvilket er stikkontaktens størst tilladte belastningsstrøm. Belastningsstrømmen er den strøm, som stikkontakten må belastes med. Omregnet til effekt er det henholdsvis 2300 watt, 2990 watt eller 3680 watt ved 230 V. Effekten fremgår af elapparatet. Hvis der er tilsluttet flere elapparater i samme stikkontakt, må summen af deres effekter ikke overstige disse værdier.



SÅDAN KENDER DU FORSKEL PÅ DE FORSKELLIGE STIKKONTAKT-SYSTEMER

UDSKIFTNING AF STIKKONTAKT MED ELLER UDEN JORD




En stikkontakt uden jordkontakt skal altid erstattes af en stikkontakt uden jordkontakt. Der må kun anvendes en stikkontakt med jord, hvis den tilsluttes en virksom jordleder.

En stikkontakt med jordkontakt, som er tilsluttet en virksom jordleder, skal altid erstattes af en ny stikkontakt med jordkontakt. Stikkontakter med jordkontakter må man kun selv udskifte, hvis installationen er beskyttet med en HFI- eller HPFI-afbryder. Det er valgfrit, om man vil bruge stikkontakter sammenbygget med en afbryder eller en nyere type uden afbryder.


1 Afbryd ved at afbryde i gruppetavlen, som beskrevet i "Afbryd strømmen" på side 6.




Montering af nullederen Hvis det er en skrueløs klemme, monteres nullederen ved at trykke på nulklemmens udløseknap (mærket med N) og stikke nullederen (blå, hvis det er en nyere installation) ind i det tilhørende hul.




Skru stikkontakten fast. Tryk eventuelle afdækninger på. Tænd for strømmen igen og prøv, om stikkontakten virker.




Hvis fastgørelsesskruerne på den eksisterende stikkontakt sidder bag tangenten, vippes den af ved at stikke skruetrækkeren ind under den og løfte den.



Montering af faselederen Hvis det er en skrueløs klemme monteres faselederen ved at trykke på faseklemmens udløseknap (mærket med P) og stikke faselederen ind i det tilhørende hul.



Skru den eksisterende stikkontakt ud af væggen. Læg mærke til, hvor ledningerne sidder. Tjek eventuelt i skemaet over ledninger på side 10. Notér ledningernes placering. Afmontér lederne i stikkontakten. Hvis det er en skrueløs klemme, afmonteres lederne ved at trykke på klemmens udløseknap og trække lederen ud.



Montering af jordlederen (beskyttelseslederen), hvis stikkontakten og installationen er med jord

Hvis det er en skrueløs klemme, monteres jordlederen ved at trykke på jordklemmens udløseknap (mærket med) og stikke jordlederen (gul/grøn, hvis det er en nyere installation) ind i det tillørende hul

UDSKIFTNING AF AFBRYDERE OG LYSDÆMPERE



Den mest almindelige afbrydertype i den faste installation er vist nedenfor.


Hvis du vil udskifte afbryderen til en lysdæmper, skal du være opmærksom på, at du skal bruge forskellige typer lysdæmpere afhængig af belastningen. Spørg derfor forhandleren om, hvilken lysdæmper du skal benytte til din lampe.

Vær opmærksom på

- Hvor ledningerne sidder, når du afmonterer den eksisterende afbryder.
- Hvis klemmerne har skruer, så sørg for at spænde dem ordentligt.


1

Afbryd ved at afbryde i gruppetavlen, som beskrevet i "Afbryd strømmen" på side 6.




Montering af ledere


Hvis det er en skrueløs klemme, monteres lederne ved at trykke på klemmens udløseknap og stikke lederen ind i det tilhørende hul. Træk i lederne for at tjekke, at de sidder fast. Kredsskema for forskellige typer afbryderes funktioner er vist på www.sik.dk.



Hvis fastgørelsesskruerne på den eksisterende afbryder sidder bag tangenten, vippes den af ved at stikke skruetrækkeren ind under den og løfte den.




Skru afbryderen fast. Tryk tangenten på. Tænd for strømmen igen og prøv, om den virker.



Skru den eksisterende afbryder ud af væggen.
Læg mærke til, hvor ledningerne sidder. Tjek eventuelt i skemaet over ledninger på side 10. Notér eventuelt ledningernes placering.
Afmontér lederne i afbryderen. Hvis det er en skrueløs klemme, gøres det ved at trykke på klemmens udløseknap og trække lederen ud.

Læs mere om afbrydere og se tilslutningsdiagrammer på www.sik.dk



BELYSNING

Du må selv

- Opsætte lavvolt halogenspots under visse betingelser, som er beskrevet nedenfor.
- Udskifte og montere en fatning.
- Opsætte og nedtage lamper.
- Udskifte og montere en lampestikprop.

Ophængning af lamper

En ledning til en hængelampe må bære en vis vægt, som er afhængig af antallet af ledere i ledningen (2 eller 3) og deres tværsnit (0,75 mm2 eller 1 mm2).

Visse lamper kan være monteret med en ledning, som har en bæresnor. Vær opmærksom på, hvordan bæresnoren skal monteres. Læs derfor altid brugsvejledningen.

Tilslutning af lampe

En roset (lampeudtag) har faste klemmer til montering af lampens ledningsender og har indbygget aflastning. Klemmerne er mærket som beskrevet i tabellen side 10.

Rosetten kan bære en vægt på op til 5 kg, men vægten begrænses af den ledning, der er anvendt (se tabellen nedenfor).

Hvis ledningerne i en ældre installation kommer ud af et rør i loftet eller fra en væg, må en hængelampe ikke hænge direkte i disse ledninger, men skal hænge på en krog med et lampeophæng.

Hvis lampen ikke skal hænge direkte ved tilslutningsstedet, kan den ophænges i en krog, et lampeophæng eller i en "svanehals".

HÆNGELAMPER (PENDLER) OG HVAD DE MÅ VEJE				
Antal ledere og tværsnit i mm²	2 x 0,75	2 x 1	3 x 0,75	3 x 1
Største vægt i kilo	2,2	3,0	3,4	4,5

HVIS DER SIDDER EN ROSET (LAMPEUDTAG)




Afbryd ved at afbryde i gruppetavlen, som beskrevet i "Afbryd strømmen" på side 6. 3


4

Stik kobberenderne ind i klemmerne. Vær opmærksom på, at alle kobbertråde skal ind i klemmen. Stram skruerne på klemmerne. Træk i lederne for at tjekke, at de sidder fast. Husk, at den grøn/gule leder kun må forbindes, hvis der er en klemme med jordsymbol 🚇.

Fjern 3 – 5 cm af kappen på lampens ledning.


Afisolér og sno kobberenderne. Kort dem af, så de er ca. 6 mm lange.





5

Læg ledningen, så den ydre isolering (kappen) kommer ind under aflastningsbøjlen. Skru bøjlen fast og træk i ledningen for at tjekke, at den sidder fast. Skru dækslet på.



Vær opmærksom på

- At afisoleringen kun må være 6 mm.
- At aflastningen i en roset skal være spændt ordentligt.
- At alle dele er samlet rigtigt.

På www.sik.dk kan du læse mere udførlige instruktioner, om fx udskiftning af stikkontakt henholdsvis med og uden jord.

HVIS LEDNINGERNE KOMMER UD AF ET RØR I LOFTET




- Afbryd ved at afbryde i gruppetavlen, som beskrevet i "Afbryd strømmen" på side 6.
- Afisolér og sno kobberenderne. Kort dem af, så de er ca. 6 mm lange.



Fjern 3-5 cm af kappen på lampens ledning.

Montér ledningerne i kronemuffen. Vær opmærksom på, at al kobbertråden skal ind i klemmen. Stram skruerne.



OPSÆTNING AF LAVVOLT HALOGEN-ELLER LED BELYSNING



Lavvolt halogen- eller LED belysning består som regel af flere enheder fx spots. Hvis enhederne leveres som et færdigt samlesæt med en transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning, hvor det tydeligt fremgår, hvordan de skal samles og installeres, kan de betragtes som en samlet lampe. Man må derfor selv installere disse lavvolt belysninger i boligen. Dette gælder også lavvolt belysninger beregnet til indbygning.

Man må derimod ikke selv installere lavvolt belysning, hvor delene er købt enkeltvis. Det kræver særlig faglig viden at dimensionere en lavvolt installation, og forkert dimensionering kan give risiko for brand.

Vær opmærksom på

- At der ikke må ændres på samlesættet, fx forlænge de medfølgende ledninger eller anvende andre dele.
- At transformeren skal være tilgængelig, fx gennem en løs loftsplade.
- At transformeren eller spottene ikke må dækkes af isoleringsmateriale, med mindre der står noget andet i monteringsvejledningen.
- At ledninger fra en transformer til lavvolt belysningen ikke må føres gennem loftet eller væggen.

UDSKIFTNING ELLER MONTERING AF FATNING

Det er livsfarligt at adskille en fatning med spænding på. Afbryd ved at trække stikproppen ud af stikkontakten eller ved at afbryde i gruppetavlen, som beskrevet i "Afbryd strømmen" på side 6.


Der findes flere forskellige typer fatninger. Derfor bør man tage den gamle fatning med til forhandleren, hvis den skal skiftes.

Vær opmærksom på

At montere "sutten". Ellers er der risiko for kortslutning.

En færdigmonteret fatning består af følgende

- 1. Fatning (består af bundstykke, mellemstykke og gevindhoved)
- 2. Spærreanordning
- 3. Bundstykke
- 4. Trækaflastning
- 5. Sut
- 6. Mellemstykke
- 7. Gevindhoved
 - Adskil fatningen (1). I nogle fatninger er der en lille spærreanordning (2). Den skal trykkes ned, fx med en skruetrækker.
 - Skru den lille låseskrue løs, som sidder i bunden på gevindmøtrikken i bundstykket (3).
 - Skru trækaflastningen (4) ned, i bundstykket. Skru låseskruen til igen.
 - Stik ledningen igennem og montér "sutten" (5).
 - Gør ledningsenderne klar, sno dem og skru dem fast i bøsningerne på mellemstykket (6). Træk i lederne for at tjekke, at de sidder fast.
 - Skub mellemstykket (6) på plads i bundstykket (3). Træk lidt i ledningen, så går det lettere. Skru fatningen sammen.
 - Tryk ledningen lidt ind i fatningen. Tilspænd trækaflastningen (4). Træk i ledningen og tjek, at den sidder fast.



MONTERING AF LAMPESTIKPROP



Loftstikproppen kan bære en vægt på op til 5 kg, men vægten begrænses af den ledning, der er anvendt (se tabellen side 18).

Vær opmærksom på

- At afisoleringen kun må være 6 mm. Ellers kan kobbertråde stikke ud.
- Forkert placering af ledninger, fx fase på jord.
- Aflastningen skal være spændt ordentligt.
- At alle dele er samlet rigtigt.






3 Stik kobberenderne ind i klemmerne. Vær opmærksom på, at alle kobbertrådene skal ind under klemmen. Stram skruerne på klemmerne. Træk i lederne for at tjekke, at de sidder fast. Husk at den grøn/gule leder kun må forbindes, hvis der er en klemme med jordsymbol .



Læg ledningen, så den ydre isolering (kappen) kommer ind under aflastningsbøjlen. Skru bøjlen fast og træk i ledningen for at tjekke, at den sidder fast. Skru dækslet på.





ORDLISTE

Afisoleringstang

Specialtang til at fjerne isoleringen på en ledning.

Aflastningsbøjle

Bøjle, der fastholder en ledning, så den ikke kan trækkes ud af fx en lampe eller en stikprop.

Én-polet afbryder

Afbryder kun én af lederne.

Faseledningen

Den ledning, der konstant er spænding på.

Flerpolet afbryder

Afbryder flere ledere på en gang.

Gennemgangsafbryder

Afbryder, der sidder på den bøjelige ledning fx til en væglampe.

Gruppetavle

Tavle med gruppeafbrydere, sikringer og HFI-afbryder.

HFI-afbryder

Fejlstrømsafbryder: Afbryder strømmen, hvis der går en fejlstrøm til jord, fx gennem en person.

HPFI-afbryder

Fejlstrømsafbryder: Afbryder strømmen, hvis der går en fejlstrøm til jord, fx gennem en person. Reagerer også på pulserende strømme fra fx lysdæmpere.

Jordbenet

Det tredje ben på en stikprop, som giver jordforbindelse.

Jordledningen

Den elektriske ledning, der giver jordforbindelse til apparater.

Jordpind

Jordkontakten i en pindjordsstikkontakt

Kapslingsklasse

Elapparatets tæthedsgrad, der viser, hvor beskyttet genstanden er mod berøring og vandpåvirkning.

Klemmemærkning

Mærkning på elektrisk materiel, der viser, hvor ledningerne skal tilsluttes

Korrespondanceafbryder

Afbryder, som anvendes ved tænd/sluk-funktion fra to steder.

Kroneafbryder

Dobbelt tænding i lampested til fx lysekrone med flere pærer eller til to lamper.

Kronemuffer

Samlemuffer til samling af ledninger.

Krydsningsafbryder

Afbryder, der bruges i forbindelse med korrespondanceafbryder, hvis der skal kunne tændes/slukkes fra mere end to steder.

Lampestik

Speciel stikkontakt for tilslutning af lamper.

Lampeudtag

Dåse for tilslutning af lampe.

Mærkeffekt

Det energiforbrug W eller Watt, der er er markeret på den elektriske brugsgenstand.

Mærkespænding

Den spænding i volt, V, der er markeret på elapparatet.

Mærkestrømmen

Det strømforbrug i ampere, A, der er er markeret på elapparatet.

Mellemledningen

Den spændingsførende ledning, der går videre fra en afbryder til fx et lampested.

Nulledningen

Den ledning, der ikke er spænding på.

Pindjordsstikkontakt

Stikkontakt hvor jordkontakten er en jordpind i stedet for en jordbøsning

Polsøger

Specialværktøj, som måler, om der er spænding i fx en ledning eller en stikkontakt

Roset

Lampeudtag.

Samlemuffe

Lille plastik-'muffe', der anvendes til at samle to eller flere ledninger.

Sidejordskontakt

Stikkontakt hvor jordkontakten er en sidejordskinne i stedet for en jordbøsning

Snapanordning

Anordning, der kan klipses på uden brug af værktøj.

Stikprop

Det stik, som sættes i stikkontakten.

Stikprop for pindjordstikkontakt Det stik med en jordkontakt, der passer i en pindjordstikkontakt.

Tilledning

Ledning, der går fra stikkontakten eller lampeudtaget til elapparatet.

Timere

Tidsstyret afbryder, der kan forudindstilles til automatisk at slukke og tænde for strømmen på bestemte tidspunkter.

Transformer

Apparat, der omformer en elektrisk vekselspænding til en anden værdi.

Tristikdåse

Stikdåse med tre stikkontakter. (se side 15)

Udløbsroset

Dåse til tilslutning af lampe.

Fakta om Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervs- og Vækstministeriets koncernfællesskab. Vores opgaver har sikkerhed som omdrejningspunkt, da vi har ansvar for el-, gas- og produktsikkerhed, sikkerhed ved fyrværkeri, metrologi og akkreditering samt kontrol med ædelmetaller.

Vi arbejder for sikkerhed gennem deltagelse i internationalt standardiseringsarbejde, tilsyn med installationer, markedskontrol af produkter, juridisk arbejde og informationsarbejde. Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside www.sik.dk



Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63 6700 Esbjerg

Fax 3373 2099

Hjemmeside: www.sik.dk

F-mail·sik@sik dk