

## Tilslutning til eksisterende afløbsinstallation

Det er kun tilladt at lave reparation og udskiftning frem til den faste afløbsinstallation. Det vil normalt være tilkobling til den faldstamme (afløbsrør), der slutter med en muffe ved gulvet eller inden for væggen.

Til almindelige WC'er er det normalt afløbsmuffen ved gulv. Ved en håndvask er det den muffe, der er ved gulvet eller i kanten af væggen.

Ved en køkkenvask er det den afløbsmuffe af plast eller støbejern, der er i vaskeskabet.

## Materialer

- For at udføre tilslutningen til den eksisterende afløbsinstallation skal du typisk anskaffe en overgang til den faste afløbsinstallation, hvis der ikke er en i forvejen
- Til WC'er kan du anvende en såkaldt multikvik
- Til håndvask, hvor afløbet tilsluttes ved gulv, skal du ofte anvende en overgang i dimensionerne 75 mm x 32 mm
- Til håndvask, hvor afløbet tilsluttes i væg, skal du nogle gange anvende en overgang i dimensionerne 40 mm x 32 mm
- Til køkkenvask skal der ofte anvendes en overgang i dimension 75 mm x 50 mm.

Til håndvask og køkkenafløb skal der ud over overgangsstykkerne anvendes et komplet afløbssystem med afløbsrør og vandlås, der passer til vasken. Afløbssystemerne med vandlås til håndvask eller køkkenvask er ofte færdigpakkede som et helt system.

Det er en god idé at lave en lille tegning af, hvordan de eksisterende afløb ser ud og notere rørdimensionerne på dem. Tegningen kan du tage med til forhandleren af afløbssystemet.

## Værktøj

En vandpumpetang

## Arbejdsbeskrivelse

 Rengør muffen og kontroller, at de pakninger, der skal være der, er placeret korrekt. Herefter monterer du overgangen til det eksisterende afløb i muffen. Afløbssystemet monterer du efter den vejledning, der normalt er med fra



fabrikanten, hvorefter du samler den med overgangen til det eksisterende afløbssystem.





