

Udskiftning af køkkenvask med hele installationen

Ved udskiftning af køkkenvasken skal du både adskille vandinstallationen og afløbsinstallationen. Grænsen for lovligt gør-det-selv arbejde er markeret med grønne linier på tegningen nedenfor.

Materialer

- Inden du går i gang skal du anskaffe en ny køkkenvask og eventuelle beslag. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den ny vask skal have nøjagtigt samme mål som den gamle, da det ellers er nødvendigt at skifte pladen til køkkenbordet. Du skal desuden anskaffe et nyt blandingsbatteri og et nyt køkkenafløb.
- Tag den gamle vask op og mål hullet i bordpladen, inden du køber en ny vask. Forhandleren kan rådgive dig om, hvilken type vask du har brug for.

Værktøj

- En 8 12" skiftenøgle
- En 4 6 " skiftenøgle
- En vandpumpetang
- En skruetrækker
- En Umbraconøjle
- Eventuelt et fastnøglesæt

Arbejdsbeskrivelse

- 1. Løsn afløbet fra afløbsstudsen på vasken og fjern fastgørelsesbeslagene. Hvis det er en plastvandlås, vil det normalt være en 40 mm plastomløber, der skal løsnes. Hvis det er en gammel køkkeninstallation med en støbejernsvandlås, hvor det er nødvendigt at skifte vandlåsen, skal du tilkalde en vvs-installatør, da det er ulovligt at gøre det selv.
- 2. Det gamle afløb demonteres og afløbsmuffen på den faste installation renses omhyggeligt.
- 3. Når afløbet er adskilt fra vasken, tager du den op, og køkkenbordspladen rengøres omhyggeligt.



- 4. Det er lettest at demontere blandingsbatteriet på dette tidspunkt. Og det er lettest at montere det ny blandingsbatteri igen, inden vasken monteres.
- 5. Når den ny vask er lagt ned i hullet og fastgjort, monteres det ny afløb fra afløbsmuffen på den faste installation til afløbsstudsen på vaskens udløb. Husk at kontrollere, at den pakning, der skal holde afløbet tæt, er i orden og bliver placeret korrekt i forbindelse med omløberen. Herefter kan du bruge fugemasse til at tætne mellem vask og bord.

