

## **Udskiftning af vandhane**

Når du skal udskifte en almindelig vandhane, skal hanen skrues af det gevind, den er skruet på i den faste vandinstallation.

Grænsen for lovligt gør-det-selv arbejde er markeret med en sort linie på tegningen nedenfor.

## Materialer

Du skal anskaffe en ny vandhane i samme dimension, som den der er monteret i forvejen. Den nye vandhane skal være godkendt og stemplet med et VA-mærke for at vise, at der er indbygget en kontraventil i vandhanen. Du skal også anskaffe pakmateriale til at pakke omkring gevindet på armaturet. Pakmaterialet kan enten være en rulle teflontape eller heglet hør og paksalve.

Spørg leverandøren om vandhanen er VA-godkendt. Du kan selv kontrollere, om der er en kontraventil i vandhanen inden monteringen:

- Åben helt for vandhanen
- Blæs fra tuden ind i vandhanen. Det må ikke være muligt at blæse luft gennem vandhanen på denne måde. Det skyldes, at der ikke må kunne ske et tilbageløb i installationen i tilfælde af rørbrud et andet sted.

## Værktøj

- En 8 12" skiftenøgle
- Eventuelt et fastnøglesæt

## Arbejdsbeskrivelse

- 1. Luk for vandet på hovedhanen til boligen. Det er ofte det eneste sted, der kan lukkes, når man skal udskifte almindelige vandhaner. Når hovedhanen er lukket, åbnes for både det kolde og varme vand for at dræne rørsystemet inden vandhanen demonteres
- 2. Når der er lukket for vandet, demonteres den gamle vandhane ved hjælp af en skiftenøgle eller en fastnøgle
- 3. Gevindet på vandhanen pakkes med pakmateriale, og den ny vandhane skrues fast med en skiftenøgle eller fastnøgle.



